

**NVENTAGE** 

**AV-Receiver** 

*RX-A3040 RX-A2040* 

Bedienungsanleitung

Lesen Sie die "Sicherheitsbroschüre", bevor Sie das Gerät verwenden.

**Deutsch** 

# **INHALTSVERZEICHNIS**

Zubehör	!
FUNKTIONEN	$\epsilon$
Was Sie mit dem Gerät machen können	(
Bezeichnungen und Funktionen der Teile  Frontblende  Frontblende-Display (Anzeigen)  Rückseite  Fernbedienung	1 1 
VORBEREITUNGEN	17
Allgemeiner Einrichtungsvorgang	17
1 Anschließen der Lautsprecher Grundsätzliche Lautsprecherkonfiguration Erweiterte Lautsprecherkonfiguration	1
Ein-/Ausgangsbuchsen und Kabel	
2 Anschließen eines Fernsehers	3
3 Anschließen von Abspielgeräten  Anschließen von Videogeräten (wie BD-/DVD-Player)  Anschließen von Audiogeräten (wie CD-Player)  Anschluss an den Buchsen an der Frontblende	3 4
4 Anschließen der FM-/AM-Antennen	42
5 Anschließen eines Netzwerkkabels oder der Drahtlos-Antenne	4
6 Anschließen anderer Geräte	
Anschließen von Aufnahmegeräten Anschließen eines Geräts mit analoger Mehrkanalausgabe Anschließen eines mit der Trigger-Funktion kompatiblen Geräts	4

7 Anschließen des Netzkabels	
8 Auswählen einer Sprache für das Bildschirmmenü	46
9 Automatische Optimierung der Lautsprechereinstellunge	n
(YPAO)	
Messung an einer Hörposition (Einfachmessung)	
Messung an mehreren Hörpositionen (Mehrfachmessung)	
Prüfen/Betrachten der Messergebnisse	
Laden der früheren YPAO-Einstellungen	5
Fehlermeldungen	5
Warnmeldungen	5
10 Drahtlos-Verbindung mit einem Netzwerkgerät	50
Auswählen der Verbindungsmethode	
Verbindung des Geräts mit einem Drahtlos-Netzwerk	
Anschließen eines Mobilgeräts direkt am Gerät (Wireless Direct)	
WIEDERGABE	67
WIEDERGADE	07
Grundlegende Bedienungsvorgänge bei der Wiedergabe   .	67
Auswählen einer HDMI-Ausgangsbuchse	
Auswählen der Eingangsquelle und der bevorzugten Einstel	
einem Tastendruck (SCENE)	_
Konfigurieren von Szenenzuordnungen	
Auswählen der Einträge, die der Szene zugewiesen werden sollen	
Auswählen des Klangmodus	
Erzeugen von stereoskopischen Schallfeldern (CINEMA DSP HD <sup>3</sup> /CINEMA DSP 3D)	
Unverarbeitete Wiedergabe	
Hören mit reinem High-Fidelity-Sound (Pure Direct)	
•	
Wiedergabe komprimierter Musiksignale mit verbessertem Klang (Compressed Music I	
FM-/AM-Radio (UKW/MW) hören	
Einstellen der Frequenzschritte	
Auswahl einer Empfangsfrequenz	7

Abstimmung per HD Radio™
Abstimmung per Radio Data System
Bedienen des Radios am Fernseher
Wiedergabe von Musik vom iPod83
Anschließen eines iPod83
Wiedergabe von iPod-Inhalten83
Wiedergabe von auf einem USB-Speichergerät gespeicherter
Musik86
Anschließen eines USB-Speichergeräts86
Wiedergabe von Inhalten eines USB-Speichergeräts
Wiedergabe von auf Media-Servern (PCs/NAS) gespeicherter
Musik89
Medienfreigabe einrichten89
Wiedergabe von Musikinhalten vom Computer90
Internetradio hören92
Wiedergabe von Internetradio
Speichern Ihrer Lieblings-Internetradiosender (Lesezeichen)
Wiedergabe von Musik mit AirPlay95
Wiedergabe von Musikinhalten von iTunes/iPod95
Wiedergabe von Video/Audio in mehreren Räumen
(Multi-Zone-Funktion)97
Beispiele für Mehrzonenkonfigurationen97
Vorbereiten des Mehrzonensystems98
Zone2, Zone3 oder Zone4 steuern
Steuerung des Geräts über einen Web-Browser
(Web-Steuerung)103
Betrachten des aktuellen Status106
Umschalten der Informationen auf dem Frontblende-Display
Betrachten der Statusinformationen am Fernseher
Konfigurieren der Wiedergabeeinstellungen für verschiedene
Wiedergabequellen (Menü Optionen)107
Einträge im Menü Optionen

# **KONFIGURATIONEN**

112

Konfigurieren von Eingangsquellen (Menü Eingang)	
Konfigurieren der Funktion SCENE (Menü Szene)	
Einträge im Menü Szene	
Konfigurieren von Klangprogrammen/Surround-Dekodern	
(Menü Klangprogramm)	116
Einträge im Menü Klangprogramm	
Konfigurieren verschiedener Funktionen (Menü Setup)	
Einträge im Menü Setup	
Lautsprecher (Manuelles Setup)	
Ton	
Bild	
HDMI	
Netzwerk	
Multi-Zone	
Funktion	
ECO	
Sprache	
Ablesen von Informationen über das Gerät (Menü Information)	142
Arten von Informationen	143
Konfigurieren der Systemeinstellungen	
(Menü ADVANCED SETUP)	144
Einträge im Menü ADVANCED SETUP	
Ändern der Lautsprecherimpedanz-Einstellung (SPEAKER IMP.)	145
Ein-/Ausschalten des Fernbedienungssensors (REMOTE SENSOR)	145
Auswählen der Fernbedienungs-ID (REMOTE CON AMP)	145
Ändern der Einstellung für die FM-/AM-Frequenzschrittweite (TUNER FRQ STEP)	146
Umschalten des Videosignaltyps (TV FORMAT)	146
Aufheben der Begrenzung für HDMI-Video-Ausgangssignale (MONITOR CHECK)	146
Sichern/Wiederherstellen von Einstellungen (RECOV./BACKUP)	147
Wiederherstellen der Vorgabeeinstellungen (INITIALIZE)	147
Aktualisieren der Firmware (FIRM UPDATE)	147
Prüfen der Firmware-Version (VERSION)	147

Steuerung anderer Geräte über die Fernbedienung	148
Speichern des Fernbedienungs-Codes für einen Fernseher	
Speichern der Fernbedienungs-Codes für Abspielgeräte	
Zurücksetzen der Fernbedienungs-Codes	150
Aktualisieren der Firmware des Geräts über das Netzwer	k151
ANHANG	152
Häufig gestellte Fragen	152
Problembehebung	153
Netzstrom, System und Fernbedienung	
Ton	155
Video	
FM-/AM-Radioempfang	
USB und Netzwerk	
Fehleranzeigen im Frontblende-Display	161
Glossar	162
Audio-Informationen	162
HDMI- und Video-Informationen	163
Netzwerk-Informationen	
Technologien von Yamaha	
Unterstützte Geräte und Dateiformate	165
Videosignalfluss	
Mehrzonenausgabe	167
Informationen über HDMI	
HDMI-Einstellung	168
Audio Return Channel (ARC)	
HDMI-Signalkompatibilität	
Referenzabbildung (Rückseite)	171
Warenzeichen	172
Technische Daten	173
Index	177

# Zubehör

Prüfen Sie, ob das folgende Zubehör im Lieferumfang des Produkts enthalten ist.

□ Fernbedienung

☐ Batterien (AAA, R03, UM-4) (x2)







☐ AM-Antenne









\* Je nach Erwerbsort wird eines der beiden obigen Zubehörteile mitgeliefert.

☐ YPAO-Mikrofon



☐ Mikrofonsockel Rohr (nur RX-A3040)





\*Zur Winkel-/Höhenmessung bei der Verwendung von YPAO.

☐ Drahtlos-Antenne






- ☐ CD-ROM (Bedienungsanleitung)
- ☐ Anleitung zur Schnelleinrichtung☐ Sicherheitsbroschüre
- \* Je nach Erwerbsort ist das mitgelieferte Netzkabel unterschiedlich ausgeführt.

#### Reichweite der Fernbedienung


 Richten Sie die Fernbedienung w\u00e4hrend der Bedienung stets direkt auf den Fernbedienungssensor am Ger\u00e4t, und bleiben Sie innerhalb der unten dargestellten Reichweite.



- Die Abbildungen des Hauptgeräts in diesem Handbuch stammen vom RX-A3040 (US)-Modell, falls nicht anders angegeben.
- Einige Funktionsmerkmale stehen in bestimmten Regionen nicht zur Verfügung.
- Änderungen der technischen Daten und des äußeren Erscheinungsbilds zur Produktverbesserung können jederzeit und ohne Vorankündigung erfolgen.
- Diese Anleitung beschreibt die Bedienvorgänge unter Verwendung der Fernbedienung.
- In dieser Anleitung werden "iPod", "iPhone" und "iPad" gemeinsam als "iPod" bezeichnet. "iPod" steht für die Geräte "iPod", "iPhone" und "iPad", falls nicht anders angegeben.
- zeigt Vorsichtsmaßnahmen und Funktionsbeschränkungen für das Gerät an.
- zeigt zusätzliche Erklärungen für eine bessere Bedienung an.

# **FUNKTIONEN**

# Was Sie mit dem Gerät machen können



# Viele nützliche Funktionen!

# ☐ Anschließen verschiedener Geräte (S. 38)

Mehrere HDMI-Buchsen sowie verschiedene Ein- und Ausgangsbuchsen am Gerät erlauben den Anschluss von Videogeräten (wie BD-/DVD-Player), Audiogeräten (wie CD-Player), Spielekonsolen, Camcordern und anderen Geräten.

☐ Wiedergabe des Fernsehtons im Surround-Sound über eine einzige HDMI-Kabelverbindung (Audio Return Channel: ARC) (S. 35)

Bei Verwendung eines ARC-kompatiblen Fernsehers benötigen Sie lediglich ein HDMI-Kabel für die Ausgabe von Videosignalen am Fernseher, für die Eingabe von Audiosignalen vom Fernseher und für die Übertragung von HDMI-Steuersignalen.



# ☐ Verschiedene Drahtlos-Verbindungsmethoden (S. 59)

Dieses Gerät unterstützt Wi-Fi, wodurch eine Verbindung mit Ihrem Wireless-Router (Access Point) ohne Netzwerkkabel möglich ist. Mit Wireless Direct kann außerdem ein Mobilgerät ohne Router direkt mit diesem Gerät verbunden werden.





# ☐ Surround-Wiedergabe mit 5 vorne aufgestellten Lautsprechern (S. 73)

Falls Sie hinten im Raum nicht über den notwendigen Platz verfügen, können Sie Ihre Surround-Lautsprecher vorne aufstellen und dennoch mit 5 vorne aufgestellten Lautsprechern mehrkanaligen Surround-Sound erleben (Virtual CINEMA FRONT).

# □ Bedienung externer Geräte mit der mitgelieferten Fernbedienung (S. 148)

Sie können die mitgelieferte Fernbedienung zur Bedienung externer Geräte (wie TV oder BD-/DVD-Player) nutzen, wenn Sie die Fernbedienungs-Codes der externen Geräte speichern.

# ☐ Geringe Leistungsaufnahme (S. 141)

Der ECO-Modus (Energiesparfunktion) verringert den Energieverbrauch des Geräts.

# □ Einfache Bedienung und drahtlose Musikwiedergabe vom iPhone oder Android™-Gerät

Mit der Smartphone-/Tablet-Anwendung "AV CONTROLLER" können Sie dieses Gerät über ein iPhone, iPad, iPod touch oder Android-Gerät bedienen. Besuchen Sie die Yamaha Website für Einzelheiten.

# **Nützliche Tipps**

# Ich möchte ein Wiedergabegerät anschließen: Video über HDMI, und Audio ohne HDMI...

Verwenden Sie "Audioauswahl" im Menü "Optionen", um die Art der zu verwendenden Audio-Eingangsbuchse für die entsprechende Eingangsquelle auszuwählen (S. 110).

#### Video und Audio (Bild und Ton) sind nicht synchron...

Verwenden Sie "Lippensynchronisation" im "Setup"-Menü, um die Verzögerung zwischen der Video- und Audioausgabe einzustellen (S. 129).

#### Ich möchte den Ton aus den Fernsehlautsprechern hören...

Verwenden Sie "Audio Ausgang" im "Setup"-Menü, um das Ausgabeziel für die dem Gerät zugeführten Signale auszuwählen (S. 133). Ihre Fernsehlautsprecher können als Ausgabeziel ausgewählt werden.

#### Ich möchte mehr Bässe...

Stellen Sie "Extra Bass" im Menü "Optionen" auf "Ein" ein, um verbesserte Bässe zu erleben (S. 109).

## Ich möchte die Sprache des Bildschirmmenüs ändern...

Verwenden Sie "Sprache" im "Setup"-Menü, um eine der Sprachen Englisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch oder Chinesisch auszuwählen (S. 46).

#### Ich möchte die Firmware aktualisieren...

Verwenden Sie "FIRM UPDATE" im Menü "ADVANCED SETUP", um die Firmware des Geräts (S. 147) zu aktualisieren. Wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist, wird eine Meldung auf dem Fernseher angezeigt, wenn eine Firmware-Aktualisierung verfügbar ist (S. 151).

### Es gibt viele weitere Funktionen, um spezielle Einstellungen des Geräts vorzunehmen. Näheres erfahren Sie auf den folgenden Seiten.

- Eingangseinstellungen (S. 112)
- SCENE-Einstellungen (S. 114)
- Einstellen von Klangprogramm und Surround-Dekoder (S. 117)
- Einstellen verschiedener Funktionen (S. 121)
- Anzeige von Informationen (wie Audiosignal und Videosignal) (S. 143)
- Systemeinstellungen (S. 145)


# **CINEMA DSP**

Das aufregende Gefühl, in einem Konzertsaal zu sitzen, und die machtvollen Sinneseindrücke im Kino – wir alle würden diese Erfahrung gerne in unser Wohnzimmer holen. Yamaha hat das Ziel der Erfüllung dieser Wünsche über 20 Jahre verfolgt, und dessen Umsetzung wurde nun verwirklicht in den AV-Receivern von Yamaha.


# Was ist ein Schallfeld?

Wir nehmen den Klang einer Stimme oder eines Instruments nicht nur direkt von der Schallquelle auf, sondern auch den reflektierten oder "Hall"-Klang, der von den Wänden oder der Decke des Raumes zurückgeworfen wird. Der Charakter des reflektierten oder Hallklangs wird von der Form, Größe und den Materialien im Gebäude beeinflusst, und erst all diese Klänge gemeinsam vermitteln uns den Eindruck, an diesem bestimmten Ort zu sein. Diesen einzigartigen akustischen Charakter eines bestimmten Ortes nennen wir das "Schallfeld".

#### Konzeptbild des Schallfelds eines Konzertsaals



#### Konzeptbild eines vom Gerät erzeugten Schallfelds



# **CINEMA DSP/CINEMA DSP 3D**

Yamaha hat eine riesige Menge akustischer Daten gesammelt durch Analyse echter Schallfelder von Konzertsälen und Auftrittsorten in aller Welt. "CINEMA DSP" ermöglicht die Anwendung dieser Daten für die Erstellung von Schallfeldern. Dieses Gerät enthält eine Vielzahl von Klangprogrammen, die CINEMA DSP verwenden. Durch Auswahl eines Klangprogramms, das sich für den Inhalt der jeweiligen Wiedergabequelle wie Filme, Musik oder Spiele eignet, können Sie die akustische Wirksamkeit dieser Inhalte maximieren. (Beispielsweise kann ein Klangprogramm, das für Filme erstellt wurde, Ihnen den Eindruck vermitteln, Sie befänden sich mitten in der jeweils aktuell dargestellten Szene.)


Zusätzlich nutzt die Funktion "CINEMA DSP 3D" dreidimensionale Schallfelddaten, welche die Höhenachse berücksichtigen und dadurch ein noch realistischeres Schallfeld und Raumgefühl vermitteln.

# CINEMA DSP HD3



"CINEMA DSP HD³" stellt die Spitze der Technologie der 3D-Schallfeldwiedergabe von Yamaha dar. Dieses Programm zieht alle Vorteile aus der riesigen Datenmenge aus akustischen Reflexionen, die im Schallfeld enthalten sind. Mit Unterstützung der Signalausgabe für hintere Präsenzlautsprecher bietet es mehr als doppelt so viele Möglichkeiten der Erzeugung akustischer Reflexionen wie das herkömmliche CINEMA DSP 3D, wodurch zusammen mit der Möglichkeit der Wiedergabe mit hohen Abtastraten ein erstaunlich natürliches und kraftvolles Schallfeld entsteht.

# Fähigkeit zur Reproduktion von Reflexionen (wenn das Klangprogramm "Hall in Munich" gewählt ist)




# **YPAO**

YPAO ist das originale automatische Kalibrierungssystem von Yamaha zur Optimierung des Sounds und Ihres Surround-Umfelds durch den Einsatz von Mikrofonmessungen. Durch die automatische Anpassung verschiedener Lautsprechereinstellungen und des Klangfelds kann ein ideales Hörumfeld geschaffen werden, das die Tonqualität der Inhaltswiedergabe maximiert.

# YPAO-R.S.C.


In einem typischen Wohnumfeld leidet der Sound an solchen Problemen wie einem undeutlichen Niederfrequenzbereich oder unsauberen akustischen Klangbild aufgrund unerwünschter Schallreflektionen von den



Wänden und der Decke. "YPAO-R.S.C." ist eine Technologie, die nur unerwünschte Reflektionen reduziert und eine akustische Perfektion für Ihr Hörumfeld schafft.

# **YPAO-Volume**

YPAO-Volume passt automatisch die Hoch- und Niederfrequenzpegel bei jeder Lautstärke an, sodass Sie auch bei niedriger Lautstärke einen natürlichen Klang erhalten.



# YPAO 3D-Messung



Die Richtungen (Einfallwinkel) von den vorderen, Surround- und Präsenzlautsprechern sowie die Höhe der Präsenzlautsprecher an der Hörposition werden gemessen, und es erfolgt eine Kompensation, um die Wirksamkeit des 3D-Schallfelds vom CINEMA DSP zu maximieren.




# Unvergleichliche Ton- und Bildqualität


# Hochauflösender Music Enhancer

Für unkomprimierte Inhalte mit 44,1/48 kHz wie CD Audio (2-Kanal-PCM) oder FLAC-Dateien kann eine Sampling-Raten-Erweiterung auf 96 kHz / 24-Bit erfolgen, welche die musikalische Ausdruckskraft der Originalinhalte erhöht (S. 109)

#### Vor der Verarbeitung



#### Nach der Verarbeitung



# **Qualitativ hochwertige Videoverarbeitung**

Von Digital Video mit niedriger Qualität bis hin zu BD (Blu-ray-Disc)-Bildern können alle Inhalte mit hoher Bildqualität wiedergegeben werden (S. 131).

- Bewegungs- und kantenadaptives De-Interlacing
- Multikadenz-Erkennung (einschließlich 3-2-Pull-down)
- Bis zu 6 Voreinstellungen, die getrennt für jede Eingangsquelle angewendet werden können.

Sie können auch Feineinstellungen wie Detailanreicherung und Randschärfe vornehmen.

# Erweiterbar für verschiedenste Anforderungen

# Unterstützung für Bi-Amp-Verkabelung und Erweiterung durch externe Leistungsverstärker

Um noch höhere Tonqualität zu erhalten, können Sie Front-Lautsprecher anschließen, die eine Endstufenerweiterung unterstützen, oder Ihr System durch einen externen Leistungsverstärker (z. B. einen Hi-Fi-Verstärker) ergänzen.

Näheres hierzu siehe "Erweiterte Lautsprecherkonfiguration" (S. 24).

#### Die beste Erweiterbarkeit bei Yamaha

Durch Anschluss eines externen



Leistungsverstärkers können Sie die höchste Vollendung von CINEMA DSP genießen: ein dreidimensionales 11.2-Kanal-Schallfeld.

#### (Beispiel)

# Externer Leistungsverstärker


## **Multi-Zone-Funktion**

Mit der Multi-Zone-Funktion (S. 97) können Sie gleichzeitig verschiedene Eingangsquellen in dem Raum, in dem sich das Gerät befindet (Hauptzone), und in anderen Räumen wiedergeben (z. B. in Zone2).

(Die folgenden Beispiele zeigen die Anwendung.)

#### Genießen von Musik mittels Lautsprechern in anderen Räumen

Während Sie Sie die mehrkanalige Wiedergabe in Ihrem Wohnzimmer genießen, können Sie die Musik mittels Lautsprechern auch in einem anderen Raum hören.





Wohnzimmer (Hauptzone)

# Betrachten von Videos auf einem Fernseher in einem anderen Raum (HDMI-Verbindung)

Während Sie Sie die mehrkanalige Wiedergabe in Ihrem Wohnzimmer genießen, können Sie über HDMI zugeführte Videos und Musik auf einem Fernseher in einem anderen Raum sehen/hören.






Wohnzimmer (Hauptzone)

# Bezeichnungen und Funktionen der Teile

# **Frontblende**



1 Taste MAIN ZONE ()

Schaltet das Gerät ein und aus (Bereitschaft).

② Bereitschaftsanzeige

Leuchtet, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet und eine der folgenden Bedingungen zutrifft.

- HDMI-Einstellung ist aktiviert (S. 132)
- Standby Durchleitung ist aktiviert (S. 133)
- Netzwerk Standby ist aktiviert (S. 134)
- Ein iPod wird aufgeladen (S. 83)
- § Frontblende-Display

Zeigt Informationen an (S. 13).

4 Fernbedienungssensor

Empfängt Signale von der Fernbedienung (S. 5).

**(5)** Taste PURE DIRECT

Schaltet den Pure Direct-Modus ein/aus (S. 75).

**(6)** Regler INPUT

Wählt eine Eingangsquelle aus.

Frontblendenklappe


Für den Schutz von Bedienelementen und Buchsen (S. 12).

Regler VOLUME


Stellt die Lautstärke ein.

#### Öffnen der Frontblendenklappe

 Die Bedienelemente und Buchsen hinter der Frontblende sind durch leichten Druck auf die Klappe zugänglich. Halten Sie die Klappe geschlossen, wenn die Bedienelemente und Buchsen nicht in Benutzung sind. (Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.)



# Das Innere der Frontblendenklappe



#### Taste ON SCREEN

Zeigt das Bildschirmmenü am Fernseher an.

#### Menübedientasten

Cursortasten Wählen ein Menü oder einen Parameter aus. **ENTER** Bestätigt einen ausgewählten Eintrag. RETURN Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

#### Taste OPTION

Zeigt das Option-Menü an (S. 107).

#### Taste DISPLAY

Zeigt Statusinformationen auf dem Fernseher an (S. 106).

#### Taste TONE/BALANCE

Stellt die Höhen- und Tiefen-Frequenzbereiche des ausgegebenen Klangs ein (S. 108). Stellt für Zone2 oder Zone3 das Lautstärkeverhältnis zwischen linkem und rechtem Kanal ein (S. 102).

#### 1 Taste STRAIGHT

Schaltet den Straight-Dekodermodus ein/aus (S. 74).

#### Tasten PROGRAM

Wählen ein Klangprogramm und einen Surround-Dekoder aus (S. 70).

#### Tasten SCENE

Wählen die gespeicherte Eingangsquelle, das Klangprogramm sowie verschiedene andere Einstellungen mit einem Tastendruck aus. Schalten außerdem das Gerät ein, wenn es sich im Bereitschaftsmodus befindet (S. 68).

#### Tasten MULTI ZONE

ZONE 2-4 Schaltet die Audioausgabe für jede Zone ein und aus (S. 101).

## **ZONE CONTROL** Schaltet die Zone um. die durch die

Tasten und Regler an der Frontblende gesteuert wird (S. 101).

#### (B) Taste INFO (WPS)

Schaltet die am Frontblende-Display angezeigten Informationen um (S. 106).

Ruft das Setup der Drahtlos-Netzwerkverbindung (WPS Konfiguration per Knopfdruck) auf, wenn 3 Sekunden lang gedrückt gehalten (S. 61).

#### Taste MEMORY

Speichert FM-/AM-Sender als Festsender (S. 77).

#### Tasten FM und AM

Schalten zwischen FM (UKW) und AM (MW) um (S. 76).

#### Tasten PRESET

Wählen einen FM-/AM-Festsender aus (S. 77).

#### Tasten TUNING

Wählen die Empfangsfrequenz aus (S. 76).

#### Buchse USB

Für den Anschluss eines USB-Speichergerätes (S. 86) oder iPods (S. 83).

#### Buchse YPAO MIC

Für den Anschluss des mitgelieferten YPAO-Mikrofons (S. 47).


#### Buchse PHONES

Zum Anschließen eines Kopfhörers.

#### Buchsen VIDEO AUX

Für den Anschluss eines Geräts wie Camcorder, Spielekonsole (S. 40, 41) oder Smartphone (S. 41).

# Frontblende-Display (Anzeigen)



#### HDMI

Leuchtet auf, wenn HDMI-Signale empfangen oder ausgegeben werden.

#### IN

Leuchtet auf, wenn HDMI-Signale empfangen werden.

#### OUT1/OUT2

Zeigt die Buchsen HDMI OUT an, die momentan ein HDMI-Signal ausgeben.

#### ECO

Leuchtet, wenn sich das Gerät im ECO-Modus befindet (S. 141).

## Signalstärkeanzeige

Zeigt die Stärke des Drahtlos-Netzwerksignals an (S. 59).

#### 4 Anzeigen ZONE

Leuchtet, wenn Zone2, Zone3 oder Zone4 aktiviert ist (S. 101).

#### **(3)** SLEEP

Leuchtet, wenn der Einschlaf-Timer eingeschaltet ist.

#### Informationsanzeige

Zeigt den aktuellen Status an (z. B. Name des Eingangs, Name des Klangmodus' usw.). Sie können die Informationen mit INFO umschalten (S. 106).

#### **MUTE**

Blinkt, wenn der Ton stummgeschaltet ist.

#### 8 Lautstärkeanzeige

Zeigt die momentane Lautstärke an.

#### VIRTUAL

Leuchtet, wenn Virtual Presence Speaker (VPS) (S. 71) oder die virtuelle Surround-Verarbeitung (S. 73) aktiv ist.

#### **(1)** ENHANCER

Leuchtet, wenn Compressed Music Enhancer (S. 75) aktiv ist.

#### STEREO

Leuchtet, wenn eine UKW-Stereosendung empfangen wird.

#### **TUNED**

Leuchtet, wenn das Signal eines UKW-/MW-Senders empfangen wird.

#### HD

(Nur USA-Modell)

Leuchtet, wenn das Signal eines HD Radio-Senders empfangen wird.

#### CINEMA DSP-Anzeige

(RX-A3040)

"CINEMA DSP HD" leuchtet, wenn CINEMA DSP (S. 71) aktiv ist. "CINEMA DSP  $\overline{\text{HD}}$  3]" leuchtet, wenn CINEMA DSP HD³ eingeschaltet ist.

#### (RX-A2040)

"CINEMA DSP" leuchtet, wenn CINEMA DSP (S. 71) aktiv ist. "CINEMA DSP 3]" leuchtet, wenn CINEMA DSP 3D eingeschaltet ist.

#### (B) PARTY

Leuchtet, wenn sich das Gerät im Party-Modus befindet. (S. 102)

#### @ Cursor-Anzeigen

Zeigen an, dass die Cursortasten auf der Fernbedienung bedient werden können.

#### (B) ADAPTIVE DRC


Leuchtet, wenn Adaptive DRC (S. 108) aktiv ist.

#### (6) Lautsprecheranzeigen

Geben an, an welchen Lautsprecherklemmen Signale ausgegeben werden.

- Front-Lautsprecher (L)
- R Front-Lautsprecher (R)
- C Center-Lautsprecher
- SL Surround-Lautsprecher (L)
- SR Surround-Lautsprecher (R)
- SBL Hinterer Surround-Lautsprecher (L)
- SBR Hinterer Surround-Lautsprecher (R)
- SB Hinterer Surround-Lautsprecher
- FPL Front-Präsenzlautsprecher (L)
- Tronk Traconzidatoprocnor (E)
- FPR Front-Präsenzlautsprecher (R)
  RPL Hinterer Präsenzlautsprecher (L)
- RPR Hinterer Präsenzlautsprecher (R)
- SW1 Subwoofer (1)
- SW2 Subwoofer (2)

## Rückseite



(RX-A3040 USA-Modell)

\* Der Bereich um die Video-/Audio-Ausgangsbuchsen ist am Produkt selbst weiß markiert, um Falschanschlüsse zu vermeiden.

#### Buchsen PHONO

Für den Anschluss eines Plattenspielers (S. 39).

#### Buchse DC OUT

Zum Anschließen optionalen Zubehörs.

#### Buchsen AV 1–4

Für den Anschluss von Video-/Audio-Abspielgeräten und zur Eingabe von Video-/Audiosignalen (S. 38).

#### Buchse HDMI OUT 1

Für den Anschluss eines HDMI-kompatiblen Fernsehers und zur Ausgabe von Video-/Audiosignalen (S. 35). Bei Verwendung von ARC kann das Audiosignal des Fernsehers auch durch die Buchse HDMI OUT 1 zugeführt werden.

#### Buchse HDMI OUT 2 (ZONE OUT)

Für den Anschluss an einen HDMI-kompatiblen Fernseher und die Ausgabe von Video-/Audiosignalen (S. 37) bzw. für den Anschluss an ein HDMI-kompatibles Gerät, das in Zone2 oder Zone4 verwendet wird (S. 99).

#### Buchsen AV OUT

Für die Ausgabe von Video/Audio an ein Aufnahmegerät (z. B. einen Videorekorder) (S. 44).

#### Buchsen MONITOR OUT/ZONE OUT (Komponenten-/Composite-Video)

Für den Anschluss an einen Fernseher, der Komponenten-/Composite-Videosignale unterstützt (S. 36) bzw. für den Anschluss an einen Videomonitor, der in Zone2 oder Zone3 verwendet wird (S. 99).

#### Buchsen COMPONENT VIDEO (AV 1-3)

Für den Anschluss von Video-Abspielgeräten mit Komponentenvideoausgängen und zur Eingabe von Videosignalen (S. 38).

#### Buchsen HDMI (AV 1-7)

Für den Anschluss HDMI-kompatibler Abspielgeräte und zur Eingabe von Video-/Audiosignalen (S. 38).

#### Buchsen TRIGGER OUT 1–2

Für den Anschluss von Geräten, welche die Triggerfunktion unterstützen (S. 45).

#### Buchsen REMOTE IN/OUT 1–2

Für den Anschluss an einen Infrarotsignal-Empfänger/-Sender, der Ihnen ermöglicht, dieses und andere Geräte von einem anderen Raum aus zu bedienen (S. 100).

#### Buchse NETWORK

Zum Anschließen an ein Netzwerk über ein Netzwerkkabel (S. 43).

#### Anschluss RS-232C

Dies ist ein zusätzlicher Steuerungsanschluss für angepasste Installationen. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Händler

#### Buchse WIRELESS


Für den Anschluss der mitgelieferten Drahtlos-Antenne (S. 43).

#### **10 VOLTAGE SELECTOR**

(Nur Universalmodell) Wahlschalter zur Anpassung auf Ihre örtliche Netzspannung (S. 45).

#### Buchse AC IN

Für den Anschluss des mitgelieferten Netzkabels (S. 45).



(RX-A3040 USA-Modell)

\* Der Bereich um die Video-/Audio-Ausgangsbuchsen ist am Produkt selbst weiß markiert, um Falschanschlüsse zu vermeiden.

#### Buchsen ANTENNA

Für den Anschluss von FM- und AM-Antennen (S. 42).

#### Buchsen AUDIO 1–4

Für den Anschluss von Audio-Abspielgeräten und zur Eingabe von Audiosignalen (S. 39).

#### Buchsen MULTI CH INPUT

Für den Anschluss an ein Gerät, das eine Mehrkanal-Ausgabe unterstützt, und zur Eingabe von Audiosignalen (S. 44).

# Buchsen ZONE OUT/PRE OUT (RX-A3040)

Für den Anschluss an einen externen Verstärker, der in Zone2 oder Zone3 verwendet wird, und Audioausgabe (S. 98) bzw. für den Anschluss an einen externen Verstärker für vordere oder hintere Präsenzkanäle (S. 33).

#### **Buchsen ZONE OUT (RX-A2040)**

Für den Anschluss an einen externen Verstärker, der in Zone2 oder Zone3 verwendet wird, und Audioausgabe (S. 98).


#### Anschlüsse SPEAKERS

Für den Anschluss von Lautsprechern (S. 18).

#### Buchsen PRE OUT

Für den Anschluss eines aktiven Subwoofers (S. 22) oder eines externen Leistungsverstärkers (S. 33).

# **Fernbedienung**



Fernbedienungssignal-Sender Sendet Infrarotsignale.

2 Taste SOURCE ()

Schaltet ein externes Gerät ein/aus.

#### **Taste SOURCE**

Stellt die Fernbedienung auf die Steuerung externer Geräte ein (S. 149). Diese Taste leuchtet grün, wenn gedrückt.

#### Taste RECEIVER

Stellt die Fernbedienung für die Steuerung des Geräts ein (S. 149). Diese Taste leuchtet orange, wenn gedrückt.

#### Taste RECEIVER ()

Schaltet das Gerät ein und aus (Bereitschaft).

#### 8 Eingangswahltasten

Wählen eine Eingangsquelle für die Wiedergabe aus.

AV 1-7 Buchsen AV 1-7

V-AUX Buchsen VIDEO AUX (an der Frontblende)

**AUDIO 1–4** Buchsen AUDIO 1–4 **PHONO** Buchsen PHONO

MULTI Buchsen MULTI CH INPUT

**USB** Buchsen USB (an der Frontblende)

NET NETWORK-Quellen (mehrmals drücken, um

eine gewünschte Netzwerkquelle auszuwählen)

**TUNER** FM-/AM-Radioempfang

#### Schalter ZONE

Schaltet die Zone um, die per Fernbedienung bedient werden soll (S. 101).

#### **5** Tasten SCENE

Wählen die gespeicherte Eingangsquelle, das Klangprogramm sowie verschiedene andere Einstellungen mit einem Tastendruck aus. Schalten außerdem das Gerät ein, wenn es sich im Bereitschaftsmodus befindet (S. 68).

#### Tasten PROGRAM

Wählen ein Klangprogramm (S. 70).

#### Bedientasten für externe Geräte

Wählen Menüs für externe Geräte (S. 149).

#### Taste ON SCREEN

Zeigt das Bildschirmmenü am Fernseher an.

#### Menübedientasten

Cursortasten Wählen ein Menü oder einen Parameter aus.

**ENTER** Bestätigt einen ausgewählten Eintrag. **RETURN** Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

#### Taste MODE

Schaltet die iPod-Bedienungsmodi um (S. 85). (Nur USA-Modell) Wählt einen HD Radio-Audiosender aus (S. 78).

#### Radio-Bedientasten

Bedienen das FM-/AM-Radio, wenn "TUNER" als Eingangsquelle gewählt ist (S. 76).

BAND Schaltet zwischen FM (UKW) und AM (MW) um.

PRESET Wählen einen Festsender aus.

TUNING Wählen die Empfangsfrequenz aus.

#### Bedientasten für externe Geräte

Hiermit können Sie andere Funktionen für externe Geräte ausführen, wenn eine andere Eingangsquelle als "TUNER" ausgewählt ist (S. 149).

#### Klangmodustasten

Wählen einen Klangmodus aus (S. 70).

#### (B) Taste INFO

Schaltet die am Frontblende-Display angezeigten Informationen um (S. 106).

#### Taste SLEEP

Lässt das Gerät nach Ablauf einer vorgewählten Zeit automatisch in den Bereitschaftsmodus wechseln (Einschlaf-Timer). Mehrmals drücken, um die Zeitdauer einzustellen (120 Min., 90 Min., 60 Min., 30 Min., Aus).

#### Zifferntasten

Hiermit geben Sie Zahlenwerte wie Empfangsfrequenzen ein.

#### **Taste MEMORY**

Speichert FM-/AM-Sender als Festsender (S. 77).

#### (1) Bedientasten für den Fernseher

Hiermit können Sie den Eingang des Fernsehers auswählen, dessen Lautstärke einstellen und weitere Funktionen des Fernsehers ausführen (S. 148).

#### Taste HDMI OUT

Wählt die für die Ausgabe von Video-/Audiosignalen zu verwendenden Buchsen HDMI OUT aus (S. 67).

#### Taste PARTY

Schaltet den Party-Modus (S. 102) ein/aus.

#### Tasten VOLUME

Stellen die Lautstärke ein.

#### Taste MUTE

Schaltet die Audioausgabe stumm.

#### Taste OPTION

Zeigt das Option-Menü an (S. 107).

#### Taste DISPLAY

Zeigt Statusinformationen auf dem Fernseher an (S. 106).

#### Taste CODE SET

Speichert die Fernbedienungs-Codes externer Geräte in der Fernbedienung (S. 148).



 Zur Bedienung externer Geräte mit der Fernbedienung müssen vor der Verwendung Fernbedienungs-Codes für jedes Gerät gespeichert werden (S. 148).

# **VORBEREITUNGEN**

# Allgemeiner Einrichtungsvorgang

1 Anschließen der Lautsprecher (S. 18)	Grundsätzliche Lautsprecherkonfiguration (S. 19) Wählen Sie die Lautsprecheranordnung aus und schließen Sie die Lautsprecher am Gerät an.  Erweiterte Lautsprecherkonfiguration (S. 24) Wenden Sie Bi-Amping-Verbindungen, Kanalerweiterung (mit externem Leistungsverstärker) und Mehrzonenkonfigurationen zur Erweiterung Ihres Systems an.
2 Anschließen eines Fernsehers (S. 35)	Schließen Sie einen Fernseher am Gerät an.
3 Anschließen von Abspielgeräten (S. 38)	Schließen Sie Videogeräte (wie BD-/DVD-Player) und Audiogeräte (wie CD-Player) am Gerät an.
4 Anschließen der FM-/AM-Antennen (S. 42)	Schließen Sie die mitgelieferten FM-/AM-Antennen (UKW/MW) am Gerät an.
Anschließen eines Netzwerkkabels oder der Drahtlos-Antenne (S. 43)	Verbinden Sie das Gerät über ein Netzwerkkabel mit einem Router (Access Point) bzw. schließen Sie die mitgelieferte Drahtlos-Antenne an, um eine Drahtlos-Netzwerkverbindung herzustellen.
6 Anschließen anderer Geräte (S. 44)	Schließen Sie externe Geräte wie z. B. Aufnahmegeräte an.
7 Anschließen des Netzkabels (S. 45)	Nachdem alle obigen Anschlüsse vorgenommen wurden, schließen Sie das Netzkabel an.
Auswählen einer Sprache für das Bildschirmmenü (S. 46)	Wählen Sie die gewünschte Sprache des Bildschirmmenüs aus.
Automatische Optimierung der Lautsprechereinstellungen (YPAO) (S. 47)	Optimieren Sie die Lautsprechereinstellungen, wie z.B. Lautstärkeverhältnisse und akustische Parameter, passend zu Ihrem Hörraum (YPAO).
Drahtlos-Verbindung mit einem Netzwerkgerät (S. 59)	Verbinden Sie das Gerät mit einem Wireless-Router (Access Point) oder einem Mobilgerät, indem Sie eine Drahtlos-Verbindung herstellen.

Nun sind alle Vorbereitungen abgeschlossen. Genießen Sie jetzt die Wiedergabe von Filmen, Musik, Radio und anderen Inhalten mit dem Gerät!



# Anschließen der Lautsprecher

Das Gerät besitzt 9 integrierte Leistungsverstärker. Sie können 2 bis 11 Lautsprecher und bis zu 2 Subwoofer anschließen, um den gewünschten Klang in Ihren Räumen zu erzielen. Sie können auch Bi-Amping-Verbindungen, Kanalerweiterung (mit externem Leistungsverstärker) und Mehrzonenkonfigurationen zur Erweiterung Ihres Systems anwenden (S. 24).


 Das Gerät ist werksseitig für 8-Ohm-Lautsprecher konfiguriert. Beim Anschluss von 6-Ohm-Lautsprechern stellen Sie die Lautsprecherimpedanz des Geräts auf "6 Ω MIN" ein. In diesem Fall können Sie auch 4-Ohm-Lautsprecher als Front-Lautsprecher verwenden. Näheres hierzu siehe "Einstellen der Lautsprecherimpedanz" (S. 22).

Funktionen der einzelnen Lautsprecher							
Lautsprechertyp	Abk.	Funktion					
Front (L)	F	Erzeugen die Klänge der vorderen linken/rechten Kanäle					
Front (R)	FR	(Stereoklang).					
Center	C	Erzeugt den Klang des Center-(Mitte-)Kanals (z. B. Filmdialoge und Gesang).					
Surround (L)	SL	Geben die Signale der linken/rechten Surround-Kanäle					
Surround (R)	SR	wieder. Surround-Lautsprecher geben auch die Klänge der hinteren Surround-Kanäle wieder, wenn keine hinteren Surround-Lautsprecher angeschlossen sind.					
Surround hinten (L)	SBL	Geben die Signale der hinteren linken/rechten					
Surround hinten (R)	SBR	Surround-Kanäle wieder.					
Front Präsenz (L)	FPL						
Front Präsenz (R)	FPR	Erzeugt CINEMA DSP-Effektklänge. Die Präsenzlautsprecher					
Hintere Präsenzlautsprecher (L)	RPL	erzeugen in Kombination mit CINEMA DSP HD³ (RX-A3040) oder CINEMA DSP 3D (RX-A2040) (S. 71) ein natürliches, dreidimensionales Schallfeld in Ihrem Raum.					
Hintere Präsenzlautsprecher (R)	RPR	- dreidintensionales schailleid in miem haum.					
Subwoofer	SW	Erzeugen den Klang von Bassfrequenzeffekten (LFE) und verstärken die Bassanteile der anderen Kanäle. Dieser Kanal wird als "0.1" gezählt. Sie können 2 Subwoofer am Gerät anschließen und sie links und rechts (oder vorne und hinten) in Ihrem Raum aufstellen.					



- Verwenden Sie "Ideale Lautsprecheraufstellung" (Abbildung rechts) zum Überprüfen. Sie müssen die Lautsprecheraufstellung nicht genau nach dieser Abbildung vornehmen, da die YPAO-Funktion des Geräts automatisch die Lautsprechereinstellungen (wie Abstand) optimiert, um sich der tatsächlichen Aufstellung anzupassen.
- · Wenn nur ein hinterer Surround-Lautsprecher verwendet wird, platzieren Sie diesen direkt hinter der Hörposition (zwischen "SBL" und "SBR" in der Abbildung).
- · Auch wenn keine vorderen Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, erzeugt das Gerät mit Hilfe der Front-, Center- und Surround-Lautsprecher vordere Virtual Presence Speaker (VPS), um dreidimensionale Schallfelder zu erzeugen. Wir empfehlen jedoch die Verwendung von vorderen Präsenzlautsprechern (sowie hinteren Präsenzlautsprechern für zusätzlichen Raumklang), damit sich die Wirkung der Stereoschallfelder voll entfaltet.
- (Nur RX-A3040) Wenn vordere, aber keine hinteren Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, erzeugt das Gerät mit Hilfe der Front-, Center- und Surround-Lautsprecher hintere Virtual Presence Speaker (VPS), um natürliche dreidimensionale Schallfelder zu erzeugen.

#### Ideale Anordnung der Lautsprecher






# **Grundsätzliche Lautsprecherkonfiguration**

# Aufstellen der Lautsprecher in Ihrem Raum

Platzieren Sie je nach Lautsprecheranzahl die Lautsprecher und die Subwoofer in Ihrem Raum. Dieser Abschnitt beschreibt bespielhaft repräsentative Lautsprecheranordnungen.

☐ 9.2+2-Kanal-System (unter Verwendung hinterer Surround- und hinterer Präsenzlautsprecher)




Dieses Lautsprechersystem bringt die volle Leistung des Geräts zum Ausdruck und erlaubt Ihnen den Genuss eines äußerst natürlichen, dreidimensionalen Schallfeldes mit beliebigen Inhalten.



- Die hinteren Surround-Lautsprecher und die hinteren Präsenzlautsprecher liefern nicht gleichzeitig Tonsignale. Das Gerät wechselt automatisch die zu verwendenden Lautsprecher je nach ausgewähltem Klangprogramm (S. 71).
- Um an der Decke montierte vordere und hintere Präsenzlautsprecher zu verwenden, stellen Sie "Anordnung (Front Präsenz/Rear Präsenz)" (S. 127) im Menü "Setup" auf "Lichte Höhe", nachdem Sie das Netzkabel an einer Netzsteckdose angeschlossen haben.
- (Nur RX-A3040) Sie können unter Verwendung eines externen Verstärkers ein 11-Kanal-System einrichten (S. 25).

☐ 9.2-Kanal-System (unter Verwendung hinterer Präsenzlautsprecher)




Dieses Lautsprechersystem verwendet vordere und hintere Präsenzlautsprecher zur Erzeugung eines äußerst natürlichen, dreidimensionalen Schallfelds und eignet sich zum Hören von 5.1-Kanal-Inhalten.



• Um an der Decke montierte vordere und hintere Präsenzlautsprecher zu verwenden, stellen Sie "Anordnung (Front Präsenz/Rear Präsenz)" (S. 127) im Menü "Setup" auf "Lichte Höhe", nachdem Sie das Netzkabel an einer Netzsteckdose angeschlossen haben.

## ☐ 9.2-Kanal-System (unter Verwendung hinterer Surround-Lautsprecher)




Dieses Lautsprechersystem verwendet vordere Präsenzlautsprecher, um ein natürliches, dreidimensionales Stereoschallfeld zu erzeugen, und erlaubt ebenfalls das Hören erweiterter Surround-Sounds mit Hilfe der hinteren Surround-Lautsprecher.



- Um an der Decke montierte vordere Präsenzlautsprecher zu verwenden, stellen Sie "Anordnung (Front Präsenz/)" (S. 127) im Menü "Setup" auf "Lichte Höhe", nachdem Sie das Netzkabel an einer Netzsteckdose angeschlossen haben.
- Dieses Lautsprechersystem erzeugt mit Hilfe der Front-, Center- und Surround-Lautsprecher hintere virtuelle Präsenzlautsprecher (Virtual Presence Speaker, VPS), um ein natürliches dreidimensionales Schallfeld zu erzeugen.

# ☐ 7.1-Kanal-System (unter Verwendung vorderer Präsenzlautsprecher)




Dieses Lautsprechersystem verwendet vordere Präsenzlautsprecher zur Erzeugung eines natürlichen, dreidimensionalen Schallfelds und eignet sich zum Hören von 5.1-Kanal-Inhalten.




- Um an der Decke montierte vordere Präsenzlautsprecher zu verwenden, stellen Sie "Anordnung (Front Präsenz/)" (S. 127) im Menü "Setup" auf "Lichte Höhe", nachdem Sie das Netzkabel an einer Netzsteckdose angeschlossen haben.
- (Nur RX-A3040) Dieses Lautsprechersystem erzeugt mit Hilfe der Front-, Center- und Surround-Lautsprecher hintere virtuelle Präsenzlautsprecher (Virtual Presence Speaker, VPS), um ein natürliches dreidimensionales Schallfeld zu erzeugen.

# ☐ 7.1-Kanal-System (unter Verwendung hinterer Surround-Lautsprecher)




Dieses Lautsprechersystem erzeugt mit Hilfe der Front-, Center- und Surround-Lautsprecher vordere virtuelle Präsenzlautsprecher (Virtual Presence Speaker, VPS), um ein dreidimensionales Schallfeld zu erzeugen, und erlaubt ebenfalls das Hören erweiterter Surround-Sounds mit Hilfe der hinteren Surround-Lautsprecher.

### ☐ 5.1-Kanal-System



Dieses Lautsprechersystem erzeugt mit Hilfe der Front-, Center- und Surround-Lautsprecher vordere virtuelle Präsenzlautsprecher (Virtual Presence Speaker, VPS) für ein dreidimensionales Schallfeld und eignet sich für die Wiedergabe von 5 1-Kanal-Inhalten

# ☐ 5.1-Kanal-System (unter Verwendung von **Surround-Lautsprechern**)




Auch wenn vorne Surround-Lautsprecher vorhanden sind, erzeugt das Gerät hinten virtuelle Surround-Lautsprecher, um den Genuss von mehrkanaligem Surround-Sound zu ermöglichen (Virtual CINEMA FRONT), wenn "Anordnung (Surround)" (S. 126) im Menü "Setup" auf "Front" eingestellt ist.



• Sie können Surround-Sound sogar ohne Center-Lautsprecher genießen (Front-4.1-Kanal-System).

# ☐ Front 5.1-Kanal-System (unter Verwendung vorderer Präsenzlautsprecher)




Dieses Lautsprechersystem verwendet vordere Präsenzlautsprecher, um ein natürliches, dreidimensionales Stereoschallfeld zu erzeugen, und erzeugt mit Hilfe der Front-Lautsprecher virtuelle Surround-Lautsprecher, so dass Sie mehrkanaligen Surround-Sound (Virtual CINEMA DSP) erleben können.



• Um an der Decke montierte vordere Präsenzlautsprecher zu verwenden, stellen Sie "Anordnung (Front Präsenz/)" (S. 127) im Menü "Setup" auf "Lichte Höhe", nachdem Sie das Netzkabel an einer Netzsteckdose angeschlossen haben.

# ☐ 2.1-Kanal-System



Auch dann, wenn keine Surround-Lautsprecher angeschlossen sind, erzeugt das Gerät virtuelle Surround-Lautsprecher mittels der Front-Lautsprecher, so dass Sie mehrkanaligen Surround-Sound (Virtual CINEMA DSP) erleben können.




• Fügen Sie den Center-Lautsprecher hinzu, um ein 3.1-Kanalsystem zu konfigurieren.

# Einstellen der Lautsprecherimpedanz

Das Gerät ist werksseitig für 8-Ohm-Lautsprecher konfiguriert. Beim Anschluss eines 6-Ohm-Lautsprechers stellen Sie die Lautsprecherimpedanz-Einstellung auf "6  $\Omega$  MIN". In diesem Fall können Sie auch 4-Ohm-Lautsprecher als Front-Lautsprecher verwenden

- Bevor Sie Lautsprecher anschließen, schließen Sie das Netzkabel an einer Netzsteckdose an.
- 2 Drücken Sie, während Sie gleichzeitig STRAIGHT an der Frontblende gedrückt halten, MAIN ZONE ().



3 Vergewissern Sie sich, dass im Frontblende-Display "SPEAKER IMP." angezeigt wird.



- **4** Drücken Sie STRAIGHT, um "6  $\Omega$  MIN" auszuwählen.
- 5 Drücken Sie MAIN ZONE (), um das Gerät in Bereitschaft zu schalten, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose.

Nun können Sie die Lautsprecher anschließen.

# Anschließen der Lautsprecher

Schließen Sie die in Ihrem Raum aufgestellten Lautsprecher am Gerät an.

#### Vorsicht

- Trennen Sie das Netzkabel des Geräts von der Netzspannungsversorgung und schalten Sie den Subwoofer aus. bevor Sie die Lautsprecher anschließen.
- Achten Sie darauf, dass die Leitungsadern des Lautsprecherkabels einander nicht berühren und nicht
  mit den Metallteilen am Gerät in Kontakt kommen. Dadurch könnten das Gerät oder die Lautsprecher
  beschädigt werden. Im Fall eines Kurzschlusses der Lautsprecherkabel wird die Meldung "Check SP
  Wires" auf dem Frontblende-Display angezeigt, wenn das Gerät einschaltet wird.

#### Anzuschließende Lautsprecher

Raum	Lautsprechertyp	Abk.			recher		l	Endstufe Zuord.
			9+2	9	7	5	2	(S. 124)
	Front (L)	FL	•	•	•	•	•	
	Front (R)	FR	•	•	•	•	•	
	Center	C	•	•	•	•		
	Surround (L)	SL	•	•	•	O*5		
	Surround (R)	SR	•	•	•	O*5		
Hountzone	Surround hinten (L)	SBL	•	O*1	O*3			Basic (Grund-
Hauptzone	Surround hinten (R)	SBR	•	O*1	O*3			einstellung)
	Front Präsenz (L)	FPL	•	•	O*4	O*6		
	Front Präsenz (R)	FPR	•	•	O*4	O*6		
	Hintere Präsenzlautsprecher (L)	RPL	•	O*2				
	Hintere Präsenzlautsprecher (R)	RPR	•	O*2				

Wenn Sie neun Lautsprecher haben, verwenden Sie zwei davon als hintere Surround-Lautsprecher (\*1) oder als hintere Präsenzlautsprecher (\*2). Wenn Sie sieben Lautsprecher haben, verwenden Sie zwei davon als hintere Surround-Lautsprecher (\*3) oder als vordere Präsenzlautsprecher (\*4). Wenn Sie fünf Lautsprecher haben, verwenden Sie zwei davon als hintere Surround-Lautsprecher (\*5) oder als vordere Präsenzlautsprecher (\*6).



- Sie können auch bis zu 2 Subwoofer (mit integriertem Verstärker) am Gerät anschließen. Wenn Sie 2 Subwoofer verwenden, konfigurieren Sie die Einstellung "Anordnung (Subwoofer)" (S. 127) im Menü "Setup", nachdem Sie das Netzkabel an einer Netzsteckdose angeschlossen haben.
- Für die Verwendung eines externen Leistungsverstärkers (Hi-Fi-Endstufe o.Ä.) zur Verbesserung der Lautsprecherausgabe siehe "Anschließen eines externen Leistungsverstärkers" (S. 33).

#### Für die Verbindungen erforderliche Kabel (im Handel erhältlich)

Lautsprecherkabel (x Anzahl der Lautsprecher)




Audio-Cinchkabel (zwei zum Anschließen von zwei Subwoofern)



#### **Anschlussdiagramm**

Beachten Sie die folgende Abbildung und schließen Sie die Lautsprecher am Gerät an.






• Wenn Sie nur einen hinteren Surround-Lautsprecher verwenden, schließen Sie ihn an der Buchse SINGLE (L) an.

# ☐ Anschließen der Lautsprecherkabel

Lautsprecherkabel haben zwei Adern. Eine davon wird an der negativen (-) Klemme, die andere an der positiven (+) Klemme von Gerät und Lautsprecher angeschlossen. Wenn die Adern farbkodiert sind, um Verwechslungen zu verhindern, sollten Sie die schwarz gefärbte Ader an der negativen Polklemme und die andere Ader an der positiven Polklemme anschließen.


- ① Entfernen Sie etwa 10 mm der Isolierung vom Ende jeder Ader des Lautsprecherkabels und verdrehen Sie die blanke Litze so fest wie möglich.
- 2 Lösen Sie die Lautsprecherklemme.
- ③ Führen Sie die blanke Litze des Lautsprecherkabels in die seitliche Öffnung (oben rechts oder unten links) der Klemme ein.
- 4 Ziehen Sie die Klemme fest.



#### Verwenden eines Bananensteckers

(nur Modelle für USA, Kanada und Australien sowie Universalmodell)


- 1) Ziehen Sie die Lautsprecherklemme fest.
- 2 Stecken Sie einen Bananenstecker in die Öffnung an der Schraubklemme.



# ☐ Anschließen des Subwoofers (mit integriertem Verstärker)


Verwenden Sie ein Audio-Cinchkabel zum Anschließen des Subwoofers.

Audio-Cinchkabel



# **Erweiterte Lautsprecherkonfiguration**

Zusätzlich zur grundlegenden Lautsprecherkonfiguration (S. 19) erlaubt das Gerät auch den Einsatz der folgenden Lautsprecherkonfigurationen zur Erweiterung Ihres Systems.





# Mögliche Lautsprecherkonfigurationen

### (RX-A3040)

	Hauptzone					
Lautsprecherkonfiguration	Ausgangskanäle (max.)	Bi-Amp	Externer Leistungsverstärker (erforderlich)	Mehrere Zonen	Endstufe Zuord. (S. 124)	Seite
Verwendung einer Bi-Amping-Verkabelung in der Hauptzone	7	0			7ch BI-AMP	26
Verwenden einer Bi-Amping-Verbindung in der Hauptzone mit Lautsprechern in mehreren Zonen	7	0		+1 Raum	7ch BI-AMP +1ZONE	26
Verwenden einer Bi-Amping-Verkabelung in der Hauptzone und einer Leistungsverstärker-Erweiterung (für die Präsenzkanäle)	11	0	Präsenz vorn Präsenz hinten		7ch BI-AMP +FP+RP	27
	11		Rear Präsenz		9ch +RP	27
Verwenden einer Bi-Amping-Verkabelung in der Hauptzone und einer Leistungsverstärker-Erweiterung (für die Front- und/oder	11		Front		9ch +FRONT	28
Präsenzkanäle)	11		Präsenz vorn Präsenz hinten		7ch +FP+RP	28
Verwenden einer Leistungsverstärker-Erweiterung (für die	9		Front	+1 Raum	7ch +FRONT+1ZONE	29
Front-Kanäle) und Lautsprecher in mehreren Zonen	7		Front	+2 Räume	5ch +FRONT+2ZONE	29
	7			+1 Raum	7ch +1ZONE	30
Verwenden von Lautsprechern in mehreren Zonen	9			+1 Raum	9ch +1ZONE	30
	7			+2 Räume	7ch +2ZONE	31


### (RX-A2040)

		Hauptzone				
Lautsprecherkonfiguration	Ausgangskanäle (max.)	Bi-Amp	Externer Leistungsverstärker (erforderlich)	Mehrere Zonen	Endstufe Zuord. (S. 124)	Seite
Verwendung einer Bi-Amping-Verkabelung in der Hauptzone	7	0			7ch BI-AMP	26
Verwenden einer Bi-Amping-Verbindung in der Hauptzone mit Lautsprechern in mehreren Zonen	7	0		+1 Raum	7ch BI-AMP +1ZONE	26
Verwenden einer Leistungsverstärker-Erweiterung (für die	9		Front	+1 Raum	7ch +FRONT+1ZONE	29
Front-Kanäle) und Lautsprecher in mehreren Zonen	7		Front	+2 Räume	5ch +FRONT+2ZONE	29
	7			+1 Raum	7ch +1ZONE	30
Verwenden von Lautsprechern in mehreren Zonen	9			+1 Raum	9ch +1ZONE	30
	7			+2 Räume	7ch +2ZONE	31




- Wenn Sie eine dieser Konfigurationen anwenden, müssen Sie die Einstellung "Endstufe Zuord." (S. 124) im Menü "Setup" konfigurieren.
- Wenn Sie eine Mehrzonenkonfiguration verwenden, können Sie unter "Endstufe Zuord." (S. 124) im Menü "Setup" eine Zone (Zone2 oder Zone3) auswählen, die den Buchsen EXTRA SP 1–2 zugewiesen sein soll. Per Grundeinstellung ist Zone2 den Buchsen EXTRA SP 1 und Zone3 den Buchsen EXTRA SP 2 zugewiesen. Die folgende Beschreibung geht von der Annahme aus, dass Sie die vorgegebenen Zonenzuweisungen nicht verändert haben.


#### ☐ 7ch BI-AMP



#### Lautsprecher Anschließen an FL FR FRONT und EXTRA SP 1 (Bi-Amp-Anschluss) **CENTER** SL SR SURROUND SBL SBR SURROUND BACK FPL FPR (nicht verwendet) RPL RPR (nicht verwendet) SW SUBWOOFER 1-2

#### ☐ 7ch BI-AMP +1ZONE






Lautsprecher Anschließen an FL FR FRONT und EXTRA SP 1 (Bi-Amp-Anschluss) CENTER SL SR SURROUND SBL SBR SURROUND BACK FPL FPR (nicht verwendet) RPL RPR (nicht verwendet) SW SUBWOOFER 1-2 Zone3-Lautsprecher EXTRA SP 2



Wenn die Zone3-Ausgabe aktiviert ist (S. 101), geben die hinteren Surround-Lautsprecher in der Hauptzone kein Signal aus.

# ☐ 7ch BI-AMP +FP+RP (nur RX-A3040)




Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT und EXTRA SP 1 (Bi-Amp-Anschluss)
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	F.PRESENCE (PRE OUT) über externen Leistungsverstärker
RPL RPR	R.PRESENCE (PRE OUT) über externen Leistungsverstärker
SW	SUBWOOFER 1-2



• Bei dieser Konfiguration können die Buchsen ZONE OUT/PRE OUT nicht für den Anschluss externer Verstärker für Zone2 und Zone3 verwendet werden (S. 98).

# ☐ 9ch +RP (nur RX-A3040)




Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	EXTRA SP 1
RPL RPR	R.PRESENCE (PRE OUT) über externen Leistungsverstärker
SW	SUBWOOFER 1–2



• Bei dieser Konfiguration können die Buchsen ZONE OUT/PRE OUT nicht für den Anschluss eines externen Verstärkers für Zone3 verwendet werden (S. 98).

# ☐ 9ch +FRONT (nur RX-A3040)




Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT (PRE OUT) über externen Leistungsverstärker
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	EXTRA SP 1
RPL RPR	EXTRA SP 2
SW	SUBWOOFER 1–2



• Bei dieser Konfiguration können die Buchsen ZONE OUT/PRE OUT nicht für den Anschluss eines externen Verstärkers für Zone3 verwendet werden (S. 98).

# ☐ 7ch +FP+RP (nur RX-A3040)





Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	F.PRESENCE (PRE OUT) über externen Leistungsverstärker
RPL RPR	R.PRESENCE (PRE OUT) über externen Leistungsverstärker
SW	SUBWOOFER 1–2



• Bei dieser Konfiguration können die Buchsen ZONE OUT/PRE OUT nicht für den Anschluss externer Verstärker für Zone2 und Zone3 verwendet werden (S. 98).


# ☐ 7ch +FRONT+1ZONE







Hauptzone

# ☐ 5ch +FRONT+2ZONES









Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT (PRE OUT) über externen Leistungsverstärker
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	EXTRA SP 1
RPL RPR	(nicht verwendet)
SW	SUBWOOFER 1–2
Zone3-Lautsprecher	EXTRA SP 2

Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT (PRE OUT) über externen Leistungsverstärker
	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	(nicht verwendet)
RPL RPR	(nicht verwendet)
SW	SUBWOOFER 1-2
Zone2-Lautsprecher	EXTRA SP 1
Zone3-Lautsprecher	EXTRA SP 2


### ☐ 7ch +1ZONE






Hauptzone

# ☐ 9ch +1ZONE





	_	


Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	(nicht verwendet)
RPL RPR	(nicht verwendet)
SW	SUBWOOFER 1-2
Zone2-Lautsprecher	EXTRA SP 1


Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT
	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	EXTRA SP 1
RPL RPR	(nicht verwendet)
SW	SUBWOOFER 1–2
Zone3-Lautsprecher	EXTRA SP 2



Wenn die Zone3-Ausgabe aktiviert ist (S. 101), geben die hinteren Surround-Lautsprecher in der Hauptzone kein Signal aus.

# ☐ 7ch +2ZONE





Lautsprecher	Anschließen an
FL FR	FRONT
C	CENTER
SL SR	SURROUND
SBL SBR	SURROUND BACK
FPL FPR	(nicht verwendet)
RPL RPR	(nicht verwendet)
SW	SUBWOOFER 1-2
Zone2-Lautsprecher	EXTRA SP 1
Zone3-Lautsprecher	EXTRA SP 2




Wenn die Zone3-Ausgabe aktiviert ist (S. 101), geben die hinteren Surround-Lautsprecher in der Hauptzone kein Signal aus.

# Anschließen von Front-Lautsprechern mittels **Bi-Amping-Anschlussmethode**

Wenn Sie Front-Lautsprecher verwenden, die einen Bi-Amping-Anschluss ermöglichen, schließen Sie diese an den Klemmen FRONT und FXTRA SP 1 an.

Um die Bi-Amping-Funktion einzuschalten, konfigurieren Sie die Einstellung "Endstufe Zuord." (S. 124) im Menü "Setup", nachdem Sie das Netzkabel an einer Netzsteckdose angeschlossen haben.

#### Gerät (Rückseite)





• Die Klemmen FRONT und EXTRA SP 1 geben dieselben Signale aus.


· Vor dem Herstellen der Bi-Amping-Anschlüsse müssen etwaige Draht- oder Kabelbrücken entfernt werden, mit denen die Tief- und Hochtöner verbunden sind. Einzelheiten hierzu sind der Bedienungsanleitung für die Lautsprecher zu entnehmen. Wenn Sie keinen Bi-Amping-Anschluss vornehmen möchten, vergewissern Sie sich, dass etwaige Draht- oder Kabelbrücken angebracht sind, bevor Sie die Lautsprecherkabel anschließen.

# Anschließen von Zone2/3-Lautsprechern

Wenn Sie Zone2/3-Lautsprecher verwenden, schließen Sie diese an den Klemmen EXTRA SP 1-2 an.

Um die Klemmen EXTRA SP 1–2 für Zone2/3-Lautsprecher zu verwenden, konfigurieren Sie die Einstellung "Endstufe Zuord." (S. 124) im Menü "Setup"Menü, nachdem Sie das Netzkabel an einer Netzsteckdose angeschlossen haben.

#### Gerät (Rückseite)





- Sie können unter "Endstufe Zuord." (S. 124) im Menü "Setup" eine Zone (Zone2 oder Zone3) auswählen, die den Buchsen EXTRA SP 1–2 zugewiesen sein soll. Per Grundeinstellung ist Zone2 den Buchsen EXTRA SP 1 und Zone3 den Buchsen EXTRA SP 2 zugewiesen.
- Sie können die Lautsprecher für Zone2 und Zone3 auch über einen externen Verstärker anschließen




# Anschließen eines externen Leistungsverstärkers

Wenn Sie einen externen Leistungsverstärker anschließen, um die Lautsprecherausgabe zu erweitern, verbinden Sie die Eingangsbuchsen des Leistungsverstärkers mit den Buchsen PRE OUT des Geräts. An den Buchsen PRE OUT werden die Signale der gleichen Kanäle ausgegeben wie an den entsprechenden SPEAKERS-Anschlüssen.

#### Vorsicht

- Um die Erzeugung lauter Geräusche oder unnormaler Klänge zu vermeiden, achten Sie vor dem Herstellen der Verbindungen bitte auf folgende Dinge.
- Trennen Sie das Netzkabel des Geräts von der Steckdose und schalten Sie den externen Leistungsverstärker aus, bevor Sie beide miteinander verbinden.
- Wenn Sie die Buchsen PRE OUT verwenden, schließen Sie keine Lautsprecher an den entsprechenden SPEAKERS-Anschlüssen an.
- Wenn Sie einen externen Vorverstärker verwenden, bei dem sich die Lautstärkeregelung nicht umgehen lässt, regeln Sie die Lautstärke am Vorverstärker ausreichend hoch und fixieren Sie diese. Schließen Sie in diesem Fall außer dem Gerät keine weiteren Geräte am Vorverstärker an.



Buchsen F.PRESENCE (nur RX-A3040)

Geben je nach der Einstellung bei "Endstufe Zuord." (S. 124) die Audiosignale der vorderen Präsenzkanäle oder die Audiosignale von Zone2 aus.

Buchsen R.PRESENCE (nur RX-A3040)

Geben je nach der Einstellung bei "Endstufe Zuord." (S. 124) die Audiosignale der hinteren Präsenzkanäle oder die Audiosignale von Zone3 aus.

Buchsen FRONT

Geben den Ton der Front-Kanäle aus.

Buchsen SURROUND

Geben den Ton der Surround-Kanäle aus.

Buchsen SUR. BACK


Geben den Ton der hinteren Surround-Kanäle aus. Wenn Sie nur einen hinteren Surround-Lautsprecher verwenden, schließen Sie den externen Verstärker an der Buchse SINGLE (L) an.

Buchse CENTER

Gibt den Ton des Center-Kanals aus

#### (Beispiel)

Anschließen der Front-Lautsprecher über einen externen Leistungsverstärker



# Über externe Leistungsverstärker

Wir empfehlen die Verwendung von Leistungsverstärkern, welche die folgenden Bedingungen erfüllen.

- Mit unsymmetrischen Eingängen
- Mit Umgehungsfunktion der Lautstärkeregelung (oder ohne Lautstärkeregelung)
- Ausgangsleistung: 100 W oder mehr (6 bis 8 Ω)

# **Ein-/Ausgangsbuchsen und Kabel**

#### Video-/Audio-Buchsen

#### ☐ HDMI-Buchsen

Übertragen Sie digitale Video- und Tonsignale über eine gemeinsame Buchse. Verwenden Sie ein HDMI-Kabel.







 Verwenden Sie ein 19-poliges HDMI-Kabel mit HDMI-Logo. Wir empfehlen die Verwendung von Kabeln mit weniger als 5,0 m Länge, um Beeinträchtigungen der Signalqualität vorzubeugen.



- Die Buchsen HDMI des Geräts unterstützen HDMI-Steuerfunktionen Audio Return Channel (ARC) sowie die Übertragung von 3D- und 4K Ultra HD-Inhalten.
- Verwenden Sie HDMI-Kabel mit hoher Übertragungsrate, um 3Doder 4K Ultra HD-Videos zu betrachten.

#### ☐ Buchse HDMI/MHL

Überträgt digitale Video- und Tonsignale. Verwenden Sie ein MHL- oder HDMI-Kabel.







 Die Buchse VIDEO AUX an der Frontblende des Geräts unterstützt sowohl MHL- als auch HDMI-Verbindungen. Verwenden Sie ein Kabel, das mit der Buchse an Ihrem MHL-kompatiblen Mobilgerät übereinstimmt. Näheres zur MHL-Verbindung siehe "MHL-Verbindung" (S. 41). Verwenden Sie für den Anschluss eines HDMI-kompatiblen Wiedergabegeräts an der Buchse VIDEO AUX ein HDMI-Kabel.

# Video-Buchsen

#### □ Buchsen COMPONENT VIDEO

Übertragen Videosignale, aufgeteilt in drei Anteile: Luminanz (Y), Chrominanz Blau (PB) und Chrominanz Rot (PR). Verwenden Sie ein Komponentenvideo-Kabel mit drei Cinch-Steckern.



#### □ Buchsen VIDEO

Übertragen analoge Videosignale. Verwenden Sie ein Video-Cinchkabel.





# Audio-Buchsen

#### □ Buchsen OPTICAL

Übertragen digitale Audiosignale. Verwenden Sie ein optisches Digitalkabel. Entfernen Sie vor Gebrauch die Kappe (falls vorhanden).





#### □ Buchsen COAXIAL

Übertragen digitale Audiosignale. Verwenden Sie ein digitales Koaxialkabel.






# ☐ Buchsen AUDIO

Übertragen analoge Audiosignale. Verwenden Sie ein Stereo-Cinchkabel (RCA-Kabel).





# Anschließen eines Fernsehers

Schließen Sie einen Fernseher am Gerät an, so dass Videosignale, die zum Gerät geführt wurden, am Fernseher ausgegeben werden können.

Sie können auch den Fernsehton (Audio) am Gerät hören.


Für die bestmögliche Leistung dieses Geräts empfehlen wir den Anschluss eines Fernsehers über HDMI-Kabel

# HDMI-Verbindung

Schließen Sie den Fernseher mit einem HDMI-Kabel und einem Audiokabel (optisches Digitalkabel oder Stereo-Cinch-Kabel) am Gerät an.



• An der Buchse HDMI OUT 2 können Sie einen weiteren Fernseher oder einen Projektor anschließen





- In folgenden Fällen wird keine Audio-Kabelverbindung zwischen dem Fernseher und diesem Gerät erstellt:
- Ihr Fernseher unterstützt Audio Return Channel (ARC).
- Sie empfangen TV-Sendungen nur über eine Set-Top-Box.
- Wenn Sie einen Fernseher anschließen, der HDMI-Steuerung über das Gerät per HDMI-Kabel ermöglicht, können Sie den Einschaltvorgang und die Lautstärke mittels der Fernbedienung Ihres Fernsehers bedienen.

Um HDMI-Steuerung und ARC verwenden zu können, sind die folgenden HDMI-Einstellungen am Gerät erforderlich. Näheres zu den Einstellungen siehe "Informationen über HDMI" (S. 168).

#### Über Audio Return Channel (ARC)

- ARC erlaubt die Übertragung von Audiosignalen in beiden Richtungen. Wenn Sie einen Fernseher anschließen, der ARC über ein einziges HDMI-Kabel unterstützt, können Sie Video-/Audiosignale an Ihren Fernseher übertragen oder auch den Fernsehton (Audio) über das Gerät hören.
- Für die Benutzung von ARC ist der Fernseher über ein ARC-kompatibles HDMI-Kabel anzuschließen.

# Komponenten-/Composite-Videoanschluss

Wenn Sie ein Videogerät über ein Komponentenvideo-Kabel anschließen, schließen Sie den Fernseher an den Buchsen MONITOR OUT (COMPONENT VIDEO) an.

Wenn Sie ein Videogerät über ein Video-Cinchkabel anschließen, schließen Sie den Fernseher an den Buchsen MONITOR OUT (VIDEO) an.




- Wenn Sie Ihren Fernseher über ein anderes Kabel als HDMI am Gerät anschließen, können die dem Gerät über HDMI zugeführten Videosignale nicht am Fernseher ausgegeben werden.
- Die Bedienung über den Fernsehbildschirm ist nur verfügbar, wenn Ihr Fernseher über HDMI mit dem Gerät verbunden ist.




 Wenn Sie TV-Sendungen nur über eine Set-Top-Box empfangen, ist keine Audio-Kabelverbindung zwischen dem Fernseher und diesem Gerät notwendig.

# □ COMPONENT VIDEO-Verbindung (mit einem Komponentenvideo-Kabel)

Gerät Buchsen MONITOR OUT (Rückseite) (COMPONENT VIDEO)




# ☐ VIDEO (Composite-Video)-Verbindung (mit einem Video-Cinchkabel)





### Anschließen eines weiteren Fernsehgeräts oder eines Projektors

Das Gerät hat zwei HDMI-Ausgangsbuchsen. Wenn Sie über ein HDMI-Kabel einen weiteren Fernseher oder einen Projektor am Gerät anschließen, können Sie die zum Ansehen von Videos zu verwendenden Fernseher (oder den Projektor) mit der Fernbedienung umschalten (S. 67).





- Die HDMI-Steuerung ist an der Buchse HDMI OUT 2 nicht verfügbar.
- Wenn Sie "Zuweisung HDMI OUT2" (S. 138) im Menü "Setup" auf "Zone2" oder "Zone4" einstellen, können Sie einen Videomonitor für Zone2 oder Zone4 an der Buchse HDMI OUT 2 anschließen und Video- sowie Audiosignale auf diesem Videomonitor betrachten/hören (S. 99).

# 3 Anschließen von Abspielgeräten

Das Gerät bietet viele verschiedene Eingangsbuchsen einschließlich HDMI-Eingangsbuchsen, um verschiedene Arten von Abspielgeräten anschließen zu können. Für Informationen über den Anschluss von iPod, Bluetooth- oder USB-Speichergeräten beachten Sie bitte die folgenden Seiten.

- Anschließen eines iPod (S. 83)
- Anschließen eines USB-Speichergeräts (S. 86)

# Anschließen von Videogeräten (wie BD-/DVD-Player)

Schließen Sie Videogeräte wie BD-/DVD-Player, Set-Top-Boxen (STBs) und Spielekonsolen am Gerät an. Wählen Sie je nach den an Ihrem Videogerät verfügbaren Video-/Audio-Eingangsbuchsen eine der folgenden Anschlussmethoden. Wir empfehlen eine HDMI-Verbindung, falls das Videogerät eine HDMI-Ausgangsbuchse besitzt.




- Videosignale, die am Gerät über HDMI empfangen werden, können nur per HDMI-Kabel an einen Fernseher ausgegeben werden. Näheres hierzu siehe "Videosignalfluss" (S. 166).
- Die folgende Beschreibung geht von der Annahme aus, dass Sie die Einstellung "Eingangszuordnung"
  (S. 138) im Menü "Setup" nicht verändert haben. Sie können die Buchsen COMPONENT VIDEO (A, B, C),
  COAXIAL (1), (2), (6) und OPTICAL (3), (4), (5) einer beliebigen anderen Eingangsquelle zuweisen.



 Wenn Sie mehr als eine Audioverbindung für eine Eingangsquelle vornehmen, wird das am Gerät ausgegebene Audiosignal entsprechend der Einstellung "Audioauswahl" (S. 110) im Menü "Optionen" festgelegt.

### HDMI-Verbindung

Schließen Sie ein Videogerät über ein HDMI-Kabel am Gerät an.




Wenn Sie die Eingangsquelle durch Drücken von AV 1–7 auf der Fernbedienung auswählen, werden die am Videogerät abgespielten Video-/Audiosignale vom Gerät ausgegeben.

### Komponentenvideoanschluss

Schließen Sie ein Videogerät über ein Komponentenvideokabel und ein Audiokabel (optisches oder koaxiales Digitalkabel oder Stereo-Cinch-Kabel) am Gerät an. Wählen Sie die Eingangsbuchsen (am Gerät) je nach den Audio-Ausgangsbuchsen des Videogeräts.

Ausgangsbuchsen des Videogeräts		- Eingangsbuchsen am Gerät	
Video Ton			
	Koaxial digital	AV 1–2 (COMPONENT VIDEO + COAXIAL)	
Komponentenvideo	Optisch digital	AV 3 (COMPONENT VIDEO + OPTICAL)	
	Analog stereo	AV 1-3 (COMPONENT VIDEO + AUDIO)	



Wenn Sie die Eingangsquelle durch Drücken von AV 1–3 auf der Fernbedienung auswählen, werden die am Videogerät abgespielten Video-/Audiosignale vom Gerät ausgegeben.




### Composite-Video-Signal

Schließen Sie ein Videogerät über ein Video-Cinchkabel und ein Audiokabel (optisches oder koaxiales Digitalkabel) an diesem Gerät an. Wählen Sie die Eingangsbuchsen (am Gerät) je nach den Audio-Ausgangsbuchsen des Videogeräts.

Ausgangsbuchsen des Videogeräts		Eingangsbuchsen am Gerät	
Video	Ton	Emgangsbuchsen am Gerat	
	Koaxial digital	AV 1–2 (VIDEO + COAXIAL)	
Composite-Video	Optisch digital	AV 3-4 (VIDEO + OPTICAL)	
	Analog stereo	AV 1-4 (VIDEO + AUDIO)	

#### Gerät (Rückseite)



Wenn Sie die Eingangsquelle durch Drücken von AV 1-4 auf der Fernbedienung auswählen, werden die am Videogerät abgespielten Video-/Audiosignale vom Gerät ausgegeben.

### Anschließen von Audiogeräten (wie CD-Player)

Schließen Sie Audiogeräte wie CD-Player, MD-Player oder Plattenspieler am Gerät an. Wählen Sie je nach den an Ihrem Audiogerät verfügbaren Audio-Eingangsbuchsen eine der folgenden Anschlussmethoden.




• Die folgende Beschreibung geht von der Annahme aus, dass Sie die Einstellung "Eingangszuordnung" (S. 138) im Menü "Setup" nicht verändert haben. Sie können die Buchsen COAXIAL (①, ②, ⑥) und OPTICAL (3, 4, 5) einer beliebigen anderen Eingangsquelle zuweisen.



• Wenn Sie mehr als eine Audioverbindung für eine Eingangsquelle vornehmen, wird das am Gerät ausgegebene Audiosignal entsprechend der Einstellung "Audioauswahl" (S. 110) im Menü "Optionen"

Audioausgangsbuchsen des Audiogeräts	Audio-Ausgangsbuchsen am Gerät	
Koaxial digital	AV 1-2 (COAXIAL) AUDIO 2 (COAXIAL)	
Optisch digital	AV 3-4 (OPTICAL) AUDIO 1 (OPTICAL)	
Analog stereo	AV 1-4 (AUDIO) AUDIO 1-4 (AUDIO)	
Plattenspieler (PHONO)	PHONO	



Wenn Sie die Eingangsquelle durch Drücken von AV 1-4, AUDIO 1-4 oder PHONO auf der Fernbedienung auswählen, werden die am Audiogerät abgespielten Audiosignale am Gerät ausgegeben.

#### **Beim Anschluss eines Plattenspielers**

- Die Buchse PHONO des Geräts ist mit einem MM-Tonabnehmer kompatibel. Um einen Plattenspieler mit einem MC-Tonabnehmer mit niedriger Ausgangsspannung anzuschließen, verwenden Sie einen verstärkenden Übertrager.
- Durch Anschließen des Plattenspielers an der GND-Klemme des Geräts können Störgeräuschanteile im Signal verringert werden.

#### Anschluss an den Buchsen an der Frontblende


Verwenden Sie die Buchse VIDEO AUX, um vorübergehend ein Abspielgerät an das Gerät anzuschließen.

Verwenden Sie die Buchse USB, um einen iPod oder ein USB-Speichergerät anzuschließen. Näheres hierzu siehe "Anschließen eines iPod" (S. 83) oder "Anschließen eines USB-Speichergeräts" (S. 86).

Bevor Sie die Verbindung herstellen, stoppen Sie die Wiedergabe am Gerät, und regeln Sie die Lautstärke am Gerät herunter.

#### ☐ HDMI-Verbindung

Schließen Sie ein HDMI-kompatibles Gerät (wie eine Spielekonsole oder einen Camcorder) mit einem HDMI-Kabel an das Gerät an.



Wenn Sie die Eingangsquelle "V-AUX" durch Drücken von V-AUX auf der Fernbedienung auswählen, werden die am Videogerät abgespielten Video-/Audiosignale vom Gerät ausgegeben.



- Um Videos zu betrachten, die an der Buchse VIDEO AUX (HDMI/MHL IN) eingespeist werden, schließen Sie den Fernseher an der Buchse HDMI OUT am Gerät an (S. 35).
- Entsprechend den an Ihrem Gerät vorhandenen Ausgangsbuchsen benötigen Sie ein passendes HDMI-Kabel.




• Wenn "USB" als Eingangsquelle ausgewählt ist, werden Videosignale, die den Buchsen VIDEO AUX zugeführt werden, standardmäßig an den Buchsen HDMI OUT und MONITOR OUT (VIDEO) ausgegeben. Die Einstellungen der Trigger-Funktion können Sie in "Video-Ausgang" (S. 110) im Menü "Optionen" konfigurieren.



#### ■ MHL-Verbindung

Schließen Sie ein MHL-kompatibles Mobilgerät (wie ein Smartphone) über ein MHL-Kabel an das Gerät an. Sie können Full-HD-Videosignale und mehrkanalige Audioquellen genießen, die auf dem Mobilgerät gespeichert sind. Über die Buchse VIDEO AUX (HDMI/MHL IN) des Geräts können Sie Videos und Audio direkt vom Mobilgerät auf das Gerät ausgeben



Wenn Sie die Eingangsquelle "V-AUX" durch Drücken von V-AUX auswählen, werden die am Videogerät abgespielten Video-/Audiosignale am Gerät ausgegeben.




- Um Videos zu betrachten, die an der Buchse VIDEO AUX (HDMI/MHL IN) eingespeist werden, schließen Sie den Fernseher an der Buchse HDMI OUT am Gerät an (S. 35).
- Entsprechend den an Ihrem mobilen Gerät vorhandenen Anschlussbuchsen benötigen Sie ein passendes MHL-Kabel.
- Wenn Sie die auf einem mobilen Gerät wiedergegebenen Tonsignale nicht hören können, prüfen Sie die dortige Lautstärkeeinstellung.



- · Sie können das Mobilgerät mittels der Menübedientasten, der Tasten am externen Gerät sowie den Zifferntasten auf der Fernbedienung bedienen. Einige Funktionen sind eventuell nicht mit dem Mobilgerät oder dessen Anwendung kompatibel. In solchem Fall bedienen Sie das Mobilgerät direkt.
- Wenn "Standby Durchleitung" (S. 133) im Menü "Setup" auf "Ein" steht, können Sie Video-/Audiosignale vom mobilen Gerät auch dann am Fernseher betrachten oder das mobile Gerät mit der Fernbedienung des Geräts bedienen, wenn das Gerät in Bereitschaft ist.
- · Das Gerät liefert unter folgendne Bedingungen Strom an das mobile Gerät.
- Das Gerät ist eingeschaltet.
- Das Gerät ist im Bereitschaftsmodus, und "Standby Durchleitung" (S. 133) im Menü "Setup" ist auf "Ein" gestellt.

#### ☐ Composite-Video-/Analog-Stereo-Anschluss

Schließen Sie ein Wiedergabegerät (wie Spielekonsole und Camcorder) über ein Videound ein Stereo-Cinchkabel an diesem Gerät an



Wenn Sie die Eingangsquelle "V-AUX" durch Drücken von V-AUX auswählen, werden die am Videogerät abgespielten Video-/Audiosignale am Gerät ausgegeben.




• Wenn Sie Videogeräte sowohl an der Buchse VIDEO AUX (HDMI/MHL IN) als auch an den Buchsen VIDEO AUX (VIDEO/AUDIO) anschließen, gibt das Gerät Video-/Audiosignale an der Buchse VIDEO AUX (HDMI/MHL IN) aus.




# Anschließen der FM-/AM-Antennen

Schließen Sie die mitgelieferten FM-/AM-Antennen (UKW/MW) am Gerät an. Befestigen Sie das Ende der FM-Antenne an einer Wand, und platzieren Sie die AM-Antenne auf einer geraden Stellfläche.


• Der Ort der Antennenbuchsen variiert je nach Erwerbsland.



#### Zusammenbau der AM-Antenne



#### Anschließen der AM-Antenne





- Wickeln Sie das Antennenkabel von der AM-Antenne nur so weit ab wie notwendig.
- Die Leitungsadern der AM-Antenne haben keine Polarität.




# Anschließen eines Netzwerkkabels oder der Drahtlos-Antenne

Verbinden Sie das Gerät über ein Netzwerkkabel mit einem Router (Access Point) bzw. schließen Sie die mitgelieferte Drahtlos-Antenne an, um eine Drahtlos-Netzwerkverbindung herzustellen.

Sie können mit dem Gerät Internetradio oder Musikdateien hören, die auf Medien-Servern wie Computern und Network Attached Storage (NAS) gespeichert sind.

#### Anschließen des Netzwerkkabels

Schließen Sie das Gerät mit einem handelsüblichen STP- (Shielded Twisted Pair) Kabel (nicht gekreuztes CAT-5-Kabel oder höhere Kategorie) an Ihrem Router an.





- Wenn Sie einen Router verwenden, der DHCP unterstützt, müssen Sie keine Netzwerkeinstellungen für das Gerät konfigurieren, da ihm die Netzwerkparameter (wie IP-Adresse) automatisch zugewiesen werden. Sie müssen Netzwerkeinstellungen nur dann selbst konfigurieren, wenn Ihr Router DHCP nicht unterstützt, oder wenn Sie die Netzwerkeinstellungen manuell vornehmen möchten (S. 134).
- Unter "Netzwerk" (S. 143) im Menü "Information" können Sie prüfen, ob dem Gerät die richtigen Netzwerkparameter (wie IP-Adresse) zugewiesen wurden.




- Durch evtl. auf Ihrem Computer installierte Sicherheits-Software oder die Firewall-Einstellungen Ihrer Netzwerkgeräte (Router) kann der Zugriff des Geräts auf das Netzwerk blockiert werden. In diesen Fällen müssen Sie die Sicherheits-Software oder die Firewall-Einstellungen entsprechend umkonfigurieren.
- · Jeder Server muss mit demselben Subnetz verbunden sein wie das Gerät
- Um Internet-Dienste zu nutzen, ist eine Breitbandverbindung sehr zu empfehlen.

#### Anschließen der Drahtlos-Antenne

Schließen Sie die mitgelieferte Drahtlos-Antenne am Gerät an, um eine Drahtlos-Netzwerkverbindung herzustellen.

Informationen über die drahtlose Verbindung des Geräts mit einem Netzwerkgerät siehe "Drahtlos-Verbindung mit einem Netzwerkgerät" (S. 59).



- 1) Drehen Sie die Antenne im Uhrzeigersinn.
- (2) Richten Sie die Antenne aufrecht.



- · Schließen Sie nur die mitgelieferte Antenne an.
- Gehen Sie behutsam mit der Antenne um. Anderenfalls könnten Schäden entstehen.
- Vor dem Einpacken des Geräts sollte die Antenne entfernt werden.




# Anschließen anderer Geräte

# Anschließen von Aufnahmegeräten

An den Buchsen AV OUT können Sie Video- und Audio-Aufnahmegeräte anschließen. Diese Buchsen geben die an der gewählten Eingangsquelle empfangenen Audio-/Videosignale aus.




- Die Buchsen AV OUT können keine Video-/Audiosignale ausgeben, die einer der Buchsen HDMI oder COMPONENT VIDEO zugeführt wurden.
- Verwenden Sie die Buchsen AV OUT nur für den Anschluss von Aufnahmegeräten.



### Anschließen eines Geräts mit analoger Mehrkanalausgabe

Sie können ein Gerät mit analogem Mehrkanalausgang wie einen DVD-Player oder einen SACD-Player an den Buchsen MULTI CH INPUT anschließen.

#### Gerät (Rückseite)



Wenn Sie die Eingangsquelle "MULTI CH" durch Drücken von MULTI auf der Fernbedienung auswählen, werden die am Videogerät abgespielten Audiosignale vom Gerät ausgegeben.




- Sie können eine Video-Signalquelle auswählen, die angezeigt werden soll, wenn "MULTI CH" mittels "Video-Ausgang" (S. 110) im Menü "Optionen" als Eingangsquelle ausgewählt wurde. Wenn Sie ein Videogerät (wie DVD-Player) an den Buchsen MULTI CH INPUT anschließen, verwenden Sie die unter "Video-Ausgang" angegebene Eingangsbuchse für die Videoverbindung.
- Da das Gerät an den Buchsen MULTI CH INPUT eingespeiste Signale nicht umleitet, wenn Lautsprecher fehlen, nehmen Sie am externen Gerät (wie DVD-Player) passende Einstellungen für die Lautsprecherkonfiguration vor.
- Wenn Sie "MULTI CH" als Eingangsquelle wählen, stehen der digitale Schallfeldprozessor und die Klangregelung nicht zur Verfügung.



### Anschließen eines mit der Trigger-Funktion kompatiblen Geräts

Die Trigger-Funktion kann ein externes Gerät in Verbindung mit der Bedienung des Geräts (wie Ein-/Ausschalten und Wahl der Eingangsquelle) an diesem Gerät bedienen. Wenn Sie einen Subwoofer von Yamaha besitzen, der eine Systemverbindung unterstützt, oder ein Gerät mit einer Trigger-Eingangsbuchse, können Sie die Trigger-Funktion verwenden, indem Sie das externe Gerät an einer der Buchsen TRIGGER OUT anschließen.





• Die Einstellungen der Trigger-Funktion können Sie in "Trigger-Ausgang1" und "Trigger-Ausgang2" (S. 139) im Menü "Setup" konfigurieren.


# Anschließen des Netzkabels

#### Vor Anschluss des Netzkabels (nur Universalmodell)

Wählen Sie die Stellung des Schalters VOLTAGE SELECTOR entsprechend der örtlichen Netzspannung. Mögliche Spannungen sind 110-120/220-240 VAC, 50/60 Hz.




• Achten Sie darauf, den Schalter VOLTAGE SELECTOR des Geräts richtig einzustellen, BEVOR Sie das Netzkabel an einer Netzsteckdose anschließen. Wird der Schalter VOLTAGE SELECTOR falsch eingestellt, kann das Gerät beschädigt werden und eine potenzielle Brandgefahr entstehen.




Schließen Sie nach dem Herstellen aller Verbindungen das mitgelieferte Netzkabel am Gerät und dann an einer Netzsteckdose an

# Gerät (Rückseite)








# 8 Auswählen einer Sprache für das Bildschirmmenü

Hiermit wählen Sie die gewünschte Sprache des Bildschirmmenüs aus: Englisch, Japanisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, Italienisch oder Chinesisch.

- 1 Drücken Sie RECEIVER (), um das Gerät einzuschalten.
- 2 Schalten Sie den Fernseher ein und schalten Sie dessen Eingang so um, dass die Videosignale des Geräts angezeigt werden.
- 3 Drücken Sie ON SCREEN.
- 4 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Setup", und drücken Sie ENTER.



Verwenden Sie die Cursortasten (△/▷) zur Auswahl von "Language" und die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl der gewünschten Sprache.



- 6 Um die Einstellung zu bestätigen, drücken Sie ENTER.
- 7 Zum Verlassen des Menüs drücken Sie ON SCREEN.



 Die Informationen auf dem Frontblende-Display werden nur in englischer Sprache dargestellt.



# **Automatische Optimierung der Lautsprechereinstellungen (YPAO)**


Bei Finsatz der Funktion Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO = parametrische Raumakustikoptimierung) misst das Gerät die Abstände der angeschlossenen Lautsprecher von Ihrer Hörposition / Ihren Hörpositionen und optimiert dann automatisch Lautsprechereinstellungen wie Lautstärkebalance und akustische Parameter passend zu Ihrem Raum.



• Die YPAO-Funktion des Geräts setzt YPAO-R.S.C. (Reflected Sound Control)-Technologie ein, die natürliche Schallfelder erzeugt, wie in einem auf akustische Perfektion ausgelegten Raum.



- Beachten Sie Folgendes im Bezug auf YPAO-Messungen.
- Es werden sehr laute Testtöne ausgegeben, die Kleinkinder erschrecken
- Die Testton-Lautstärke lässt sich nicht einstellen.
- Sorgen Sie möglichst für Stille im Raum.
- Halten Sie sich in einer Raumecke hinter der Hörposition auf, damit Sie kein Hindernis zwischen den Lautsprechern und dem YPAO-Mikrofon darstellen.
- Schließen Sie keinen Kopfhörer an.
- Drücken Sie RECEIVER (), um das Gerät einzuschalten.
- Schalten Sie den Fernseher ein und schalten Sie dessen Eingang so um, dass die Videosignale des Geräts angezeigt werden.
- Schalten Sie den Subwoofer ein und stellen Sie dessen Lautstärke auf Mittelstellung ein. Wenn sich die Übernahmefrequenz einstellen lässt, stellen Sie sie auf Maximum ein.



Je nach Ihrer Lautsprecherkonfiguration müssen Sie die Einstellung "Endstufe Zuord." (S. 124) im Menü "Setup" konfigurieren.


Für die grundsätzliche Lautsprecherkonfiguration (S. 19): stellen Sie "Basic" ein (Vorgabe).

Für eine der erweiterten Lautsprecherkonfigurationen (S. 24): wählen Sie die entsprechende Einstellung.


Platzieren Sie das YPAO-Mikrofon in Ohrhöhe an Ihrer Hörposition und schließen Sie es an der Buchse YPAO MIC an der Frontblende an.



• Platzieren Sie das YPAO-Mikrofon in Ohrhöhe an Ihrer Hörposition. Wir empfehlen die Verwendung eines Dreibeinstativs als Mikrofonständer. Mit den Feststellschrauben des Stativs können Sie das Mikrofon stabilisieren.







Der folgende Bildschirm erscheint auf dem Fernseher.





• Um den Vorgang abzubrechen, ziehen Sie das YPAO-Mikrofon ab, bevor die Messung beginnt.

### Wählen Sie, wenn Sie möchten, die Optionen für die Messung aus.

- (1) Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Mehrpunkt" (S. 48) oder "Winkel/Höhe" (S. 49) (nur RX-A3040), und drücken Sie ENTER.
- 2 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl einer Einstellung, und drücken Sie dann ENTER.



• Wenn die Cursortasten nicht funktionieren, kann die Fernbedienung auf die Bedienung externer Geräte umgeschaltet werden. Drücken Sie in diesem Fall RECEIVER und verwenden Sie dann die Cursortasten.

Nun sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Anweisungen zum Starten der Messung siehe folgende Seite.

#### Wenn "Mehrpunkt" auf "Ja" eingestellt ist:

"Messung an mehreren Hörpositionen (Mehrfachmessung)" (S. 53)

#### Wenn "Mehrpunkt" auf "Nein" eingestellt ist:

"Messung an einer Hörposition (Einfachmessung)" (S. 50)

#### ☐ Mehrpunkt

Wählt aus, ob die Messung an einer oder mehreren Positionen durchgeführt wird.





#### Einstellungen

Ja	Wählen Sie diese Option, wenn es mehrere Hörpositionen gibt oder der Surround-Sound für mehrere Personen optimiert werden soll. Sie können an bis zu 8 verschiedenen Positionen im Raum Messungen durchführen. Die Lautsprechereinstellungen werden passend für den durch diese Positionen definierten Bereich optimiert (Mehrfachmessung).
Nein (Grund- einstellung)	Wählen Sie diese Option, wenn Ihre Hörposition immer gleich bleibt. Führen Sie an nur einer Position Messungen durch. Die Lautsprechereinstellungen werden passend für diese Position optimiert (Einfachmessung).




- Wenn Sie die Messung an mehreren Positionen durchführen, werden die Lautsprechereinstellungen für das Anhören von Surround-Sound in einem größeren Bereich optimiert.
- Wenn Sie die Mehrfachmessung durchführen, platzieren Sie zunächst das YPAO-Mikrofon an der Hörposition, an der Sie am häufigsten sitzen werden.






Mehrfachmessung (1 Hörposition + vorn/hinten/links/rechts)

Mehrfachmessung (2 Hörpositionen + vorn/hinten)





#### ☐ Winkel/Höhe


(Nur RX-A3040)

Aktiviert/deaktiviert die Winkel-/Höhenmessung.



#### Einstellungen

Ja	Aktiviert die Winkel-/Höhenmessung. Das Gerät misst die Winkel der einzelnen Lautsprecher und die Höhe der Präsenzlautsprecher an der Hörposition und korrigiert die Lautsprecherparameter so, dass CINEMA wirkungsvollere Schallfelder erzeugen kann.	
Nein (Grund- einstellung)	Deaktiviert die Winkel-/Höhenmessung.	



# Messung an einer Hörposition (Einfachmessung)

Wenn "Mehrpunkt" auf "Nein" eingestellt ist, folgen Sie der nachstehenden Vorgehensweise, um die Messung durchzuführen. Die Messung dauert etwa 5 Minuten.



- Wenn eine Fehlermeldung (wie E-1) oder ein Warnhinweis (wie W-1) erscheint, siehe "Fehlermeldungen" (S. 57) oder "Warnmeldungen" (S. 58).
- (Nur RX-A3040) Verwenden Sie den Mikrofonsockel nicht, bis die entsprechende Meldung auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.
- Um den Messvorgang zu starten, verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Messen" und drücken Sie ENTER.

Die Messung startet nach 10 Sekunden. Drücken Sie ENTER noch einmal, um die Messung sofort zu starten.



• Um die Messung vorübergehend abzubrechen, drücken Sie RETURN. Die folgende Anzeige erscheint nach der Messung auf dem Fernsehbildschirm.

#### (RX-A2040)

(RX-A3040 [bei deaktivierter Winkel-/Höhenmessung]) Fahren Sie fort mit Schritt 3.




#### (RX-A3040 [bei aktivierter Winkel-/Höhenmessung])


Fahren Sie fort mit Schritt 2.




### Führen Sie die Winkel-/Höhenmessung durch.

- 1 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "JA", und drücken Sie ENTER.
  - Wählen Sie "NEIN" zum Abbruch der Winkel-/Höhenmessung.
- 2 Befestigen Sie das mitgelieferte Rohr an der Mitte des Mikrofonsockels.





3 Platzieren Sie den mitgelieferten Mikrofonsockel an der Hörposition, und stellen Sie das YPAO-Mikrofon auf die Position "1" ein.






- Wir empfehlen die Verwendung eines Stativs, um den Mikrofonsockel auf Ohrhöhe zu platzieren. Verwenden Sie die Feststellschrauben des Stativs, um den Mikrofonsockel zu fixieren.
- Bewegen Sie den Mikrofonsockel nicht, bis die Messung des 4. Winkels beendet ist.
- 4 Drücken Sie ENTER, um die Messung des 1. Winkels zu starten. Die folgende Anzeige erscheint nach der Messung des ersten Winkels auf dem Fernsehbildschirm.



5 Führen Sie in gleicher Weise die Winkelmessung für die Positionen "2" und "3" durch.

6 Bringen Sie das YPAO-Mikrofon am oberen Ende des Rohrs an und führen Sie die Messung des 4. Winkels durch.




Die folgende Anzeige erscheint nach der Messung des 4. Winkels auf dem Fernsehbildschirm.



Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Speichern/Abbr.", und drücken Sie ENTER.



• Um die Messergebnisse abzulesen, wählen Sie "Ergebnis". Näheres hierzu siehe "Prüfen/Betrachten der Messergebnisse" (S. 55).



Um die Messergebnisse zu speichern, verwenden Sie die Cursortasten (
(
|
|
zur Auswahl von "SPEICH.", und drücken Sie ENTER.



Die angepassten Lautsprechereinstellungen werden angewendet.



- Um den Vorgang abzubrechen, ohne das Ergebnis zu speichern, wählen Sie "ABBR," aus.
- Verwenden Sie die Cursortasten ( von "JA" oder "NEIN", um YPAO-Volume aktivieren/deaktivieren, und drücken Sie ENTER.






- · Wenn YPAO-Volume aktiviert ist, werden die Hoch- und Niederfrequenzpegel automatisch der Lautstärke angepasst, damit Sie auch bei niedriger Lautstärke einen natürlichen Klang genießen können.
- Sie können YPAO-Volume auch unter "YPAO-Volume" (S. 108) im Menü "Optionen" aktivieren/deaktivieren.

#### Ziehen Sie das YPAO-Mikrofon vom Gerät ab.

Die Optimierung der Lautsprechereinstellungen ist damit abgeschlossen.

#### Vorsicht

• Da das YPAO-Mikrofon wärmeempfindlich ist, legen Sie das Mikrofon nicht an Orten ab, an denen es direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen ausgesetzt wäre (z. B. auf AV-Geräten).



# Messung an mehreren Hörpositionen (Mehrfachmessung)

Wenn "Mehrpunkt" auf "Ja" eingestellt ist, folgen Sie der nachstehenden Vorgehensweise, um die Messung durchzuführen. Die Messung an 8 Hörpositionen dauert etwa 15 Minuten.



- Wenn eine Fehlermeldung (wie E-1) oder ein Warnhinweis (wie W-1) erscheint, siehe "Fehlermeldungen" (S. 57) oder "Warnmeldungen" (S. 58).
- (Nur RX-A3040) Verwenden Sie den Mikrofonsockel nicht, bis die entsprechende Meldung auf dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.
- Um den Messvorgang zu starten, verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Messen" und drücken Sie ENTER.

Die Messung startet nach 10 Sekunden. Drücken Sie ENTER noch einmal, um die Messung sofort zu starten.



• Um die Messung vorübergehend abzubrechen, drücken Sie RETURN. Nach der Messung an der ersten Position erscheint die folgende Anzeige auf dem Fernsehbildschirm.



Stellen Sie das YPAO-Mikrofon an der nächsten Hörposition auf, und drücken Sie ENTER.

Wiederholen Sie Schritt 2, bis die Messung an allen Hörpositionen (bis zu 8) durchgeführt wurde.

Wenn die Messungen an den gewünschten Positionen abgeschlossen sind, verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "ABBR.", und drücken Sie ENTER.

Wenn Sie an 8 Hörpositionen Messungen durchgeführt haben, erscheint der folgende Bildschirm automatisch.


(RX-A2040)

(RX-A3040 [bei deaktivierter Winkel-/Höhenmessung]) Fahren Sie fort mit Schritt 5.



(RX-A3040 [bei aktivierter Winkel-/Höhenmessung]) Fahren Sie fort mit Schritt 4.






### Führen Sie die Winkel-/Höhenmessung durch.


1) Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "JA", und drücken Sie ENTER.

Wählen Sie "NEIN" zum Abbruch der Winkel-/Höhenmessung.

2 Befestigen Sie das mitgelieferte Rohr an der Mitte des Mikrofonsockels.



3 Platzieren Sie den Mikrofonsockel an der Hörposition, an der Sie am häufigsten sitzen werden, und stellen Sie das YPAO-Mikrofon auf die Position "1" ein.






- Wir empfehlen die Verwendung eines Stativs, um den Mikrofonsockel auf Ohrhöhe zu platzieren. Verwenden Sie die Feststellschrauben des Stativs, um den Mikrofonsockel zu fixieren.
- Bewegen Sie den Mikrofonsockel nicht, bis die Messung des 4. Winkels beendet ist.

4 Drücken Sie ENTER, um die Messung des 1. Winkels zu starten. Die folgende Anzeige erscheint nach der Messung des ersten Winkels auf dem Fernsehbildschirm.




- ⑤ Führen Sie in gleicher Weise die Winkelmessung für die Positionen "2" und "3" durch.
- 6 Bringen Sie das YPAO-Mikrofon am oberen Ende des Rohrs an und führen Sie die Messung des 4. Winkels durch.



Die folgende Anzeige erscheint nach der Messung des 4. Winkels auf dem Fernsehbildschirm.





Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Speichern/Abbr.", und drücken Sie ENTER.



- Um die Messergebnisse abzulesen, wählen Sie "Ergebnis". Näheres hierzu siehe "Prüfen/Betrachten der Messergebnisse" (S. 55).
- Um das Messergebnis zu speichern, verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "SPEICH." und drücken Sie ENTER.



Die angepassten Lautsprechereinstellungen werden angewendet.



- · Um den Vorgang abzubrechen, ohne das Ergebnis zu speichern, wählen Sie "ABBR," aus.
- Verwenden Sie die Cursortasten ( von "JA" oder "NEIN", um YPAO-Volume aktivieren/deaktivieren, und drücken Sie ENTER.





- · Wenn YPAO-Volume aktiviert ist, werden die Hoch- und Niederfrequenzpegel automatisch der Lautstärke angepasst, damit Sie auch bei niedriger Lautstärke einen natürlichen Klang genießen können.
- Sie können YPAO-Volume auch unter "YPAO-Volume" (S. 108) im Menü "Optionen" aktivieren/deaktivieren.

Ziehen Sie das YPAO-Mikrofon vom Gerät ab.

Die Optimierung der Lautsprechereinstellungen ist damit abgeschlossen.

#### Vorsicht

• Da das YPAO-Mikrofon wärmeempfindlich ist, legen Sie das Mikrofon nicht an Orten ab. an denen es direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen ausgesetzt wäre (z. B. auf AV-Geräten).

# Prüfen/Betrachten der Messergebnisse

Sie können die YPAO-Messergebnisse ablesen und prüfen.

Verwenden Sie nach der Messung die Cursortasten zur Auswahl von "Ergebnis" und drücken Sie ENTER.




• Sie können "Ergebnis" auch aus "Automatisches Setup" (S. 121) im Menü "Setup" auswählen, was die vorherigen Messergebnisse anzeigt.

Es erscheint der folgende Bildschirm.



- Einträge der Messergebnisse
- Einzelheiten zu den Messergebnissen
- Oie Anzahl der gemessenen Positionen (bei Die Anzahl der gemessenen Die Anzahl der gemessen Die Anzahl der ge Mehrfachmessung)



### Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl eines **Eintrags**

Verkabelung	Polarität der einzelnen Lautsprecher Invertiert: Das Lautsprecherkabel kann mit invertierter Polung (+/-) angeschlossen werden.	
Größe	Größe der einzelnen Lautsprecher (Übergangsfrequenz des Subwoofers) Groß: Der Lautsprecher kann tieffrequente Signale wirksam wiedergeben. Klein: Der Lautsprecher kann tieffrequente Signale nicht wirksam wiedergeben.	
Abstand	Abstand jedes Lautsprechers von der Hörposition	
Pegel Lautstärkepegelanpassung für die einzelnen Lautsprecher		
(Nur RX-A3040)  Winkel Horizontalwinkel der einzelnen Lautsprecher ar Hörposition		
Höhe (Nur RX-A3040) Höhe der Präsenzlautsprecher über der Hörpos		

Um die Prüfung der Messergebnisse abzubrechen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN.

### Laden der früheren YPAO-Einstellungen

Wenn die manuell konfigurierten Lautsprechereinstellungen nicht richtig erscheinen, folgen Sie den unten angegebenen Schritten, um die manuellen Einstellungen zu verwerfen und wieder die vorhergehenden YPAO-Einstellungen zu laden.

- Wählen Sie im Menü "Setup" "Lautsprecher", "Automatisches Setup" und danach "Ergebnis" (S. 120).
- Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Setup neu laden", und drücken Sie ENTER.



Zum Verlassen des Menüs drücken Sie ON SCREEN.

# Fehlermeldungen

Wenn eine Fehlermeldung während der Messung angezeigt wird, beheben Sie das Problem, und führen Sie YPAO erneut aus.



Fehlermeldung	Ursache	Abhilfe		
E-1:Kein Front-LS	Es wurden keine Front-Lautsprecher erkannt.			
E-2:Kein Surr-LS	Einer der Surround-Lautsprecher kann nicht erkannt werden.	Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zum Verlassen von YPAO, schalten Sie das Gerät aus, und prüfen		
E-3:K. F.Präs. LS	Einer der Front-Präsenzlautsprecher kann nicht erkannt werden.	Sie dann die Lautsprecherverbindungen.		
E-4:SBR → SBL	Es ist nur ein hinterer Surround-Lautsprecher an der rechten Seite (R) angeschlossen.	n Sie nur einen hinteren Surround-Lautsprecher verwenden, müssen Sie ihn an der Buchse SINGLE (L) hließen. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zum Verlassen von YPAO, schalten Sie das Gerät aus, schließen Sie dann den Lautsprecher erneut an.		
E-5:Zu laut	Die Geräusche sind zu laut.	Halten Sie den Raum leise und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Messung erneut zu starten. Wenn Sie "FORTF." wählen, führt YPAO die Messung erneut aus und ignoriert etwaige erkannte Geräusche.		
E-6:Surr. prüfen	Es sind hintere Surround-Lautsprecher, jedoch keine Surround-Lautsprecher angeschlossen.	Surround-Lautsprecher müssen angeschlossen werden, wenn hintere Surround-Lautsprecher verwendet werden sollen. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zum Verlassen von YPAO, schalten Sie das Gerät aus, und schließen Sie dann die Lautsprecher erneut an.		
E-7:Kein MIC	Das YPAO-Mikrofon wurde abgezogen.	Schließen Sie das YPAO-Mikrofon fest an der Buchse YPAO MIC an, und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Messung erneut zu starten.		
E-8:Kein Signal	Das YPAO-Mikrofon kann keine Testtöne erkennen.	Schließen Sie das YPAO-Mikrofon fest an der Buchse YPAO MIC an, und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Messung erneut zu starten. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, wenden Sie sich an einen autorisierten Fachhändler oder Kundendienst von Yamaha.		
E-9:Anw. Abbruch	Die Messung wurde abgebrochen.	Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Messung erneut zu starten. Um die Messung abzubrechen, wählen Sie "EXIT".		
E-10:Int. Fehler	Ein interner Fehler ist aufgetreten.	Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zum Verlassen von YPAO, und schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Tritt dieser Fehler wiederholt auf, wenden Sie sich an einen autorisierten Fachhändler oder Kundendienst von Yamaha.		
E-11:K. R.Präs. LS	Einer der hinteren Präsenzlautsprecher kann nicht erkannt werden.	Folgen Sie den Bildschirmanweisungen zum Verlassen von YPAO, schalten Sie das Gerät aus, und prüfen Sie dann die Lautsprecherverbindungen.		

# Warnmeldungen

Falls nach der Messung eine Warnmeldung erscheint, können Sie dennoch die Messergebnisse speichern, indem Sie die Bildschirmanweisungen befolgen. Wir empfehlen jedoch, YPAO erneut auszuführen, um das Gerät mit den optimalen Lautsprechereinstellungen zu betreiben.



Warnmeldung	Ursache	Abhilfe
W-1:Phase falsch	Eines der Lautsprecherkabel könnte mit invertierter Polung (+/-) angeschlossen sein.	Wählen Sie "Verkabelung" in "Ergebnis" (S. 56), und prüfen Sie die Kabelverbindungen (+/-) des Lautsprechers, für den "Invertiert" angegeben ist.  Wenn der Lautsprecher falsch angeschlossen ist:  Schalten Sie das Gerät aus und schließen dann das Lautsprecherkabel erneut an.  Wenn der Lautsprecher richtig angeschlossen ist:  Je nach Art der Lautsprecher oder Umgebung kann diese Meldung auch dann erscheinen, wenn die Lautsprecher richtig angeschlossen sind. In diesem Fall können Sie die Meldung ignorieren.
W-2:Abst.zu groß	Einer der Lautsprecher ist weiter als 24 m von der Hörposition entfernt.	Wählen Sie "Abstand" in "Ergebnis" (S. 55), und stellen Sie den mit ">24,00m (>80,0ft)" angegebenen Lautsprecher innerhalb 24 m von der Hörposition entfernt auf.
W-3:Pegelfehler	Es bestehen zu starke Lautstärkeunterschiede zwischen den Lautsprechern.	Wählen Sie "Pegel" in "Ergebnis" (S. 56) und prüfen Sie den mit "Mehr als ±10,0 dB" angegebenen Lautsprecher, dann die Hörumgebung und die Kabelverbindungen (+/-) der einzelnen Lautsprecher sowie die Lautstärke des Subwoofers. Wir empfehlen, Lautsprecher des gleichen Typs oder mit möglichst ähnlichen Eigenschaften zu verwenden.



# Drahtlos-Verbindung mit einem Netzwerkgerät

Verbinden Sie das Gerät mit einem Wireless-Router (Access Point) oder einem Mobilgerät, indem Sie eine Drahtlos-Verbindung herstellen.


# Auswählen der Verbindungsmethode

Wählen Sie eine Ihrer Netzwerkumgebung angepasste Verbindungsmethode.

# Verbindung mit einem Wireless-Router (Access Point)

Verbinden Sie das Gerät mit einem Wireless-Router (Access Point).

Sie können mit dem Gerät Internetradio, AirPlay oder Musikdateien hören, die auf Medien-Servern (PC/NAS) gespeichert sind.



Näheres zur Verbindung siehe "Verbindung des Geräts mit einem Drahtlos-Netzwerk" (S. 60).



- · Die drahtlose etzwerkverbindung und kabelgebundene Netzwerkverbindung können nicht gleichzeitig benutzt werden (S. 43) oder Wireless Direct (S. 65)
- Falls der Abstand zwischen dem Gerät und dem Wireless-Router (Access Point) zu groß ist, mag das Gerät keine Verbindung mit dem Router (Access Point) aufnehmen. Diese in solchem Fall näher beisammen bringen.

### Verbindung ohne einen Wireless-Router (Access Point)

Schließen Sie ein Mobilgerät direkt am Gerät an.

Sie können mit der Smartphone/Tablet-Anwendung "AV CONTROLLER" das Gerät vom Mobilgerät steuern oder auf dem Mobilgerät gespeicherte Musikdateien mit dem Gerät wiedergeben.




Näheres zur Verbindung siehe "Anschließen eines Mobilgeräts direkt am Gerät (Wireless Direct)" (S. 65).



- Wireless Direct kann nicht gleichzeitig mit der kabelgebundenen Netzwerkverbindung (S. 43) bzw. der drahtlosen Netzwerkverbindung (S. 60) benutzt werden.
- Wenn Wireless Direct aktiviert ist, stehen die folgenden Funktionen nicht zur Verfügung.
- Netzwerkdienste
- Wiedergabe von auf Media-Servern (PC/NAS) gespeicherter Musik




• Einzelheiten zu "AV CONTROLLER", besuchen Sie die Yamaha Website.



### Verbindung des Geräts mit einem **Drahtlos-Netzwerk**

Es gibt mehrere Methoden zur Verbindung des Geräts mit einem Drahtlos-Netzwerk.

Wählen Sie eine Ihrer Umgebung angepasste Verbindungsmethode.



# A: Freigeben der iOS-Geräteeinstellung

Sie können beguem eine Drahtlosverbindung einrichten, indem Sie die Verbindungseinstellungen von iOS-Geräten (iPhone/iPad/iPod touch) anwenden.

Vergewissern Sie sich zunächst, dass Ihr iOS -Gerät mit dem Wireless Router verbunden ist.



- Ihr iOS-Gerät muss iOS 5.0 oder neuer sein. Näheres zu den unterstützen Geräten siehe "Unterstützte Geräte und Dateiformate" (S. 165).
- Drücken Sie RECEIVER (), um das Gerät einzuschalten.
- Schalten Sie den Fernseher ein und schalten Sie dessen Eingang so um, dass die Videosignale des Geräts angezeigt werden (Buchse HDMI OUT).



· Die Bedienung über den Fernsehbildschirm ist nur verfügbar, wenn Ihr Fernseher über HDMI mit dem Gerät verbunden ist.


- Drücken Sie ON SCREEN.
- Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Setup", und drücken Sie ENTER.
- Verwenden Sie die Cursortasten (
  ⟨□⟩ zur Auswahl von "Netzwerk".
- Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl von "Netzwerkverbindung", und drücken Sie ENTER.
- Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ) und ENTER, um "Drahtlos (Wi-Fi)" und "OK" auszuwählen.






- Das Häkchen markiert die gegenwärtige Einstellung.
- Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ) und ENTER, um "Wi-Fi-Einst. teilen (iOS)" und "WEITER" auszuwählen.





Schließen Sie das iOS-Gerät an der Buchse USB an. und deaktivieren Sie die Displaysperre am iOS-Gerät.

Gerät (Vorderseite)



- von "WEITER", und drücken Sie ENTER.
- 11 Tippen Sie "Allow" in der auf dem iOS-Gerät angezeigten Meldung an.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird "fertig" am Fernsehbildschirm angezeigt.

12 Zum Verlassen des Menüs drücken Sie ON SCREEN.

### B: Verwenden der WPS Konfiguration per **Knopfdruck**

Sie können bequem eine Drahtlos-Verbindung mit einem einzigen WPS-Knopfdruck herstellen.



- · Diese Konfiguration ist nicht möglich, wenn die Sicherheitsmethode Ihres Wireless-Routers (Access Point) WEP lautet. Verwenden Sie in solchem Fall einen andere Verbindungsmethode.
- Drücken Sie RECEIVER (), um das Gerät einzuschalten.
- Halten Sie INFO (WPS) an der Frontblende 3 Sekunden lang gedrückt.

Die Meldung "Press WPS button on Access Point" wird im Frontblende-Display angezeigt.


Drücken Sie den WPS-Knopf am Wireless-Router (Access Point).

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird "Completed" im Frontblende-Display angezeigt.

Falls "Not connected" angezeigt wird, wiederholen Sie ab Schritt 1 oder versuchen Sie eine andere Verbindungsmethode aus.

#### Über WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) ist ein von der Wi-Fi Alliance erstellter Standard zur beguemen Einrichtung eines drahtlosen Heimnetzwerks.



### C: Verwenden anderer Verbindungsmethoden

Falls Ihr Wireless Router (Access Point) die WPS-Knopf-Konfiguration nicht unterstützt, konfigurieren Sie die Drahtlos-Netzwerkeinstellungen wie folgt.

- Drücken Sie RECEIVER (), um das Gerät einzuschalten.
- Schalten Sie den Fernseher ein und schalten Sie dessen Eingang so um, dass die Videosignale des Geräts angezeigt werden (Buchse HDMI OUT).



- Die Bedienung über den Fernsehbildschirm ist nur verfügbar, wenn Ihr Fernseher über HDMI mit dem Gerät verbunden ist.
- Drücken Sie ON SCREEN.
- Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Setup", und drücken Sie ENTER.
- Verwenden Sie die Cursortasten ( von "Netzwerk".
- Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ) zur Auswahl von "Netzwerkverbindung", und drücken Sie ENTER.
- Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ) und ENTER, um "Drahtlos (Wi-Fi)" und "OK" auszuwählen.






• Das Häkchen markiert die gegenwärtige Einstellung.

Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ) und ENTER, um die gewünschte Verbindungsmethode und "WEITER" auszuwählen.



Folgende Verbindungsmethoden sind verfügbar.

WPS-Taste	Sie können am Fernsehbildschirm eine Drahtlos-Verbindung mit dem WPS-Knopf einrichten. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Fernsehbildschirm.
Wi-Fi-Einst. teilen (iOS)	Siehe "Freigeben der iOS-Geräteeinstellung" (S. 60).
Suche nach Zugangspunkten	Sie können eine Drahtlos-Verbindung einrichten, indem Sie nach einem Access Point suchen. Näheres zu den Einstellungen siehe "Suchen nach einem Access Point" (S. 63).
Manuelle Einstellung	Sie können eine Drahtlos-Verbindung einrichten, indem Sie die notwendigen Informationen (wie SSID) manuell eingeben. Näheres zu den Einstellungen siehe "Manuelles Herstellen der Drahtlos-Verbindung" (S. 63).
PIN-Code	Sie können eine Drahtlos-Verbindung einrichten, indem Sie den PIN-Code des Geräts im Wireless-Router (Access Point) eingeben. Diese Methode ist verfügbar, wenn der Wireless-Router (Access Point) die WPS PIN-Code-Methode unterstützt. Näheres zu den Einstellungen siehe "Verwendung des PIN-Codes" (S. 64).



#### ☐ Suchen nach einem Access Point

Wenn Sie "Suche nach Zugangspunkten" als Verbindungsmethode auswählen, sucht das Gerät nach Access Points. Nach einer Weile wird die Liste der verfügbaren Access Points am Fernsehbildschirm angezeigt.

Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER, um den gewünschten Access Point und "WEITER" auszuwählen.

Der Drahtlosverbindungs-Bildschirm erscheint auf dem Fernseher.

Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER, um den Sicherheitsschlüssel einzugeben und "WEITER" auszuwählen.



Verwenden Sie die Cursortasten (
(
√) zur Auswahl von "VERBINDEN", und drücken Sie ENTER, um den Verbindungsvorgang zu starten.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird "fertig" am Fernsehbildschirm angezeigt.

Falls "Nicht verbunden" angezeigt wird, wiederholen Sie ab Schritt 1 oder versuchen Sie eine andere Verbindungsmethode aus.

Zum Verlassen des Menüs drücken Sie ON SCREEN.

#### ☐ Manuelles Herstellen der Drahtlos-Verbindung

Wenn Sie "Manuelle Einstellung" als Verbindungsmethode auswählen, erscheint der Drahtlosverbindungs-Bildschirm auf dem Fernseher.

Sie müssen SSID (Netzwerknamen), Verschlüsselungsmethode und Sicherheitsschlüssel für Ihr Netzwerk einrichten

Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER, um die SSID des Access Points einzugeben und "WEITER" auszuwählen.




Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ) und ENTER, um die Verschlüsselungsmethode des Access Points zu prüfen und "WEITER" auszuwählen.



#### Einstellungen

Nicht vorh., WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), Mixed-Modus



Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER, um den Sicherheitsschlüssel einzugeben und "WEITER" auszuwählen.

Wenn Sie in Schritt 2 "Nicht vorh." auswählen, ist diese Einstellung nicht verfügbar. Fahren Sie fort mit Schritt 4.

Wenn Sie "WEP" auswählen, geben Sie eine 5- oder 13-stellige Zeichenfolge bzw. eine 10- oder 26-stellige Hexadezimalzahl ein.

Wenn Sie eine andere Methode auswählen, geben Sie eine 8- bis 63-stellige Zeichenfolge bzw. eine 64-stellige Hexadezimalzahl ein.



Verwenden Sie die Cursortasten (
√>) zur Auswahl von "VERBINDEN", und drücken Sie ENTER, um den Verbindungsvorgang zu starten.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird "fertig" am Fernsehbildschirm angezeigt.

Wenn "Nicht verbunden" angezeigt wird, prüfen Sie alle eingegebenen Information und wiederholen Sie ab Schritt 1.

Zum Verlassen des Menüs drücken Sie ON SCREEN.

#### □ Verwendung des PIN-Codes

Wenn Sie "PIN-Code" als Verbindungsmethode auswählen, erscheint die Liste verfügbarer Access Points auf dem Fernseher.

Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER, um den gewünschten Access Point und "WEITER" auszuwählen.

Der PIN-Code des Geräts wird am Fernsehbildschirm angezeigt.

Geben Sie den PIN-Code am Wireless-Router (Access Point) ein.


Näheres über die Einstellung erfahren Sie in der Anleitung für den Wireless-Router (Access Point).

Verwenden Sie die Cursortasten (
(
√>) zur Auswahl von "VERBINDEN", und drücken Sie ENTER, um den Verbindungsvorgang zu starten.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird "fertig" am Fernsehbildschirm angezeigt.

Falls "Nicht verbunden" angezeigt wird, wiederholen Sie ab Schritt 1 oder versuchen Sie eine andere Verbindungsmethode aus.

Zum Verlassen des Menüs drücken Sie ON SCREEN.



# Anschließen eines Mobilgeräts direkt am **Gerät (Wireless Direct)**

Schließen Sie ein Mobilgerät wie folgt direkt am Gerät an.



- Eine Wireless Direct-Verbindung kann aufgrund unzureichender Verschlüsselung unsicher sein. Verbundene Drahtlosgeräte könnten unerlaubt Wiedergabe-Bedienvorgänge am Gerät vornehmen.
- Drücken Sie RECEIVER (), um das Gerät einzuschalten.
- Schalten Sie den Fernseher ein und schalten Sie dessen Eingang so um, dass die Videosignale des Geräts angezeigt werden (Buchse HDMI OUT).



- Die Bedienung über den Fernsehbildschirm ist nur verfügbar, wenn Ihr Fernseher über HDMI mit dem Gerät verbunden ist.
- Drücken Sie ON SCREEN.
- Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Setup", und drücken Sie ENTER.
- Verwenden Sie die Cursortasten (△/▷) zur Auswahl von "Netzwerk".
- Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ) zur Auswahl von "Netzwerkverbindung", und drücken Sie ENTER.

Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ) und ENTER, um "Wireless Direct" und "OK" auszuwählen.





- · Das Häkchen markiert die gegenwärtige Einstellung.
- Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ) und ENTER, um die gewünschte Verschlüsselungsmethode zu prüfen und "WEITER" auszuwählen.




#### Einstellungen

Nicht vorh., WEP



• Wenn Sie "Nicht vorh." wählen, kann die Verbindung aufgrund unverschlüsselter Kommunikation unsicher sein.



Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER, um den Sicherheitsschlüssel einzugeben und "WEITER" auszuwählen.

Wenn Sie in Schritt 8 "Nicht vorh." auswählen, ist diese Einstellung nicht verfügbar. Fahren Sie fort mit Schritt 10.

Anderenfalls geben Sie eine 5- oder 13-stellige Zeichenfolge ein.



**10** Verwenden Sie die Cursortasten (<//>
(<//>
) zur Auswahl von "OK", und drücken Sie ENTER, um die Einstellung zu speichern.

Die vorgenommenen Einstellungen erscheinen auf dem Fernsehbildschirm.




Die SSID- und Sicherheitsschlüssel-Informationen sind für die Einrichtung eines Mobilgeräts notwendig.

### Konfigurieren Sie die Wi-Fi-Einstellungen des Mobilgeräts.

Einzelheiten zu Einstellung und Bedienung Ihres Mobilgeräts entnehmen Sie bitte dessen Bedienungsanleitung.

- 1) Aktivieren Sie die Wi-Fi-Funktion des Mobilgeräts.
- 2 Wählen Sie die in Schritt 10 angezeigte SSID aus der Liste verfügbarer Access Points.
- 3 Wenn Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert werden, geben Sie den in Schritt 10 angezeigten Sicherheitsschlüssel ein.
- 12 Zum Verlassen des Menüs drücken Sie ON SCREEN.

De 66



# WIEDERGABE

# Grundlegende Bedienungsvorgänge bei der Wiedergabe

- Schalten Sie die am Gerät angeschlossenen externen Geräte (wie Fernseher oder BD-/DVD-Player) ein.
- Verwenden Sie die Eingangswahltasten zur Auswahl einer Eingangsquelle.
- Starten Sie am externen Gerät die Wiedergabe, oder wählen Sie einen Radiosender aus.

Einzelheiten zur Wiedergabe finden Sie in der Bedienungsanleitung des externen Geräts.

Die folgenden Vorgänge sind auf den angegebenen Seiten beschrieben.

- FM-/AM-Radio (UKW/MW) hören (S. 76)
- Wiedergabe von Musik vom iPod (S. 83)
- Wiedergabe von auf einem USB-Speichergerät gespeicherter Musik (S. 86)
- Wiedergabe von auf Media-Servern (PCs/NAS) gespeicherter Musik (S. 89)
- Internetradio hören (S. 92)
- Wiedergabe von Musik mit AirPlay (S. 95)
- Drücken Sie VOLUME, um die Lautstärke einzustellen.



- Um die Audioausgabe stummzuschalten, drücken Sie MUTE. Drücken Sie nochmals MUTE, um die Stummschaltung aufzuheben.
- Um die Höhen/Bässe des Klangs einzustellen, verwenden Sie das Menü "Optionen" oder TONE/BALANCE an der Frontblende (S. 108).



Eingangsauswahl auf dem Bildschirm

- 1) Drücken Sie ON SCREEN
- 2 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Eingang", und drücken Sie ENTER.
- 3 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl der gewünschten Eingangsquelle, und drücken Sie ENTER.

# Auswählen einer HDMI-Ausgangsbuchse

Drücken Sie HDMI OUT zur Auswahl einer Buchse HDMI OUT.


Mit iedem Druck auf die Taste ändert sich die für die Signalausgabe zu verwendende Buchse HDMI OUT.



OUT 1+2 Gibt an beiden Buchsen, HDMI OUT 1 und HOUT 2, das gleiche Signal aus.	
OUT 1	Gibt die Signale an der ausgewählten Buchse
OUT 2	HDMI OUT aus.
Off Gibt die Signale nicht an den Buchsen HDM aus.	



- Sie können auch durch Auswählen einer Szene eine HDMI-Ausgangsbuchse
- Wenn "OUT 1+2" ausgewählt ist, gibt das Gerät Videosignale mit der höchsten Auflösung aus, die von beiden am Gerät angeschlossenen Fernsehern (oder Projektoren) unterstützt wird. (Wenn zum Beispiel an der Buchse HDMI OUT 1 ein 1080p-Fernseher angeschlossen ist und an der Buchse HDMI OUT 2 ein 720p-Fernseher, gibt das Gerät 720p-Videosignale aus.)
- Wenn die Buchse HDMI OUT 2 der Zone2 oder Zone4 zugewiesen ist (S. 138), können Sie iede Zone durch wiederholtes Drücken von HDMI OUT ein- und ausschalten.



# Auswählen der Eingangsquelle und der bevorzugten Einstellungen mit einem **Tastendruck (SCENE)**

Mit der SCENE-Funktion können Sie die zugeordnete Eingangsquelle, das Klangprogramm, den HDMI-Ausgang sowie weitere Einstellungen mit einem einzigen Tastendruck auswählen.

Sie können bis zu 12 Szenen verwenden, um Ihre bevorzugten Einstellungen zu speichern und sie je nach Eingangsquelle umzuschalten.

#### Drücken Sie SCENE.

Die Eingangsquelle und die in der entsprechenden Szene gespeicherten Einstellungen werden ausgewählt. Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es sich im Bereitschaftsmodus befindet.

Standardmäßig werden in jeder Szene die folgenden Einstellungen gespeichert.

Taste SCENE (SCENE)		1 (BD/DVD)	2 (TV)	3 (NET)	4 (RADIO)
Eingang	Eingang (S. 67)	AV 1	AUDIO 1	NET RADIO	TUNER
Lingarig	Audioauswahl (S. 110)	Automatisch	Automatisch	_	_
HDMI-Ausgang	HDMI-Ausgang (S. 67)	OUT 1+2	OUT 1+2	OUT 1+2	OUT 1+2
	Klangprogramm (S. 70)	Sci-Fi	STRAIGHT	9ch Stereo	9ch Stereo
Modus	Pure Direct Modus (S. 130)	Auto	Auto	Auto	Auto
wodus	Enhancer (S. 75)		Ein	Ein	Ein
	Enhancer Hi-Res-Modus (S. 109)	Ein	Ein	Ein	Ein




• Sie können SCENE 1-4 auswählen, indem Sie SCENE auf der Fernbedienung drücken. Zusätzlich können Sie 8 Szenen (SCENE 5-12) erstellen und diese Szenen aus dem Menü "Szene" auswählen (S. 114).



Szenenauswahl auf dem Bildschirm

- 1) Drücken Sie ON SCREEN.
- 2 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Szene", und drücken Sie ENTER.
- 3 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl der gewünschten Szene, und drücken Sie ENTER.



### Konfigurieren von Szenenzuordnungen

- Versetzen Sie das Gerät in den Zustand (wie Eingangsquelle und Klangprogramm), den Sie einer Szene zuweisen möchten.
- Halten Sie die gewünschte Taste SCENE gedrückt, bis "SET Complete" im Frontblende-Display erscheint.



Wenn Sie nach dem Auswählen der Szene das entsprechende Wiedergabegerät steuern möchten. halten Sie die entsprechende Taste SCENE und die Eingangswahltaste gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt.

Sobald die Einstellung abgeschlossen ist, blinkt SOURCE zweimal.




- Wenn Sie den Fernbedienungs-Code des Wiedergabegeräts noch nicht gespeichert haben, lesen Sie "Speichern der Fernbedienungs-Codes für Abspielgeräte" (S. 149), um ihn zu speichern.
- Die SCENE-Wiedergabekopplung ermöglicht Ihnen, die Wiedergabe eines über HDMI am Gerät angeschlossenen externen Geräts zu starten. Um die SCENE-Wiedergabekopplung einzuschalten, geben Sie den Gerätetyp unter "Gerätesteuer." (S. 115) im Menü "Szene" an.

# Auswählen der Einträge, die der Szene zugewiesen werden sollen

Zusätzlich zu den Standard-Szenenzuordnungen (Eingang, HDMI-Ausgang und Modus) können Sie die folgenden Einstellungen in "Detail" (S. 115) im Menü "Szene" in die Szenenzuordnungen aufnehmen.

Ton	Klangregelung, YPAO-Volume, Adaptive DRC, Extra Bass	
Surround	CINEMA DSP 3D-Modus, Dialog Lift, Dialogpegel, Subwooferanpassung, Erweitertes Surround	
Video	Videomodus, Videoeinstellung	
Lautstärke	Master-Lautstärke	
Lippensynchr.	Lippensynchron., Verzögerung	
Lautspr. Setup	Einstellungsschema, PEQ Wahl	



# Auswählen des Klangmodus

Das Gerät ist mit einer Vielzahl von Klangprogrammen und Surround-Dekodern ausgestattet, die Ihnen ermöglichen, Wiedergabequellen mit Ihrem bevorzugten Klangmodus (wie Schallfeldeffekt oder Stereowiedergabe) wiederzugeben.

#### ☐ Auswählen eines für Filme geeigneten Klangprogramms

Drücken Sie mehrmals MOVIF

In diesem Modus können Sie Schallfeldeffekte hören, die für die Wiedergabe von Videoquellen wie Filmen, Fernsehprogrammen und Spielen optimiert sind (S. 71).

### ☐ Auswählen eines für Musik oder Stereowiedergabe geeigneten Klangprogramms

Drücken Sie mehrmals MUSIC.

In diesem Modus können Sie Schallfeldeffekte hören, die für die Wiedergabe von Musiksignalquellen oder Stereowiedergabe optimiert sind (S. 72).

#### ☐ Auswählen eines Surround-Dekoders

• Drücken Sie mehrmals SUR.DECODE.

In diesem Modus können Sie die unverarbeitete, mehrkanalige Wiedergabe von 2-kanaligen Quellen hören (S. 74).

#### ☐ Umschalten in den Straight-Dekodermodus

Drücken Sie STRAIGHT

In diesem Modus können Sie die unverarbeitete Klangwiedergabe auf den Originalkanälen hören (S. 74).

#### ☐ Umschalten in den Modus Pure Direct

• Drücken Sie PURE DIRECT.

In diesem Modus können Sie reinen Hi-Fi-Klang hören, indem das elektrische Rauschen von anderen Schaltkreisen verringert wird (S. 75).

#### ☐ Aktivieren von Compressed Music Enhancer

• Drücken Sie FNHANCER

In diesem Modus können Sie vorkomprimierte Musik mit größerer Tiefe und Breite hören (S. 75).



Auswählen eines Klangprogramms/Surround-Dekoders auf dem Bildschirm

- Drücken Sie ON SCREEN.
- (2) Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Klangprogramm", und drücken Sie ENTER.
- 3 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl eines Klangprogramms/Surround-Dekoders, und drücken Sie ENTER.



- Sie können durch Drücken von PROGRAM auch Klangprogramme oder den Surround-Dekoder umschalten.
- Die Einstellungen der Klangprogramme und Surround-Dekoder können Sie im Menü "Klangprogramm" ändern (S. 116).
- Der Klangmodus kann getrennt für jede Eingangsquelle angewendet werden.
- Welche Lautsprecher momentan Ton ausgeben, können Sie an den Lautsprecheranzeigen an der Frontblende des Geräts (S. 13) oder im Bildschirm "Audiosignal" im Menü "Information" ablesen (S. 142).

# Erzeugen von stereoskopischen Schallfeldern (CINEMA DSP HD³/CINEMA DSP 3D)





\* CINEMA DSP HD3: RX-A3040, CINEMA DSP 3D: RX-A2040

Das Gerät ist mit vielen Klangprogrammen ausgestattet, die eine Yamaha-eigene DSP-Technologie verwenden (CINEMA DSP HD³/CINEMA DSP 3D). Sie können hiermit auf einfache Weise Schallfelder echter Kino- oder Konzertsäle in Ihrem Hörraum herstellen und natürliche, stereoskope Schallfelder hören.

#### Klangprogramm-Kategorie



"CINEMA DSP HD3" (RX-A3040) oder "CINEMA DSP 3" (RX-A2040) leuchtet auf.



- Zur Benutzung des herkömmlichen CINEMA DSP stellen Sie "CINEMA DSP 3D-Modus" (S. 130) im Menü "Setup" auf "Aus.
- Auch wenn keine vorderen Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, erzeugt das Gerät mit Hilfe der Front-, Center- und Surround-Lautsprecher vordere virtuelle Präsenzlautsprecher (Virtual Presence Speaker, VPS), um dreidimensionale Schallfelder zu erzeugen. Wir empfehlen jedoch die Verwendung von vorderen Präsenzlautsprechern (sowie hinteren Präsenzlautsprechern für zusätzlichen Raumklang), damit sich die Wirkung der Stereoschallfelder voll entfaltet.
- Wenn Virtual Presence Speaker aktiv ist, leuchtet "VIRTUAL" auf dem Frontblende-Display.
- (Nur RX-A3040)

Wenn vordere, aber keine hinteren Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, erzeugt das Gerät mit Hilfe der Front-, Center- und Surround-Lautsprecher hintere virtuelle Präsenzlautsprecher (Virtual Presence Speaker, VPS), um natürliche dreidimensionale Schallfelder zu erzeugen.

### ■ Passende Klangprogramme für Filme (MOVIE)

Die folgenden Klangprogramme sind für die Wiedergabe von Videoquellen wie Filmen, Fernsehprogrammen und Spielen optimiert.

#### ■ MOVIE THEATER

Standard	Dieses Programm erzeugt ein Schallfeld, das den Surround-Effekt hervorhebt, ohne die ursprüngliche akustische Ausrichtung von Mehrkanal-Audiosystemen wie Dolby Digital und DTS zu beeinflussen. Es wurde nach dem Vorbild eines "idealen Kinosaals" konzipiert, in dem für die Zuhörer von links, von rechts und von hinten ein beeindruckender Nachhall entsteht.
Spectacle	Dieses Programm repräsentiert das spektakuläre Erlebnis groß angelegter Filmproduktionen. Es liefert einen erweiterten Klangraum, der für Breitwandformate wie Cinemascope geeignet ist, und glänzt durch einen großen Dynamikbereich, der von leisesten Geräuschen bis hin zu lauten Explosionen alles abdeckt.
Sci-Fi	Dieses Programm reproduziert deutlich das fein ausgearbeitete Sound-Design moderner Science-Fiction-Filme und anderer Special-Effects-Filme. Sie können eine Reihe kinematografisch erzeugter virtueller Klangräume genießen, die mit deutlicher Trennung zwischen Dialog, Sound-Effekten und Hintergrundmusik reproduziert werden.
Adventure	Dieses Programm ist ideal für die präzise Reproduktion des Sound-Designs von Action- und Adventure-Filmen geeignet. Das Schallfeld begrenzt den Nachhall, legt jedoch eine größere Betonung auf den Eindruck der Ausdehnung zu beiden Seiten, durch einen nach links und rechts stark erweiterten Klang. Die reproduzierte Tiefe erzeugt einen klaren und kräftigen Raumklang, während gleichzeitig die Artikulation des Klangs sowie die Kanaltrennung erhalten bleibt.
Drama	Dieses Programm erzeugt einen stabilen Nachhall, der sich für die verschiedensten Filmgenres eignet, von dramatischen Werken über Musicals bis hin zu Komödien. Der Nachhall ist dezent, aber passender Weise stereophon. Die Soundeffekte und die Hintergrundmusik werden mit einem unaufdringlichen Echo wiedergegeben, das die Artikulation des Dialogs nicht beeinträchtigt. Auch langes Hören führt nicht zur Ermüdung.
Mono Movie	Dieses Programm dient zur einkanaligen Wiedergabe von Mono-Videoquellen, wie zum Beispiel klassischen Filmen, in der Atmosphäre eines guten alten Kinos. Das Programm erzeugt einen angenehmen, tiefen Raum durch Hinzufügen von Basisbreite und einem geeigneten Nachhall für den Originalton.

#### **□** ENTERTAINMENT

Sports	Dieses Programm ermöglicht dem Zuhörer, die volle Lebendigkeit von Sportübertragungen und leichten Unterhaltungsshows zu erleben. Bei Sportübertragungen werden die Stimmen des Kommentators und des Sportreporters deutlich in der Mitte platziert, während die Atmosphäre im Stadion durch die seitliche Einspielung der Geräusche des Publikums in einem geeigneten Raum realistisch übermittelt wird.
Action Game	Dieses Programm ist für Action-Videospiele wie Autorennen und Kampfspiele geeignet. Durch die Realitätsnähe und Betonung verschiedener Effekte haben die Spieler das Gefühl, mitten im Spielgeschehen zu sein, und können sich daher besser darauf konzentrieren. Verwenden Sie dieses Programm in Kombination mit Compressed Music Enhancer für ein dynamisches und kraftvolles Klangbild.
Roleplaying Game	Dieses Programm ist für Rollenspiele und Adventure-Games geeignet. Durch dieses Programm erhält das Schallfeld mehr Klangtiefe für eine natürliche und realistische Wiedergabe von Hintergrundmusik, Spezialeffekten und Dialog in verschiedenen Szenen. Verwenden Sie dieses Programm in Kombination mit Compressed Music Enhancer für ein klareres und räumlicheres Klangbild.
Music Video	Dieses Programm ermöglicht das Hören und Sehen von Videos von Pop-, Rock- und Jazzkonzerten, so als ob Sie selbst dort wären. Tauchen Sie ein in die heiße Konzertatmosphäre! Erleben Sie die Lebendigkeit des Klangs der Sänger und Solisten auf der Bühne, das Presence-Schallfeld, das die Rhythmusinstrumente betont, und das Surround-Schallfeld, das den Raumklang einer großen Konzerthalle simuliert.
Recital/Opera	Dieses Programm reguliert den Nachhallanteil auf einen optimalen Pegel und betont die Tiefe und Klarheit der menschlichen Stimme, um gleichzeitig den Nachhall im Orchestergraben vor dem Zuhörer zu vermitteln, und zugleich den akustischen Eindruck und das Gefühl, selbst auf der Bühne zu stehen. Das Surround-Soundfeld ist relativ moderat, wenngleich Konzerthalleneffekte genutzt werden, um die der Musik eigene Schönheit wiederzugeben. So wirkt auch stundenlanger Operngenuss nicht ermüdend.
-	

# Passende Klangprogramme für Musik/Stereowiedergabe (MUSIC)

Die folgenden Klangprogramme sind für die Wiedergabe von Musikquellen optimiert. Sie können auch Stereowiedergabe auswählen.

#### □ CLASSICAL

Dieses Programm simuliert eine Konzerthalle in München mit etwa 2.500 Plätzen und eleganter Holzverkleidung. Ein feiner, schöner Nachhall verteilt sich großzügig und schafft eine beruhigende Atmosphäre. Der virtuelle Sitzplatz des Zuhörers befindet sich in der Mitte links in der Arena.
Dieses Programm simuliert eine mittelgroße Konzerthalle in Quaderform in Wien, mit 1.700 Plätzen und großer Tradition. Säulen und Ornamentschnitzereien erzeugen extrem komplexe Hallstrukturen in allen Richtungen, die zu einem sehr vollen, satten Klang führen.
Die große, schuhkartonförmige Halle fasst etwa 2.200 Zuhörer um eine rund Bühne. Der Widerhall ist voll und angenehm, der Schall breitet sich frei aus.
Diese riesige, aus Stein erbaute Kirche steht in Süddeutschland und besitzt einen spitzen Turm von 120 Metern Höhe. Ihre lange und schmale Form und die hohe Decke ermöglicht längere Hallzeiten bei begrenzten Frühreflexionszeiten. Die Halleffekte in dieser Kirche schaffen ein ganz besonderes Klangerlebnis vollkommen jenseits der Klangqualität.
Dieses Programm bildet das Klangfeld des Refektoriums (Speisesaals) einer im Mittelalter in Royaumont nördlich von Paris erbauten prachtvollen gotischen Abtei ab.
Dieses Programm simuliert einen relativ breiten Raum mit einer hohen Decke, der in etwa einem Konzertsaal in einem Schloss entspricht. Der angenehme Nachhalleffekt eignet sich für höfische Musik und Kammermusik.

#### □ LIVE/CLUB

Village Vanguard	Vanguard  Der Jazz-Club befindet sich in der New Yorker 7th Avenue. In diesem kleinen Club mit niedriger Decke treffen sich die kraftvollen Schallreflexionen auf der Bühne in der Mitte.	
Warehouse Loft	Das Lager ist Lofts in Soho nachempfunden. Die Betonwände reflektieren den Schall praktisch ungedämpft.	
Cellar Club	Dieses Programm simuliert einen gemütlichen Live-Club mit niedriger Decke und intimer Atmosphäre. Dieses realistische, lebensechte Klangfeld liefert einen kräftigen Klang, bei dem Sie das Gefühl haben, sich in der vordersten Reihe vor einer kleinen Bühne zu befinden.	
The Roxy Theatre	Dieses Program erzeugt das Schallfeld eines Konzertsaals für Rockmusik in Los Angeles mit 460 Plätzen. Der virtuelle Sitzplatz des Zuhörers befindet sich links in der Mitte der Halle.	
The Bottom Line	Dieses Programm erzeugt das Schallfeld vor der Bühne des einst berühmten Jazzklubs The Bottom Line in New York. Der Raum bietet Sitze für 300 Personen links und rechts in einem Schallfeld, das einen lebensechten und dynamischen Sound bietet.	

#### ☐ STEREO

2ch Stereo	Verwenden Sie dieses Programm, um Mehrkanal-Quellen auf 2 Kanäle herunterzumischen. Wenn Mehrkanal-Signale eingespeist werden, wird ein Downmix auf 2 Kanäle durchgeführt; diese Signale werden dann über die Front-Lautsprecher links und rechts ausgegeben (dieses Programm wendet nicht CINEMA DSP an).
9ch Stereo	Verwenden Sie dieses Programm, um den Ton über alle Lautsprecher auszugeben. Bei der Wiedergabe von Mehrkanal-Signalquellen wird ein Downmix der Quelle auf 2 Kanäle durchgeführt, und der Ton wird über alle Lautsprecher ausgegeben. Dieses Programm erzeugt ein größeres Schallfeld und ist ideal für Hintergrundmusik bei Partys geeignet.



 CINEMA DSP HD<sup>3</sup>/CINEMA DSP 3D (S. 71) und Virtual CINEMA DSP (S. 73) bleiben aus, wenn "2ch Stereo" oder "9ch Stereo" ausgewählt ist.

# Wiedergabe von Schallfeldeffekten ohne Surround-Lautsprecher (Virtual CINEMA DSP)

Wenn Sie eines der Klangprogramme (außer 2ch Stereo und 9ch Stereo) auswählen, wenn keine Surround-Lautsprecher angeschlossen sind, nutzt das Gerät die eigene Virtual-Surround-Technologie von Yamaha, um bis zu 7-kanaligen Surround-Sound zu reproduzieren und Ihnen zu ermöglichen, nur mit den Front-Lautsprechern ein gut ausgerichtetes Schallfeld zu erleben. Wir empfehlen die Verwendung von Präsenzlautsprechern, um die volle Wirkung der stereoskopen Schallfelder zu erleben.



Wenn Virtual CINEMA DSP aktiv ist, leuchtet "VIRTUAL" auf dem Frontblende-Display.

# Surround-Wiedergabe mit 5 vorne aufgestellten Lautsprechern (Virtual CINEMA FRONT)

Falls Sie hinten im Raum nicht über den notwendigen Platz verfügen, können Sie Ihre Surround-Lautsprecher vorne aufstellen (S. 21) und dennoch mit Virtual CINEMA FRONT mehrkanaligen Surround-Sound erleben.

Wenn "Anordnung (Surround)" (S. 126) im Menü "Setup" auf "Front" eingestellt ist, erzeugt das Gerät hinten virtuelle Surround-Lautsprecher, so dass Sie mit 5 vorne aufgestellten Lautsprechern mehrkanaligen Surround-Sound erleben können.




• Wenn Virtual CINEMA FRONT aktiv ist, leuchtet "VIRTUAL" auf dem Frontblende-Display.

# Hören von Surround-Sound über Kopfhörer (SILENT CINEMA)

SILENT ™ CINEMA

Wenn Sie an der Buchse PHONES einen Kopfhörer anschließen und ein Klangprogramm wählen oder einen Surround-Dekoder anschließen, können Sie Surround- oder Schallfeldeffekte wie beispielsweise ein mehrkanaliges Lautsprechersystem mit einem Stereokopfhörer wiedergeben.



# **Unverarbeitete Wiedergabe**

Sie können Eingangsquellen ohne jede Verarbeitung mit Schallfeldeffekten wiedergeben.

# Wiedergabe als Originalkanäle (Straight-Dekoder)

Wenn die direkte Dekodierung aktiv ist, gibt das Gerät den Stereoklang 2-kanaliger Signalquellen wie CDs über die Front-Lautsprecher wieder und mehrkanalige Signalquellen als unverarbeiteten Mehrkanalton.

### Drücken Sie STRAIGHT.

Mit jedem Druck auf die Taste wird der Straight-Dekodermodus aktiviert oder deaktiviert.





- Um eine 6.1-/7.1-Kanal-Wiedergabe von 5.1-Kanal-Quellen zu ermöglichen, wenn hintere Surround-Lautsprecher verwendet werden, stellen Sie "Erweitertes Surround" (S. 130) im Menü "Setup" auf eine andere Einstellung als "Aus" ein.
- · Wenn "Anordnung (Surround)" (S. 126) im Menü "Setup" auf "Front" eingestellt ist, ist Virtual CINEMA FRONT (S. 73) bei der Wiedergabe einer mehrkanaligen Quelle aktiv

# Wiedergabe 2-kanaliger Signalquellen im Mehrkanalmodus (Surround-Dekoder)

Der Surround-Dekoder ermöglicht die unverarbeitete, mehrkanalige Wiedergabe von 2-kanaligen Quellen. Wenn eine mehrkanalige Quelle eingespeist wird, arbeitet der Dekoder auf die gleiche Weise wie der Straight-Dekodermodus.

Näheres zu den einzelnen Dekodern siehe "Glossar" (S. 162).

### Drücken Sie SUR.DECODE, um einen Surround-Dekoder auszuwählen.

Mit jedem Druck auf die Taste wird der Surround-Dekoder umgeschaltet.



<b>™</b> Pro Logic	Verwendet den für alle Quellen geeigneten Dekoder Dolby Pro Logic.	
<b>■</b> PLIIx Movie	Verwendet den Dekoder Dolby Pro Logic IIx (oder	
<b>■</b> PLII Movie	Dolby Pro Logic II), der für Kinofilme geeignet ist.	
<b>™</b> PLIIx Music	Verwendet den Dekoder Dolby Pro Logic IIx (oder Dolby Pro Logic II), der für Musik geeignet ist.	
<b>▼PLII Music</b>		
<b>■</b> PLIIx Game	Verwendet den Dekoder Dolby Pro Logic IIx (oder	
<b>™</b> PLII Game	Dolby Pro Logic II), der für Spiele geeignet ist.	
Neo:6 Cinema	Verwendet den Dekoder DTS Neo:6, der für Kinofilme geeignet ist.	
Neo:6 Music	Verwendet den Dekoder DTS Neo:6, der für Musik geeignet ist.	



• Die Dekoder Dolby Pro Logic IIx lassen sich nicht auswählen, wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist, oder wenn "Surround Back" (S. 125) im Menü "Setup" auf "Nicht vorhanden" eingestellt ist.



# Hören mit reinem High-Fidelity-Sound (Pure Direct)

Wenn der Modus Pure Direct aktiviert ist, gibt das Gerät die ausgewählte Signalquelle auf dem direktesten Signalweg wieder, um Rauschen und elektrische Geräusche von anderen Schaltungen (wie dem Frontblende-Display) zu reduzieren. Dadurch erleben Sie die reine Hi-Fi-Klangqualität.

### Drücken Sie PURE DIRECT.

Mit jedem Druck auf die Taste wird der Modus Pure Direct aktiviert oder deaktiviert.





- · Wenn der Modus Pure Direct aktiviert ist, stehen die folgenden Funktionen nicht
- Einige Einstellungen für die Lautsprecher oder Klangprogramme
- Bedienung des Bildschirm- und des Menüs "Optionen"
- Verwendung der Multi-Zone-Funktion
- Ausgabe an den Buchsen AV OUT
- Betrachten von Informationen auf dem Frontblende-Display (wenn keine Bedienung)

# **Wiedergabe komprimierter Musiksignale** mit verbessertem Klang (Compressed Music Enhancer)

compressed music

#### **ENHANCER**

Compressed Music Enhancer fügt dem Klang Tiefe und Breite hinzu, so dass Sie den dynamischen Sound hören ähnlich dem, den der Originalklang vor der Kompression hatte. Dieser Modus kann mit anderen Klangmodi kombiniert werden.

Zusätzlich verbessert der Compressed Music Enhancer die Qualität von unkomprimiertem Digital Audio (wie 2-Kanal-PCM und FLAC), wenn "Hi-Res-Modus" (S. 109) im Menü "Optionen" auf "Ein" (Grundeinstellung) eingestellt ist.

### Drücken Sie ENHANCER.

Mit jedem Druck auf die Taste wird Compressed Music Enhancer aktiviert oder deaktiviert.




"ENHANCER" leuchtet auf



• Compressed Music Enhancer ist bei Signalen mit Abtastraten über 48 kHz nicht aktiv.



• Sie können auch "Enhancer" (S. 109) im Menü "Optionen" verwenden, um Compressed Music Enhancer zu aktivieren/deaktivieren.



# FM-/AM-Radio (UKW/MW) hören

Sie können einen Radiosender einstellen, indem Sie seine Frequenz angeben oder einen der gespeicherten Radiosender auswählen.




- Die Radiofrequenzen h\u00e4ngen von dem Land oder Gebiet ab, in dem das Ger\u00e4t eingesetzt wird. Die Beschreibung in diesem Abschnitt bezieht sich auf die von den Modellen f\u00fcr Gro\u00dfbritannien und Europa angezeigten Frequenzen.
- Wenn Sie keinen guten Radioempfang erzielen, ändern Sie die Ausrichtung der FM-/AM-Antennen.

# Einstellen der Frequenzschritte

(nur Modell für Asien und Universalmodell)

Die Frequenzschrittweite ist ab Werk auf 50 kHz bei FM und 9 kHz bei AM eingestellt. Stellen Sie nach Land oder Region die Frequenzschrittweite auf 100 kHz für FM und 10 kHz für AM.

- Schalten Sie das Gerät in Bereitschaftsmodus.
- 2 Halten Sie STRAIGHT an der Frontblende gedrückt, und drücken Sie MAIN ZONE (b).



3 Drücken Sie mehrmals PROGRAM, um "TUNER FRQ STEP" auszuwählen.



- 4 Drücken Sie STRAIGHT, um "FM100/AM10" auszuwählen.
- 5 Drücken Sie MAIN ZONE (b), um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten, und schalten Sie es dann wieder ein.

# Auswahl einer Empfangsfrequenz

- 1 Drücken Sie TUNER zum Anwählen von "TUNER" als Eingangsquelle.
- Drücken Sie BAND, um ein Band (FM oder AM) auszuwählen.



Verwenden Sie die folgenden Tasten, um eine Frequenz einzustellen.

**TUNING:** Erhöhen/Verringern der Frequenz. Halten Sie die Taste etwa eine Sekunde lang gedrückt, um automatisch nach Sendern zu suchen.

**Zifferntasten:** Direkte Eingabe einer Frequenz. Um beispielsweise 98.50 MHz auszuwählen, drücken Sie "9", "8", "5" und "0" (oder ENT).



"TUNED" leuchtet auf, wenn ein Signal von einem Radiosender empfangen wird.

"STEREO" leuchtet ebenfalls auf, wenn ein Stereosignal empfangen wird.



 "Wrong Station!" erscheint, wenn Sie eine Frequenz eingeben, die außerhalb des Empfangsbereichs liegt.



 (Nur USA-Modell)
 In "Audio-Modus" (S. 111) im Menü "Optionen" können Sie den FM-Radioempfang (UKW) zwischen den Empfangsarten "Auto" (stereophon) und "Mono" (monaural) umschalten. Wenn der Signalempfang für einen FM-Radiosender instabil ist, kann er eventuell durch Umschalten auf monauralen Empfang verbessert werden. (HD Radio-Programme sind nicht verfügbar, wenn das Gerät sich im monauralen Empfangsmodus befindet.)

 (Außer USA-Modell)
 In "FM-Modus" (S. 111) im Menü "Optionen" können Sie den FM-Radioempfang (UKW) zwischen den Empfangsarten "Stereo" (stereophon) und "Mono" (monaural) umschalten. Wenn der Signalempfang für einen FM-Radiosender instabil ist, kann er eventuell durch Umschalten auf monauralen Empfang verbessert werden.



# **Speichern Ihrer Lieblings-Radiosender (Festsender)**

Sie können bis zu 40 Radiosender als Festsender speichern. Sobald Sie Sender gespeichert haben, können Sie diese bequem durch Auswählen ihrer Festsendernummern abrufen.



 FM-(UKW-)Sender mit starkem Signal sowie HD Radio-Sender (nur USA-Modell) können Sie mit Hilfe der Funktion "Autom. Voreinst." (S. 80, S. 82) automatisch speichern.

# Speichern eines Radiosenders

Wählen Sie manuell einen Radiosender aus und speichern Sie ihn unter einer Festsendernummer.

Folgen Sie den Anweisungen unter "Auswahl einer Empfangsfrequenz" (S. 76), um den gewünschten Radiosender auszuwählen.



 (Nur USA-Modell)
 Um ein bestimmtes HD Radio-Programm zu speichern, wählen Sie ein Audioprogramm (S. 78), nachdem Sie den Radiosender eingestellt haben.

# 2 Halten Sie MEMORY länger als 2 Sekunden gedrückt.

Beim ersten Speichern eines Senders wird der gewählte Radiosender automatisch unter der Festsendernummer "01" gespeichert. Danach wird jeder von Ihnen ausgewählte Radiosender unter der nächsten leeren Festsendernummer nach der zuletzt gespeicherten Nummer gespeichert.

Festsendernummer





 Um eine Festsendernummer zum Speichern auszuwählen, drücken Sie nach dem Einstellen des gewünschten Radiosenders einmal MEMORY, wählen Sie mit PRESET oder den Zifferntasten eine Festsendernummer aus, und drücken Sie nochmals MEMORY.

"Empty" (nicht in Gebrauch) oder die aktuell gespeicherte Frequenz



### Auswählen eines Festsenders

Stellen Sie einen gespeicherten Radiosender ein, indem Sie dessen Festsendernummer auswählen.

- Drücken Sie TUNER zum Anwählen von "TUNER" als Eingangsquelle.
- 2 Drücken Sie mehrmals PRESET, um den gewünschten Radiosender auszuwählen.

Sie können auch eine Festsendernummer (01 bis 40) direkt mit den Zifferntasten eingeben, nachdem Sie einmal PRESET gedrückt haben.






- "No Presets" wird angezeigt, wenn keine Radiosender gespeichert sind.
- "Wrong Num." wird angezeigt, wenn eine ungültige Nummer eingegeben wird.
- "Empty" wird angezeigt, wenn eine Festsendernummer eingegeben wird, die nicht in Gebrauch ist.




 Um Festsender zu löschen, verwenden Sie "Preset löschen" oder "Alle Presets löschen" (S. 80, S. 82).



# Abstimmung per HD Radio™

(nur USA-Modell)

Die HD Radio-Technologie ist eine neue Technologie, die es FM/AM-Radiosendern ermöglicht, Programme digital zu senden. Digitale Radiosender bieten den Hörern eine drastisch verbesserte Audioqualität und besseren Empfang, sowie neue Datendienste. Zusätzliche Programmdienste ermöglichen es dem Hörer, aus bis zu 8 gleichzeitig auf einem einzigen FM-HD Radio-Kanal übertragene HD Radio-Programme auszuwählen. Für weitere Informationen über die HD Radio-Technologie besuchen Sie bitte "http://www.ibiquity.com/". Das Gerät besitzt eine HD Radio-Empfangsfunktion, die Zugang zu FM-Sendern in CD-Qualität sowie zu analogen AM-Sendern in FM-Stereo-Qualität bietet. Zusätzlich kann das Gerät auf allen HD Radio-Programmen (HD1 bis HD8) sowohl Audio als auch Daten empfangen (z. B. Titel, Interpret, Albumname und Programmtypen).



#### Beim Abstimmen eines HD Radio-Senders

Relative/Gesamt-Programmzahl (wenn mehrere Programme verfügbar sind)





- Das Gerät ist in der Lage, sowohl hybride als auch vollständig digitale FM-/AM-Radiosender zu empfangen. Wenn Sie den gewünschten volldigitalen HD Radio-Sender durch Gedrückthalten von TUNING nicht finden können, geben Sie die Frequenz direkt über die Zifferntasten ein.
- Wenn sich das Gerät im monauralen Empfangsmodus befindet (S. 111), können Sie nur den analogen Teil eines hybriden HD Radio-Senders abstimmen.

### Auswählen eines HD Radio™-Audioprogramms

Sie können ein Audioprogramm wählen, wenn das Gerät auf einen HD Radio-Sender abgestimmt ist, der mehrere Audioprogramme bietet (bis zu 8).

# 1 Drücken Sie mehrmals MODE, um das gewünschte Audioprogramm auszuwählen.

Sie können eine Audioprogrammnummer (1 bis 8) auch direkt mit den Zifferntasten eingeben. Um zum Beispiel Programm Nr. 3 auszuwählen, drücken Sie 3 und dann ENT (oder lassen Sie den letzten Schritt weg).



# ■ Anzeigen der HD Radio™-Informationen.

Sie können die am Frontblende-Display angezeigten HD Radio-Informationen umschalten.

### Drücken Sie INFO.

Mit jedem Druck auf die Taste wird der angezeigte Eintrag umgeschaltet.



Name des Eintrags


Nach etwa 3 Sekunden werden die Informationen angezeigt.



Station Info	Frequenz, Sendername (Bezeichnung)	
Category	Sendername (Bezeichnung), Programmkategorie	
Artist/Song	Sendername (Bezeichnung), Interpret/Titel	
Album	Sendername (Bezeichnung), Albumtitel	
DSP Program	Frequenz, am Gerät gewähltes Klangprogramm	
Audio Decoder	Frequenz, am Gerät gewählter Dekoder	



 Einige Audioprogramme stellen je nach Sender oder Uhrzeit keine Informationen zur Verfügung.



### Bedienen von HD Radio™ am Fernseher

Sie können am Fernseher die HD Radio-Informationen betrachten oder einen Radiosender auswählen.

# Drücken Sie TUNER zum Anwählen von "TUNER" als Eingangsquelle.

Der Wiedergabe-Bildschirm wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

### **☐** Wiedergabe-Bildschirm



#### 1 Informationen über den Radiosender

Zeigt Informationen über den ausgewählten Radiosender an, wie das ausgewählte Band (FM/AM) und die Frequenz.

Wenn Sie auf einen HD Radio-Sender abstimmen, werden die Nummer des gewählten Audioprogramms sowie HD Radio-Informationen (Sendername [Bezeichnung], Programmkategorie, Interpret, Albumname und Titel) zusätzlich angezeigt.

Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ) zur Auswahl scrollbarer Informationen.

### 4 HD-Anzeige

Leuchtet auf, wenn ein HD Radio-Sendersignal empfangen wird.

### Anzeigen TUNED/STEREO

"TUNED" leuchtet auf, wenn ein Signal von einem Radiosender empfangen wird.


"STEREO" leuchtet auf, wenn ein Stereosignal empfangen wird.

### Bedienungsmenü

Drücken Sie die Cursortaste ( $\triangleright$ ), und verwenden Sie dann die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie RETURN, um das Submenü zu schließen.

Menü	Submenü	Funktion
	FM	- Schaltet auf FM/AM um.
	AM	- Schallet auf Fivij/Alvi uiti.
	Tuning (+/-)	Wählt eine Frequenz aus.
Manuelle Abstimmung	Auto (+/-)	Wählt automatisch einen Radiosender aus.
	Program (+/-)	Wählt ein Audioprogramm aus (wenn mehrere Audioprogramme verfügbar sind).
	Memory	Speichert den ausgewählten Sender als Festsender.
	Direct	Gibt eine Frequenz direkt ein.
Durchsuchen		Wechselt zum Durchsuchen-Bildschirm (Festsenderliste).
Bildschirm ausschalten		Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.



### Durchsuchen-Bildschirm



#### Festsenderliste

Zeigt die Festsenderliste an. Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ) zur Auswahl eines Festsenders, und drücken Sie ENTER, um ihn einzustellen.

- Festsendernummer
- Bedienungsmenü

Drücken Sie die Cursortaste (▷), und verwenden Sie dann die Cursortasten (△/▽), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie RETURN, um das Submenü zu schließen.

Menü	Submenü	Funktion
Dienstprogramm	Speicher	Speichert den aktuellen Sender unter der in der Liste ausgewählten Festsendernummer.
	Autom. Voreinst.	Speichert automatisch HD Radio-Radiosender (UKW/MW) sowie UKW-Sender mit starkem Signal (bis zu 40 Sender).
	Preset löschen	Löscht den in der Liste ausgewählten Festsender.
	Alle Presets löschen	Löscht sämtliche Festsender.
1 Seite nach oben		Blättert zur vorherigen bzw. nächsten Seite der Liste.
1 Seite nach unten		
Aktuelle Wiedergabe		Schaltet zum Wiedergabe-Bildschirm.
Bildschirm ausschalten		Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.



• Wenn HD Radio-Sender durch "Autom. Voreinst." erkannt wurden, wird nur das Audioprogramm 1 (HD1) gespeichert. Wenn Sie ein bestimmtes HD Radio-Programm speichern möchten, nehmen Sie dies manuell vor (S. 77).

# **Abstimmung per Radio Data System**

(nur Modelle für Großbritannien und Europa)

Radio Data System ist ein Datenübertragungssystem, das in vielen Ländern für FM-Sender verwendet wird. Das Gerät kann verschiedene Arten von Radio Data System-Daten empfangen, z.B. "Program Service", "Program Type", "Radio Text" und "Clock Time", wenn es auf einen Sender abgestimmt ist, der Radio Data System sendet.

# Anzeigen der Radio Data System-Informationen.

Stellen Sie den gewünschten Radio Data System-Sender ein.



• Wir empfehlen die Verwendung von "Autom. Voreinst.", um Radio Data System-Sender einzustellen (S. 82).

### Drücken Sie INFO.

Mit jedem Druck auf die Taste werden die im Frontblende-Display angezeigten Inhalte umgeschaltet.




Nach etwa 3 Sekunden erscheinen die entsprechenden Informationen der angezeigten Inhalte.

Frequenz (wird immer angezeigt)



Program Service	Name des Senders	
Program Type	Aktueller Programmtyp	
Radio Text	Informationen über das aktuelle Programm	
Clock Time	Aktuelle Uhrzeit	
DSP Program	Name des Klangmodus	
Audio Decoder	Name des Dekoders	
-		





 "Program Service", "Program Type", "Radio Text" und "Clock Time" werden nicht angezeigt, wenn der Radiosender den Radio Data System-Dienst nicht anbietet.

### Automatischer Empfang von Verkehrsinformationen

Wenn "TUNER" als Eingangsquelle ausgewählt ist, empfängt das Gerät automatisch Verkehrsinformationen. Um diese Funktion zu aktivieren, folgen Sie der nachstehenden Vorgehensweise, um den Sender mit Verkehrsinformationen einzustellen.

- Wenn "TUNER" als Eingangsquelle ausgewählt ist, drücken Sie OPTION.
- Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Verkehrsfunk" (TrafficProgram), und drücken Sie ENTER.

Die Suche nach Sendern mit Verkehrsinformationen beginnt in 5 Sekunden. Drücken Sie ENTER, um die Suche sofort zu starten.



- Um von der aktuellen Frequenz aus aufwärts/abwärts zu suchen, drücken Sie die Cursortasten (△/▽), während "READY" angezeigt wird.
- Um die Suche abzubrechen, drücken Sie RETURN.
- Texte in Klammern geben Anzeigen im Frontblende-Display an.

Die folgende Anzeige erscheint etwa 3 Sekunden lang, wenn die Suche beendet ist.



Sender (Frequenz) mit Verkehrsinformationen



 "TP Not Found" erscheint etwa 3 Sekunden lang, wenn keine Sender mit Verkehrsinformationen gefunden wurden.

### Bedienen des Radios am Fernseher

Sie können am Fernseher die Radioinformationen betrachten oder einen Radiosender auswählen.

 (Nur USA-Modell)
 Siehe "Bedienen von HD Radio™ am Fernseher" (S. 79), um den Radioempfang vom Fernseher aus zu bedienen.

1 Drücken Sie TUNER zum Anwählen von "TUNER" als Eingangsquelle.

Der Wiedergabe-Bildschirm wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

Wiedergabe-Bildschirm



Informationen über den Radiosender

Zeigt Informationen über den ausgewählten Radiosender an, wie das ausgewählte Band (FM/AM) und die Frequenz.

(nur Modelle für Großbritannien und Europa)

Beim Empfang von Radio Data System-Sendern (S. 80) werden auch die Radio Data System-Informationen ("Program Service", "Program Type", "Radio Text" und "Clock Time") angezeigt.

Bandsymbol

(außer Modelle für Großbritannien und Europa)
Wählen Sie dieses Symbol aus und drücken Sie ENTER, um zwischen FM
(UKW) und AM (MW) umzuschalten.

3 Anzeigen TUNED/STEREO

"TUNED" leuchtet auf, wenn ein Signal von einem Radiosender empfangen wird.

"STEREO" leuchtet auf, wenn ein Stereosignal empfangen wird.

4 Bedienungsmenü

Drücken Sie die Cursortaste ( $\triangleright$ ), und verwenden Sie dann die Cursortasten ( $\triangle$ / $\nabla$ ), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie RETURN, um das Submenü zu schließen.



Menü	Submenü	Funktion
	FM	(nur Modelle für Großbritannien und
	AM	<ul> <li>Europa)</li> <li>Schaltet auf FM/AM um.</li> </ul>
Manuelle	Abstimmung (+/-)	Wählt eine Frequenz aus.
Abstimmung	Automatisch (+/-)	Wählt automatisch einen Radiosender aus.
	Speicher	Speichert den ausgewählten Sender als Festsender.
	Direkt	Gibt eine Frequenz direkt ein.
Durchsuchen		Wechselt zum Durchsuchen-Bildschirm (Festsenderliste).
Bildschirm ausschalten		Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.

### Durchsuchen-Bildschirm



#### Festsenderliste

Zeigt die Festsenderliste an. Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ) zur Auswahl eines Festsenders, und drücken Sie ENTER, um ihn einzustellen.

#### Pestsendernummer

### 8 Bedienungsmenü


Drücken Sie die Cursortaste ( $\triangleright$ ), und verwenden Sie dann die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie RETURN, um das Submenü zu schließen.

Menü	Submenü	Funktion
	Speicher	Speichert den aktuellen Sender unter der in der Liste ausgewählten Festsendernummer.
Dienstprogramm	Autom. Voreinst.	Speichert automatisch FM-Radiosender mit starkem Signal (bis zu 40 Sender).
	Preset löschen	Löscht den in der Liste ausgewählten Festsender.
	Alle Presets löschen	Löscht sämtliche Festsender.
1 Seite nach oben		Blättert zur vorherigen bzw. nächsten Seite der Liste.
1 Seite nach unten		
Aktuelle Wiedergabe		Schaltet zum Wiedergabe-Bildschirm.
Bildschirm ausschalten		Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.



 (Nur Modelle für Großbritannien und Europa)
 Nur Radio Data System-Sender werden automatisch mit "Autom. Voreinst." gespeichert.



# Wiedergabe von Musik vom iPod

Sie können Musik vom iPod über ein mit dem iPod geliefertes USB-Kabel am Gerät abspielen.




 Näheres zu den abspielbaren iPod-Geräten siehe "Unterstützte Geräte und Dateiformate" (S. 165).

### Anschließen eines iPod

Schließen Sie Ihren iPod über das mit dem iPod gelieferte USB-Kabel am Gerät an.

- Schließen Sie das USB-Kabel am iPod an.
- Schließen Sie das USB-Kabel an der Buchse USB an.

Gerät (Vorderseite)







• Der iPod wird aufgeladen, sobald er am Gerät angeschlossen ist. Wenn Sie das Gerät in den Bereitschaftsmodus versetzen, während der iPod geladen wird, wird er bis zu 4 Stunden lang weiter aufgeladen. Wenn "Netzwerk Standby" (S. 134) im Menü "Setup" auf "Ein" eingestellt ist, wird das Laden unbegrenzt fortgesetzt.



• Trennen Sie den iPod von der Buchse USB, wenn er nicht in Gebrauch ist.

# Wiedergabe von iPod-Inhalten

Folgen Sie den hier angegebenen Schritten, um den iPod zu bedienen und die Wiedergabe zu starten.

Sie können den iPod über das auf dem Fernsehbildschirm angezeigte Menü steuern.

### Drücken Sie USB zum Anwählen von "USB" als Eingangsguelle.


Der Durchsuchen-Bildschirm wird auf dem Fernseher angezeigt.





- Wenn auf Ihrem iPod die Wiedergabe läuft, wird der Wiedergabebildschirm angezeigt.
- Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl eines Eintrags und drücken Sie ENTER.

Wenn ein Titel ausgewählt ist, beginnt die Wiedergabe, und der Wiedergabe-Bildschirm wird angezeigt.





- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie RETURN.
- Um am iPod selbst Inhalte manuell auszuwählen oder die Wiedergabe zu steuern, wechseln Sie in den einfachen Wiedergabemodus (S. 85).



### Durchsuchen-Bildschirm



### Statusanzeigen

Zeigen die aktuellen Einstellungen für Wiederholung/Zufall (S. 85) und den Wiedergabestatus (wie Wiedergabe/Pause) an.

- Name der Liste
- Inhaltsliste


Zeigt die Liste der iPod-Inhalte an. Verwenden Sie die Cursortasten  $(\triangle/\nabla)$  zur Auswahl eines Eintrags, und drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

- 4 Eintragsnummer/Gesamtanzahl
- 6 Bedienungsmenü

Drücken Sie die Cursortaste ( $\triangleright$ ), und verwenden Sie dann die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

an ale riaditain za socialigen		
Menü	Funktion	
1 Seite nach oben	– Blättert zur vorherigen bzw. nächsten Seite der Liste	
1 Seite nach unten	- blattert zur vomengen bzw. nachsten delte der Elste.	
10 Seiten nach oben	<ul> <li>Springt um 10 Seiten vorwärts/rückwärts.</li> <li>Kehrt zurück zur höheren Listenebene.</li> </ul>	
10 Seiten nach unten		
Zurück		
Aktuelle Wiedergabe	Schaltet zum Wiedergabe-Bildschirm.	
Bildschirm ausschalten	Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.	

# Wiedergabe-Bildschirm



#### Statusanzeigen

Zeigen die aktuellen Einstellungen für Wiederholung/Zufall (S. 85) und den Wiedergabestatus (wie Wiedergabe/Pause) an.

### Wiedergabe-Informationen

Zeigen den Namen des Interpreten, des Albums, des Titels sowie die vergangene/verbleibende Zeit an.

Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ) zur Auswahl scrollbarer Informationen.

### 8 Bedienungsmenü


Drücken Sie die Cursortaste ( $\triangleright$ ), und verwenden Sie dann die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie RETURN, um das Submenü zu schließen.

Menü	Submenü	Funktion
	<b>&gt;</b>	Setzt nach dem Pausieren die Wiedergabe fort.
		Stoppt die Wiedergabe.
Wiedergabe-	11	Stoppt vorübergehend die Wiedergabe.
steuerung	<b>→→</b>	Springt vorwärts/rückwärts während der Wiedergabe.
	*	Sucht vorwärts/rückwärts (bei gedrückt gehaltener Taste).
Durchsuchen		Schaltet zum Durchsuchen-Bildschirm.
Bildschirm ausschalten		Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.



 Zur Bedienung der Wiedergabefunktionen k\u00f6nnen Sie auch die Bedientasten f\u00fcr externe Ger\u00e4te auf der Fernbedienung verwenden.



# Bedienung am iPod oder mit der **Fernbedienung** (einfacher Wiedergabemodus)

Drücken Sie MODE, um in den einfachen Wiedergabemodus zu schalten.

Das Menü auf dem Fernsehbildschirm schaltet sich aus, und die Bedienung am iPod ist aktiviert.

Um das Menü auf dem Fernsehbildschirm anzuzeigen, drücken Sie nochmals MODE.

Starten Sie am iPod oder mit der Fernbedienung die Wiedergabe.

Fernbedienungstasten	Funktion
Cursortasten	Wählen einen Eintrag.
ENTER	Bestätigt die Auswahl.
RETURN	Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.
-	Startet die Wiedergabe oder schaltet vorübergehend auf Pause.
Bedientasten ==	Stoppt die Wiedergabe.
für externe Geräte	Springt vorwärts/rückwärts während der Wiedergabe.
<b>→</b>	Sucht vorwärts/rückwärts (bei gedrückt gehaltener Taste).

## Einstellungen für Zufall/Wiederholung

Sie können die Einstellungen Ihres iPod für Wiederholung/Zufall konfigurieren.



- Während der einfachen Wiedergabe konfigurieren Sie die Einstellungen für Wiederholung/Zufall direkt an Ihrem iPod, oder drücken Sie MODE, um das Menü auf dem Fernsehbildschirm anzuzeigen und die nachstehenden Schritte zu befolgen.
- Wenn "USB" als Eingangsquelle ausgewählt ist, drücken Sie OPTION.
- Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Zufall" (Shuffle) oder "Wiederholen" (Repeat), und drücken Sie ENTER.



- Um während der Menübedienung zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN.
- Texte in Klammern geben Anzeigen im Frontblende-Display an.
- Verwenden Sie die Cursortasten (△/▷) zur Auswahl einer Einstellung.

Eintrag	Einstellung	Funktion
Zufall (Shuffle)	Aus (Off)	Schaltet die Zufallsfunktion ein oder aus.
	Titel (Songs)	Titel werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt. "ズ" erscheint auf dem Fernsehbildschirm.
	Alben (Albums)	Alben werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt. "ズ" erscheint auf dem Fernsehbildschirm.
Wiederholen (Repeat)	Aus (Off)	Schaltet die Wiedergabewiederholung ein oder aus.
	Ein (One)	Der aktuelle Titel wird wiederholt. "Ф" erscheint auf dem Fernsehbildschirm.
	Alle (All)	Alle Titel werden wiederholt abgespielt. "C" erscheint auf dem Fernsehbildschirm.

Zum Verlassen des Menüs drücken Sie OPTION.



# Wiedergabe von auf einem USB-Speichergerät gespeicherter Musik

Sie können am Gerät Musikdateien wiedergeben, die sich auf einem USB-Speichergerät befinden.

Das Gerät unterstützt USB-Massenspeichergeräte (im Format FAT 16 oder FAT 32).




• Der Ton kann bei einer Drahtlos-Netzwerkverbindung unterbrochen werden. Verwenden Sie in solchem Fall eine kabelgebundene Netzwerkverbindung.



 Näheres zu den abspielbaren Dateiformaten siehe "Unterstützte Geräte und Dateiformate" (S. 165).

# Anschließen eines USB-Speichergeräts

Schließen Sie das USB-Speichergerät an der Buchse USB an.







• Wenn sich viele Dateien auf dem USB-Speichergerät befinden, kann es eine Weile dauern, bis sie geladen sind. In diesem Fall erscheint "Loading..." im Frontblende-Display.



- Stoppen Sie die Wiedergabe am USB-Speichergerät, bevor Sie es von der Buchse USB abziehen.
- Schließen Sie das USB-Speichergerät direkt an der Buchse USB des Geräts an. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

# **Wiedergabe von Inhalten eines USB-Speichergeräts**

Folgen Sie den hier angegebenen Schritten, um Inhalte eines USB-Speichergeräts zu bedienen und die Wiedergabe zu starten.

Sie können das USB-Speichergerät über das auf dem Fernsehbildschirm angezeigte Menü steuern.

Drücken Sie USB zum Anwählen von "USB" als Eingangsquelle.

Der Durchsuchen-Bildschirm wird auf dem Fernseher angezeigt.





· Wenn auf Ihrem USB-Speichergerät die Wiedergabe läuft, wird der Wiedergabe-Bildschirm angezeigt.



# Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl eines Eintrags und drücken Sie ENTER.

Wenn ein Titel ausgewählt ist, beginnt die Wiedergabe, und der Wiedergabe-Bildschirm wird angezeigt.





- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie RETURN.
- · Vom Gerät nicht unterstützte Dateien lassen sich nicht auswählen.
- Wenn das Gerät während der Wiedergabe nicht unterstützte Dateien (wie Bilddateien und versteckte Dateien) erkennt, bricht die Wiedergabe automatisch ab.

### Durchsuchen-Bildschirm



### Statusanzeigen

Zeigen die aktuellen Einstellungen für Wiederholung/Zufall (S. 88) und den Wiedergabestatus (wie Wiedergabe/Pause) an.

- Name der Liste
- Inhaltsliste

Zeigt die Liste des Inhalts des USB-Speichergeräts an. Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl eines Eintrags, und drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

- 4 Eintragsnummer/Gesamtanzahl
- Bedienungsmenü

Drücken Sie die Cursortaste (▷), und verwenden Sie dann die Cursortasten (△/▽), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Menü	Funktion	
1 Seite nach oben	– Blättert zur vorherigen bzw. nächsten Seite der Liste.	
1 Seite nach unten	- blattert zur vornerigen bzw. Hachstert beite der Liste.	
10 Seiten nach oben	<ul> <li>Springt um 10 Seiten vorwärts/rückwärts.</li> <li>Kehrt zurück zur höheren Listenebene.</li> </ul>	
10 Seiten nach unten		
Zurück		
Aktuelle Wiedergabe	Schaltet zum Wiedergabe-Bildschirm.	
Bildschirm ausschalten	Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.	



### Wiedergabe-Bildschirm



### Statusanzeigen

Zeigen die aktuellen Einstellungen für Wiederholung/Zufall (S. 88) und den Wiedergabestatus (wie Wiedergabe/Pause) an.

### Wiedergabe-Informationen

Zeigen den Namen des Interpreten, des Albums, des Titels sowie die vergangene Zeit an.

Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl scrollbarer Informationen.

### Bedienungsmenü

Drücken Sie die Cursortaste (▷), und verwenden Sie dann die Cursortasten (△/▽), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie RETURN, um das Submenü zu schließen.

Menü	Submenü	Funktion
	-	Setzt nach dem Pausieren die Wiedergabe fort.
Wiedergabe-		Stoppt die Wiedergabe.
steuerung	••	Stoppt vorübergehend die Wiedergabe.
	<b>H</b>	Springt vorwärts/rückwärts während der
	<b>▶</b>	Wiedergabe.
Durchsuchen		Schaltet zum Durchsuchen-Bildschirm.
Bildschirm ausschalten		Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.



• Zur Bedienung der Wiedergabefunktionen können Sie auch die Bedientasten für externe Geräte (►, ■, ■, ►►) auf der Fernbedienung verwenden.

# Einstellungen für Zufall/Wiederholung

Sie können die Einstellungen für Zufall/Wiederholung für die Wiedergabe von Inhalten eines USB-Speichergeräts konfigurieren.

- Wenn "USB" als Eingangsquelle ausgewählt ist, drücken Sie OPTION.
- Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Zufall" (Shuffle) oder "Wiederholen" (Repeat), und drücken Sie ENTER.



- Um während der Menübedienung zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN.
- Texte in Klammern geben Anzeigen im Frontblende-Display an.

### Verwenden Sie die Cursortasten ( einer Einstellung.

Eintrag	Einstellung	Funktion
Zufall (Shuffle)	Aus (Off)	Schaltet die Zufallsfunktion ein oder aus.
	Ein (On)	Titel des aktuellen Albums (Ordners) werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. "文" erscheint auf dem Fernsehbildschirm.
Wiederholen (Repeat)	Aus (Off)	Schaltet die Wiedergabewiederholung ein oder aus.
	Ein (One)	Der aktuelle Titel wird wiederholt. "Ф" erscheint auf dem Fernsehbildschirm.
	Alle (All)	Alle Titel des aktuellen Albums (Ordners) werden wiederholt. "—" erscheint auf dem Fernsehbildschirm.

Zum Verlassen des Menüs drücken Sie OPTION.

# Wiedergabe von auf Media-Servern (PCs/NAS) gespeicherter Musik

Sie können auf dem Gerät Musikdateien abspielen, die auf Ihrem Computer oder DLNA-kompatiblen NAS gespeichert sind.



- Damit diese Funktion verwendet werden kann, müssen das Gerät und der Computer mit demselben Router verbunden sein (S. 43). Unter "Netzwerk" (S. 143) im Menü "Information" können Sie prüfen, ob dem Gerät die richtigen Netzwerkparameter (wie IP-Adresse) zugewiesen wurden.
- Der Ton kann bei einer Drahtlos-Netzwerkverbindung unterbrochen werden. Verwenden Sie in solchem Fall eine kabelgebundene Netzwerkverbindung.



Näheres zu den abspielbaren Dateiformaten siehe "Unterstützte Geräte und Dateiformate" (S. 165).

# Medienfreigabe einrichten

Um auf Ihrem Computer oder DLNA-kompatiblen NAS gespeicherte Musikdateien wiederzugeben, müssen Sie zunächst die Medienfreigabeeinstellung des jeweiligen Musikservers konfigurieren.


- Für einen Computer, auf dem Windows Media Player installiert ist
- ☐ Für Windows Media Player 12
- Starten Sie Windows Media Player 12 auf Ihrem Computer.
- Wählen Sie "Stream", dann "Turn on media streaming".
- Klicken Sie auf "Turn on media streaming".
- Wählen Sie "Allowed" aus der Dropdown-Liste neben dem Modellnamen des Geräts.
- Klicken Sie zum Abschluss auf "OK".

- ☐ Für Windows Media Player 11
- Starten Sie Windows Media Player 11 auf Ihrem Computer.
- Wählen Sie "Library", dann "Media Sharing".
- Markieren Sie das Kontrollkästchen "Share my media to", wählen Sie das Symbol des Geräts aus und klicken Sie auf "Allow".
- Klicken Sie zum Abschluss auf "OK".



- Näheres über die die Medienfreigabeeinstellung erfahren Sie in der Hilfe für Windows Media Player.
- Für einen Computer oder einen NAS, auf dem andere **DLNA-Serversoftware installiert ist**

Konfigurieren Sie anhand der Bedienungsanleitung die Medienfreigabeeinstellung für das Gerät oder für die Software.



# **Wiedergabe von Musikinhalten vom Computer**

Folgen Sie den hier angegebenen Schritten, um Computer-Musikinhalte zu bedienen und die Wiedergabe zu starten. Sie können den Computer/NAS über das auf dem Fernsehbildschirm angezeigte Menü steuern.

Drücken Sie mehrmals NET, um "SERVER" als Eingangsquelle auszuwählen.

Der Durchsuchen-Bildschirm wird auf dem Fernseher angezeigt.





- Wenn auf Ihrem Computer die Wiedergabe mit dem Gerät ausgewählten Musikdatei läuft, wird der Wiedergabe-Bildschirm angezeigt.
- Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl eines Musikservers, und drücken Sie ENTER.
- Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl eines Eintrags und drücken Sie ENTER.

Wenn ein Titel ausgewählt ist, beginnt die Wiedergabe, und der Wiedergabe-Bildschirm wird angezeigt.





- Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie RETURN.
- · Vom Gerät nicht unterstützte Dateien lassen sich nicht auswählen.
- Wenn das Gerät während der Wiedergabe nicht unterstützte Dateien (wie Bilddateien und versteckte Dateien) erkennt, bricht die Wiedergabe automatisch ab.

### Durchsuchen-Bildschirm



### Statusanzeigen

Zeigen die aktuellen Einstellungen für Wiederholung/Zufall (S. 91) und den Wiedergabestatus (wie Wiedergabe/Pause) an.

- Name der Liste
- Inhaltsliste

Zeigt die Liste der Computer-Inhalte an. Verwenden Sie die Cursortasten  $(\triangle/\nabla)$  zur Auswahl eines Eintrags, und drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

- 4 Eintragsnummer/Gesamtanzahl
- Bedienungsmenü

Drücken Sie die Cursortaste (▷), und verwenden Sie dann die Cursortasten (△/▽), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Menü	Funktion
1 Seite nach oben	Blättert zur vorherigen bzw. nächsten Seite der
1 Seite nach unten	Liste.
10 Seiten nach oben	Springt um 10 Seiten vorwärts/rückwärts.
10 Seiten nach unten	- opringt um 10 deiten vorwarts/ruckwarts.
Zurück	Kehrt zurück zur höheren Listenebene.
Aktuelle Wiedergabe	Schaltet zum Wiedergabe-Bildschirm.
Bildschirm ausschalten	Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.



## Wiedergabe-Bildschirm



### Statusanzeigen

Zeigen die aktuellen Einstellungen für Wiederholung/Zufall (S. 91) und den Wiedergabestatus (wie Wiedergabe/Pause) an.

### Wiedergabe-Informationen

Zeigen den Namen des Interpreten, des Albums, des Titels sowie die vergangene Zeit an.

Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ) zur Auswahl scrollbarer Informationen.

### Bedienungsmenü

Drücken Sie die Cursortaste (▷), und verwenden Sie dann die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie RETURN, um das Submenü zu schließen.

Menü	Submenü	Funktion
	<b></b>	Setzt nach dem Pausieren die Wiedergabe fort.
Wiedergabe-		Stoppt die Wiedergabe.
steuerung	11	Stoppt vorübergehend die Wiedergabe.
	<b>H44</b>	Springt vorwärts/rückwärts während der
	<b>&gt;&gt;</b>	Wiedergabe.
Durchsuchen		Schaltet zum Durchsuchen-Bildschirm.
Bildschirm ausschalten		Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.



- Zur Bedienung der Wiedergabefunktionen können Sie auch die Bedientasten für externe Geräte ( , , , , , , , ) auf der Fernbedienung verwenden.
- Sie können auch einen DLNA-kompatiblen Digital Media Controller (DMC) verwenden, um die Wiedergabefunktionen zu bedienen. Näheres hierzu siehe "DMC-Steuerung" (S. 113).

# Einstellungen für Zufall/Wiederholung

Sie können die Einstellungen für Zufall/Wiederholung für die Wiedergabe von Computer-Musikinhalten konfigurieren.


- Wenn "SERVER" als Eingangsquelle ausgewählt ist, drücken Sie OPTION.
- Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Zufall" (Shuffle) oder "Wiederholen" (Repeat), und drücken Sie ENTER.



- Um während der Menübedienung zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN.
- Text in Klammern gibt Anzeigen im Frontblende-Display an.
- Verwenden Sie die Cursortasten ( einer Einstellung.

Eintrag	Einstellung	Funktion
Zufall (Shuffle)	Aus (Off)	Schaltet die Zufallsfunktion ein oder aus.
	Ein (On)	Titel des aktuellen Albums (Ordners) werden in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. "文" erscheint auf dem Fernsehbildschirm.
Wiederholen (Repeat)	Aus (Off)	Schaltet die Wiedergabewiederholung ein oder aus.
	Ein (One)	Der aktuelle Titel wird wiederholt. "Ф" erscheint auf dem Fernsehbildschirm.
	Alle (All)	Alle Titel des aktuellen Albums (Ordners) werden wiederholt. "—" erscheint auf dem Fernsehbildschirm.

Zum Verlassen des Menüs drücken Sie OPTION.



# Internetradio hören

Sie können alle Internetradiosender weltweit hören.



- Um diese Funktion zu nutzen, muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein (S. 43). Unter "Netzwerk" (S. 143) im Menü "Information" können Sie prüfen, ob dem Gerät die richtigen Netzwerkparameter (wie IP-Adresse) zugewiesen wurden.
- Es kann sein, dass bestimmte Internetradiosender nicht empfangen werden können.
- Das Gerät nutzt den Datenbankdienst vTuner für Internetradiosender.
- · Dieser Dienst kann ohne Vorankündigung eingestellt werden.

# Wiedergabe von Internetradio

1 Drücken Sie mehrmals NET, um "NET RADIO" als Eingangsquelle auszuwählen.

Der Durchsuchen-Bildschirm wird auf dem Fernseher angezeigt.




Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl eines Eintrags und drücken Sie ENTER.

Wenn ein Internetradiosender ausgewählt ist, beginnt die Wiedergabe, und der Wiedergabe-Bildschirm wird angezeigt.





• Um zum vorherigen Menü zurückzukehren, drücken Sie RETURN.



# Durchsuchen-Bildschirm



- 1 Wiedergabe-Anzeige
- Name der Liste
- Inhaltsliste

Zeigt die Liste der Internetradio-Inhalte an. Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ) zur Auswahl eines Eintrags, und drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

- 4 Eintragsnummer/Gesamtanzahl
- 6 Bedienungsmenü

Drücken Sie die Cursortaste (▷), und verwenden Sie dann die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Funktion	
Dient zum Einfügen/Entfernen des aus der Liste gewählten Senders in den/vom Ordner "Lesezeichen" (S. 94).	
- Blättert zur vorherigen bzw. nächsten Seite der Liste.	
- Blattert zur vornerigen bzw. nachstert dene der Elste.	
– Springt um 10 Seiten vorwärts/rückwärts.	
Schaltet zum Wiedergabe-Bildschirm.	
Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.	

# Wiedergabe-Bildschirm



- 1 Wiedergabe-Anzeige
- Wiedergabe-Informationen

Zeigen den Namen des Senders, des Albums, des Titels sowie die vergangene Zeit an.

Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl scrollbarer Informationen.

### Bedienungsmenü


Drücken Sie die Cursortaste (▷), und verwenden Sie dann die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie RETURN, um das Submenü zu schließen.

Menü	Submenü	Funktion
Lesezeichen Ein		Fügt den aktuellen Sender in den Ordner "Lesezeichen" ein (S. 94).
Wiedergabe- steuerung	-	Stoppt die Wiedergabe.
Durchsuchen		Schaltet zum Durchsuchen-Bildschirm.
Bildschirm ausschalten		Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.



- Zum Stoppen der Wiedergabe können Sie auch die Bedientaste für externe Geräte (■) auf der Fernbedienung verwenden.
- Einige Informationen sind je nach Sender eventuell nicht verfügbar.



# **Speichern Ihrer Lieblings-Internetradiosender (Lesezeichen)**

Indem Sie Ihre bevorzugten Internetradiosender in den Ordner "Lesezeichen" speichern, erhalten Sie über den Durchsuchen-Bildschirm schnelleren Zugriff darauf.

# Speichern eines Senders im Durchsuchen-/Wiedergabe-Bildschirm

- Wählen Sie den erwünschten Internetradiosender im Durchsuchen-Bildschirm aus, oder starten Sie dessen Wiedergabe, um den Wiedergabe-Bildschirm zu öffnen.
- Drücken Sie die Cursortaste (▷) zur Auswahl von "Lesezeichen Ein", und drücken Sie ENTER.

Der ausgewählte Sender wird dem Ordner "Lesezeichen" beigefügt.



 Um einen Sender aus dem Ordner "Lesezeichen" zu entfernen, wählen Sie den Sender im Ordner und dann "Lesezeichen Aus".

## Speichern eines Senders auf der vTuner-Website

Wählen Sie einen beliebigen Internetradiosender auf dem Gerät aus.

Dieser Schritt ist für das erste Speichern eines Internetradiosenders notwendig.

Prüfen Sie die vTuner ID des Geräts.

Die vTuner ID (MAC-Adresse des Geräts) finden Sie unter "Netzwerk" (S. 143) im Menü "Information".

3 Begeben Sie im Web-Browser Ihres Computers auf die vTuner Website (http://yradio.vtuner.com/), und geben Sie die vTuner ID ein.

Sie können die Sprache ändern.



Geben Sie die vTuner ID in diesem Bereich ein.



 Zur Benutzung dieses Merkmals müssen Sie eine persönliches Konto einrichten. Verwenden Sie Ihre E-Mail-Adresse zur Einrichtung Ihres Kontos

# 4 Speichern Sie Ihre bevorzugten Radiosender.


Klicken Sie auf das Symbol "Einfügen" (♥+) neben dem Sendernamen.



 Um einen Sender aus dem Ordner "Lesezeichen" zu entfernen, wählen Sie "Lesezeichen" im Startbildschirm und klicken Sie dann auf das Symbol "Entfernen" (—) neben dem Sendernamen.

# Wiedergabe von Musik mit AirPlay

Mit der Funktion AirPlay können Sie Musik von iTunes / vom iPod über ein Netzwerk am Gerät abspielen.





- Damit diese Funktion verwendet werden kann, müssen Computer oder iPod mit demselben Router verbunden sein. Unter "Netzwerk" (S. 143) im Menü "Information" können Sie prüfen, ob dem Gerät die richtigen Netzwerkparameter (wie IP-Adresse) zugewiesen wurden.
- Bei einem Router, der mehrere SSIDs unterstützt, kann der Zugriff auf das Gerät je nach der für die Verbindung verwendeten SSID eingeschränkt sein. Verbinden Sie den iPod mit einer SSID, die Zugriff auf das Gerät gewährt.



Näheres zu den unterstützten iPod-Geräten siehe "Unterstützte Geräte und Dateiformate" (S. 165).

# Wiedergabe von Musikinhalten von iTunes/iPod

Folgen Sie den unten angegebenen Schritten, um iTunes-/iPod-Musikinhalte am Gerät abzuspielen.

Schalten Sie das Gerät ein, und starten Sie iTunes auf dem Computer oder rufen Sie den Wiedergabebildschirm auf dem iPod auf.


Wenn iTunes / der iPod das Gerät erkennt, erscheint das Symbol AirPlay ( ).







- · Wenn das Symbol nicht erscheint, prüfen Sie, ob Gerät und Computer/iPod richtig am Router angeschlossen wurden.
- Klicken/Tippen Sie in iTunes / am iPod auf das Symbol AirPlay und wählen Sie das Gerät (Netzwerkname des Geräts) als Audio-Ausgabegerät.



Wählen Sie einen Titel und starten Sie die Wiedergabe.

Das Gerät wählt automatisch "AirPlay" als Eingangsquelle aus, und die Wiedergabe startet.

Der Wiedergabe-Bildschirm wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.





- Sie können das Gerät automatisch einschalten lassen, wenn Sie die Wiedergabe in iTunes oder am iPod starten, indem Sie "Netzwerk Standby" (S. 134) im Menü "Setup" auf "Ein" einstellen.
- Sie können unter "Netzwerkname" (S. 135) im Menü "Setup" den Netzwerknamen (den Gerätenamen im Netzwerk) bearbeiten, der in iTunes / auf dem iPod angezeigt wird.
- Wenn Sie am Gerät während der Wiedergabe eine andere Eingangsquelle wählen, stoppt die Wiedergabe von iTunes/iPod automatisch.
- · Sie können die Lautstärke des Geräts von iTunes / vom iPod aus während der Wiedergabe einstellen. Zum Deaktivieren der Lautstärkeregelung mittels iTunes/iPod stellen Sie "Lautstärkekopplung" (S. 113) im Menü "Eingang" auf "Aus".

#### Vorsicht

• Wenn Sie die Lautstärkeregelung von iTunes / des iPod für die Lautstärkeeinstellung verwenden, kann die Wiedergabelautstärke unerwartet laut sein. Dies kann zu einer Beschädigung des Geräts oder der Lautsprecher führen. Falls die Lautstärke während der Wiedergabe plötzlich zunimmt, stoppen Sie sofort die Wiedergabe von iTunes / vom iPod.

# Wiedergabe-Bildschirm



Wiedergabe-Anzeige

### Wiedergabe-Informationen

Zeigen den Namen des Interpreten, des Albums, des Titels sowie die vergangene/verbleibende Zeit an.

Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl scrollbarer Informationen.

### Bedienungsmenü

Drücken Sie die Cursortaste (▷), und verwenden Sie dann die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ), um einen Eintrag auszuwählen. Drücken Sie ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Drücken Sie RETURN, um das Submenü zu schließen.

Menü	Submenü	Funktion
Wiedergabe- steuerung	<b>&gt;</b>	Setzt nach dem Pausieren die Wiedergabe fort.
		Stoppt vorübergehend die Wiedergabe.
	<b>H</b>	Springt vorwärts/rückwärts während der
	<b>&gt;&gt;</b>	Wiedergabe.
Bildschirm ausschalten		Schließt die Bildschirmanzeige und zeigt den Hintergrund. Drücken Sie eine der Menübedientasten, um den Bildschirm wieder anzuzeigen.




• Zur Bedienung der Wiedergabefunktionen können Sie auch die Bedientasten für externe Geräte (►, ■, ■, III, ►►) auf der Fernbedienung verwenden.



• Um die iTunes-Wiedergabe mit der Fernbedienung des Geräts steuern zu können, müssen Sie zuerst die Eigenschaften von iTunes so konfigurieren, dass die Bedienung von iTunes über entfernte Lautsprecher zugelassen ist.

#### iTunes (Beispiel englische Version)



# Wiedergabe von Video/Audio in mehreren Räumen (Multi-Zone-Funktion)

Mit der Multi-Zone-Funktion können Sie gleichzeitig verschiedene Eingangsquellen in dem Raum, in dem sich das Gerät befindet (Hauptzone), und in anderen Räumen wiedergeben (Zone2, Zone3 und Zone4).


Zum Beispiel können Sie im Wohnzimmer (Hauptzone) fernsehen, während eine andere Person im Arbeitszimmer (Zone2) Musik vom Computer hört, eine weitere Person im Gästezimmer (Zone3) Radio hört und in der Küche (Zone4) eine DVD läuft.

- Welche Video-/Audiosignale in den einzelnen Zonen ausgegeben werden können hängt davon ab, wie Sie die Geräte in jeder Zone an den Ausgangsbuchsen des Geräts anschließen. Näheres hierzu siehe "Mehrzonenausgabe" (S. 167).
- Da es zahlreiche Möglichkeiten für den Anschluss und die Verwendung des Geräts in einer Mehrzonen-Konfiguration gibt, empfehlen wir, dass Sie sich an den nächsten autorisierten Yamaha-Fachhändler oder -Kundendienst wenden, um Einzelheiten zu den Mehrzonenverbindungen zu erfahren, die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet sind.

# Beispiele für Mehrzonenkonfigurationen

### Hören von Musik in anderen Räumen

Sie können Musik über in anderen Räumen aufgestellte Lautsprecher hören.



Wohnzimmer (Hauptzone)


#### Verbindungen

Lautsprecher (direkt am Gerät angeschlossen): S. 32 Lautsprecher (unter Verwendung eines externen Verstärkers): S. 98

### Sehen/Hören von Videos/Musik in anderen Räumen

Sie können Videos/Musik über in anderen Räumen aufgestellte Fernseher sehen/hören.

### ☐ Sehen/Hören von Videos/Musik mittels Fernseher und Lautsprechern



Wohnzimmer (Hauptzone)

#### Verbindungen


TV (für analoge Videowiedergabe): S. 99

TV (für digitale Videowiedergabe): S. 99

Lautsprecher (direkt am Gerät angeschlossen): S. 32

Lautsprecher (unter Verwendung eines externen Verstärkers): S. 98

### ☐ Sehen/Hören von Videos/Musik nur über Fernseher



Wohnzimmer (Hauptzone)

#### Anschlüsse

TV: S. 99

# Vorbereiten des Mehrzonensystems

Schließen Sie das Gerät an, das in anderen Räumen verwendet werden soll.

#### Vorsicht

- Trennen Sie das Netzkabel des Geräts von der Netzspannungsversorgung, bevor Sie Lautsprecher oder einen externen Verstärker anschließen.
- · Achten Sie darauf, dass die Leitungsadern des Lautsprecherkabels einander nicht berühren und nicht mit den Metallteilen am Gerät in Kontakt kommen. Dadurch könnten das Gerät oder die Lautsprecher beschädigt werden. Im Fall eines Kurzschlusses der Lautsprecherkabel wird die Meldung "Check SP Wires" auf dem Frontblende-Display angezeigt, wenn das Gerät einschaltet wird.

# Anschließen von Lautsprechern für die **Audio-Wiedergabe**

Schließen Sie Lautsprecher an, um Audio in Zone2 oder Zone3 wiederzugeben. Die Anschlussmethode hängt davon ab, welcher Verstärker verwendet wird (das Gerät oder ein externer Verstärker).


### ☐ Verwendung des integrierten Verstärkers

Schließen Sie die in Zone2 oder Zone3 aufgestellten Lautsprecher mit Lautsprecherkabeln am Gerät an. Näheres hierzu siehe "Anschließen von Zone2/3-Lautsprechern" (S. 32).

### ☐ Verwendung eines externen Verstärkers

Schließen Sie den in Zone2 oder Zone3 aufgestellten externen Verstärker über ein Stereo-Cinch-Kabel am Gerät an, und schließen Sie am externen Verstärker Lautsprecher an.

#### Gerät (Rückseite)





#### • (Nur RX-A3040)

Sie können keinen externen Verstärker für Zone2 verwenden, wenn die Buchsen ZONE OUT/PRE OUT bei "Endstufe Zuord." (S. 124) im Menü "Setup" auf die Ausgabe der Audiosignale des vorderen Präsenzkanals eingestellt wurden. Außerdem können Sie, wenn die Buchsen ZONE OUT/PRE OUT für die Ausgabe der Audiosignale des hinteren Präsenzkanals konfiguriert wurden, keinen externen Verstärker für Zone3 verwenden.


### Anschließen eines Videomonitors für die Wiedergabe analoger Videosignale

Schließen Sie einen Videomonitor zum Betrachten analoger Videos in Zone2 oder Zone3 an. Wählen Sie ie nach den an Ihrem Videomonitor verfügbaren Video-Eingangsbuchsen eine der folgenden Video-Anschlussmethoden.



- Die Videoumwandlung zwischen analogen Videobuchsen funktioniert nicht für die Mehrzonen-Videoausgabe. Um Videos zu betrachten, die auf einem Video-Abspielgerät für den Zonen-Videomonitor abgespielt werden, müssen Sie den Videomonitor auf dieselbe Weise anschließen wie das Video-Abspielgerät. Wenn Sie zum Beispiel Videos sehen möchten, die über ein Komponentenvideokabel vom DVD-Player zugeführt werden, schließen Sie den Videomonitor auch über ein Komponentenvideokabel an den Buchsen MONITOR OUT/ZONE OUT (COMPONENT VIDEO) an.
- Eine Bildschirmbedienung ist in Zone3 nicht möglich, wenn "Zuweisung HDMI OUT2" (S. 138) im Menü "Setup" auf "Zone2" eingestellt ist.

#### Gerät (Rückseite)



Hauptzone


Um die Buchsen MONITOR OUT/ZONE OUT dem Zone2- oder Zone3-Videomonitor zuzuweisen, stellen Sie "Monitorausgang Zuordnung" (S. 137) im Menü "Setup" auf "Zone2" oder "Zone3" ein.

# Anschließen eines HDMI-kompatiblen Geräts für die Video-/Audio-Wiedergabe

Schließen Sie ein HDMI-kompatibles Gerät (wie einen Fernseher) an, um Video/Audio in Zone2 oder Zone4 wiederzugeben. Wenn Sie einen AV-Verstärker anschließen, ist eine Mehrkanalwiedergabe in einem anderen Raum möglich (Zone4).



- Um Videos zu betrachten, die auf einem Video-Abspielgerät in Zone2 oder Zone4 abgespielt werden, müssen Sie das Videogerät über ein HDMI-Kabel am Gerät anschließen (S. 38).
- Wir empfehlen Ihnen, HDMI-Steuerung an den am Gerät angeschlossenen Wiedergabegeräten zu
- Bildschirm-Bedienvorgänge stehen für Zone4 nicht zur Verfügung.



Um die Buchse HDMI OUT 2 (ZONE OUT) der Zone2 oder Zone4 zuzuweisen, stellen Sie "Zuweisung HDMI OUT2" (S. 138) im Menü "Setup" auf "Zone2" oder "Zone4" ein.




- Wenn die Buchse HDMI OUT 2 (ZONE OUT) der Zone2 zugewiesen ist, können Sie die Audio-Ausgabe von der Buchse HDMI OUT 2 ein-/ausschalten, indem Sie "Audio Ausgang" (S. 138) im Menü "Setup" auf "Ein" oder "Aus" (Grundeinstellung) einstellen.
- Sie können in Zone2 aufgestellte Lautsprecher auch für die Audio-Ausgabe verwenden (S. 32).
- Es können Bild-/Tonunterbrechungen in einer anderen Zone auftreten, wenn einer der folgenden Bedienvorgänge ausgeführt wird.
- Ein-/Ausschalten oder Umschalten des Eingangs bei einem Fernseher, der über HDMI am Gerät angeschlossen ist
- Ein-/Ausschalten der Zonenausgabe oder Umschalten der Zonen-Eingangsquelle
- Umschalten des Klangmodus oder von Audio-Einstellungen (wie "Erweitertes Surround")


# Bedienung des Geräts von einem anderen Raum aus (Fernverbindung)

Sie können das Gerät und externe Geräte über die mitgelieferte Fernbedienung von Zone2. Zone3 oder Zone4 aus bedienen, wenn Sie einen Infrarotsignalempfänger/-sender an einer der Buchsen REMOTE IN/OUT 1 oder REMOTE IN/OUT 2 des Geräts anschließen.




• Zur Bedienung externer Geräte mit der mitgelieferten Fernbedienung müssen Sie vor der Verwendung Fernbedienungs-Codes für jedes Gerät speichern (S. 148).





#### Fernverbindungen zwischen Yamaha-Produkten

Ein Infrarotsignalsender wird nicht benötigt, wenn Sie Produkte von Yamaha verwenden, die (wie dieses Gerät) Fernverbindungen unterstützen. Sie können Fernbedienungssignale übertragen, indem Sie die Buchsen REMOTE IN/OUT über Kabel mit Mono-Miniklinkensteckern und einen Infrarotsignalempfänger verbinden.



Zone2, Zone3 oder Zone4

# Zone2, Zone3 oder Zone4 steuern

- Verwenden Sie den Schalter ZONE, um eine Zone auszuwählen.
- Drücken Sie RECEIVER ().

Mit jedem Druck auf die Taste wird die gewählte Zone einoder ausgeschaltet.

Wenn die Audioausgabe einer Zone aktiviert ist, leuchtet die entsprechende Zonenanzeige auf dem Frontblende-Display.

Verwenden Sie die Eingangswahltasten zur Auswahl einer Eingangsquelle.



- Welche Video-/Audiosignale in den einzelnen Zonen ausgegeben werden können hängt davon ab, wie Sie die Geräte in jeder Zone an den Ausgangsbuchsen des Geräts anschließen. Näheres hierzu siehe "Mehrzonenausgabe" (S. 167).
- Es ist nicht möglich, exklusiv für die einzelnen Zonen USB- und Netzwerkquellen auswählen. Wenn Sie beispielsweise "SERVER" für Zone2 auswählen, wenn "USB" für die Hauptzone ausgewählt ist, wird auch die Eingangsquelle für die Hauptzone auf "SERVER" umgeschaltet.
- Starten Sie am externen Gerät die Wiedergabe, oder wählen Sie einen Radiosender aus.

Einzelheiten zur Wiedergabe finden Sie in der Bedienungsanleitung des externen Geräts.


Die folgenden Vorgänge sind auf den angegebenen Seiten beschrieben.

- FM-/AM-Radio (UKW/MW) hören (S. 76)
- Wiedergabe von Musik vom iPod (S. 83)
- Wiedergabe von auf einem USB-Speichergerät gespeicherter Musik (S. 86)
- Wiedergabe von auf Media-Servern (PCs/NAS) gespeicherter Musik (S. 89)
- Internetradio h

  ören (S. 92)
- Wiedergabe von Musik mit AirPlay (S. 95)



- Sie können auch die Web-Bedienung (S. 103) verwenden, um Zone2, Zone3 oder Zone4 zu steuern.
- AirPlay ist in Zone2 und Zone3 nur verfügbar, wenn in der Hauptzone eine Wiedergabe über AirPlay erfolgt.



#### Vorsicht

• Um unerwartete Störgeräusche zu vermeiden, geben Sie in Zone2, Zone3 oder Zone4 niemals DTS-CDs wieder.

### Andere Bedienvorgänge für Zone2, Zone3 oder Zone4

Die folgenden Funktionen sind ebenfalls verfügbar, wenn die zu bedienende Zone aktiviert ist.

#### Einstellen der Lautstärke (nur für Zone2 und Zone3)

Drücken Sie VOLUME oder MUTE

### Gleichzeitig Eingangsguelle und Einstellungen auswählen (SCENE)

Drücken Sie SCENE.



• Um die aktuellen Einstellungen (Eingangsquelle, Lautstärke und Klangregelung) zu speichern, halten Sie die gewünschte Taste SCENE gedrückt, bis "SET Complete" im Frontblende-Display erscheint. (Für Zone4 kann nur eine Eingangsquelle gespeichert werden.)

#### Einstellen des Einschlaf-Timers

SLEEP mehrmals drücken, um die Zeitdauer einzustellen (120 Min., 90 Min., 60 Min., 30 Min., Aus).

#### Einstellen der Höhen und Bässe des Klangs (nur für Zone2 und Zone3)

- 1) Drücken Sie ZONE CONTROL an der Frontblende, um die zu bedienende Zone auszuwählen.
- ② Drücken Sie wiederholt TONE/BALANCE, um "Treble" oder "Bass" auszuwählen.
- 3 Drücken Sie PROGRAM, um eine Einstellung vorzunehmen.

#### Einstellbereich

-10.0 dB bis +10.0 dB (in Schritten von 2.0 dB)

#### Grundeinstellung

0,0 dB

### Einstellen der Front-Lautsprecher-Balance (nur für Zone2 und Zone3)

- 1) Drücken Sie ZONE CONTROL an der Frontblende, um die zu bedienende Zone auszuwählen.
- 2 Drücken Sie mehrmals TONE/BALANCE, um "Balance" auszuwählen.
- 3 Drücken Sie PROGRAM, um eine Einstellung vorzunehmen.

# Wiedergabe derselben Quelle in mehreren Räumen (Party-Modus)

Der Party-Modus ermöglicht Ihnen, in allen Zonen dieselbe Musik wiederzugeben, die in der Hauptzone wiedergegeben wird. Im Party-Modus ist für alle Zonen automatisch Stereo-Wiedergabe ausgewählt. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie die Musik der Hauptzone als Hintergrundmusik für eine häusliche Party verwenden möchten.

### Drücken Sie PARTY.

Mit jedem Druck auf die Taste wird der Party-Modus einoder ausgeschaltet.

Wenn der Party-Modus eingeschaltet ist, leuchtet "PARTY" im Frontblende-Display auf.




• Sie können die in den Party-Modus zu integrierenden Zonen unter "Party Modus Einst." (S. 138) im Menü "Setup" auswählen.



• Die Ausgabe in Zone4 ist nur verfügbar, wenn in der Hauptzone ein HDMI-Eingang ausgewählt ist.

# Steuerung des Geräts über einen Web-Browser (Web-Steuerung)

Sie können das Gerät über den Web-Steuerungs-Bildschirm in einem Web-Browser bedienen.





- Damit diese Funktion verwendet werden kann, müssen das Gerät und der Computer mit demselben Router verbunden sein.
- Auf Ihrem Computer installierte Sicherheits-Software kann den Zugriff des Geräts auf Ihren Computer verhindern. In diesen Fällen müssen Sie die Sicherheits-Software entsprechend konfigurieren.
- Zum Anzeigen des Web-Steuerungs-Bildschirms oder Einschalten des Geräts per Web-Steuerung, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet, stellen Sie "Network Standby" (S. 105) auf "On" ein.
- Wir empfehlen die Benutzung einer der folgenden Web-Browser.
- Internet Explorer 9.x, 10.x oder 11.x
- Safari 6.x

### 1 Starten Sie den Web-Browser.

2 Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in die Adressleiste des Web-Browsers ein.

(Beispiel)





- Die IP-Adresse des Geräts finden Sie unter "Netzwerk" (S. 143) im Menü "Information".
- Sie können die IP-Adresse des Geräts zu Ihren Browser-Favoriten hinzufügen oder eine Verknüpfung erstellen (S. 105) für einen schnelleren Zugriff auf den Web-Steuerungs-Bildschirm.
   Falls Sie jedoch einen DHCP-Server verwenden, wechselt die IP-Adresse des Geräts womöglich bei jedem Einschalten.
- Falls Sie den MAC-Adressenfilter aktiviert haben (S. 135), müssen Sie die MAC-Adresse Ihres Computers angeben, um dem PC Zugang zum Gerät zu gewähren. Informationen darüber, wie Sie die MAC-Adresse Ihres Computers prüfen können, entnehmen Sie bitte dessen Bedienungsanleitung.
- Falls Sie Windows 8 benutzen, empfehlen wir, dass Sie Internet Explorer wie folgt starten.
- Wählen Sie "Desktop" im Startbildschirm und klicken Sie unten links auf das Symbol Internet Explorer.
- Mit der Smartphone-/Tablet-Anwendung "AV CONTROLLER" können Sie dieses Gerät über ein iPhone, iPad, iPod touch oder Android-Gerät bedienen. Besuchen Sie die Yamaha Website für Einzelheiten.

### ■ Top-Menü-Bildschirm



### CONTROL

Ruft den Steuerungs-Bildschirm für die ausgewählte Zone auf.

#### STATUS

Schaltet die einzelnen Zonen ein/aus oder zeigt deren Eingangsquelle und Lautstärkeeinstellung an

#### SETTINGS

Ruft den Einstellungen-Bildschirm auf.

#### PARTY MODE

Schaltet den Party-Modus (S. 102) ein/aus.

#### SYSTEM POWER

Schaltet alle Zonen ein/aus.

#### **(6) MAIN VOLUME**

Passt die Lautstärke an oder schaltet die Audioausgabe der Hauptzone stumm. Sie können außerdem die Schrittweite der Lautstärkeanpassung wählen.

#### RELOAD

Lädt den aktuellen Status des Geräts neu-

### Steuerungs-Bildschirm



#### PLAY INFO

Wählt eine Eingangsquelle oder steuert die Wiedergabe für die ausgewählte Zone.

#### **2** TOP MENU

Ruft den Top-Menü-Bildschirm auf.

#### **3 SCENE**

Wählt eine Szene für die ausgewählte Zone.

#### 4 POWER

Schaltet die ausgewählte Zone ein/aus.

#### OLUME

Passt die Lautstärke an oder schaltet die Audioausgabe der ausgewählten Zone stumm. Sie können außerdem die Schrittweite der Lautstärkeanpassung wählen.

#### RELOAD

Lädt den aktuellen Status des Geräts neu



- · Multi-Zonen-Lautstärkeanpassung ist nicht verfügbar, wenn ein externer Verstärker verwendet wird.
- Je nach den Geräteeinstellungen ist die Multi-Zonen-Lautstärkeanpassung über die Web-Steuerung eventuell nicht möglich.

## Einstellungen-Bildschirm



#### Rename

Bearbeitet den Netzwerknamen (Gerätename im Netzwerk, S. 135) oder die einzelnen Zonennamen (S. 136). Klicken Sie auf "APPLY", um die Änderungen auf das Gerät anzuwenden.

#### Network

Wählt die Netzwerk-Verbindungsmethode (S. 134) oder konfiguriert die Netzwerkparameter (wie IP-Adresse, S. 134). Klicken Sie auf "APPLY", um die Änderungen auf das Gerät anzuwenden.

#### **MAC Filter**

Setzt einen MAC-Adressenfilter (S. 135), um den Zugriff anderer Netzwerkgeräte auf das Gerät zu beschränken. Klicken Sie auf "APPLY", um die Änderungen auf das Gerät anzuwenden.

#### **Auto Reload**

Aktiviert/deaktiviert das automatische Neuladen. Wenn "Auto Reload" auf "On" steht (aktiviert), lädt der Web-Steuerungs-Bildschirm den Status des Geräts alle 5 Sekunden neu.

#### **Network Standby**

Aktiviert/deaktiviert die Netzwerk-Bereitschaftsfunktion (S. 134).

#### Backup/Recovery

Erstellt eine Sicherung der Geräteeinstellungen auf dem PC oder stellt die gesicherten Einstellungen wieder her.

#### **Firmware Update**

Aktualisiert die Firmware des Geräts mit der auf dem PC heruntergeladenen Firmware. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um die Firmware-Aktualisierung zu starten.

#### Create Link

Erstellt eine Verknüpfung zum erwünschten Steuerungs-Bildschirm.

#### Tips

Zeigt Tipps für die Bedienung der Web-Steuerung an.

#### BACK


Ruft den Top-Menü-Bildschirm auf.

#### RELOAD

Lädt den aktuellen Status des Geräts neu

#### Hinweis

- Wenn die Netzwerkeinstellungen geändert werden, müssen Sie eventuell den Browser neu starten oder erneut Zugriff auf das Gerät nehmen.
- Stellen Sie bei Benutzung des MAC-Adressenfilters sicher, dass Sie die MAC-Adresse Ihres Netzwerks korrekt angeben. Anderenfalls könnten Ihre Netzwerkgeräte wie PCs und andere externe Geräte keinen Zugang zum Gerät haben.
- Bedienen Sie das Gerät nicht während der Wiederherstellung, anderenfalls könnten die Einstellungen falsch wiederhergestellt werden. Nach Abschluss der Wiederherstellung klicken Sie auf "OK", um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten.
- Die Sicherung enthält keine Benutzerinformationen (wie Benutzerkonto und Passwort) oder Geräte-spezifische Informationen (wie MAC-Adresse und IP-Adresse).
- Gewisse am PC eingegebene Zeichen mögen nicht korrekt vom Gerät angezeigt werden.



# Betrachten des aktuellen Status

# Umschalten der Informationen auf dem Frontblende-Display

### Drücken Sie INFO.

Mit jedem Druck auf die Taste werden die im Frontblende-Display angezeigten Inhalte umgeschaltet.



Name des Eintrags

Nach etwa 3 Sekunden erscheinen die entsprechenden Informationen der angezeigten Inhalte.





• Welche Einträge verfügbar sind, richtet sich nach der gewählten Eingangsquelle. Die Display-Inhalte können zudem für jede Eingangsquelle unterschiedlich angewendet werden.

Eingangsquellengruppe	Eintrag
AV 1–7 V-AUX AUDIO 1–4 PHONO	DSP Program (Name des Klangmodus'), Audio Decoder (Name des Dekoders*)
	DSP Program (Name des Klangmodus'), Audio Decoder (Name des Dekoders*)
TUNER	* (Nur USA-Modell) HD Radio-Daten sind auch verfügbar, wenn das Gerät auf einen HD Radio-Sender abgestimmt ist (S. 78).
	* (nur Modelle für Großbritannien und Europa) Die Radio Data System-Daten sind auch verfügbar, wenn das Gerät auf einen Radio Data System-Sender abgestimmt ist (S. 80).

Eingangsquellengruppe	Eintrag
USB SERVER	Song (Name des Titels), Artist (Name des Interpreten), Album (Name des Albums), DSP Program (Name des Klangmodus'), Audio Decoder (Name des Dekoders*)
AirPlay	* Während der einfachen Wiedergabe vom iPod: DSP Program (Name des Klangmodus'), Audio Decoder (Name des Dekoders*)
NET RADIO	Song (Name des Titels), Album (Name des Albums), Station (Name des Senders), DSP Program (Name des Klangmodus'), Audio Decoder (Name des Dekoders*)


<sup>\*</sup> Der Name des aktuell aktivierten Audio-Dekoders wird angezeigt. Wenn kein Audio-Dekoder aktiviert ist, wird "Decoder Off" angezeigt.

# Betrachten der Statusinformationen am **Fernseher**

### Drücken Sie DISPLAY.

Die folgenden Informationen werden auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.

Status des Compressed Music Enhancer/Hi-Res-Modus



Zum Schließen des Informationsdisplays drücken Sie DISPLAY.

# Konfigurieren der Wiedergabeeinstellungen für verschiedene Wiedergabequellen (Menü Optionen)

Sie können getrennte Wiedergabeeinstellungen für verschiedene Wiedergabequellen konfigurieren. Dieses Menü steht im Frontblende-Display (oder auf dem Fernsehbildschirm) zur Verfügung, so dass Sie die Einstellungen bequem während der Wiedergabe konfigurieren können.

### Drücken Sie OPTION.



Frontblende-Display



Fernsehbildschirm

Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl eines Eintrags und drücken Sie ENTER.



- Um während der Menübedienung zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie
- Verwenden Sie die Cursortasten (
  /⊳) zur Auswahl einer Einstellung.
- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie OPTION.

# Einträge im Menü Optionen



- Welche Einträge verfügbar sind, richtet sich nach der gewählten Eingangsquelle.
- Text in Klammern gibt Anzeigen im Frontblende-Display an.
- Die Vorgabeeinstellungen sind unterstrichen.

Eintrag		Funktion	Seite
Klangregelung (Tone Control)		Stellt den Pegel der Höhen- und Tiefen-Frequenzbereiche des Klangs ein.	108
YPAO-Volume (YPAO Volume)	YPAO-Volume (YPAO Vol.)	Aktiviert/deaktiviert YPAO-Volume.	108
	Adaptive DRC (A.DRC)	Stellt ein, ob der Dynamikumfang (zwischen Maximal- und Minimalpegel) in Verbindung mit der Lautstärke automatisch geregelt wird.	108
Dial Norm (Dialog)	Dialogpegel (Dialog LvI)	Stellt die Lautstärke von Dialogton ein.	109
	Dialog Lift (Dialog Lift)	Stellt die wahrgenommene Höhe von Dialogton ein.	109
Subwoofer/Bässe (Subwoofer/Bass)	Subwooferanpassung (SW.Trim)	Stellt die Subwoofer-Lautstärke fein ein.	109
	Extra Bass (Extra Bass)	Aktiviert/deaktiviert Extra Bass.	109
Enhancer (Enhancer)	Enhancer (Enhancer)	Aktiviert/deaktiviert Compressed Music Enhancer.	109
	Hi-Res-Modus (HiRes Mode)	Schaltet den the High-Resolution-Modus (höhere Auflösung und Qualität von unkomprimiertem Digital Audio) ein und aus.	109
Videobearbeitung (Video Process.)	Videomodus (V.M)	Aktiviert/deaktiviert die im Menü "Setup" konfigurierten Einstellungen für die Videosignalverarbeitung.	110
	Videoeinstellung (Video Adjust)	Wählt eine voreingestellte Videoeinstellung aus.	110

Eintrag		Funktion	Seite
Eingangseinstellungen (Input Settings)	Eingangsanpassung (In.Trim)	Korrigiert Lautstärkeunterschiede zwischen Eingangsquellen.	110
	Audioauswahl (A.Sel)	Wählt die Audio-Eingangsbuchse aus, die verwendet werden soll, wenn für eine Eingangsquelle mehr als eine Verbindung hergestellt wurde.	110
	Video-Ausgang (V.Out)	Wählt eine mit der Audioeingangsquelle auszugebende Videoquelle aus.	110
Audio-Modus (Audio Mode)		(Nur USA-Modell) Schaltet den UKW-/MW-Empfang (FM/AM) zwischen Stereo und Mono um.	111
FM-Modus (FM Mode)		(Außer USA-Modell) Schaltet bei UKW-Empfang (FM) zwischen stereo und mono um.	111
Verkehrsfunk (TrafficProgram)		(nur Modelle für Großbritannien und Europa) Sucht automatisch nach einem Sender mit Verkehrsinformationen.	81
Zufall (Shuffle)		Konfiguriert die Einstellung der Zufallswiedergabe für iPod (S. 85), USB-Speichergerät (S. 88) oder Media-Server (S. 91).	_
Wiederholen (Repeat)		Konfiguriert die Einstellung der wiederholten Wiedergabe für iPod (S. 85), USB-Speichergerät (S. 88) oder Media-Server (S. 91).	_

# Klangregelung (Tone Control)

Stellt den Pegel des oberen Frequenzbereichs (Höhen) und des unteren Frequenzbereichs (Bässe) des Klangs ein.

#### Wahlmöglichkeiten

Höhen (Treble), Bässe (Bass)

#### Einstellbereich

-6,0 dB bis Bypass (Bypass) bis +6,0 dB, in Schritten von 0,5 dB



• Wenn Sie einen extremen Wert einstellen, passt der Klang eventuell nicht gut zu dem anderer Kanäle.



· Sie können "Klangregelung" auch mit den Bedienelementen an der Frontblende einstellen, indem Sie mehrmals TONE/BALANCE drücken, um "Treble" oder "Bass" auszuwählen, und PROGRAM, um eine Einstellung vorzunehmen.

### YPAO-Volume (YPAO Volume)

Aktiviert/deaktiviert YPAO-Volume oder Adaptive DRC.

### YPAO-Volume (YPAO Vol.)

Aktiviert/deaktiviert YPAO-Volume. Wenn YPAO-Volume aktiviert ist, werden die Hoch- und Niederfrequenzpegel automatisch der Lautstärke angepasst, damit Sie auch bei niedriger Lautstärke einen natürlichen Klang genießen können.

#### Einstellungen

Aus (Off)	Deaktiviert YPAO-Volume.
Ein (On)	Aktiviert YPAO-Volume.



- YPAO-Volume wird wirksam, nachdem die Messergebnisse von "Automatisches Setup" gespeichert wurden (S. 47).
- · Wir empfehlen, dass Sie sowohl YPAO-Volume als auch Adaptive DRC aktivieren, wenn Sie nachts mit niedriger Lautstärke hören.

### Adaptive DRC (A.DRC)


Stellt ein, ob der Dynamikumfang (zwischen Maximal- und Minimalpegel) in Verbindung mit dem Lautstärkepegel automatisch geregelt wird. Die Einstellung "Ein" ist sinnvoll für nächtliches Hören mit niedriger Lautstärke.

#### Einstellungen

Aus (Off)	Der Dynamikumfang wird nicht automatisch angepasst.
Ein (On)	Der Dynamikumfang wird automatisch angepasst, wenn YPAO-Volume aktiviert ist.

Wenn "Ein" ausgewählt ist, wird der Dynamikbereich bei geringer Lautstärke kleiner und bei höherer Lautstärkeeinstellung größer.





# Dial Norm (Dialog)

Stellt die Lautstärke oder die wahrgenommene Höhe von Dialogton ein.

## **Dialogpegel (Dialog Lvl)**

Stellt die Lautstärke von Dialogton ein. Wenn Dialogton nicht deutlich zu hören ist, können Sie dessen Lautstärke erhöhen, indem Sie diese Einstellung erhöhen.

#### Einstellbereich

0 bis 3

## **Dialog Lift (Dialog Lift)**


Stellt die wahrgenommene Höhe von Dialogton ein. Wenn der Dialogton klingt, als käme er von unterhalb des Fernsehbildschirms, können Sie seine wahrgenommene Höhe durch Erhöhen dieser Einstellung anheben.



- Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist.
- Bei Verwendung vorderer Präsenzlautsprecher ist eines der Klangprogramme (außer 2ch Stereo und 9ch Stereo) ausgewählt.
- Virtual Presence Speaker (VPS) (S. 71) ist aktiv.
   (Je nach Hörposition kann es sein, dass Sie Klänge des Dialogkanals von den Surround-Lautsprechern hören.)

#### Einstellbereich

O bis 5 (je größer der Wert, desto höher die Position)



# Subwoofer/Bässe (Subwoofer/Bass)

Zur Anpassung von Subwoofer-Lautstärke oder Bässen.

## Subwooferanpassung (SW.Trim)

Stellt die Subwoofer-Lautstärke fein ein.

## Einstellbereich

-6,0 dB über 0,0 dB bis +6,0 dB (in Schritten von 0,5 dB)

## Extra Bass (Extra Bass)

Aktiviert/deaktiviert Extra Bass. Wenn Extra Bass aktiviert ist, können Sie verbesserte Bässe erleben, unabhängig von der Größe der Front- und Präsenz-Lautsprecher sowie der Abwesenheit eines Subwoofers.

#### Einstellungen

Aus (Off)	Deaktiviert Extra Bass.
Ein (On)	Aktiviert Extra Bass.

## Enhancer (Enhancer)

Schaltet Compressed Music Enhancer und den High-Resolution-Modus ein und aus.

## **Enhancer (Enhancer)**

Aktiviert/deaktiviert Compressed Music Enhancer (S. 75).



- · Diese Einstellung wird separat auf jede Eingangsquelle angewendet.
- Sie können auch ENHANCER auf der Fernbedienung verwenden, um den Compressed Music Enhancer zu aktivieren/deaktivieren (S. 75).

#### Einstellungen

Aus (Off)	Deaktiviert Compressed Music Enhancer.
Ein (On)	Aktiviert Compressed Music Enhancer.

### Grundeinstellung

TUNER, USB, (Netzwerkquellen): Ein (On) Sonstige: Aus (Off)



Compressed Music Enhancer ist bei Signalen mit Abtastraten über 48 kHz nicht aktiv.

## **Hi-Res-Modus (HiRes Mode)**

Schaltet den High-Resolution-Modus ein und aus, wenn "Enhancer" auf "Ein" gestellt ist. Wenn diese Funktion auf "Ein" eingestellt ist, können Sie die Qualität von unkomprimiertem Digital Audio (wie 2-Kanal-PCM und FLAC) mit dem Compressed Music Enhancer verbessern.

Ein (On)	Schaltet den High-Resolution-Modus ein. (Je nach dem Zustand der Audiosignalverarbeitung mag der High-Resolution-Modus nicht arbeiten.)
Aus (Off)	Schaltet den High-Resolution-Modus aus.

# Videobearbeitung (Video Process.)

Konfiguriert die Verarbeitung von Videosignalen.

## Videomodus (V.M)

Schaltet die in "Verarbeitung" (S. 131) im Menü "Setup" konfigurierten Einstellungen für die Videosignalverarbeitung (Auflösung, Bildseitenverhältnis und Videoeinstellungen) ein und aus.

## Einstellungen

Direkt (Direct)	Deaktiviert die Verarbeitung von Videosignalen.
Verarbeitung (Processing)	Aktiviert die Verarbeitung von Videosignalen.

## **Videoeinstellung (Video Adjust)**

Wählt eine der voreingestellten Videoeinstellungen aus, die Sie unter "Einstellung" (S. 131) im Menü "Setup" eingestellt haben.



· Diese Einstellung wird separat auf jede Eingangsquelle angewendet.

#### Einstellungen

1 bis 6

# Eingangseinstellungen (Input Settings)

Konfiguriert die Eingangseinstellungen.



• Diese Einstellung wird separat auf jede Eingangsquelle angewendet.

## **Eingangsanpassung (In.Trim)**

Korrigiert Lautstärkeunterschiede zwischen Eingangsquellen. Wenn es beim Umschalten zwischen Eingangsquellen zu störenden Lautstärkeunterschieden kommt, verwenden Sie diese Funktion, um sie zu korrigieren.

#### Einstellbereich

-6,0 dB über 0,0 dB bis +6,0 dB (in Schritten von 0,5 dB)

## Audioauswahl (A.Sel)

Wählt die Audio-Eingangsbuchse aus, die verwendet werden soll, wenn für eine Eingangsquelle mehr als eine Verbindung hergestellt wurde.

## Einstellungen

Automatisch (Auto)	Das Eingangssignal wird automatisch in der folgenden Reihenfolge ausgewählt.  1. HDMI-Eingang 2. Digitaleingang (COAXIAL oder OPTICAL) 3. Analogeingang (AUDIO)
HDMI (HDMI)	Wählt immer den HDMI-Eingang. Es wird kein Ton ausgegeben, wenn keine Signale an der Buchse HDMI zugeführt werden.
Koax./Opt. (Coax/Opt)	Wählt immer den Digitaleingang (COAXIAL oder OPTICAL). Es wird kein Ton ausgegeben, wenn keine Signale an die Buchse COAXIAL oder der Buchse OPTICAL geführt werden.
Analog (Analog)	Wählt immer den Analogeingang (AUDIO). Es wird kein Ton ausgegeben, wenn keine Signale an die Buchsen AUDIO geführt werden.

## Video-Ausgang (V.Out)

Wählt eine mit der Audioeingangsquelle auszugebende Videoquelle aus.

#### Einstellungen

Aus (Off)	Gibt keine Videosignale aus.
AV 1–7 (AV1–7), V-AUX (V-AUX)	Gibt über die entsprechenden Video-Eingangsbuchsen zugeführte Videosignale aus.

#### Grundeinstellung

USB: V-AUX (V-AUX) Sonstige: Aus (Off)

# Audio-Modus (Audio Mode)

(Nur USA-Modell)

Schaltet den UKW-/MW-Empfang (FM/AM) zwischen Stereo und Mono um.



• Diese Einstellung wird separat auf jedes Band angewendet (FM/AM).

## Einstellungen

Auto (Auto)	Empfängt das gewählte Band (FM oder AM) in Stereo, wenn der Empfang gut ist, und in Mono, wenn der Empfang schwach ist.
Mono (Mono)	Empfängt das ausgewählte Band (FM oder AM) in Mono.



• HD-Radioprogramme sind nicht verfügbar, wenn das Gerät sich im monauralen Empfangsmodus befindet.

# FM-Modus (FM Mode)

(Außer USA-Modell)

Schaltet bei UKW-Empfang (FM) zwischen stereo und mono um.


Stereo (Stereo)	Empfängt FM-Radio (UKW) in Stereo.
Mono (Mono)	Empfängt FM-Radio (UKW) in Mono.

# **KONFIGURATIONEN**

# Konfigurieren von Eingangsquellen (Menü Eingang)

Sie können die Einstellungen für die Eingangsquellen mit Hilfe des Fernsehbildschirms ändern.

- Drücken Sie ON SCREEN.
- Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Eingang", und drücken Sie ENTER.



3 Verwenden Sie die Cursortasten (
/▷) zur Auswahl einer zu konfigurierenden Eingangsquelle, und drücken Sie die Cursortaste (△).



Die Eingangsquelle des Geräts ändert sich ebenfalls.



• Sie können die Eingangsquelle auch noch nach Schritt 3 mit den Cursortasten (△/▷) ändern.

Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl eines Eintrags, und drücken Sie ENTER.





- Um während der Menübedienung zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN
- 5 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl einer Einstellung, und drücken Sie ENTER.
- 6 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

# Einträge im Menü Eingang



- Welche Einträge verfügbar sind, richtet sich nach der gewählten Eingangsquelle.
- Die Vorgabeeinstellungen sind unterstrichen.

Eintrag	Funktion	Seite
Umbenennen/Icon Auswahl	Ändert den Namen und das Symbol der Eingangsquelle.	113
Dekodermodus	Setzt das Wiedergabeformat für digitale Audiosignale auf DTS.	113
Lautstärkekopplung	Aktiviert/Deaktiviert die Lautstärkeregelung von iTunes/iPod über AirPlay.	113
DMC-Steuerung	Wählt aus, ob ein DLNA-kompatibler Digital Media Controller (DMC) die Wiedergabefunktionen steuern soll.	113

## Umbenennen/Icon Auswahl

Ändert den Namen und das Symbol der Eingangsquelle, die auf dem Frontblende-Display oder dem Fernsehbildschirm angezeigt werden.

## Eingangsquellen

AV 1-7, V-AUX, AUDIO 1-4, PHONO, USB, MULTI CH

- Vorgehensweise für das Setup
- Verwenden Sie die Cursortasten (⊲/⊳) zur Auswahl einer zu konfigurierenden Vorlage, und drücken Sie die Cursortaste (▽).



- Sie können nicht die Vorlage oder das Symbol für "USB" ändern, wenn ein iPod angeschlossen ist.
- 2 Verwenden Sie die Cursortasten (⟨√/▷) zur Auswahl eines Symbols, und drücken Sie die Cursortaste (∇).
- 3 Drücken Sie ENTER, um den Bildschirm zur Bearbeitung des Namens aufzurufen.
- 4 Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER zum Umbenennen, und wählen Sie "EINGABE", um den Eintrag zu bestätigen.





- Um den Eintrag zu löschen, wählen Sie "ENTF.".
- 5 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "OK", und drücken Sie ENTER.



- Um die Standardeinstellung wiederherzustellen, wählen Sie "ZURÜCKS.".
- 6 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

## Dekodermodus

Setzt das Wiedergabeformat für digitale Audiosignale auf "DTS".

Wenn dieses Gerät zum Beispiel keine DTS-Audiosignale erkennt und Rauschen ausgibt, stellen Sie "Dekodermodus" auf "DTS".

#### Eingangsquellen

AV 1–7, V-AUX, AUDIO 1–4 (nur verfügbar, wenn eine digitale Audio-Eingangsbuchse zugewiesen ist)

#### Einstellungen

Automatisch	Wählt automatisch ein zum zugeführten Audiosignal passendes Audioformat aus.
DTS	Wählt nur DTS aus. (Andere Audiosignale werden nicht wiedergegeben.)

# Lautstärkekopplung

Aktiviert/Deaktiviert die Lautstärkeregelung von iTunes/iPod über AirPlay.

## Eingangsquellen

AirPlay

#### Einstellungen

Aus	Aktiviert/Deaktiviert die Lautstärkeregelung von iTunes/iPod.
Eingeschränkt	Aktiviert die Lautstärkeregelung von iTunes/iPod im beschränkten Bereich (-80 dB bis 0 dB und Stummschaltung).
Vollständig	Aktiviert die Lautstärkeregelung von iTunes/iPod im vollständigen Bereich (-80 dB bis +16,5 dB und Stummschaltung).

# DMC-Steuerung

Wählt aus, ob ein DLNA-kompatibler Digital Media Controller (DMC) die Wiedergabefunktionen steuern soll.

#### Eingangsquelle

**SERVER** 

#### Einstellungen

Deaktiviert	Erlaubt keine Wiedergabesteuerung über DMCs.
Aktiviert	Erlaubt die Wiedergabesteuerung über DMCs.




 Ein Digital Media Controller (DMC) ist ein Gerät, das andere Netzwerkgeräte über das Netzwerk steuern kann. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie die Wiedergabefunktionen des Geräts über im selben Netzwerk befindliche DMCs (wie Windows Media Player 12) steuern.

# Konfigurieren der Funktion SCENE (Menü Szene)

Sie können die Einstellungen der Funktion SCENE (S. 68) über den Fernsehbildschirm ändern.

- Drücken Sie ON SCREEN.
- Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Szene", und drücken Sie ENTER.



3 Verwenden Sie die Cursortasten (
√/>) zur Auswahl einer zu konfigurierenden Szene, und drücken Sie die Cursortaste (
√).



4 Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl eines Eintrags, und drücken Sie ENTER.



- 5 Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER, um die Einstellung zu ändern.
- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

# Einträge im Menü Szene

1		
Eintrag	Funktion	Seite
Speichern	Speichert die aktuellen Einstellungen in der ausgewählten Szene.	114
Laden	Lädt die für die ausgewählte Szene gespeicherten Einstellungen. Sie können auch die Einstellung der SCENE-gekoppelten Wiedergabe ändern, die für die Szene geltenden Einträge zuweisen oder die Szenenzuordnungen der aktuellen Szene betrachten.	115
Umbenennen/Icon Auswahl	Ändert den Namen oder das Symbol der Szene.	116
Reset	Stellt die Vorgabeeinstellungen für die ausgewählte Szene wieder her.	116

# Speichern

Speichert die aktuellen Einstellungen des Geräts (wie Eingangssignalquelle und Klangprogramm) in der ausgewählten Szene.



 Wenn Sie die Eingangszuordnung für eine Szene geändert haben, müssen Sie auch das zugeordnete externe Gerät auf die entsprechende Taste SCENE ändern (S. 69).

## Laden

Lädt die für die ausgewählte Szene gespeicherten Einstellungen.

Wählen Sie "DETAIL", um die SCENE-Wiedergabekopplung zu konfigurieren oder die Szenenzuweisungen zu betrachten.

## Gerätesteuer.

Ruft eine ausgewählte Szene ab und startet deren Wiedergabe auf einem externen Gerät, das über HDMI am Gerät angeschlossen ist. (SCENE-Wiedergabekopplung)

## Einstellungen

Aus	Deaktiviert die SCENE-Wiedergabekopplung.
HDMI- Einstellung	Aktiviert die SCENE-Wiedergabekopplung mit Hilfe von HDMI-Steuersignalen. Wählen Sie diese Einstellung, wenn ein mit HDMI-Steuerung kompatibles Gerät (wie ein BD-/DVD-Player) über HDMI am Gerät angeschlossen ist. Sie schaltet gleichzeitig auch den Fernseher ein, wenn dieser HDMI-Steuerung unterstützt.

#### Grundeinstellung

SCENE1 (BD/DVD), SCENE2 (TV): HDMI-Einstellung SCENE3 (NET), SCENE4 (RADIO), SCENE5–12: Aus



 Um die Wiedergabe eines mit HDMI-Steuerung kompatiblen Geräts über die SCENE-Wiedergabekopplung zu steuern, müssen Sie "HDMI-Einstellung" im Menü "Setup" auf "Ein" stellen und das Setup für die HDMI-Steuerungskopplung (S. 168) durchführen.

## Detail

Auswählen der Einträge, die der Szene zugewiesen werden sollen. Sie können auch die Zuordnungen der Einträge zur aktuellen Szene betrachten.

Um Einträge der Szene zuzuweisen, verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl eines Eintrags und drücken Sie ENTER, um das Kästchen zu markieren (oder die Markierung zu löschen).

Wenn Sie z. B. häufig die Lautstärke ändern, während Sie fernsehen, aber abends mit niedriger Lautstärke Radio hören, schließen Sie "Lautstärke" von den Zuweisungen für SCENE2 (TV) aus, und schließen Sie "Lautstärke" in die Zuordnungen für SCENE4 (RADIO) ein.



#### Wahlmöglichkeiten

Eingang	Eingang (S. 67), Audioauswahl (S. 110)
HDMI-Ausgang	HDMI-Ausgang (S. 67)
Modus	Klangprogramm (S. 70), Pure Direct Modus (S. 130), Enhancer (S. 75), Enhancer Hi-Res-Modus (S. 109)
Ton	Klangregelung (S. 108), YPAO-Volume (S. 108), Adaptive DRC (S. 108), Extra Bass (S. 109)
Surround	CINEMA DSP 3D-Modus (S. 130), Dialog Lift (S. 109), Dialogpegel (S. 109), Subwooferanpassung (S. 109), Erweitertes Surround (S. 130)
Video	Videomodus (S. 131), Videoeinstellung (S. 110)
Lautstärke	Master-Lautstärke (S. 67)
Lippensynchr.	Lippensynchron. (S. 129), Verzögerung (S. 129)
Lautspr. Setup	Einstellungsschema (S. 124), PEQ Wahl (S. 127)
·	·

#### Grundeinstellung

Eingang, HDMI-Ausgang, Modus: ausgewählt

Ton, Surround, Video, Lautstärke, Lippensynchr., Lautspr. Setup: nicht ausgewählt

## Umbenennen/Icon Auswahl

Ändert den Namen und das Symbol der Szene, die auf dem Frontblende-Display oder dem Fernsehbildschirm angezeigt werden.

- Vorgehensweise für das Setup
- 1 Verwenden Sie die Cursortasten (⊲/⊳) zur Auswahl eines Symbols, und drücken Sie die Cursortaste (▽).



- 2 Drücken Sie ENTER, um den Bildschirm zur Bearbeitung des Namens aufzurufen.
- 3 Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER zum Umbenennen, und wählen Sie "EINGABE", um den Eintrag zu bestätigen.





- Um den Eintrag zu löschen, wählen Sie "ENTF.".
- 4 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "OK", und drücken Sie ENTER.




- Um die Standardeinstellung wiederherzustellen, wählen Sie "ZURÜCKS."
- 5 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.
- Reset

Stellt die Vorgabeeinstellungen (S. 68) für die ausgewählte Szene wieder her.

# Konfigurieren von Klangprogrammen/Surround-Dekodern (Menü Klangprogramm)

Sie können die Einstellungen des Klangprogramms mit Hilfe des Fernsehbildschirms ändern.

- 1 Drücken Sie ON SCREEN.
- Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Klangprogramm", und drücken Sie ENTER.



3 Verwenden Sie die Cursortasten (⟨√/▷) zur Auswahl eines zu konfigurierenden Klangprogramms, und drücken Sie die Cursortaste (△).





• Sie können das Klangprogramm auch noch nach Schritt 3 mit den Cursortasten (⊲/▷) ändern.

Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ) zur Auswahl eines Eintrags, und drücken Sie ENTER.





- Um während der Menübedienung zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie
- Um die Vorgabeeinstellungen für das ausgewählte Klangprogramm wiederherzustellen, wählen Sie "Reset".
- Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl einer Einstellung, und drücken Sie ENTER.
- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

# Einträge im Menü Klangprogramm



- Die verfügbaren Einträge und die Grundeinstellungen hängen vom gewählten Klangprogramm oder
- · Die Vorgabeeinstellungen sind unterstrichen.

# **■ Einstellungen für Klangprogramme**

Eintrag	Funktion	Einstellungen
Dekodertyp	Wählt einen in Kombination mit dem ausgewählten Klangprogramm zu verwendenden Surround-Dekoder aus.	III Pro Logic*, III PLIIx Movie (III PLII Movie), III PLIIx Music* (III PLII Music*), III PLIIx Game* (III PLII Game*), Neo:6 Cinema, Neo:6 Music* (* nur verfügbar, wenn "SURROUND DECODER" ausgewählt ist)
DSP-Pegel	Stellt den Pegel des Schallfeldeffekts ein.	-6 dB bis <u>0 dB</u> bis +3 dB Höher, um den Schallfeldeffekt zu intensivieren, und niedriger, um ihn zu reduzieren.
Anfangsverzögerung	Stellt die Verzögerung zwischen dem Direktklang und der Erzeugung des Präsenzschallfelds ein.	1 ms bis 99 ms Höher, um den Verzögerungseffekt zu intensivieren, und niedriger, um ihn zu reduzieren.
Surround Anfangsverzögerung	Stellt die Verzögerung zwischen dem Direktklang und der Erzeugung des Surround-Schallfelds ein.	1 ms bis 49 ms Höher, um den - Verzögerungseffekt zu
Surround Back Anfangsverzög.	Stellt die Verzögerung zwischen dem Direktklang und der Erzeugung des hinteren Surround-Schallfelds ein.	intensivieren, und niedriger, um ihn zu reduzieren.
Raumgröße	Stellt den Verbreiterungseffekt des Präsenzschallfelds ein.	0,1 bis 2,0
Surround Raumgröße	Stellt den Verbreiterungseffekt des Surround-Schallfelds ein.	Höher, um den Verbreiterungseffekt zu intensivieren, und niedriger, um
Surround Back Raumgröße	Stellt den Verbreiterungseffekt des hinteren Surround-Schallfelds ein.	ihn zu reduzieren.

Eintrag	Funktion	Einstellungen
Lebendigkeit	Stellt den Verlust des Präsenzschallfelds ein.	0 bis 10
Surround Lebendigkeit	Stellt den Verlust des Surround-Schallfelds ein.	Höher, um die Reflektivität zu intensivieren, und niedriger, um
Surround Back Lebendigkeit	Stellt den Verlust des hinteren Surround-Schallfelds ein.	- sie zu reduzieren.
Nachhallzeit	Stellt die Abklingzeit des hinteren Hallklangs ein.	1,0 s bis 5,0 s Höher, um den Nachhall zu intensivieren, und niedriger, um einen klaren Klang zu erhalten.
Nachhallverzögerung  Stellt die Verzögerung zwischen dem Direktklang und der Erzeugung des Nachhalls ein.		0 ms bis 250 ms Höher, um den Verzögerungseffekt zu intensivieren, und niedriger, um ihn zu reduzieren.
Nachhallpegel	Stellt die Lautstärke des Nachhalls ein.	0% bis 100% Höher, um den Nachhall zu verstärken, und niedriger, um ihn zu verringern.

Die folgenden Einträge sind verfügbar, wenn Sie "2ch Stereo" oder "9ch Stereo" auswählen.

Klangprogramm	Eintrag	Funktion	Einstellungen
2ch Stereo	Direkt	Wählt aus, ob der DSP-Schaltkreis automatisch umgangen werden soll, wenn eine analoge Audioquelle wiedergegeben wird.	<u>Auto,</u> Aus
	Pegel	Stellt die Gesamtlautstärke ein.	-5 bis <u>0</u> bis +5
	Front / Rear Balance	Stellt das Lautstärkeverhältnis zwischen Front- und hinteren Lautsprechern ein.	-5 bis <u>0</u> bis +5 Höher, um die Front-Seite zu betonen, niedriger, um die hintere Seite zu betonen.
9ch Stereo	Left / Right Balance	Stellt das Lautstärkeverhältnis zwischen Links und Rechts ein.	-5 bis <u>0</u> bis +5 Höher, um die rechte Seite zu betonen, niedriger, um die linke Seite zu betonen.
	Height Balance	Stellt das Oben-unten- Lautstärkeverhältnis mit Hilfe der Präsenzlautsprecher ein.	O bis 5 bis 10 Höher, um die obere Seite zu betonen, niedriger, um die untere Seite zu betonen. (Die Präsenzlautsprecher erzeugen keinen Ton, wenn "Height Balance" auf "O" eingestellt ist.)
	Mono Mix	Aktiviert/Deaktiviert die monaurale Tonausgabe.	<u>Aus,</u> Ein



<sup>•</sup> Die bei "9ch Stereo" verfügbaren Einträge hängen vom verwendeten Lautsprechersystem ab.

# Einstellungen für Dekoder


Die folgenden Einträge sind verfügbar, wenn Sie "Dekodertyp" bei "SURROUND DECODER" auf "■PLIIx Music" (■PLII Music) oder "Neo:6 Music" einstellen.

Dekodertyp	Eintrag	Funktion	Einstellungen
	Panorama	Stellt den Verbreiterungseffekt des vorderen Schallfelds ein.	Aus, Ein Wählen Sie "Ein", um den Klang des vorderen <u>rechten/linken</u> Kanals zu beiden Seiten des Feldes auszuweiten und in Kombination mit dem Surround-Schallfeld ein räumliches Schallfeld zu erzeugen.
▼PLIIx Music (▼PLII Music)	Centerweite	Stellt den Basisbreiteneffekt des Center-Schallfelds ein.	0 bis 3 bis 7 Höher, um den Basisbreiteneffekt zu intensivieren, und niedriger, um ihn zu reduzieren (näher zur Mitte).
	Ausdehnung	Stellt den Pegelunterschied zwischen vorderem und Surround-Schallfeld ein.	-3 bis <u>0</u> bis +3 Höher, um das vordere Schallfeld zu verstärken, und niedriger, um das Surround-Schallfeld zu verstärken.
Neo:6 Music	Center Abbildung	Stellt den Grad der Mittenausrichtung (Basisbreiteneffekt) des vorderen Schallfelds ein.	0,0 bis <u>0,3</u> bis 1,0 Höher, um den Grad der Mittenausrichtung zu verstärken (weniger Basisbreite), und niedriger, um ihn abzuschwächen (mehr Basisbreite).

# Konfigurieren verschiedener Funktionen (Menü Setup)

Sie können die verschiedenen Funktionen des Geräts mit Hilfe des auf dem Fernsehbildschirm angezeigten Menüs konfigurieren.

- Drücken Sie ON SCREEN.
- Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Setup", und drücken Sie ENTER.



**3** Verwenden Sie die Cursortasten (<//>
(<//>
) zur Auswahl eines Menüs.



Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl eines Eintrags, und drücken Sie ENTER.





- Um während der Menübedienung zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie RETURN.
- 5 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl einer Einstellung, und drücken Sie ENTER.
- 6 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

# Einträge im Menü Setup

Menü	Eintrag			Funktion	Seite
	Automatisches Setup			Optimiert automatisch die Lautsprechereinstellungen (YPAO).	47
		LS-Anordnung		Speichert zwei Lautsprecher-Einstellprofile und schaltet zwischen beiden um.	124
		Einst.daten Kopie		Kopiert die "LS-Anordnung"-Daten in der angegebenen Richtung.	124
		Endstufe Zuord.		Wählt ein Lautsprechersystem aus.	124
		-	Front	Wählt die Größe der Front-Lautsprecher.	125
			Center	Wählt aus, ob ein Center-Lautsprecher angeschlossen ist, sowie dessen Größe.	125
			Surround	Wählt aus, ob Surround-Lautsprecher angeschlossen sind, sowie deren Größe.	125
			Surround Back	Wählt aus, ob hintere Surround-Lautsprecher angeschlossen sind, sowie deren Größe.	125
Lautsprecher	Manuelles Setup	Konfiguration Setup	Front Präsenz	Wählt aus, ob vordere Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, sowie deren Größe.	126
			Rear Präsenz	Wählt aus, ob hintere Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, sowie deren Größe.	126
			Subwoofer 1 Subwoofer 2	Wählt aus, ob ein Subwoofer an der Buchse SUBWOOFER 1 oder SUBWOOFER 2 angeschlossen ist, sowie dessen Phase.	126
			Anordnung	Wählt die Anordnung der Surround-Lautsprecher, der vorderen/hinteren Präsenzlautsprecher und des Subwoofers aus.	126
		Abstand		Stellt den Abstand zwischen den einzelnen Lautsprechern und der Hörposition ein.	127
		Pegel		Stellt die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher ein.	127
		Param. EQ		Stellt den Klang mit einem Equalizer (Klangregelung) ein.	127
		Testton		Aktiviert/deaktiviert die Testton-Ausgabe.	128

Menü	Eintrag		Funktion	Seite
		Verzögerung aktivieren	Aktiviert/deaktiviert die LippensynchrEinstellung für jede Eingangssignalquelle.	129
	Lippen- synchronisation	Auswahl Automatisch/Manuell	Wählt die Methode, um die Verzögerung zwischen der Video- und Audioausgabe einzustellen.	129
	•	Anpassung	Stellt die Verzögerung zwischen der Video- und Audioausgabe manuell ein.	129
	Dynamikumfang		Wählt die Methode zur Anpassung des Dynamikumfangs für die Wiedergabe von Audio-Bitströmen (Dolby Digital- und DTS-Signale).	129
	Maximale Lautstär	ke	Stellt die maximale Lautstärke ein, um übermäßige Lautstärken zu verhindern.	129
Ton	Grundlautstärke		Stellt die Anfangslautstärke beim Einschalten dieses Receivers ein.	130
	Pure Direct Modus	3	Wählt, ob Videosignale im Pure Direct-Modus ausgegeben werden oder nicht.	130
	Adaptive DSP Leve	el	Wählt aus, ob der CINEMA DSP-Effektanteil automatisch angepasst werden soll.	130
	CINEMA DSP 3D-N	lodus	Aktiviert/deaktiviert CINEMA DSP 3D.	130
	Erweitertes Surrou	und	Wählt aus, wie 5.1- bis 7.1-kanalige Quellen wiedergegeben werden, wenn hintere Surround-Lautsprecher verwendet werden.	130
	VPS (Nur RX-A3040)		Wählt aus, ob mit Hilfe der Front-, Center- und Surround-Lautsprecher virtuelle Präsenzlautsprecher (Virtual Presence Speaker, VPS) erzeugt werden sollen.	130
Bild	Videomodus		Aktiviert/deaktiviert die Videosignalverarbeitung (Auflösung, Bildseitenverhältnis und Videoeinstellungen).	131
	HDMI-Einstellung		Aktiviert/deaktiviert die HDMI-Steuerung. Sie können auch die betreffenden Einstellungen konfigurieren (wie ARC und Fernsehton-Eingang).	132
HDMI	Audio Ausgang		Wählt ein Gerät für die Audioausgabe aus.	133
	Standby Durchleite	ung	Wählt aus, ob (über die HDMI-Buchsen zugeführte) Video-/Audiosignale an den Fernseher ausgegeben werden sollen, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet.	133
	Netzwerkverbindu	ng	Wählt die Netzwerkverbindungsmethode.	134
	IP Adresse		Konfiguriert die Netzwerkparameter (wie IP-Adresse).	134
Netzwerk	Netzwerk Standby		Wählt aus, ob die Funktion, mit der das Gerät von anderen Netzwerkgeräten eingeschaltet werden kann, aktiviert oder deaktiviert werden soll.	134
	MAC Adresse Filte	er	Setzt einen MAC-Adressenfilter, um den Zugriff anderer Netzwerkgeräte auf das Gerät zu beschränken.	135
	Netzwerkname		Bearbeitet den Netzwerknamen (den Gerätenamen im Netzwerk), der bei anderen Geräten im Netzwerk angezeigt wird.	135

Menü	Eintrag		Funktion	Seite
	Haupt-Zone Ein	Zone Umbenennen	Ändert den Zonennamen (der Hauptzone), so wie er auf dem Frontblende-Display und dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.	136
		Lautstärke	Schaltet die Lautstärkeeinstellungen für die Ausgabe in Zone2 oder Zone3 ein und aus.	136
		Maximale Lautstärke	Stellt eine maximale Lautstärke für Zone2 oder Zone3 ein, um übermäßige Lautstärken in Zone 2 oder 3 zu verhindern.	136
	Zone2 Ein	Grundlautstärke	Stellt eine Anfangslautstärke für Zone2 oder Zone3 beim Einschalten des Geräts ein.	136
	Zone3 Ein	Mono	Schaltet zwischen Stereo- und Mono-Empfang für die Ausgabe in Zone2 oder Zone3 um.	137
Multi-Zone		Zone Szene Umbenennen	Ändert den Namen der Szenen (für Zone2 oder Zone3), so wie sie im Frontblende-Display und am Fernsehbildschirm angezeigt werden.	137
Multi-Zone		Zone Umbenennen	Ändert den Namen der Zone (für Zone2 oder Zone3), so wie er auf dem Frontblende-Display und dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.	137
	Zone4 Ein	Zone Szene Umbenennen	Ändert den Namen der Szenen (für Zone4), so wie er im Frontblende-Display und am Fernsehbildschirm angezeigt wird.	137
		Zone Umbenennen	Ändert den Namen der Zone (für Zone4), so wie er auf dem Frontblende-Display und dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.	137
	Monitorausgang Zuordnung		Wählen die Zone, für welche die Buchsen MONITOR OUT/ZONE OUT verwendet werden.	137
	Zuweisung HDMI OUT2		Wählen die Zone, für welche die Buchse HDMI OUT 2 (ZONE OUT) verwendet wird.	138
	Party Modus Einst.		Aktiviert/deaktiviert für jede Zone das Umschalten in den Party-Modus.	138
	Eingangszuordnun	g	Weist die Buchsen COMPONENT VIDEO, COAXIAL und OPTICAL einer anderen Eingangsquelle zu.	138
		Dimmer (Frontblende-Display)	Stellt die Helligkeit des Frontblende-Displays ein.	139
	Bildschirm- Einstellung	WiedergBildschirm	Wählt aus, ob kurze Meldungen auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden sollen, wenn das Gerät bedient wird.	139
Funktion	-	Hintergrund	Wählt das Bild, das am Fernseher als Bildschirmhintergrund verwendet werden soll.	139
runkuon	Trigger-Ausgang1	Trigger-Modus	Legt die Bedingungen für die Funktionsweise der Buchse TRIGGER OUT fest.	139
	Trigger-Ausgang2	Ziel-Zone	Legt die Zone fest, mit der die Funktionen der Buchse TRIGGER OUT synchronisiert werden.	140
	DC OUT	StromversModus	Wählt aus, wie die Buchse DC OUT mit Strom versorgt wird.	140
	Speicherschutz		Verhindert versehentliche Änderungen an den Einstellungen.	140
ECO	Auto Power Standby		Stellt ein, wie viel Zeit bis zum automatischen Umschalten in den Bereitschaftsmodus vergeht.	141
ECO	ECO-Modus		Schaltet den ECO-Modus (Energiesparmodus) ein/aus.	141
Sprache			Wählt eine Sprache für die Bildschirmmenüs aus.	142

# **Lautsprecher (Manuelles Setup)**

Konfiguriert die Lautsprechereinstellungen manuell.



• Die Vorgabeeinstellungen sind unterstrichen.



# LS-Anordnung

Speichert zwei Lautsprecher-Einstellprofile und schaltet zwischen beiden um. Bei der Konfiguration der folgenden Lautsprechereinstellungen werden diese im gewählten Pattern gespeichert.

- Messergebnisse (Automatisches Setup)
- Endstufe Zuord.
- Konfiguration
- Abstand
- Pegel
- Param. EQ

#### Einstellungen

Schema1, Schema2



- Das momentan ausgewählte Einstellungsschema erscheint oben im Bildschirm "Manuelles Setup".
- Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie zur Anpassung an veränderliche H\u00f6rbedingungen bestimmte Einstellungen speichern m\u00f6chten. Wenn Sie zum Beispiel die Einstellungen \u00e4ndern m\u00f6chten je nachdem, ob die Vorh\u00e4nge ge\u00f6ffnet oder geschlossen sind, k\u00f6nnen Sie die Einstellungen f\u00fcr jeden Zustand speichern und zwischen ihnen umschalten.

## Einst.daten Kopie

Kopiert die "LS-Anordnung"-Daten in der angegebenen Richtung.

### Wahlmöglichkeiten

Schema1 > 2	Kopiert die Parameter "Schema1" auf "Schema2".
Schema2 > 1	Kopiert die Parameter "Schema2" auf "Schema1".

## Endstufe Zuord.

Wählt ein Lautsprechersystem aus.

Das Gerät besitzt 9 integrierte Leistungsverstärker. Sie können 2 bis 11 Lautsprecher und bis zu 2 Subwoofer (mit integriertem Verstärker) anschließen, um den gewünschten Klang in Ihren Räumen zu erzielen. Sie können auch Bi-Amping-Verbindungen, Kanalerweiterung (mit externem Leistungsverstärker) und Mehrzonenkonfigurationen zur Erweiterung Ihres Systems anwenden.

Wählen Sie diese Option, wenn Sie die grundsätzliche Lautsprecherkonfiguration (bis zu 9-Kanal plus hintere Präsenzlautsprecher) verwenden (S. 19).
Wählen Sie diese Option, wenn Sie 7-Kanal-Lautsprecher in der Hauptzone sowie Lautsprecher in Zone2 (oder Zone3) verwenden (S. 30). Sie können eine Zone auswählen, die den Buchsen EXTRA SP 1 zugewiesen werden soll (Grundeinstellung: Zone2).
Wählen Sie diese Option, wenn Sie 9-Kanal-Lautsprecher in der Hauptzone sowie Lautsprecher in Zone3 (oder Zone2) verwenden (S. 30). Sie können eine Zone auswählen, die den Buchsen EXTRA SP 2 zugewiesen werden soll (Grundeinstellung: Zone3).
Wählen Sie diese Option, wenn Sie 7-Kanal-Lautsprecher in der Hauptzone sowie Lautsprecher in Zone2 und Zone3 verwenden. (S. 31). Sie können eine Zone auswählen, die den Buchsen EXTRA SP 1 und EXTRA SP 2 zugewiesen werden soll (respektive Grundeinstellungen: Zone2 und Zone3).
(Nur RX-A3040) Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie 9-Kanal-Lautsprecher und eine Rear-Präsenzkanalerweiterung mit einem externen Verstärker verwenden (S. 27).
(Nur RX-A3040) Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie 9-Kanal-Lautsprecher und eine Front-Kanalerweiterung mit einem externen Verstärker verwenden (S. 28).
(Nur RX-A3040) Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie 7-Kanal-Lautsprecher und eine Front-Präsenzkanalerweiterung mit einem externen Verstärker verwenden (S. 28).

7ch +FRONT+1ZONE	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie 7-Kanal-Lautsprecher und eine Front-Kanalerweiterung mit einem externen Verstärker in der Hauptzone sowie Lautsprecher in Zone3 (oder Zone2) verwenden (S. 29). Sie können eine Zone auswählen, die den Buchsen EXTRA SP 2 zugewiesen werden soll (Grundeinstellung: Zone3).
5ch +FRONT+2ZONE	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie 5-Kanal-Lautsprecher und eine Front-Kanalerweiterung mit einem externen Verstärker in der Hauptzone sowie Lautsprecher in Zone2 und Zone3 verwenden (S. 29).  Sie können eine Zone auswählen, die den Buchsen EXTRA SP 1 und EXTRA SP 2 zugewiesen werden soll (respektive Grundeinstellungen: Zone2 und Zone3).
7ch BI-AMP	Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie 7-Kanal-Lautsprecher (einschließlich Bi-Amping für die Front-Lautsprecher) verwenden (S. 26).
7ch BI-AMP +1ZONE	Wählen Sie diese Option, wenn Sie 7-Kanal-Lautsprecher (einschließlich Bi-Amping-Front-Lautsprecher) in der Hauptzone sowie Lautsprecher in Zone3 (oder Zone2) verwenden (S. 26). Sie können eine Zone auswählen, die den Buchsen EXTRA SP 2 zugewiesen werden soll (Grundeinstellung: Zone3).
7ch BI-AMP +FP+RP	(Nur RX-A3040) Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie 7-Kanal-Lautsprecher (einschließlich Bi-Amping-Front-Lautsprecher) sowie eine Front- und Rear-Präsenzkanalerweiterung mit einem externen Verstärker verwenden (S. 27).

# Konfiguration

Konfiguriert die Ausgabeeigenschaften der Lautsprecher.



 Wenn Sie die Lautsprechergröße konfigurieren, wählen Sie "Groß", wenn der Durchmesser Ihres Tieftonlautsprechers 16 cm oder mehr beträgt, oder "Klein", wenn er kleiner als 16 cm ist.

#### Front

Wählt die Größe der Front-Lautsprecher.

#### Einstellungen

Groß Die Fro		Wählen Sie diese Option für große Lautsprecher. Die Front-Lautsprecher liefern alle Frequenzkomponenten der Tonausgabe der Front-Kanäle.
	Klein	Wählen Sie diese Option für kleine Lautsprecher.  Der Subwoofer liefert die Bassanteile der Tonausgabe der Front-Kanäle unterhalb der angegebenen Übergangsfrequenz (Vorgabe: 80 Hz).



 "Front" wird automatisch auf "Groß" umgeschaltet, wenn sowohl "Subwoofer 1" als auch "Subwoofer 2" auf "Nicht vorhanden" eingestellt ist.

#### Center

Wählt aus, ob ein Center-Lautsprecher angeschlossen ist, sowie dessen Größe.

## Einstellungen

Groß	Wählen Sie diese Option für große Lautsprecher. Der Center-Lautsprecher liefert alle Frequenzkomponenten der Tonausgabe des Center-Kanals.
Klein	Wählen Sie diese Option für kleine Lautsprecher. Der Subwoofer oder die Front-Lautsprecher liefern die Bassanteile der Tonausgabe des Center-Kanals unterhalb der angegebenen Übergangsfrequenz (Vorgabe: 80 Hz).
Nicht vorhanden	Wählen Sie diese Option, wenn kein Center-Lautsprecher angeschlossen ist. Die Front-Lautsprecher liefern den Ton des Center-Kanals.

## Surround

Wählt aus, ob Surround-Lautsprecher angeschlossen sind, sowie deren Größen.

## Einstellungen

Groß	Wählen Sie diese Option für große Lautsprecher. Die Surround-Lautsprecher liefern alle Frequenzkomponenten der Tonausgabe der Surround-Kanäle.
<u>Klein</u>	Wählen Sie diese Option für kleine Lautsprecher. Der Subwoofer oder die Front-Lautsprecher liefern die Bassanteile der Tonausgabe des Surround-Kanals unterhalb der angegebenen Übergangsfrequenz (Vorgabe: 80 Hz).
Nicht vorhanden	Wählen Sie diese Option, wenn keine Surround-Lautsprecher angeschlossen sind. Die Front-Lautsprecher liefern den Ton der Surround-Kanäle. Wenn Sie ein Klangprogramm auswählen, wird der Virtual CINEMA DSP eingesetzt.

## **Surround Back**

Wählt aus, ob hintere Surround-Lautsprecher angeschlossen sind, sowie deren Größen.

Groß x1	Wählen Sie diese Option, wenn ein großer Lautsprecher angeschlossen ist. Der hintere Surround-Lautsprecher liefert alle Frequenzkomponenten der Tonausgabe der Surround-Kanäle.
Groß x2	Wählen Sie diese Option, wenn zwei große Lautsprecher angeschlossen sind. Die hinteren Surround-Lautsprecher liefern alle Frequenzkomponenten der Tonausgabe des hinteren Surround-Kanals.

Klein x1	Wählen Sie diese Option, wenn ein kleiner Lautsprecher angeschlossen ist. Der Subwoofer oder die Front-Lautsprecher liefern die Bassanteile der Tonausgabe der hinteren Surround-Kanäle unterhalb der angegebenen Übergangsfrequenz (Vorgabe: 80 Hz).
Wählen Sie diese Option, wenn zwei kleine Lautsprecher angeschloss  Der Subwoofer oder die Front-Lautsprecher liefern die Bassanteile der Tonausgabe der hinteren Surround-Kanäle unterhalb der angegebene Übergangsfrequenz (Vorgabe: 80 Hz).	
Nicht vorhanden	Wählen Sie diese Option, wenn keine hinteren Surround-Lautsprecher angeschlossen sind. Die Surround-Lautsprecher liefern den Ton der hinteren Surround-Kanäle.



• Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn "Surround" auf "Nicht vorhanden" oder wenn "Anordnung (Surround)" auf "Front" gestellt ist.

## **Front Präsenz**

Wählt aus, ob vordere Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, sowie deren Größe.

## Einstellungen

Groß	Wählen Sie diese Option für große Lautsprecher.
Klein	Wählen Sie diese Option für kleine Lautsprecher.
Nicht vorhanden	Wählen Sie diese Option, wenn keine vorderen Präsenzlautsprecher angeschlossen sind.

## Rear Präsenz

Wählt aus, ob hintere Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, sowie deren Größe.

#### Einstellungen

Groß	Wählen Sie diese Option für große Lautsprecher.
Klein	Wählen Sie diese Option für kleine Lautsprecher.
Nicht vorhanden	Wählen Sie diese Option, wenn keine hinteren Präsenzlautsprecher angeschlossen sind.



• Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn "Surround" oder "Front Präsenz" auf "Nicht vorhanden" gestellt ist.

## Subwoofer 1, Subwoofer 2

Wählt aus, ob ein Subwoofer an der Buchse SUBWOOFER 1 oder SUBWOOFER 2 angeschlossen ist, sowie dessen Phase.

### Einstellungen

Ver- wenden	<u>Normal</u>	Wählen Sie diese Option, wenn ein Subwoofer an einer der Buchsen SUBWOOFER 1 oder SUBWOOFER 2 angeschlossen ist (Phase nicht invertiert). Der Subwoofer liefert dann den Ton des LFE-Kanals (Low Frequency Effect) sowie die Bässe der anderen Kanäle.
	Invertiert	Wählen Sie diese Option, wenn ein Subwoofer an einer der Buchsen SUBWOOFER 1 oder SUBWOOFER 2 angeschlossen ist (Phase invertiert). Der Subwoofer liefert dann den Ton des LFE-Kanals (Low Frequency Effect) sowie die Bässe der anderen Kanäle.
Nicht vorhanden		Wählen Sie diese Option, wenn kein Subwoofer an den Buchsen SUBWOOFER 1 oder SUBWOOFER 2 angeschlossen ist. Während der Wiedergabe liefern die Front-Lautsprecher den Ton des LFE-Kanals (Low Frequency Effect) sowie die Bässe der anderen Kanäle, wenn sowohl "Subwoofer 1" als auch "Subwoofer 2" auf "Nicht vorhanden" gestellt sind.



• Wenn Bässe fehlen oder indifferent wirken, schalten Sie die Subwoofer-Phasenlage um.

## **Anordnung**

Wählt die Anordnung der Surround-Lautsprecher, der vorderen/hinteren Präsenzlautsprecher und des Subwoofers aus.

#### Surround

Wählt ein Surround-Lautsprecher-Layout, wenn Surround-Lautsprecher verwendet werden.

#### Einstellungen

Rear	Wählen Sie diese Option, wenn hinten Surround-Lautsprecher vorhanden sind.
Front	Wählen Sie diese Option, wenn vorne Surround-Lautsprecher vorhanden sind. In diesem Fall wird Virtual CINEMA FRONT (S. 73) eingesetzt.



• Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn "Konfiguration (Surround)" auf "Nicht vorhanden" gestellt

#### Front Präsenz

Wählt eine Front-Präsenzlautsprecher-Anordnung, wenn Front-Präsenzlautsprecher verwendet werden. Wählen Sie diese Einstellung zur Optimierung des Schallfeldeffekts.

#### Einstellungen

Höhe Front	Wählen Sie diese Option, wenn Front-Präsenzlautsprecher vorne an den Seitenwänden angebracht sind.
Lichte Höhe	Wählen Sie diese Option, wenn Front-Präsenzlautsprecher an der Decke angebracht sind.



 Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn "Konfiguration (Front Präsenz)" auf "Nicht vorhanden" gestellt ist.

#### Rear Präsenz

Wählt eine Rear-Präsenzlautsprecher-Anordnung, wenn hintere Präsenzlautsprecher verwendet werden. Wählen Sie diese Einstellung zur Optimierung des Schallfeldeffekts.

#### Einstellungen

Höhe hinten	Wählen Sie diese Option, wenn hintere Präsenzlautsprecher hinten an den Seitenwänden angebracht sind.
Lichte Höhe	Wählen Sie diese Option, wenn hintere Präsenzlautsprecher an der Decke angebracht sind.



 Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn "Konfiguration (Surround/Front Präsenz/Rear Präsenz)" auf "Nicht vorhanden" gestellt ist.

#### Subwoofer

Wählt ein Subwoofer-Layout, wenn 2 Subwoofer verwendet werden.

## Einstellungen

Left + Right	Wählen Sie diese Option, wenn 2 Subwoofer links und rechts im Raum angeordnet sind.
Front + Rear	Wählen Sie diese Option, wenn 2 Subwoofer vorne und hinten im Raum angeordnet sind.
Mono x2	Wählen Sie diese Option, wenn 2 Subwoofer frei aufgestellt wurden.



 Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn "Subwoofer 1" oder "Subwoofer 2" auf "Nicht vorhanden" gestellt ist.

## Abstand

Stellt den Abstand zwischen den einzelnen Lautsprechern und der Hörposition ein, damit der Ton von den Lautsprechern gleichzeitig die Hörposition erreicht. Wählen Sie zunächst die Entfernungseinheit aus: "Meter" oder "Fuss".

#### Wahlmöglichkeiten

Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Surround Back L, Surround Back R, Front Präsenz L, Front Präsenz R, Rear Präsenz L, Rear Präsenz R, Subwoofer 1, Subwoofer 2

#### Einstellbereich

0,30 m bis 3,00 m bis 24,00 m (1,0 ft bis 10,0 ft bis 80,0 ft), \*in Schritten von 0,05 m (0,2 ft)

# Pegel

Stellt die Lautstärke der einzelnen Lautsprecher ein.

#### Wahlmöglichkeiten

Front L, Front R, Center, Surround L, Surround R, Surround Back L, Surround Back R, Front Präsenz L, Front Präsenz R, Rear Präsenz L, Rear Präsenz R, Subwoofer 1, Subwoofer 2

#### Einstellbereich

-10,0 dB bis 0,0 dB bis +10,0 dB (in Schritten von 0,5 dB)

## Param. EQ

Stellt den Klang mit einem Equalizer (Klangregelung) ein.

#### Einstellungen

Manuell	Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Equalizer manuell einstellen möchten. Einzelheiten siehe "Manuelle Equalizer-Einstellung".
YPAO:Linear	Die einzelnen Lautsprecher werden so eingestellt, dass sie die gleichen Klangeigenschaften erzielen.
YPAO:Front	Stellt die einzelnen Lautsprecher so ein, dass sie dieselben Klangeigenschaften erzielen wie die Front-Lautsprecher.
YPAO:Natürl	Alle Lautsprecher werden so eingestellt, dass ein natürlicher Klang erzielt wird.
Direkt	Der Equalizer wird nicht verwendet.



 "YPAO:Linear", "YPAO:Front" und "YPAO:Natürl" sind nur verfügbar, wenn die Messergebnisse von "Automatisches Setup" bereits gespeichert wurden (S. 47). Drücken Sie erneut ENTER, um die Messergebnisse zu sehen.

## Manuelle Equalizer-Einstellung

- 1 Stellen Sie "Param. EQ" auf "Manuell", und drücken Sie ENTER.
- Drücken Sie erneut ENTER, um den Bildschirm zur Bearbeitung des Namens aufzurufen.
- 3 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl eines Lautsprechers, und drücken Sie ENTER.



- Um die ursprünglichen Einstellungen für alle Lautsprecher wiederherzustellen, wählen Sie "PEQ-Daten lösch." und dann "OK".
- Um die mit "Automatisches Setup" (S. 47) ermittelten Werte des parametrischen Equalizers für die Feineinstellung in die Felder "Manuell" einzutragen, wählen Sie "PEQ-Daten kopier." und dann einen EQ-Typ aus.
- Verwenden Sie die Cursortasten (⟨√/▷) zur Auswahl einer Arbeitsfrequenz aus den voreingestellten 7 Bändern (4 beim Subwoofer) und die Cursortasten (△/▽) zum Einstellen der Verstärkung.



#### Einstellbereich

Verstärkung: -20,0 dB bis +6,0 dB

5 Zur Feineinstellung der Arbeitsfrequenz oder des Q-Faktors (Kehrwert der Bandbreite) drücken Sie mehrmals ENTER, um einen Eintrag zu wählen.

**Frequenz:** Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangleleft$ / $\triangleright$ ) zum Einstellen der Arbeitsfrequenz des gewählten Bandes und die Cursortasten ( $\triangle$ / $\triangleright$ ) zum Einstellen der Verstärkung.

**Q**: Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangleleft$ / $\triangleright$ ) zur Einstellung des Q-Faktors (Kehrwert der Bandbreite) des gewählten Bandes und die Cursortasten ( $\triangle$ / $\triangleright$ ) zum Einstellen der Anhebung/Absenkung.

#### Einstellbereich

Arbeitsfrequenz: 31,3 Hz bis 16,0 kHz (31,3 Hz bis 250,0 Hz für Subwoofer)

Q-Faktor: 0,500 bis 10,080

5 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

## Testton

Aktiviert/deaktiviert die Testton-Ausgabe. Die Testton-Ausgabe hilft Ihnen, die Lautsprecherbalance oder den Equalizer einzustellen, während Sie die Wirkung der Einstellungen prüfen.

Aus	Es werden keine Testtöne ausgegeben.
Ein	Gibt beim Einstellen von Lautsprecherbalance oder Equalizer automatisch Testtöne aus.

## Ton

Konfiguriert die Einstellungen für die Audioausgabe.



# Lippensynchronisation

Stellt den Zeitversatz zwischen Video- und Audioausgabe ein, indem die Audioausgabe verzögert wird.

## Verzögerung aktivieren

Aktiviert/deaktiviert die Lippensynchr.-Einstellung für jede Eingangssignalquelle.

#### Wahlmöglichkeiten

AV 1-7, V-AUX, AUDIO 1-4

#### Einstellungen

Deaktiviert	Deaktiviert die LippensynchrEinstellung für die gewählte Eingangssignalquelle.
Aktiviert	Aktiviert/deaktiviert die LippensynchrEinstellung für jede Eingangssignalquelle.

## **Auswahl Automatisch/Manuell**

Wählt die Methode, um die Verzögerung zwischen der Video- und Audioausgabe einzustellen.

#### Einstellbereich

Automatisch	Stellt die Verzögerung zwischen der Video- und Audioausgabe automatisch ein, wenn am Gerät über HDMI ein Fernseher angeschlossen ist, der eine automatische Lippensynchronisation unterstützt.  Wenn nötig, können Sie den Zeitversatz der Audioausgabe unter "Anpassung" feineinstellen.
Manuell	Wählen Sie diese Option, um die Verzögerung zwischen der Video- und Audioausgabe manuell einzustellen. Stellen Sie den Zeitversatz der Audioausgabe unter "Anpassung" ein.



 Auch wenn "Auswahl Automatisch/Manuell" auf "Automatisch" eingestellt ist, findet je nach dem am Gerät angeschlossenen Fernseher keine automatische Anpassung statt. In solchem Fall stellen Sie die Verzögerung in "Anpassung" manuell ein.

## **Anpassung**

Stellt die Verzögerung zwischen der Video- und Audioausgabe manuell ein, wenn "Auswahl Automatisch/Manuell" auf "Manuell" gestellt ist. Sie können den Zeitversatz der Audioausgabe feineinstellen, wenn "Auswahl Automatisch/Manuell" auf "Automatisch" gestellt ist.



#### Einstellbereich

0 ms bis 500 ms (in Schritten von 1 ms)



 Wenn "Auswahl Automatisch/Manuell" auf "Automatisch" eingestellt ist, zeigt "Offset" den Unterschied zwischen automatischer Einstellung und Feineinstellung.

# Dynamikumfang

Wählt die Methode zur Anpassung des Dynamikumfangs für die Wiedergabe von Audio-Bitströmen (Dolby Digital- und DTS-Signale).

## Einstellungen

Maximum	Die Tonwiedergabe erfolgt ohne Anpassung des Dynamikumfangs.
Standard	Optimiert den Dynamikumfang für den normalen Heimgebrauch.
Minimum/Automatisch	Stellt den Dynamikumfang so ein, dass auch nachts oder bei niedriger Lautstärke ein klarer Klang produziert wird. Bei der Wiedergabe von Dolby TrueHD-Signalen wird der Dynamikumfang automatisch anhand der Eingangssignalinformationen eingestellt.

## Maximale Lautstärke

Stellt die maximale Lautstärke ein, um übermäßige Lautstärken zu verhindern.

## Einstellbereich

-30,0 dB bis +15,0 dB (in Schritten von 5,0 dB), +16,5 dB

## Grundlautstärke

Stellt die Grundlautstärke beim Einschalten des Receivers ein.

#### Einstellungen

Aus	Stellt die Lautstärke auf den Pegel ein, der am Gerät eingestellt war, als es zuletzt in den Bereitschaftsmodus geschaltet wurde.
Ein	Stellt auf Mute oder auf die angegebene Lautstärke ein (-80,0 dB bis +16,5 dB, in Schritten von 0,5 dB). (Geben Sie eine Lautstärke an, die niedriger ist als die Einstellung "Maximale Lautstärke".)

## Pure Direct Modus

Wählt, ob Videosignale im Modus Pure Direct ausgegeben werden oder nicht (S. 75).

## Einstellungen

Auto	Gibt automatisch die Videosignale aus, die von der gewählten Eingangsquelle oder von einer Eingangsquelle zugeführt werden, die per On-Screen-Display bedienbar ist. Wenn kein Videosignal eingeht, wird nur das Hintergrundbild angezeigt.
Video aus	Es werden keine Videosignale und auch kein Hintergrundbild ausgegeben.

# Adaptive DSP Level

Wählt aus, ob der CINEMA DSP-Effektanteil automatisch angepasst werden soll.

## Einstellungen

Aus	Der Effektpegel wird nicht automatisch angepasst.
<u>Ein</u>	Der Effektpegel wird entsprechend dem Ergebnis der YPAO-Messergebnisse und je nach der Lautstärke eingestellt.

## CINEMA DSP 3D-Modus

Aktiviert/deaktiviert CINEMA DSP HD³ (RX-A3040) oder CINEMA DSP 3D (RX-A2040) (S. 71). Wenn diese Funktion auf "Ein" gestellt ist, arbeitet CINEMA DSP HD³/CINEMA DSP 3D entsprechend den ausgewählten Klangprogrammen (außer 2ch Stereo und 9ch Stereo).

## Einstellungen

Aus	Deaktiviert CINEMA DSP HD³/CINEMA DSP 3D.
Ein	Aktiviert CINEMA DSP HD3/CINEMA DSP 3D.

## Erweitertes Surround

Wählt aus, wie 5.1- bis 7.1-kanalige Quellen wiedergegeben werden, wenn hintere Surround-Lautsprecher verwendet werden.

#### Einstellungen

Automatisch	Es wird automatisch der am besten geeignete Decoder ausgewählt, wenn ein Mehrkanalsignal zugeführt wird, das Signale für hintere Surround-Kanäle enthält, und die Signale werden im 6.1- oder 7.1-Kanal-Modus wiedergegeben. Wenn zwei hintere Surround-Lautsprecher angeschlossen sind, gibt das Gerät die 5.1-Kanal-Signale auf 7.1 Kanälen wieder.
<b>■</b> PLIIx Movie	Reproduziert den Klang immer im 7.1-Kanal-Modus mittels des Dekoders Dolby Pro Logic IIx Movie. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn zwei hintere Surround-Lautsprecher verwendet werden.
■PLIIx Music	Reproduziert den Klang immer im 6.1- oder 7.1-Kanal-Modus mittels des Dekoders Dolby Pro Logic IIx Music. Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn ein oder zwei hintere Surround-Lautsprecher verwendet werden.
EX/ES	Wählt automatisch zwischen den Dekodern Dolby EX oder DTS-ES aus, und reproduziert Signale im 6.1- oder 7.1-Kanal-Modus.
Aus	Die Signale werden immer auf deren Originalkanälen wiedergegeben. (Auch dann, wenn ein DTS-ES- oder Dolby Digital Surround EX-Signal zugeführt wird, reproduziert das Gerät das Signal im 5.1-Kanal-Modus.)



 Einige Dolby Digital Surround EX- oder DTS-ES-Signalquellen enthalten keine Kennzeichnung (Flag) für die Wiedergabe hinterer Surround-Kanäle. Wir empfehlen, dass Sie für die Wiedergabe solcher Quellen "Erweitertes Surround" auf "□ PLIIx Movie" oder "EX/ES" einstellen.

# VPS

(Nur RX-A3040)

Wählt aus, ob mit Hilfe der Front-, Center- und Surround-Lautsprecher virtuelle Präsenzlautsprecher (Virtual Presence Speaker, VPS) erzeugt werden sollen. Wenn die VPS-Funktion aktiviert ist, erzeugt das Gerät, wenn keine vorderen Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, virtuelle vordere Präsenzlautsprecher, und wenn vordere, aber keine hinteren Präsenzlautsprecher angeschlossen sind, virtuelle hintere Präsenzlautsprecher (S. 71).

#### Einstellungen

Aus	Deaktiviert Virtual Presence Speaker (VPS).
Ein	Aktiviert Virtual Presence Speaker (VPS).



 Je nach Installationshöhe der Surround-Lautsprecher kann es sein, dass die VPS-Funktion keine Wirkung hat. Stellen Sie in diesem Fall "VPS" auf "Aus".

## Bild

Konfiguriert die Einstellungen für die Bildausgabe.



## Videomodus

Aktiviert/deaktiviert die Videosignalverarbeitung (Auflösung, Bildseitenverhältnis und Videoeinstellungen).

## Einstellungen

<u>Direkt</u>	Deaktiviert die Verarbeitung von Videosignalen.
Verarbeitung	Aktiviert die Verarbeitung von Videosignalen. Konfigurieren Sie die Einstellungen unter "Auflösung", "Seitenverhältnis" und "Einstellung".



 Wenn "Videomodus" auf "Direkt" eingestellt ist, überträgt das Gerät Videosignale mit so wenig Signalverarbeitung wie möglich, um die Video-Ausgabeverzögerung zu minimieren.

## **Auflösung**

Wählt eine Auflösung für die Ausgabe von HDMI-Videosignalen aus, wenn "Videomodus" auf "Verarbeitung" gestellt ist.

#### Einstellungen

Unverändert	Wandelt die Auflösung nicht um.
Automatisch	Wählt automatisch eine Auflösung aus, die der Auflösung des Fernsehgeräts entspricht.
480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K	Geben Sie Videosignale mit einer ausgewählten Auflösung aus. (Nur die von Ihrem Fernsehgerät unterstützten Auflösungen lassen sich auswählen.)



 Wenn Sie eine Auflösung auswählen müssen, die von Ihrem Fernseher nicht unterstützt wird, stellen Sie "MONITOR CHECK" (S. 146) im Menü "ADVANCED SETUP" auf "SKIP" und versuchen Sie es erneut. (Beachten Sie, dass die ausgegebenen Videosignale auf Ihrem Fernseher eventuell nicht normal angezeigt werden.)

## Seitenverhältnis

Wählt ein Seitenverhältnis für die Ausgabe von HDMI-Videosignalen aus, wenn "Videomodus" auf "Verarbeitung" gestellt ist.

#### Einstellungen

<u>Unverändert</u>	Das Seitenverhältnis wird nicht automatisch umgewandelt.
16:9 Normal	4:3-Videosignale werden von einem 16:9-Fernsehgerät mit schwarzen Streifen zu beiden Seiten des Bildschirms dargestellt.



 Diese Einstellung funktioniert nur, wenn Signale mit Auflösungen von 480i/576i oder 480p/576p in Signale mit Auflösungen von 720p, 1080i, 1080p oder 2160p (4K) umgewandelt werden.

## **Einstellung**

Konfiguriert die Videoeinstellungen, wenn "Videomodus" auf "Verarbeitung" gestellt ist. Sie können die Videoeinstellungen als Presets (bis zu 6) speichern.

- Vorgehensweise für das Setup
- 1 Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl einer Preset-Nummer, und drücken Sie ENTER.
- Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl eines Eintrags.



- 3 Verwenden Sie die Cursortasten (
  / > ) zur Auswahl einer Einstellung, und drücken Sie ENTER.
- 4 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

## Detailanreicherung

Het verbeteringseffect van videodetails aanpassen.

#### Einstellbereich

0 bis 50

#### Randschärfe

Het verbeteringseffect van videoranden aanpassen.

## Einstellbereich

0 bis 50

## Helligkeit

Dient zum Einstellen der Bildhelligkeit.

#### Einstellbereich

-100 bis 0 bis +100

#### Kontrast

Dient zum Einstellen des Bildkontrasts.

#### Einstellbereich

-100 bis 0 bis +100

## Sättigung

Dient zum Einstellen der Farbsättigung.

#### Einstellbereich

-100 bis 0 bis +100

## **HDMI**

Konfiguriert die HDMI-Einstellungen.



# HDMI-Einstellung

Aktiviert/deaktiviert die HDMI-Steuerung (S. 168).

#### Einstellungen

Aus	Deaktiviert die HDMI-Steuerung.
Ein	Aktiviert die HDMI-Steuerung. Konfigurieren Sie die Einstellungen unter "TV Audio Eingang", "ARC" und "Standby Synch."



• Um die HDMI-Steuerung verwenden zu können, müssen Sie nach dem Anschluss von mit HDMI-Steuerung kompatiblen Geräten das Setup für die HDMI-Steuerungskopplung (S. 168) durchführen.

# **TV Audio Eingang**

Wählt eine Audioeingangsbuchse am Gerät zur Verwendung für die Fernsehton-Eingabe, wenn "HDMI-Einstellung" auf "Ein" gestellt ist. Die Eingangsquelle des Geräts schaltet automatisch auf Fernsehton, wenn der Eingang des Fernsehers auf dessen integrierten Empfänger umgeschaltet wird.

## Einstellungen

AUDIO 1-4

#### Grundeinstellung

AUDIO 1



• Bei Verwendung von ARC für die Zuführung des Fernsehtons zum Gerät können Sie nicht die hier ausgewählten Eingangsbuchsen zum Anschluss eines externen Geräts verwenden, weil der Eingang für die Zuführung des Fernsehtons verwendet wird.

## **ARC**

Aktiviert/deaktiviert ARC (S. 169), wenn "HDMI-Einstellung" auf "Ein" gestellt ist.

## Einstellungen

Aus	Deaktiviert ARC.
<u>Ein</u>	Aktiviert ARC.



 Sie brauchen diese Einstellung nicht manuell zu ändern. Falls die am Gerät angeschlossenen Lautsprecher Störgeräusche erzeugen, weil der über ARC zugeführte Fernsehton vom Gerät nicht unterstützt wird, stellen Sie "ARC" auf "Aus", und verwenden Sie die Lautsprecher des Fernsehers.

## Standby Synch.

Wählen Sie aus, ob die HDMI-Steuerung verwendet werden soll, um das Standby-Verhalten von Fernseher und Gerät miteinander zu koppeln, wenn "HDMI-Einstellung" auf "Ein" eingestellt ist.

## Einstellungen

Aus	Versetzt das Gerät nicht in den Bereitschaftsmodus, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird.
Ein Versetzt das Gerät in den Bereitschaftsmodus, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird.	
Auto	Versetzt das Gerät, wenn der Fernseher ausgeschaltet wird, nur dann in den Bereitschaftsmodus, wenn das Gerät Fernsehton oder HDMI-Signale empfängt.

# Audio Ausgang

Wählt ein Gerät für die Audioausgabe aus.



- Die Einstellungen "Verstärker" und "HDMI OUT1" sind nur verfügbar, wenn "HDMI-Einstellung" auf "Aus" gestellt ist.
- Die Einstellung "HDMI OUT2" ist nur verfügbar, wenn "Zuweisung HDMI OUT2" (S. 138) auf "Hauptkanäle" gestellt ist.

## Verstärker

Aktiviert/deaktiviert die Audioausgabe über die am Gerät angeschlossenen Lautsprecher und Kopfhörer.

#### Einstellungen

Aus	Deaktiviert die Audioausgabe über die Lautsprecher und Kopfhörer.
<u>Ein</u>	Aktiviert die Audioausgabe über die Lautsprecher und Kopfhörer.

## **HDMI OUT1, HDMI OUT2**

Aktiviert/deaktiviert die Audioausgabe über einen an der Buchse HDMI OUT 1 oder der Buchse HDMI OUT 2 angeschlossenen Fernseher.

#### Einstellungen

Aus	Deaktiviert die Audioausgabe über den Fernseher.
Ein	Aktiviert die Audioausgabe über den Fernseher.



• Die Buchsen HDMI OUT 1-2 geben 2-kanalige Audiosignale aus, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

# Standby Durchleitung

Wählt aus, ob (über die HDMI-Buchsen zugeführte) Video-/Audiosignale an den Fernseher ausgegeben werden sollen, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet. Wenn diese Funktion auf "Ein" eingestellt ist, können Sie mit den Eingangswahltasten (AV 1–7 und V-AUX) auch dann einen HDMI-Eingang wählen, wenn das Gerät in Bereitschaft ist (die Bereitschaftsanzeige am Gerät blinkt).

## Einstellungen

Aus	Gibt keine Video-/Audiosignale an den Fernseher aus.
Ein	Gibt Video-/Audiosignale an den Fernseher aus. (Das Gerät verbraucht mehr Strom, als wenn "Aus" gewählt ist.)



 $\bullet \ \ {\it Diese Einstellung ist nur verf\"{u}gbar, wenn \ "HDMI-Einstellung" \ auf \ "Aus" \ gestellt \ ist.}$ 

## Netzwerk

Konfiguriert die Netzwerkeinstellungen.



# Netzwerkverbindung

Wählt die Netzwerkverbindungsmethode.

#### Einstellungen

<u>Kabelgebunden</u>	Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Gerät mit einem handelsüblichen Netzwerkkabel an ein Netzwerk anbinden möchten.(S. 43)
Drahtlos (Wi-Fi)	Wählen Sie diese Option, wenn Sie das Gerät über einen Wireless-Router (Access Point) an ein Netzwerk anbinden möchten. Näheres zu den Einstellungen siehe "Verbindung des Geräts mit einem Drahtlos-Netzwerk" (S. 60).
Wireless Direct	Wählen Sie diese Option, wenn Sie ein Mobilgerät direkt am Gerät anschließen möchten. Näheres zu den Einstellungen siehe "Anschließen eines Mobilgeräts direkt am Gerät (Wireless Direct)" (S. 65).

## IP Adresse

Konfiguriert die Netzwerkparameter (wie IP-Adresse).

## **DHCP**

Wählen Sie aus, ob ein DHCP-Server verwendet werden soll.

#### Einstellungen

Aus	Verwendet keinen DHCP-Server. Konfigurieren Sie die Netzwerkparameter manuell. Einzelheiten siehe "Manuelle Netzwerkeinstellungen".
<u>Ein</u>	Verwendet einen DHCP-Server, um automatisch die Netzwerkparameter (wie IP-Adresse) des Geräts zu beziehen.

## Manuelle Netzwerkeinstellungen

- Stellen Sie "DHCP" auf "Aus" ein.
- Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl eines Parametertyps, und drücken Sie ENTER.

IP Adresse	Legt eine IP-Adresse fest.
Subnetzmaske	Legt eine Teilnetzmaske fest.
StdGateway	Gibt die IP-Adresse des Standard-Gateways an.
DNS Server (P)	Gibt die IP-Adresse des primären DNS-Servers an.
DNS Server (S)	Gibt die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers an.

- 3 Verwenden Sie die Cursortasten (⟨√/▷), um die Eingabeposition zu verschieben, und verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl eines Wertes.
- 4 Um die Einstellung zu bestätigen, drücken Sie ENTER.
- 5 Um einen anderen Netzwerkparameter zu konfigurieren, wiederholen Sie Schritte 2 bis 4.
- 6 Um die Änderungen zu speichern, wählen Sie mit den Cursortasten "OK" aus und drücken ENTER.
- 7 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

# Netzwerk Standby

Wählt aus, ob das Gerät von anderen Netzwerkgeräten aus eingeschaltet werden kann oder nicht (Netzwerkbereitschaft).

Aus	Deaktiviert die Netzwerk-Bereitschaftsfunktion.
Ein	Aktiviert die Netzwerk-Bereitschaftsfunktion. (Das Gerät verbraucht mehr Strom, als wenn "Aus" gewählt ist.)

## MAC Adresse Filter

Setzt einen MAC-Adressenfilter, um den Zugriff anderer Netzwerkgeräte auf das Gerät zu beschränken.

## **Filter**

Aktiviert/deaktiviert den MAC-Adressenfilter.

#### Einstellungen

Aus	Deaktiviert den MAC-Adressenfilter.
Ein	Aktiviert den MAC-Adressenfilter. Geben Sie bei "MAC Adresse 1–10" die MAC-Adressen der Netzwerkgeräte an, denen der Zugriff auf das Gerät erlaubt sein soll.



• Bedienvorgänge für AirPlay (S. 95) und DMC (S. 113) unterliegen nicht dem MAC-Adressfilter.

## MAC Adresse 1–10

Gibt die MAC-Adressen (bis zu 10) der Netzwerkgeräte an, denen der Zugriff auf das Gerät erlaubt ist, wenn "Filter" auf "Ein" gestellt ist.

## Vorgehensweise

- Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl von "MAC Adresse 1–5" oder "MAC Adresse 6-10", und drücken Sie ENTER.
- Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ) zur Auswahl einer MAC-Adressenzahl, und drücken Sie ENTER.
- Verwenden Sie die Cursortasten (</ ), um die Eingabeposition zu verschieben, und verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl eines Wertes.
- Um die Einstellung zu bestätigen, drücken Sie ENTER.
- Um die Änderungen zu speichern, wählen Sie mit den Cursortasten "OK" aus und drücken ENTER.
- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

## Netzwerkname

Bearbeitet den Netzwerknamen (den Gerätenamen im Netzwerk), der bei anderen Geräten im Netzwerk angezeigt wird.

## Vorgehensweise

- Drücken Sie ENTER, um den Bildschirm zur Bearbeitung des Namens aufzurufen.
- Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER zum Umbenennen, und wählen Sie "EINGABE", um den Eintrag zu bestätigen.





- Um den Eintrag zu löschen, wählen Sie "ENTF.".
- Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "OK", und drücken Sie ENTER.



- Um die Standardeinstellung wiederherzustellen, wählen Sie "ZURÜCKS.".
- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

## **Multi-Zone**

Konfiguriert die Mehrzoneneinstellungen.



# Haupt-Zone Ein

Konfiguriert die Hauptzoneneinstellung.

## **Zone Umbenennen**

Ändert den Zonennamen (der Hauptzone), so wie er auf dem Frontblende-Display und dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.

## Vorgehensweise

- Drücken Sie ENTER, um den Bildschirm zur Bearbeitung des Namens aufzurufen.
- Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER zum Umbenennen, und wählen Sie "EINGABE", um den Eintrag zu bestätigen.





- Um den Eintrag zu löschen, wählen Sie "ENTF.".
- Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "OK", und drücken Sie ENTER.



- Um die Standardeinstellung wiederherzustellen, wählen Sie "ZURÜCKS.".
- Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

## Zone2 Ein, Zone3 Ein

Konfiguriert die Einstellungen für Zone2 oder Zone3.

## Lautstärke

Schaltet die Lautstärkeeinstellungen für die Ausgabe in Zone2 oder Zone3 ein und aus. Wenn Sie einen externen Verstärker mit Lautstärkeregelung am Gerät angeschlossen haben, deaktivieren Sie Lautstärkeeinstellungen für die betreffende Zone.

## Einstellungen

Fest	Deaktiviert die Lautstärkeeinstellungen für die Ausgabe in Zone2 oder Zone3.
Variabel	Aktiviert die Lautstärkeeinstellungen für die Ausgabe in Zone2 oder Zone3.



• Diese Einstellung ist je nach der Einstellung für "Endstufe Zuord." nicht verfügbar (S. 124).

## Maximale Lautstärke

Stellt die maximale Lautstärke von Zone2 oder Zone3 ein, um übermäßige Lautstärken zu verhindern

#### Einstellbereich

-30,0 dB bis +15,0 dB (in Schritten von 5,0 dB), +16,5 dB



• Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn "Lautstärke" auf "Variabel" gestellt ist.

## Grundlautstärke

Stellt eine Anfangslautstärke für Zone2 oder Zone3 beim Einschalten des Geräts ein.

## Einstellungen

Aus	Stellt die Lautstärke auf den Pegel ein, der am Gerät eingestellt war, als es zuletzt in den Bereitschaftsmodus geschaltet wurde.
Ein	Mute oder auf die angegebene Lautstärke ein (-80,0 dB bis +16,5 dB, in Schritten von 0,5 dB). (Geben Sie eine Lautstärke an, die niedriger ist als die Einstellung "Maximale Lautstärke".)



• Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn "Lautstärke" auf "Variabel" gestellt ist.

## Mono

Schaltet zwischen Stereo- und Mono-Empfang für die Ausgabe in Zone2 oder Zone3 um.

#### Einstellungen

Aus	Gibt Stereosignale in Zone2 oder Zone3 aus.
Ein	Gibt Monosignale in Zone2 oder Zone3 aus.

## **Zone Szene Umbenennen**

Ändert den Namen der Szenen (für Zone2 oder Zone3), so wie sie im Frontblende-Display und am Fernsehbildschirm angezeigt werden.

## Vorgehensweise

- 1 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl der umzubenennenden Szene, und drücken Sie ENTER.
- Drücken Sie ENTER, um den Bildschirm zur Bearbeitung des Namens aufzurufen.
- Verwenden Sie die Cursortasten und ENTER zum Umbenennen, und wählen Sie "EINGABE", um den Eintrag zu bestätigen.





- Um den Eintrag zu löschen, wählen Sie "ENTF."
- 4 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "OK", und drücken Sie ENTER.



- Um die Standardeinstellung wiederherzustellen, wählen Sie "ZURÜCKS."
- 5 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

## Zone Umbenennen

Ändert den Namen der Zone (für Zone2 oder Zone3), so wie er auf dem Frontblende-Display und dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.

Sie können den Zonennamen auf die gleiche Weise ändern wie "Zone Umbenennen" in "Haupt-Zone Ein" (S. 136).

## Zone4 Ein

Konfiguriert die Einstellungen für Zone4.

## **Zone Szene Umbenennen**

Ändert den Namen der Szenen (für Zone4), so wie er im Frontblende-Display und am Fernsehbildschirm angezeigt wird.

Sie können den Zonennamen auf die gleiche Weise ändern wie "Zone Szene Umbenennen" in "Zone2 Ein, Zone3 Ein" (S. 137).

#### Zone Umbenennen

Ändert den Namen der Zone (für Zone4), so wie er auf dem Frontblende-Display und dem Fernsehbildschirm angezeigt wird.

Sie können den Zonennamen auf die gleiche Weise ändern wie "Zone Umbenennen" in "Haupt-Zone Ein" (S. 136).

# Monitorausgang Zuordnung

Wählt die Zone, für welche die Buchsen MONITOR OUT/ZONE OUT (COMPONENT VIDEO und VIDEO) verwendet werden.

## Einstellungen

Hauptkanäle, Zone2, Zone3



Um Videos zu betrachten, die auf einem Video-Abspielgerät für den Zonen-Videomonitor abgespielt
werden, müssen Sie den Videomonitor auf dieselbe Weise anschließen wie das Video-Abspielgerät. Wenn
Sie zum Beispiel Videos sehen möchten, die über ein Komponentenvideokabel vom DVD-Player zugeführt
werden, schließen Sie den Videomonitor auch über ein Komponentenvideokabel an den Buchsen
COMPONENT VIDEO an.

# Zuweisung HDMI OUT2

Wählen die Zone, für welche die Buchse HDMI OUT 2 (ZONE OUT) verwendet wird.

## Einstellungen

Hauptkanäle, Zone2, Zone4



 Näheres zu Video-/Audiosignalen, die in den einzelnen Zonen ausgegeben werden können, erfahren Sie unter "Mehrzonenausgabe" (S. 167).

## **Audio Ausgang**

Aktiviert/deaktiviert die Audioausgabe an der Buchse HDMI OUT 2, wenn "Zuweisung HDMI OUT2" auf "Zone2" eingestellt ist.

Ein	Schaltet die Audioausgabe ein.
Aus	Schaltet die Audioausgabe (nur für Videosignale).

# Party Modus Einst.

Aktiviert/deaktiviert für die einzelnen Zonen das Umschalten in den Party-Modus (S. 102).

## Wahlmöglichkeit

Ziel: Zone2, Ziel: Zone3, Ziel: Zone4

#### Einstellungen

Deaktiviert	Deaktiviert das Umschalten in den Party-Modus.
Aktiviert	Aktiviert das Umschalten in den Party-Modus. Sie können den Party-Modus durch Drücken von PARTY auf der Fernbedienung ein- und ausschalten.

## **Funktion**

Konfiguriert die Funktionen, welche die Bedienung des Geräts erleichtern.



# Eingangszuordnung

Weist die Buchsen COMPONENT VIDEO, COAXIAL und OPTICAL einer anderen Eingangsquelle zu.

## Vorgehensweise

Zuweisen der Buchse OPTICAL (5) zur Eingangsquelle "AV 2"

1 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl der Zelle am Kreuzungspunkt zwischen "AV 2" und "Optisch", und drücken Sie ENTER.



Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "⑤", und drücken Sie ENTER.



## 3 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.



• Sie können die Buchsen COAXIAL und OPTICAL nicht derselben Eingangsquelle zuweisen.

# Bildschirm-Einstellung

Konfiguriert die Einstellungen für das Frontblende-Display und die Anzeige auf dem Fernsehbildschirm.

## **Dimmer (Frontblende-Display)**

Stellt die Helligkeit des Frontblende-Displays ein.

#### Einstellbereich

-4 bis <u>0</u> (höher für hellere Einstellung)



• Das Frontblende-Display kann dunkel werden, wenn "ECO-Modus" (S. 141) auf "Ein" eingestellt ist.

## Wiederg.-Bildschirm

Wählt aus, ob kurze Meldungen auf dem Fernsehbildschirm angezeigt werden sollen, wenn das Gerät bedient wird (wie Eingangsauswahl und Lautstärkeeinstellung).

#### Einstellungen

<u>Ein</u>	Kurzmeldungen erscheinen auf dem Fernsehbildschirm.
Aus	Es erscheinen keine Kurzmeldungen auf dem Fernsehbildschirm.

## Hintergrund

Wählt das Bild, das am Fernseher als Bildschirmhintergrund verwendet werden soll.

#### Einstellungen

Bild1, Bild2, Bild3	Auf dem Fernsehbildschirm wird das ausgewählte Bild angezeigt, wenn kein Videosignal vorhanden ist.
Grau	Ein grauer Hintergrund wird auf dem Fernsehbildschirm angezeigt, wenn kein Videosignal zugeführt wird.

# Trigger-Ausgang1, Trigger-Ausgang2

Legt fest, ob die Funktion der Buchsen TRIGGER OUT 1–2 mit dem Einschaltstatus für jede Zone oder mit der Eingangsumschaltung synchronisiert werden.

## **Trigger-Modus**

Legt die Bedingungen für die Funktionsweise der Buchse TRIGGER OUT fest.

## Einstellungen

Netz ein	Die Funktion der Buchse TRIGGER OUT wird mit dem Einschaltstatus der mit "Ziel-Zone" festgelegten Zone synchronisiert.
Eingangsquelle	Die Funktion der Buchse TRIGGER OUT wird mit dem Umschalten des Eingangs in der durch "Ziel-Zone" festgelegten Zone synchronisiert.  Das elektronische Signal wird entsprechend der in "Eingangsquelle" vorgenommenen Einstellung übertragen.
Manuell	Wählen Sie diese Einstellung, um den Ausgangspegel für die elektronische Signalübertragung von Hand mit "Manuell" umzuschalten.

## Eingangsquelle

Legt den Ausgangspegel des mit jeder Eingangsumschaltung übertragenen elektronischen Signals fest, wenn "Trigger-Modus" auf "Eingangsquelle" eingestellt ist.

#### Wahlmöglichkeiten

AV 1-7, V-AUX, AUDIO 1-4, PHONO, TUNER, (Netzwerkquellen), USB, MULTI CH

#### Einstellungen

Low	Bricht die Übertragung des elektronischen Signals ab, wenn Sie auf die bei dieser Option festgelegte Eingangsquelle umschalten.
<u>High</u>	Überträgt das elektronische Signal, wenn Sie auf die bei dieser Option festgelegte Eingangsquelle umschalten.

#### Manuell

Schaltet den Ausgangspegel manuell für die elektronische Signalübertragung um, wenn "Trigger-Modus" auf "Manuell" gestellt ist. Mit dieser Einstellung kann auch die ordnungsgemäße Funktion des über die Buchse TRIGGER OUT angeschlossenen externen Geräts überprüft werden.

#### Wahlmöglichkeiten

Low	Bricht die Übertragung des elektronischen Signals ab.
<u>High</u>	Überträgt das elektronische Signal.

## Ziel-Zone

Legt die Zone fest, mit der die Funktionen der Buchse TRIGGER OUT synchronisiert werden.

## Einstellungen

Emotonangon	
Hauptzone	Wenn "Trigger-Modus" auf "Netz ein" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit dem Einschaltstatus der Hauptzone synchronisiert. Wenn "Trigger-Modus" auf "Eingangsquelle" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit der Eingangsumschaltung in der Hauptzone synchronisiert.
Zone2	Wenn "Trigger-Modus" auf "Netz ein" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit dem Einschaltstatus von Zone2 synchronisiert. Wenn "Trigger-Modus" auf "Eingangsquelle" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit der Eingangsumschaltung in Zone2 synchronisiert.
Zone3	Wenn "Trigger-Modus" auf "Netz ein" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit dem Einschaltstatus von Zone3 synchronisiert. Wenn "Trigger-Modus" auf "Eingangsquelle" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit der Eingangsumschaltung in Zone3 synchronisiert.
Zone4	Wenn "Trigger-Modus" auf "Netz ein" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit dem Einschaltstatus von Zone4 synchronisiert.  Wenn "Trigger-Modus" auf "Eingangsquelle" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit der Eingangsumschaltung in Zone4 synchronisiert.
Alle	Wenn "Trigger-Modus" auf "Netz ein" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit dem Einschaltstatus einer Zone synchronisiert. Wenn "Trigger-Modus" auf "Eingangsquelle" eingestellt ist, wird die elektronische Signalübertragung mit der Eingangsumschaltung einer Zone synchronisiert.

# DC OUT

Konfiguriert die Einstellungen der Buchse DC OUT.

## Stromvers.-Modus

Wählt aus, wie das an der Buchse DC OUT angeschlossene Yamaha-AV-Zubehör mit Strom versorgt wird.

## Einstellungen

<u>Dauerhaft</u>	Liefert fortwährend Strom an die Buchse DC OUT, unabhängig vom Einschaltzustand (Ein/Bereitschaft) des Geräts.
Hauptzonen-Einschalt- synchronisation	Liefert nur dann Strom an die Buchse DC OUT, wenn die Hauptzone eingeschaltet ist. (Diese Einstellung mag mit gewissem Zubehör nicht richtig funktionieren.)

# Speicherschutz

Verhindert versehentliche Änderungen an den Einstellungen.

## Einstellungen

Aus	Die Einstellungen werden nicht geschützt.
Aktiv	Die Einstellungen werden geschützt, bis "Aus" ausgewählt wird.



• Wenn "Speicherschutz" auf "Aktiv" eingestellt ist, wird das folgende Symbol (🛍) auf dem Menübildschirm angezeigt.



Symbol

## **ECO**

Konfiguriert die Einstellungen für die Stromversorgung



# Auto Power Standby

Stellt ein, wie viel Zeit bis zum automatischen Umschalten in den Bereitschaftsmodus vergeht. Wenn Sie in dem angegebenen Zeitraum keine Bedienvorgänge am Gerät vornehmen oder keine Eingangssignale erkannt werden, wechselt das Gerät automatisch in den Bereitschaftsmodus.

## Einstellungen

Aus	Versetzt das Gerät nicht automatisch in den Bereitschaftsmodus.
20 Minuten	Schaltet das Gerät in den Bereitschaftsmodus, wenn 20 Minuten lang keine Bedienvorgänge am Gerät vorgenommen bzw. keine Eingangssignale erkannt werden (oder das Gerät ist stummgeschaltet).
2 Stunden, 4 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden	Versetzt das Gerät in den Bereitschaftsmodus, wenn Sie in dem angegebenen Zeitraum keine Bedienvorgänge daran vorgenommen haben. Wenn Sie beispielsweise "2 Stunden" wählen, schaltet das Gerät in den Bereitschaftsmodus, wenn Sie 2 Stunden lang keine Bedienvorgänge am Gerät ausführen.

## Grundeinstellung

Modelle für Großbritannien und Europa: 20 Minuten Andere Modelle: Aus



 Direkt vor dem Umschalten in Bereitschaft erscheint "AutoPowerStdby", und dann z\u00e4hlt ein Countdown im Frontblende-Display abw\u00e4rts.

## **ECO-Modus**

Aktiviert/Deaktiviert den ECO-Modus (Energiesparmodus). Wenn der ECO-Modus aktiviert ist, können Sie den Stromverbrauch des Geräts verringern.

Aus	Deaktiviert den ECO-Modus.
Ein	Aktiviert den ECO-Modus.



- Die neue Einstellung wird erst nach dem Neustart des Geräts wirksam.
- Wenn "ECO-Modus" auf "Ein" eingestellt ist, kann das Frontblende-Display dunkel werden.
- Wenn Sie Audio mit hoher Lautstärke abspielen möchten, stellen Sie "ECO-Modus" auf "Aus".

# **Sprache**

Wählt eine Sprache für die Bildschirmmenüs aus.



## Einstellungen

English	Englisch
日本語	Japanisch
Français	Französisch
Deutsch	Deutsch
Español	Spanisch
Русский	Russisch
Italiano	Italienisch
中文	Chinesisch



• Die Informationen auf dem Frontblende-Display werden nur in englischer Sprache dargestellt.

# Ablesen von Informationen über das Gerät (Menü Information)

Sie können Informationen über das Gerät am Fernsehbildschirm betrachten.

- 1 Drücken Sie ON SCREEN.
- Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Information", und drücken Sie ENTER.



Verwenden Sie die Cursortasten (
/b) zur Auswahl einer Informationsart.



4 Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.

# **Arten von Informationen**

# Audiosignal

Zum Anzeigen von Informationen über das aktuelle Audiosignal.

Eing.	Format	Audioformat des Eingangssignals
	Kanäle	Die Anzahl der Quellkanäle im Eingangssignal (Front/Surround/LFE) Z. B. bedeutet "5.1 (3/2/0.1)" insgesamt 5.1 Kanäle (3 Front-Kanäle, 2 Surround-Kanäle und LFE).
	Sampling	Die Anzahl der Samples des digitalen Eingangssignals pro Sekunde
	Bitrate	Die Datenmenge des zugeführten Bitstrom-Signals pro Sekunde
	Dial Norm	Der Dialognormalisierungspegel des zugeführten Bitstrom-Signals
Ausg.		Die Lautsprecherklemmen, über die Signale ausgegeben werden



 Auch wenn das Gerät auf die direkte Ausgabe von Bitstrom-Signalen eingestellt ist, wird das Signal eventuell abhängig von den Spezifikationen und Einstellungen des Abspielgeräts umgewandelt.

# Videosignal

Zum Anzeigen von Informationen über das aktuelle Videosignal.

HDMI-Signal	Vorhandensein oder Fehlen einer HDMI-Signal-Ein-/Ausgabe
Auflösung HDMI	Auflösungen von Eingangs- (analog oder HDMI) und Ausgangssignal (HDMI)
Auflösung Analog	Auflösungen des Eingangssignals (analog) und des an den Buchsen MONITOR OUT ausgegebenen Signals (analog)

## HDMI Monitor

Zeigt Informationen über die an den Buchsen HDMI OUT angeschlossenen Fernseher an. Verwenden Sie die Cursortasten ( $\triangle/\nabla$ ), um zwischen "OUT1" und "OUT2" umzuschalten.

Schnittstelle	TV-Schnittstelle
Videoauflösung	Vom Fernsehgerät unterstützte Auflösungen

## Netzwerk

Zeigt die Netzwerkinformationen des Geräts an.

## (Mit kabelgebundener oder Drahtlos [Wi-Fi]-Netzwerkverbindung)

IP Adresse	IP-Adresse
Subnetzmaske	Teilnetzmaske
StdGateway	Die IP-Adresse des Standard-Gateways
DNS Server (P)	Die IP-Adresse des primären DNS-Servers
DNS Server (S)	Die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers
MAC Adresse	MAC-Adresse
Netzwerkname	Netzwerkname (der Name des Geräts im Netzwerk) (S. 135)
Kabelgebunden/ Drahtlos	Kabelgebunden/Drahtlos-Status der Verbindung
SSID	(Mit kabelgebundener oder Drahtlos [Wi-Fi]-Netzwerkverbindung) SSID des Drahtlos-Netzwerks

## (Mit Wireless Direct)

SSID	SSID des Drahtlos-Netzwerks
Sicherheit	Verschlüsselungsmethode
Sich.schlüss.	Sicherheitsschlüssel
IP Adresse	IP-Adresse
Subnetzmaske	Teilnetzmaske
MAC Adresse	MAC-Adresse
Netzwerkverbindung	Anzeige "Wireless Direct"

# System

Zeigt die Systeminformationen des Geräts an.

Fernbedienungs-ID	Fernbedienungs-ID des Geräts (S. 145)
TV-Format	Videosignaltyp des Geräts (S. 146)
Lautsprecherimped.	Lautsprecherimpedanz-Einstellung des Geräts (S. 145)
Tuner-Frequenzraster	(nur Modell für Asien und Universalmodell) FM/AM-Frequenzraster-Einstellung des Geräts (S. 146)
System-ID	Kennnummer des Systems
Firmware-Version	Die Version der im Gerät installierten Firmware



 Wenn das Gerät eine neuere Firmware im Netzwerk erkennt, erscheint "!" (Ausrufezeichen) oben rechts neben den Symbolen für "Information" und "System", und die entsprechende Meldung wird im -Bildschirm angezeigt. Sie können die Firmware des Geräts aktualisieren, indem Sie hier ENTER drücken und dann die Vorgehensweise unter "Aktualisieren der Firmware des Geräts über das Netzwerk" (S. 151) befolgen.

## Multi-Zone


Zeigt Informationen über Zone2, Zone3 und Zone4 an.

Eingang	Die für Zone2, Zone3 oder Zone4 gewählte Eingangssignalquelle
Lautstärke	Die Lautstärkeeinstellung für Zone2 oder Zone3

# Konfigurieren der Systemeinstellungen (Menü ADVANCED SETUP)

Konfigurieren Sie die Systemeinstellungen des Geräts bei Betrachtung des Frontblende-Displays.

- Schalten Sie das Gerät in Bereitschaftsmodus.
- 2 Drücken Sie, während Sie gleichzeitig STRAIGHT an der Frontblende gedrückt halten, MAIN ZONE (b).



- 3 Drücken Sie PROGRAM zur Auswahl eines Eintrags.
- Drücken Sie STRAIGHT zur Auswahl einer Einstellung.
- 5 Drücken Sie MAIN ZONE (b), um das Gerät in den Bereitschaftsmodus zu schalten, und schalten Sie es dann wieder ein.

Die neuen Einstellungen sind nun wirksam.

# Einträge im Menü ADVANCED SETUP



• Die Vorgabeeinstellungen sind unterstrichen.

Eintrag	Funktion	Seite
SPEAKER IMP.	Ändert die Lautsprecherimpedanzeinstellung.	145
REMOTE SENSOR	Schaltet den Fernbedienungssensor des Hauptgeräts ein/aus.	145
REMOTE CON AMP	Wählt die Fernbedienungs-ID des Geräts aus.	145
TUNER FRQ STEP	(nur Modell für Asien und Universalmodell) Ändert die Einstellung für die FM-/AM-Frequenzschrittweite.	146
TV FORMAT	Schaltet den Videosignaltyp um.	146
MONITOR CHECK	Hebt die Begrenzung für HDMI-Video-Ausgangssignale auf.	146
RECOV./BACKUP	Legt eine Sicherungskopie der Einstellungen des Geräts auf dem Computer an, oder stellt die Einstellungen aus der Sicherungskopie wieder her.	147
INITIALIZE	Stellt die Vorgabeeinstellungen wieder her.	147
FIRM UPDATE	Aktualisiert die Firmware.	147
VERSION	Prüft die Version der aktuell im Gerät installierten Firmware.	147

# Ändern der Lautsprecherimpedanz-Einstellung (SPEAKER IMP.)

# SPEAKER IMP.

Ändern Sie die Lautsprecherimpedanzeinstellungen des Geräts je nach der Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher.

#### Einstellungen

6 Ω MIN	Wählen Sie diese Option, wenn Sie Lautsprecher mit einer Impedanz von 6 Ohm am Gerät anschließen. Sie können auch 4-Ohm-Lautsprecher als Front-Lautsprecher verwenden.
<u>8 Ω MIN</u>	Wählen Sie diese Option, wenn Sie Lautsprecher mit 8 Ohm oder höherer Impedanz am Gerät anschließen.

# **Ein-/Ausschalten des Fernbedienungssensors** (REMOTE SENSOR)

## REMOTE SENSOR ON

Schaltet den Fernbedienungssensor des Hauptgeräts ein/aus. Wenn der Fernbedienungssensor ausgeschaltet ist, können Sie das Gerät nicht mit der Fernbedienung bedienen.

#### Einstellungen

ON	Schaltet den Fernbedienungssensor ein.
OFF	Schaltet den Fernbedienungssensor aus.

## Auswählen der Fernbedienungs-ID (REMOTE CON AMP)

# REMOTE CON AMP ID1

Ändern Sie die Fernbedienungs-ID des Geräts so, dass sie der ID der Fernbedienung entspricht (Grundeinstellung: ID1). Wenn Sie mehrere Yamaha AV-Receiver einsetzen, können Sie jeder Fernbedienung eine eindeutige Fernbedienungs-ID für den zugehörigen Receiver zuweisen.

### Einstellungen

ID1, ID2

## Andern der Fernbedienungs-ID der Fernbedienung

Zur Auswahl von ID1 halten Sie die Cursortaste (△) und SCENE (BD/DVD) gemeinsam 3 Sekunden lang gedrückt.
Zur Auswahl von ID2 halten Sie die Cursortaste (△) und SCENE (TV) gemeinsam 3 Sekunden lang gedrückt.

# Ändern der Einstellung für die FM-/AM-Frequenzschrittweite (TUNER FRQ STEP)

(nur Modell für Asien und Universalmodell)

# TUNER FRQ STEP

Ändern Sie die Einstellung des Geräts für die Frequenzschrittweite der FM-/AM-Frequenzabstimmung je nach Ihrem Land oder Ihrer Region.

#### Einstellungen

FM100/AM10	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die FM-Frequenz in 100-kHz-Schritten und AM in 10-kHz-Schritten einstellen möchten.
FM50/AM9	Wählen Sie diese Option, wenn Sie die FM-Frequenz in 50-kHz-Schritten und AM in 9-kHz-Schritten einstellen möchten.

# **Umschalten des Videosignaltyps (TV FORMAT)**

# FORMAT

Schalten Sie den Videosignaltyp des Geräts so um, dass er dem Format Ihres Fernsehers entspricht.

#### Einstellungen

NTSC. PAL

#### Grundeinstellung

Modelle für USA, Kanada und Korea sowie Universalmodell: NTSC Andere Modelle: PAI

# Aufheben der Begrenzung für **HDMI-Video-Ausgangssignale (MONITOR CHECK)**

# MONITOR CHECK

Das Gerät erkennt automatisch die von einem an der Buchse HDMI OUT angeschlossenen Fernseher unterstützten Auflösungen.

Deaktivieren Sie die Monitor-Prüffunktion, wenn Sie eine Auflösung unter "Auflösung" (S. 131) eingeben möchten, da das Gerät die Auflösung des Fernsehers nicht erkennen kann, oder weil Sie eine andere als die erkannte Auflösung angeben möchten.

### Einstellungen

YES	Schaltet die Monitorprüfungsfunktion ein. (Gibt Videosignale nur mit einer vom Fernsehgerät unterstützten Auflösung aus.)
SKIP	Schaltet die Monitorprüfungsfunktion aus. (Gibt Videosignale ungeachtet der Kompatibilität mit dem Fernsehgerät mit einer angegebenen Auflösung aus.)



• Setzen Sie auf "YES" zurück, wenn das Gerät unbedienbar wird, da das Videosignal vom Gerät nicht auf dem Fernseher dargestellt werden kann, nachdem "MONITOR CHECK" auf "SKIP" gestellt wurde.

# Sichern/Wiederherstellen von Einstellungen (RECOV./BACKUP)

# RECOV./BACKUP

Legt eine Sicherungskopie der Einstellungen des Geräts auf dem Computer an, oder stellt die Einstellungen aus der Sicherungskopie wieder her.

### Bedienungsvorgang für Backup/Recovery

Drücken Sie mehrmals STRAIGHT, um "BACKUP" oder "RECOVERY" auszuwählen, und drücken Sie INFO, um den Vorgang zu starten.

#### Wahlmöglichkeiten

BACKUP	Legt eine Sicherungskopie der Einstellungen des Geräts im internen Speicher an.
RECOVERY	Stellt die Einstellungen des Geräts aus der Sicherungskopie wieder her (nur verfügbar, wenn eine Sicherungskopie erstellt wurde).

#### Hinweis

- Schalten Sie das Gerät während des Recovery-Vorgangs nicht aus. Andernfalls werden die Einstellungen eventuell nicht korrekt wiederhergestellt.
- Die Sicherungskopie enthält keine Anwenderinformationen (wie Benutzerzugang und Kennwörter).

## Wiederherstellen der Vorgabeeinstellungen (INITIALIZE)

Stellt die Vorgabeeinstellungen des Geräts wieder her.

### Wahlmöglichkeiten

VIDEO	Stellt die Vorgabeeinstellungen für Videokonfigurationen wieder her.
ALL	Stellt die Vorgabeeinstellungen des Geräts wieder her.
CANCEL	Führt keine Initialisierung durch.

## **Aktualisieren der Firmware (FIRM UPDATE)**

# FIRM UPDATE

Es wird ie nach Bedarf neue Firmware mit zusätzlichen Funktionen oder Produktverbesserungen veröffentlicht. Updates können von der Yamaha Website heruntergeladen werden. Wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist, können Sie die Firmware über das Netzwerk herunterladen. Finzelheiten hierzu finden Sie in den mit Updates bereitgestellten Informationen.

#### Vorgehensweise für die Firmware-Aktualisierung

Führen Sie diesen Vorgang nur dann aus, wenn die Firmware aktualisiert werden muss. Achten Sie auch darauf, vor der Aktualisierung die mit dem Firmware-Update gelieferten Informationen zu lesen.

Drücken Sie mehrmals STRAIGHT, um "USB" oder "NETWORK" auszuwählen, und drücken Sie INFO, um das Firmware-Update zu starten.

#### Wahlmöglichkeiten

USB	Aktualisieren Sie die Firmware mit Hilfe eines USB-Speichergeräts.
NETWORK	Aktualisieren Sie die Firmware über das Netzwerk.



· Wenn das Gerät eine neue Firmware über das Netzwerk erkennt, wird die entsprechende Meldung nach dem Drücken von ON SCREEN angezeigt. In diesem Fall können Sie auch die Firmware des Geräts aktualisieren, indem Sie der Vorgehensweise unter "Aktualisieren der Firmware des Geräts über das Netzwerk" (S. 151) befolgen.

## Prüfen der Firmware-Version (VERSION)



Prüfen Sie die Version der aktuell im Gerät installierten Firmware.



- Sie können die Firmware-Version auch unter "System" (S. 144) im Menü "Information" prüfen.
- Es kann eine Weile dauern, bis die Firmware-Version angezeigt wird.



# Steuerung anderer Geräte über die Fernbedienung

Sie können die Fernbedienungs des Geräts zur Bedienung externer Geräte (wie BD-/DVD-Player) nutzen, wenn Sie den Fernbedienungs-Code des externen Geräts gespeichert haben.



- Sie können kein externes Gerät steuern, das keinen Fernbedienungssensor
- Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienungs-ID des externen Geräts auf "ID1" eingestellt ist. Wenn eine andere ID ausgewählt ist, funktioniert die Fernbedienung evtl. nicht richtig.
- Wenn die Fernbedienung des Geräts länger als 2 Minuten ohne Batterien ist, kann es sein, dass die gespeicherten Codes gelöscht sind. Falls dies passiert, setzen Sie neue Batterien ein und geben Sie die Codes erneut ein.



 Laut Voreinstellung ist der Verstärker-Code (Yamaha: 5098) für alle Eingangswahltasten eingestellt. Mit dieser Einstellung können Sie am Gerät angeschlossene HDMI-steuerbare Geräte mit der Fernbedienung bedienen. (Es kann sein, dass diese Funktion je nach den technischen Daten des externen Geräts nicht funktioniert.)

## Speichern des Fernbedienungs-Codes für einen Fernseher

Sie können Ihren Fernseher mit der Fernbedienung des Geräts bedienen, wenn Sie dessen Fernbedienungs-Code eingegeben haben.



 Sie können auch den Fernbedienungs-Code für Ihren Fernseher unter einer der Eingangswahltasten des Geräts eingeben (S. 149). Dadurch können Sie die Cursortasten oder die Zifferntasten verwenden, um den Fernseher zu bedienen (je nach Modell ist diese Funktion evtl. nicht verfügbar).

Verwenden Sie "Fernbedienungscode suchen" auf der CD-ROM, um den Fernbedienungs-Code Ihres Fernsehers zu finden.



· Wenn mehrere Fernbedienungs-Codes existieren, speichern Sie zuerst den ersten Code in der Liste.

Wenn dieser nicht funktioniert, versuchen Sie es mit den anderen Codes.

Drücken Sie CODE SET.

SOURCE blinkt zweimal.

Jeder der nachfolgend beschriebenen Schritte muss innerhalb von 1 Minute durchgeführt werden. Anderenfalls wird die Einstellung abgebrochen. In diesem Fall beginnen Sie noch einmal ab Schritt 2.

- Drücken Sie TV ().
- Geben Sie mit den Zifferntasten den 4-stelligen Fernbedienungs-Code ein.


Nachdem der Fernbedienungs-Code erfolgreich gespeichert wurde, blinkt SOURCE zweimal.

Wenn es sechsmal blinkt, ist die Speicherung fehlgeschlagen. Wiederholen Sie ab Schritt 2

## Bedienung des Fernsehers

Sobald die Fernbedienungs-Codes für Ihren Fernseher gespeichert wurden, können Sie diesen jederzeit und unabhängig vom gewählten Eingang mit den Bedientasten für den Fernseher bedienen

	INPUT	Schaltet die Videoeingänge am Fernseher um.
Bedientasten für	MUTE	Schaltet den Audioausgang des Fernsehers stumm.
den Fernseher	TV VOL	Stellt die Lautstärke des Fernsehers ein.
	TV CH	Schaltet die Kanäle des Fernsehers um.
	TV 🖰	Schaltet den Fernseher ein/aus.
•		



# Speichern der Fernbedienungs-Codes für Abspielgeräte

Sie können externe Geräte mit der Fernbedienung des Geräts bedienen, wenn Sie deren Fernbedienungs-Codes eingegeben haben. Sie können auch die Eingangswahltasten verwenden, um die fernzubedienenden Abspielgeräte umzuschalten, da deren Fernbedienungs-Codes den Eingangswahltasten zugewiesen wurden.

1 Verwenden Sie "Fernbedienungscode suchen" auf der CD-ROM, um den Fernbedienungs-Code Ihres Abspielgeräts zu finden.



 Wenn mehrere Fernbedienungs-Codes existieren, speichern Sie zuerst den ersten Code in der Liste. Wenn dieser nicht funktioniert, versuchen Sie es mit den anderen Codes.

### Drücken Sie CODE SET.

SOURCE blinkt zweimal.

Jeder der nachfolgend beschriebenen Schritte muss innerhalb von 1 Minute durchgeführt werden. Anderenfalls wird die Einstellung abgebrochen. In diesem Fall beginnen Sie noch einmal ab Schritt 2.

3 Drücken Sie die Eingangswahltaste.

Drücken Sie z.B. AV 1, um den Fernbedienungs-Code für ein Abspielgerät einzugeben, das an der Buchse AV 1 angeschlossen ist.

## 4 Geben Sie mit den Zifferntasten den 4-stelligen Fernbedienungs-Code ein.

Nachdem der Fernbedienungs-Code erfolgreich gespeichert wurde, blinkt SOURCE zweimal.

Wenn es sechsmal blinkt, ist die Speicherung fehlgeschlagen. Wiederholen Sie ab Schritt 2.



 Näheres zur Speicherung eines Fernbedienungs-Codes unter einer Taste SCENE siehe "Konfigurieren von Szenenzuordnungen" (S. 69).

## Bedienung von Abspielgeräten

Sobald Sie die Fernbedienungs-Codes für Ihr Abspielgerät gespeichert haben, können Sie es nach Auswahl des Eingangs oder der Szene mit den folgenden Tasten bedienen.



• Durch Drücken von SOURCE oder RECEIVER können Sie zwischen den mit den Tasten für die Menübedienung, der Taste DISPLAY und den Zifferntasten zu bedienenden Geräten (dieses oder externe) umschalten. Sie können das Gerät bedienen, nachdem Sie RECEIVER gedrückt haben (leuchtet orange), und ein externes Gerät, nachdem Sie SOURCE gedrückt haben (leuchtet grün). Wenn Sie z.B. den Fernbedienungs-Code Ihres externen Geräts auf TUNER gespeichert haben, können Sie den integrierten FM-/AM-Tuner bedienen, nachdem Sie RECEIVER gedrückt haben, und ein externes Gerät, nachdem Sie SOURCE gedrückt haben.

SOURCE (J		Schaltet das Abspielgerät ein/aus.
Menübedientasten	Cursortasten	Wählen einen Eintrag.
	ENTER	Bestätigt einen ausgewählten Eintrag.
	RETURN	Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.
DISPLAY		Schaltet Informationen im Display um.
	TOP MENU	Das oberste Menü wird angezeigt.
	POP-UP/MENU	Das Einblendmenü wird angezeigt.
		Stoppt die Wiedergabe.
	••	Stoppt vorübergehend die Wiedergabe.
Bedientasten für externe Geräte	<b>-</b>	Startet die Wiedergabe des ausgewählten Titels/Videos.
	₩	Sucht vorwärts/rückwärts (bei gedrückt gehaltener Taste).
	<b>→</b>	Springt vorwärts/rückwärts während der Wiedergabe.
Zifferntasten		Geben numerische Werte (Zahlen) ein.
Bedientasten für den Fernseher		Steuern den Fernseher (S. 148).



 Diese Tasten funktionieren nur dann, wenn die entsprechende Funktion bei Ihrem Abspielgerät vorhanden ist und sich dieses per Infrarotsignal bedienen lässt.



## Zurücksetzen der Fernbedienungs-Codes

Sie können den gespeicherten Fernbedienungs-Code jeder einzelnen Eingangswahltaste zurücksetzen.

Drücken Sie CODE SET.

SOURCE blinkt zweimal.

Jeder der nachfolgend beschriebenen Schritte muss innerhalb von 1 Minute durchgeführt werden. Anderenfalls wird die Einstellung abgebrochen. In diesem Fall beginnen Sie noch einmal ab Schritt 1.


- Drücken Sie die Eingangswahltaste.
- Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe von "5098".

Nachdem der Fernbedienungs-Code erfolgreich zurückgesetzt wurde, blinkt SOURCE zweimal.

Wenn es sechsmal blinkt, ist das Zurücksetzen fehlgeschlagen. Wiederholen Sie ab Schritt 1.

Zurücksetzen der Fernbedienungs-Codes auf die werksseitigen Voreinstellungen

- 1) Drücken Sie CODE SET.
- 2 Drücken Sie RECEIVER.
- ③ Verwenden Sie die Zifferntasten zur Eingabe von "9981".



## Aktualisieren der Firmware des Geräts über das Netzwerk

Es wird je nach Bedarf neue Firmware mit zusätzlichen Funktionen oder Produktverbesserungen veröffentlicht. Wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist, können Sie die Firmware über das Netzwerk herunterladen und aktualisieren.

#### Hinweis

- Während der Firmware-Aktualisierung sollten Sie das Gerät nicht bedienen oder das Netzkabel oder das Netzwerkkabel abziehen. Die Aktualisierung der Firmware dauert etwa 20 Minuten oder länger (je nach Ihrer Internet-Verbindungsgeschwindigkeit).
- Wenn das Gerät drahtlos mit dem Netzwerke verbunden ist, ist die Aktualisierung über Netzwerk je nach Status der Drahtlosverbindung eventuell nicht möglich. In diesem Fall können Sie die Firmware auch von einem USB-Speichergerät aus aktualisieren (S. 147).
- Für Einzelheiten zur Aktualisierung besuchen Sie die Yamaha Website.



· Sie können die Firmware auch von einem USB-Speichergerät aus im Menü "ADVANCED SETUP" aktualisieren (S. 147).

Wenn nach dem Drücken von ON SCREEN die folgende Meldung angezeigt wird, ist eine Firmware-Aktualisierung erhältlich.



- Lesen Sie die Beschreibung auf dem Bildschirm.
- Um die Firmware-Aktualisierung zu starten, verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "STARTEN" und drücken Sie ENTER.


Die Bildschirmdarstellung schaltet sich aus.

Wenn "UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!" im Frontblende-Display angezeigt wird, drücken Sie MAIN ZONE () an der Frontblende.

Die Firmware-Aktualisierung ist abgeschlossen.



• Wenn Sie die Firmware später aktualisieren möchten, wählen Sie in Schritt 2 "SCHLIEßEN". "!" (Ausrufezeichen) erscheint oben rechts neben den Symbolen für "Information" und "System", und die entsprechende Meldung wird im Bildschirm System angezeigt (S. 144). Sie können die Firmware des Geräts durch Drücken von ENTER im Bildschirm "System" aktualisieren.





# **ANHANG**

# Häufig gestellte Fragen

# Das neue Lautsprechersystem bietet keinen ideal ausgewogenen Klang...

Wenn Sie bestimmte Lautsprecher verändert oder ein neues Lautsprechersystem erworben haben, verwenden Sie "Automatisches Setup", um die Lautsprechereinstellungen erneut zu optimieren (S. 47). Wenn Sie die Lautsprechereinstellungen manuell ändern möchten, verwenden Sie "Manuelles Setup" im Menü "Setup" (S. 124).

# Da wir kleine Kinder haben, möchten wir die Lautstärkeregelung begrenzen...

Wenn ein kleines Kind versehentlich die Regler des Hauptgeräts oder der Fernbedienung betätigt, kann die Lautstärke plötzlich sehr laut werden. Dadurch könnten auch das Gerät oder die Lautsprecher beschädigt werden. Wir empfehlen daher, zunächst unter "Maximale Lautstärke" im Menü "Setup" eine Beschränkung der maximalen Lautstärke des Geräts einzustellen (S. 129). Sie können auch die maximale Lautstärke für Zone2 oder Zone3 einstellen (S. 136).

## Ich bekomme manchmal einen Schreck durch ein lautes Geräusch beim Einschalten des Geräts...

Die Lautstärke wird per Grundeinstellung automatisch auf den Pegel eingestellt, der aktiv war, als das Gerät zuletzt in Bereitschaft geschaltet wurde. Wenn Sie die Anfangslautstärke festlegen möchten, verwenden Sie "Grundlautstärke" im Menü "Setup", um die Lautstärke beim Einschalten des Receivers festzulegen (S. 130). Sie können auch die Anfangslautstärke für Zone2 oder Zone3 einstellen (S. 136).

# Beim Umschalten zwischen Eingangsquellen kommt es zu störenden Lautstärkeunterschieden...

Zum Korrigieren von Lautstärkeunterschieden zwischen Eingangssignalquellen verwenden Sie "Eingangsanpassung" im Menü "Optionen" (S. 110).

# Ich habe HDMI-Verbindungen hergestellt, aber die HDMI-Steuerung funktioniert überhaupt nicht...

Um die HDMI-Steuerung zu verwenden, müssen Sie die Einrichtung der HDMI-Steuerungskopplung einstellen (S. 168). Nachdem Sie die Geräte, die mit der HDMI-Steuerung kompatibel sind (wie BD-/DVD-Player) an diesem Gerät

angeschlossen haben, schalten Sie die HDMI-Steuerung bei jedem Gerät ein, und führen Sie das Setup für die HDMI-Steuerungskopplung durch. Dieses Setup ist immer dann erforderlich, wenn Sie neue HDMI-steuerbare Geräte an Ihrem System anschließen. Informationen darüber, wie die HDMI-Steuerfunktion zwischen Ihrem Fernseher und den Wiedergabegeräten funktioniert, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für die jeweiligen Geräte.

# Ich möchte die auf dem Fernsehbildschirm angezeigten Meldungen ausschalten...

Per Voreinstellung werden kurze Meldungen auf dem Fernsehbildschirm angezeigt, wenn das Gerät bedient wird (wie bei der Wahl des Eingangs oder Lautstärkeeinstellung). Falls Sie diese Kurzmeldungen beim Betrachten von Filmen oder Sportsendungen stören sollten, konfigurieren Sie "Wiederg.-Bildschirm" (S. 139) im Menü "Setup", um die Kurzmeldungen abzuschalten.

# Ich möchte versehentliche Änderungen der Einstellungen vermeiden...

Sie können die am Gerät konfigurierten und gespeicherten Einstellungen (wie Lautsprechereinstellungen) mit "Speicherschutz" im Menü "Setup" schützen (S. 140).

# Die Fernbedienung des Geräts bedient neben dem Gerät gleichzeitig ein anderes Produkt von Yamaha...

Wenn Sie mehrere Produkte von Yamaha verwenden, kann die mitgelieferte Fernbedienung auch mit anderen Produkten von Yamaha funktionieren, oder andere Fernbedienungen können das Gerät fernbedienen. Falls dies geschieht, speichern Sie zuvor für jedes Gerät, das Sie mit der Fernbedienung bedienen möchten, eine eigene Fernbedienungs-ID (S. 145).

# Ich möchte Video/Audio von einem Viedeogerät wiedergeben können, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet...

Wenn Sie ein Videogerät über HDMI am Gerät angeschlossen haben, können Sie vom Videogerät zum Fernseher geführte Video-/Audiosignale auch dann betrachten, wenn das Gerät in Bereitschaft ist. Zur Benutzung dieser Funktion stellen Sie "Standby Durchleitung" (S. 133) im Menü "Setup" auf "Ein. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie die Eingangsguelle auch mit der Fernbedienung des Geräts umschalten.

# **Problembehebung**

Schlagen Sie in der nachfolgenden Tabelle nach, wenn das Gerät nicht richtig funktionieren sollte.

Falls das aufgetretene Problem in der nachfolgenden Tabelle nicht aufgeführt ist, oder wenn die nachfolgenden Anweisungen nicht helfen, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker, und wenden Sie sich an den nächsten autorisierten Yamaha-Fachhändler oder -Kundendienst.

## Prüfen Sie zunächst folgende Dinge:

- ① Die Netzkabel von Gerät, Fernseher und Abspielgeräten (wie BD-/DVD-Player) sind sicher an einer Wandsteckdose angeschlossen.
- ② Das Gerät, der Subwoofer, der Fernseher und Abspielgeräte (wie BD-/DVD-Player) sind eingeschaltet.
- ③ Die Anschlüsse aller Kabel sind sicher und fest an den Buchsen der Geräte angeschlossen.

# Netzstrom, System und Fernbedienung

Problem	Ursache	Abhilfe
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.	Die Schutzschaltung wurde dreimal in Folge ausgelöst. Wenn sich das Gerät in diesem Zustand befindet, blinkt die Bereitschaftsanzeige am Gerät, wenn Sie versuchen, das Gerät einzuschalten.	Aus Sicherheitsgründen wurde die Möglichkeit, das Gerät einzuschalten, unterbunden. Wenden Sie sich an den nächsten Fachhändler oder Kundendienst von Yamaha, um das Gerät reparieren zu lassen.
Der interne Mikrocomputer ist aufgrund eines externen Stromschlags (z.B. durch Blitzschlag oder übermäßige statische Elektrizität) oder aufgrund eines Versorgungsspannungseinbruchs hängen geblieben.		Halten Sie MAIN ZONE () an der Frontblende länger als 10 Sekunden gedrückt, um das Gerät zu initialisieren und neu zu starten. (Falls das Problem bestehen bleibt, ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose und stecken es dann wieder ein.)
Das Gerät schaltet sich sofort aus (in Bereitschaft).	Das Gerät wurde eingeschaltet, während ein Lautsprecherkabel kurzgeschlossen war.	Verdrehen Sie die blanke Litze der Lautsprecherkabel so fest wie möglich, und schließen Sie sie am Gerät und an den Lautsprechern an (S. 23).
	Der Einschlaf-Timer war aktiv.	Schalten Sie das Gerät ein und starten Sie die Wiedergabe erneut.
	Die automatische Abschaltung wurde ausgelöst, da das Gerät für die angegebene Zeit nicht bedient wurde.	Um die automatische Abschaltungsfunktion zu deaktivieren, stellen Sie "Auto Power Standby" im Menü "Setup" auf "Aus" (S. 141).
Das Gerät geht automatisch in den Bereitschaftsmodus.	Die Einstellung der Lautsprecherimpedanz ist falsch.	Stellen Sie die Lautsprecherimpedanz je nach den verwendeten Lautsprechern ein (S. 145).
	Die Schutzschaltung wurde aufgrund eines Kurzschlusses aktiviert.	Verdrehen Sie die blanke Litze der Lautsprecherkabel so fest wie möglich, und schließen Sie sie am Gerät und an den Lautsprechern an (S. 23).
	Die Schutzschaltung wurde aufgrund zu hoher Lautstärke des Geräts aktiviert.	Regeln Sie die Lautstärke herunter. Wenn "ECO-Modus" im Menü "Setup" auf "Ein" eingestellt ist, stellen Sie es auf "Aus" (S. 141) ein.
Der interne Mikrocomputer ist aufgrund eines externen Stromschlags (z.B. durch Blitzschlag oder übermäßige statische Elektrizität) oder aufgrund eines Versorgungsspannungseinbruchs hängen geblieben.		Halten Sie MAIN ZONE (†) an der Frontblende länger als 10 Sekunden gedrückt, um das Gerät zu initialisieren und neu zu starten. (Falls das Problem bestehen bleibt, ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose und stecken es dann wieder ein.)

Problem	Ursache	Abhilfe
	Das Gerät befindet sich außerhalb der Reichweite der Fernbedienung.	Betätigen Sie die Fernbedienung innerhalb des Betriebsbereichs (S. 5).
	Die Batterien sind schwach.	Ersetzen Sie die Batterien durch neue.
Die Bedienung des Geräts per Fernbedienung ist nicht möglich.	Der Fernbedienungssensor des Geräts ist direktem Sonnenlicht oder starkem Kunstlicht ausgesetzt.	Ändern Sie den Lichteinfallwinkel, oder positionieren Sie das Gerät neu.
	Die Fernbedienung ist auf die Steuerung externer Geräte eingestellt.	Drücken Sie RECEIVER, um die Fernbedienung auf Steuerung des Geräts einzustellen (die Taste leuchtet orange).
	Die Fernbedienungs-IDs von Gerät und Fernbedienung sind nicht identisch.	Ändern Sie die Fernbedienungs-ID des Geräts oder der Fernbedienung (S. 145).
	Die Fernbedienung wird für die Steuerung des Geräts verwendet.	Drücken Sie SOURCE, um die Fernbedienung auf Steuerung externer Geräte einzustellen (die Taste leuchtet grün).
Die Bedienung externer Geräte per Fernbedienung ist nicht möglich.	Der Fernbedienungs-Code wurde nicht richtig eingestellt.	Stellen Sie den Fernbedienungs-Code erneut ein (S. 148). Auch dann, wenn der Fernbedienungs-Code richtig gespeichert wurde, kann es sein, dass einige Produkte nicht auf die Fernbedienung reagieren.
Die Bedienung des MHL-kompatiblen Geräts per	V-AUX ist ein Fernbedienungs-Code für ein anderes Abspielgerät zugewiesen.	Setzen Sie den für V-AUX eingestellten Fernbedienungs-Code zurück (S. 150).
Fernbedienung ist nicht möglich.	Das mobile Gerät oder dessen Anwendung ist nicht von außen steuerbar.	Bedienen Sie das mobile Gerät direkt.

# Ton

Problem	Ursache	Abhilfe
	Es wurde eine andere Eingangsquelle ausgewählt.	Wählen Sie mit einer der Eingangswahltasten die entsprechende Eingangsquelle.
Kein Ton.	Es werden Signale empfangen, die das Gerät nicht wiedergeben kann.	Einige digitale Audioformate lassen sich am Gerät nicht wiedergeben. Um das Audioformat des Eingangssignals zu prüfen, verwenden Sie "Audiosignal" im Menü "Information" (S. 143).
	Das Kabel zwischen dem Gerät und dem Abspielgerät ist defekt.	Falls kein sonstiges Problem mit der Verbindung vorliegt, tauschen Sie das Kabel aus.
Die Lautstärke lässt sich nicht erhöhen.	Die maximale Lautstärke wurde eingestellt.	Stellen Sie mit "Maximale Lautstärke" im Menü "Setup" die gewünschte maximale Lautstärke ein (S. 129).
Die Lautstarke lasst sich nicht emolien.	Ein an den Ausgangsbuchsen des Geräts angeschlossenes Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie alle an den Ausgangsbuchsen des Geräts angeschlossenen Geräte ein.
	Die Eingangsquelle liefert kein Signal für den Kanal des betreffenden Lautsprechers.	Verwenden Sie zur Prüfung "Audiosignal" im Menü "Information" (S. 143).
	Das momentan ausgewählte Klangprogramm bzw. der Dekoder nutzt den betreffenden Lautsprecher nicht.	Verwenden Sie zur Prüfung "Testton" im Menü "Setup" (S. 128).
Aus einem bestimmten Lautsprecher kommt kein Ton.	Die Tonausgabe für den betreffenden Lautsprecher ist ausgeschaltet.	Führen Sie "Automatisches Setup" aus (S. 47), oder verwenden Sie "Konfiguration" im Menü "Setup", um die Lautsprechereinstellungen zu ändern (S. 125).
	Die Lautstärke des Lautsprechers ist zu niedrig eingestellt.	Führen Sie "Automatisches Setup" aus (S. 47), oder verwenden Sie "Pegel" im Menü "Setup", um die Lautstärke des Lautsprechers anzupassen (S. 127).
	Das Lautsprecherkabel zwischen Gerät und Lautsprecher ist defekt.	Falls kein sonstiges Problem mit der Verbindung vorliegt, tauschen Sie das Lautsprecherkabel aus.
	Der Lautsprecher weist eine Funktionsstörung auf.	Zur Prüfung schließen Sie einen anderen (intakten) Lautsprecher an. Falls das Problem fortbesteht, könnte das Gerät defekt sein.
Es kommt kein Ton von den hinteren Surround-Lautsprechern.	Der erweiterte Surround-Sound ist ausgeschaltet.	Verwenden Sie "Erweitertes Surround" im Menü "Setup", um den zu verwendenden Dekoder auszuwählen (S. 130).
	Die Eingangsquelle enthält keine LFE- oder Tieffrequenzsignale.	Um die Funktion des Subwoofers zu prüfen, verwenden Sie "Testton" im Menü "Setup" (S. 128).
Es ist kein Ton vom Subwoofer zu hören.	Die Subwoofer-Signalausgabe ist ausgeschaltet.	Führen Sie "Automatisches Setup" (S. 47) durch bzw. stellen Sie "Subwoofer 1" oder "Subwoofer 2" im Menü "Setup" auf "Verwenden" (S. 126).
	Die Lautstärke des Subwoofers ist zu niedrig.	Stellen Sie die Lautstärke am Subwoofer ein.
	Der Subwoofer wurde durch dessen Auto-Standby-Funktion ausgeschaltet.	Schalten Sie die Auto-Standby-Funktion des Subwoofers aus, oder stellen Sie deren Empfindlichkeit ein.
Kein Ton von einem (per HDMI-Kabel am Gerät angeschlossenen) Abspielgerät.	Der Fernseher unterstützt kein HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).	Lesen Sie die Bedienungsanleitungen des Fernsehers und prüfen Sie dessen technische Daten.
	Das Gerät ist so eingestellt, dass es an den Buchsen SPEAKERS empfangene Audiosignale nicht über die HDMI-Buchsen ausgibt.	Stellen Sie unter "Audio Ausgang" im Menü "Setup" "Verstärker" auf "Ein" (S. 133).
	An der Buchse HDMI OUT sind zu viele Geräte angeschlossen.	Trennen Sie einige der HDMI-Geräte vom Gerät.

Problem	Ursache	Abhilfe		
	Der Fernseher ist so eingestellt, dass der Ton aus den Fernsehlautsprechern kommt.	Ändern Sie die Audio-Ausgabeeinstellungen Ihres Fernsehers, so dass der Fernsehton von den am Gerät angeschlossenen Lautsprechern ausgegeben wird.		
	Ein Fernseher, der ARC nicht unterstützt, ist nur über ein HDMI-Kabel mit dem Gerät verbunden.	Verwenden Sie ein optisches Digitalkabel zum Herstellen der Audioverbindung (S. 35).		
Kein Ton vom Fernseher (wenn HDMI-Steuerung verwendet wird).	(Wenn der Fernseher über ein Audiokabel mit dem Gerät verbunden ist) Die Audio-Eingangseinstellung des Fernsehers entspricht nicht den tatsächlichen Anschlüssen.	Verwenden Sie "TV Audio Eingang" im Menü "Setup", um die richtigen Audio-Eingangsbuchsen auszuwählen (S. 132).		
	(Wenn Sie versuchen, ARC zu verwenden) ARC ist am Gerät oder am Fernseher ausgeschaltet.	Stellen Sie "ARC" im Menü "Setup" auf "Ein" (S. 133). Schalten Sie ARC auch am Fernseher ein.		
Kein Ton von einem (per HDMI-Kabel am Gerät angeschlossenen) Fernseher in Zone2.	Die Audioausgabe an der Buchse HDMI OUT 2 (ZONE OUT) ist deaktiviert.	Stellen Sie "Audio Ausgang" im Menü "Setup" auf "Ein" (S. 138).		
Nur die Front-Lautsprecher funktionieren bei mehrkanaligem Audiosignal.	Das Abspielgerät ist auf ausschließlich 2-Kanal-Ausgabe eingestellt (wie PCM).	Verwenden Sie zur Prüfung "Audiosignal" im Menü "Information" (S. 143). Falls erforderlich, ändern Sie die Einstellungen der digitalen Audio-Ausgänge am Abspielgerät.		
Es ist Rauschen/Brummen zu hören.	Das Gerät steht zu dicht an einem anderen digitalen oder Hochfrequenzgerät.	Stellen Sie das Gerät in größerer Entfernung vom anderen Gerät auf.		
ES IST Hauschen/brummen zu noren.	Das Kabel zwischen dem Gerät und dem Abspielgerät ist defekt.	Falls kein sonstiges Problem mit der Verbindung vorliegt, tauschen Sie das Kabel aus.		
Day Tan Idinah waynaya	Die Lautstärke des Geräts ist zu hoch eingestellt.	Regeln Sie die Lautstärke herunter. Wenn "ECO-Modus" im Menü "Setup" auf "Ein" eingestellt ist, stellen Sie es auf "Aus" (S. 141) ein.		
Der Ton klingt verzerrt.	Ein an den Ausgangsbuchsen des Geräts angeschlossenes Gerät ist nicht eingeschaltet.	Schalten Sie alle an den Ausgangsbuchsen des Geräts angeschlossenen Geräte ein.		
Die Tonwiedergabe wird zeitweise unterbrochen.  Wenn die Buchse HDMI OUT 2 (ZONE OUT) der Zone2 oder Zone4 zugewiesen ist, kann die HDMI-Audioausgabe während der Ausführung einiger Zonenfunktionen aufgrund interner Schaltvorgänge unterbrochen werden.		Näheres hierzu siehe "Anschließen eines HDMI-kompatiblen Geräts für die Video-/Audio-Wiedergabe" (S. 99).		

# Video

Problem	Ursache	Abhilfe
	Am Gerät wurde eine andere Eingangsquelle ausgewählt.	Wählen Sie mit einer der Eingangswahltasten die entsprechende Eingangsquelle.
	Am Fernseher wurde eine andere Eingangsquelle ausgewählt.	Schalten Sie den Eingang am Fernseher um, so dass das Videosignal vom Gerät angezeigt wird.
Kein Bild.	Das vom Gerät ausgegebene Videosignal wird vom Fernseher nicht unterstützt.	Stellen Sie "MONITOR CHECK" im Menü "ADVANCED SETUP" auf "YES" (S. 146).
	Das Kabel zwischen dem Gerät und dem Fernseher (oder Abspielgerät) ist defekt.	Falls kein sonstiges Problem mit der Verbindung vorliegt, tauschen Sie das Kabel aus.
Kein Bild von einem (per HDMI-Kabel am Gerät angeschlossenen) Abspielgerät.	Das zugeführte Videosignal (bzw. dessen Auflösung) wird vom Gerät nicht unterstützt.	Um die Informationen über das aktuelle Videosignal (Auflösung) abzulesen, verwenden Sie "Videosignal" im Menü "Information" (S. 143). Näheres zu den vom Gerät unterstützten Videosignalen erfahren Sie unter "HDMI-Signalkompatibilität" (S. 170).
	Der Fernseher unterstützt kein HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).	Lesen Sie die Bedienungsanleitungen des Fernsehers und prüfen Sie dessen technische Daten.
	An der Buchse HDMI OUT sind zu viele Geräte angeschlossen.	Trennen Sie einige der HDMI-Geräte vom Gerät.
Das Gerätemenü wird nicht auf dem Fernsehbildschirm angezeigt.	Der Fernseher ist nicht über HDMI am Gerät angeschlossen.	Sie können das Gerätemenü nur dann am Fernseher anzeigen, wenn die Geräte über ein HDMI-Kabel miteinander verbunden sind. Falls erforderlich, verwenden Sie ein HDMI-Kabel für die Verbindung (S. 35).
remsenbiluschimi angezeigt.	Am Fernseher wurde eine andere Eingangsquelle ausgewählt.	Schalten Sie den Eingang am Fernseher um, so dass das Videosignal vom Gerät angezeigt wird (Buchse HDMI OUT).
	(Bei Verwendung von 2 Fernsehern in der Hauptzone) Ein anderer Fernseher wird ausgeschaltet, wenn "HDMI OUT 1+2" gewählt ist.	Wählen Sie "HDMI OUT 1" oder "HDMI OUT 2", um die Signale nur an den verwendeten Fernseher auszugeben (S. 67).
Das Bildsignal wird unterbrochen.	(Wenn die Buchse HDMI OUT 2 der Zone2 oder Zone4 zugewiesen ist) Die HDMI-Audioausgabe kann während der Ausführung einiger Zonenfunktionen aufgrund interner Schaltvorgänge unterbrochen werden.	Näheres hierzu siehe "Anschließen eines HDMI-kompatiblen Geräts für die Video-/Audio-Wiedergabe" (S. 99).

# FM-/AM-Radioempfang

Problem	Ursache	Abhilfe
	Es sind Mehrweginterferenzen vorhanden.	Stellen Sie die Höhe oder Ausrichtung der FM-Antenne neu ein, oder stellen Sie sie an einer anderen Position auf.
Der FM-Empfang ist schwach oder verrauscht.		(Nur USA-Modell) Stellen Sie "Audio-Modus" im Menü "Optionen" auf "Mono" ein, um monauralen FM-Radioempfang zu wählen (S. 111).
	Ihr Wohnort ist zu weit von dem FM-Sender entfernt.	(Außer USA-Modell) Stellen Sie "FM-Modus" im Menü "Optionen" auf "Mono" ein, um monauralen FM-Radioempfang zu wählen (S. 111).
		Verwenden Sie eine UKW-Außenantenne. Wir empfehlen eine empfindliche Mehrelementantenne.
Der AM-Empfang ist schwach oder verrauscht.	Die Geräusche können durch Leuchtstoffröhren, Motoren, Thermostate oder andere elektrische Geräte verursacht werden.	Es ist schwierig, diese Geräusche völlig zu eliminieren. Sie können reduziert werden durch Verwendung einer MW-Außenantenne.
		Stimmen Sie den Sender manuell ab (S. 76).
	Ihr Wohnort ist zu weit von dem FM-Sender entfernt.	Verwenden Sie eine Außenantenne. Wir empfehlen eine empfindliche Mehrelementantenne.
Radiosender können nicht automatisch ausgewählt werden.		Richten Sie die MW-Antenne anders aus.
	Der MW-Empfang ist schwach.	Stimmen Sie den Sender manuell ab (S. 76).
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Verwenden Sie eine MW-Außenantenne. Schließen Sie sie gemeinsam mit der mitgelieferten MW (AM)-Antenne an der Buchse ANTENNA (AM) an.
AM-Radiosender können nicht als Festsender gespeichert werden.  Autom. Voreinst. wurde verwendet.		Autom. Voreinst. dient nur der Speicherung von FM-Radiosendern und HD Radio-Sendern (nur USA-Modell). Speichern Sie MW (AM)-Sender manuell (S. 77).
Das Gerät empfängt keine HD Radio-Signale. (nur USA-Modell)	Das Gerät befindet sich im Mono-Empfangsmodus.	Stellen Sie "Audio-Modus" im Menü "Optionen" auf "Auto" (S. 111).

# **USB und Netzwerk**

Problem	Ursache	Abhilfe		
Das Gerät erkennt das USB-Gerät nicht.	Das USB-Gerät ist nicht richtig an der Buchse USB angeschlossen.	Schalten Sie das Gerät aus, schließen Sie Ihr USB-Gerät erneut an und schalten Sie das Gerät wieder ein.		
Das Gerat erkennt das USB-Gerat nicht.	Das USB-Gerät hat ein anderes Dateisystem als FAT16 oder FAT32.	Verwenden Sie ein USB-Gerät, das im Format FAT16 oder FAT32 formatiert wurde.		
Ordner und Dateien des USB-Geräts werden nicht angezeigt.	Die Daten auf dem USB-Gerät sind durch Verschlüsselung geschützt.	Verwenden Sie ein USB-Gerät ohne Verschlüsselungsfunktion.		
Die Dateien auf dem USB-Gerät können nicht fortgesetzt wiedergegeben werden.	Im gewählten Ordner sind vom Gerät nicht unterstützte Dateien vorhanden.	Wenn das Gerät während der Wiedergabe nicht unterstützte Dateien (wie Bilddateien und versteckte Dateien) erkennt, bricht die Wiedergabe automatisch ab. Speichern Sie keine nicht unterstützten Dateien im Wiedergabeordner.		
Die Netzwerk-Leistungsmerkmale funktionieren nicht.	Die Netzwerkparameter (IP-Adresse) wurden nicht richtig zugewiesen.	Schalten Sie die DHCP-Server-Funktion Ihres Routers ein und stellen Sie "DHCP" im Menü "Setup" dieses Geräts auf "Ein" (S. 134). Wenn Sie die Netzwerkparameter manuell konfigurieren möchten, achten Sie darauf, eine IP-Adresse zu verwenden, die nicht von anderen Geräten in Ihrem Netzwerk verwendet wird (S. 134).		
	Der Wireless-Router (Access Point) ist ausgeschaltet.	Schalten Sie den Wireless-Router ein.		
Das Gerät kann über einen Wireless-Router	Das Gerät und der Wireless-Router (Access Point) sind zu weit voneinander entfernt.	Stellen Sie das Gerät und der Wireless-Router (Access Point) näher zusammen.		
(Access Point) nicht mit dem Internet verbinden.	Es befindet sich ein Hindernis zwischen dem Gerät und dem Wireless-Router (Access Point).	Stellen Sie das Gerät und den Wireless-Router (Access Point) an einem hindernisfreien Ort auf.		
Es wurde kein Drahtlos-Netzwerk gefunden.	Die Drahtlos-Kommunikation kann durch Mikrowellenherde und andere Geräte in der Nähe gestört werden.	Schalten Sie diese Geräte aus.		
Es wurde kein Diantios-Netzwerk gefünden.	Der Zugang zum Netzwerk ist durch Firewall-Einstellungen Ihres Wireless-Routers (Access Point) eingeschränkt.	Prüfen Sie die Firewall-Einstellungen Ihres Wireless-Routers (Access Point).		
	Die Medienfreigabeeinstellung ist nicht richtig.	Konfigurieren Sie die Medienfreigabe, so dass dem Gerät Zugriff auf Musikinhalte gewährt wird (S. 89).		
	Auf Ihrem Computer installierte Sicherheits-Software blockiert den Zugriff des Geräts auf Ihren Computer.	Prüfen Sie die Einstellungen der auf Ihrem Computer installierten Sicherheits-Software.		
Das Gerät erkennt den Computer nicht.	Das Gerät und der Computer befinden sich nicht im gleichen Netzwerk.	Prüfen Sie die Netzwerkverbindungen und die Einstellungen Ihres Routers, und schließen Sie Gerät und Computer an das gleiche Netzwerk an.		
	Der MAC-Adressenfilter ist am Gerät aktiviert.	Deaktivieren Sie den MAC-Adressenfilter unter "MAC Adresse Filter" im Menü "Setup", oder geben Sie die MAC-Adresse Ihres Computers an, damit dieser auf das Gerät zugreifen kann (S. 135).		
Die Dateien auf dem Computer werden nicht angezeigt oder wiedergegeben.	Die Dateien werden vom Gerät oder dem Media-Server nicht unterstützt.	Verwenden Sie ein Dateiformat, das vom Gerät und vom Media-Server unterstützt wird. Näheres zu den vom Gerät unterstützten Datenformaten erfahren Sie unter "Wiedergabe von auf Media-Servern (PCs/NAS) gespeicherter Musik" (S. 89).		
Die Dateien auf dem Computer werden nicht fortgesetzt wiedergegeben.	Im gewählten Ordner sind vom Gerät nicht unterstützte Dateien vorhanden.	Wenn das Gerät während der Wiedergabe nicht unterstützte Dateien (wie Bilddateien und versteckte Dateien) erkennt, bricht die Wiedergabe automatisch ab. Speichern Sie keine nicht unterstützten Dateien im Wiedergabeordner.		

Problem	Ursache	Abhilfe	
	Der gewählte Internetradiosender ist momentan nicht verfügbar.	Es kann ein Netzwerkproblem beim Radiosender vorliegen, oder der Dienst ist nicht verfügbar. Probieren Sie, den Sender zu einer anderen Zeit zu hören, oder wählen Sie einen anderen Sender.	
Es kann kein Internetradio gehört werden.	Der gewählte Internetradiosender sendet momentan Stille.	Einige Internetradiosender senden zu gewissen Tageszeiten Stille. Probieren Sie, den Sender zu einer anderen Zeit zu hören, oder wählen Sie einen anderen Sender.	
	Der Zugang zum Netzwerk ist durch Firewall-Einstellungen Ihrer Netzwerkgeräte (wie Router) eingeschränkt.	Prüfen Sie die Firewall-Einstellungen Ihrer Netzwerkgeräte. Internetradio kann nur gehört werden, wenn die Signale durch den von dem betreffenden Radiosender genutzten Port gelassen werden. Die Portnummer richtet sich nach dem Radiosender.	
Der iPod erkennt das Gerät nicht mit AirPlay.	Das Gerät ist mit einem einem Router, der mehrere SSIDs unterstützt, verbunden.	Der Zugriff auf das Gerät mag durch die Netwerktrennungsfunktion des Routers eingeschränkt sein. Verbinden Sie den iPod mit einer SSID, die Zugriff auf das Gerät gewährt.	
Dio Anwandung AV CONTROLLED" auf dam	Das Gerät und das Smartphone/Tablet befinden sich nicht im gleichen Netzwerk.	Prüfen Sie die Netzwerkverbindungen und die Einstellungen Ihres Routers, und schließen Sie Gerät und Smartphone/Tablet an das gleiche Netzwerk an.	
Die Anwendung "AV CONTROLLER" auf dem Smartphone/Tablet erkennt das Gerät nicht.	Der MAC-Adressenfilter ist am Gerät aktiviert.	Deaktivieren Sie den MAC-Adressenfilter unter "MAC Adresse Filter" im Menü "Setup", oder geben Sie die MAC-Adresse Ihres Smartphones/Tablets an, damit es auf das Gerät zugreifen kann (S. 135).	
Die Firmware-Aktualisierung über das Netzwerk ist fehlgeschlagen.  Je nach Netzwerkstatus kann es sein, dass keine Firmware-Aktualisierung möglich ist.		Aktualisieren Sie die Firmware erneut über das Netzwerk, oder verwenden Sie hierfür ein USB-Speichergerät (S. 147).	

# Fehleranzeigen im Frontblende-Display

Meldung	Ursache	Abhilfe
Access denied	Der Zugang zum Computer wird verweigert.	Konfigurieren Sie die Medienfreigabe, so dass dem Gerät Zugriff auf Musikinhalte gewährt wird (S. 89).
	Das Gerät kann nicht auf das USB-Gerät zugreifen.	Schalten Sie das Gerät aus und schließen das USB-Gerät erneut an. Falls das Problem weiterhin besteht, probieren Sie ein anderes USB-Gerät aus.
	Das Gerät kann nicht auf den iPod zugreifen.	Schalten Sie den iPod aus und wieder ein.
Access error	Der angeschlossene iPod wird vom Gerät nicht unterstützt.	Schließen Sie einen iPod an, der vom Gerät unterstützt wird (S. 83).
	Es liegt ein Problem mit dem Signalpfad vom Netzwerk zum Gerät	Vergewissern Sie sich, dass Ihr Router und Ihr Modem eingeschaltet sind.
	vor.	Prüfen Sie die Verbindung zwischen Gerät und Router (oder Hub) (S. 43).
Check SP Wires	Die Lautsprecherkabel sind kurzgeschlossen.	Verdrehen Sie die blanke Kabellitze so fest wie möglich, und schließen Sie sie richtig am Gerät und an den Lautsprechern an.
Internal Error	Ein interner Fehler ist aufgetreten.	Wenden Sie sich an einen autorisierten Fachhändler oder Kundendienst von Yamaha.
MHL Overloaded	Ein Überstrom fließt durch das MHL-kompatible mobile Gerät.	Schalten Sie das Gerät aus und prüfen Sie die Verbindung zwischen diesem und dem mobilen Gerät.
No content	Es sind keine abspielbaren Dateien im gewählten Ordner/Verzeichnis vorhanden.	Wählen Sie einen Ordner, der vom Gerät unterstützte Dateien enthält.
No device	Das Gerät kann das USB-Gerät nicht erkennen.	Schalten Sie das Gerät aus und schließen das USB-Gerät erneut an. Falls das Problem weiterhin besteht, probieren Sie ein anderes USB-Gerät aus.
Das Gerät kann den iPod nicht erkennen.		Schalten Sie den iPod aus und wieder ein.
Please wait	Das Gerät bereitet die Verbindung zum Netzwerk vor.	Warten Sie, bis die Meldung verschwindet. Wenn die Meldung länger als 3 Minuten angezeigt wird, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.
RemID Mismatch	Die Fernbedienungs-IDs von Gerät und Fernbedienung sind nicht identisch.	Ändern Sie die Fernbedienungs-ID des Geräts oder der Fernbedienung (S. 145).
Remote Off	Das Gerät lässt sich nicht mit der Fernbedienung bedienen, da der Fernbedienungssensor am Hauptgerät ausgeschaltet ist.	Verwenden Sie die Bedienelemente an der Frontblende. Um die Fernbedienung zu nutzen, stellen Sie "REMOTE SENSOR" im Menü "ADVANCED SETUP" auf "ON" (S. 145).
	Das Gerät kann die auf dem USB-Speichergerät gespeicherten Titel aus irgendeinem Grund nicht wiedergeben.	Prüfen Sie die Titeldaten. Wenn sie auf einem anderen Gerät ebenfalls nicht abgespielt werden können, sind die Titeldaten evtl. defekt.
	Das Gerät kann die auf einem iPod gespeicherten Titel aus irgendeinem Grund nicht wiedergeben.	Prüfen Sie die Titeldaten. Wenn sie auf dem iPod selbst ebenfalls nicht abgespielt werden können, sind die Titeldaten oder der Speicherbereich evtl. defekt.
Unable to play	Das Gerät kann die auf Ihrem Computer gespeicherten Titel aus irgendeinem Grund nicht wiedergeben.	Prüfen Sie, ob das Format der Dateien, die Sie wiedergeben möchten, vom Gerät unterstützt wird. Näheres zu den vom Gerät unterstützten Formaten erfahren Sie unter "Wiedergabe von auf Media-Servern (PCs/NAS) gespeicherter Musik" (S. 89). Wenn das Gerät zwar das Dateiformat unterstützt, aber keine Dateien abspielen kann, ist eventuell ist das Netzwerk durch starken Verkehr überlastet.
USB Overloaded	Ein Überstrom fließt durch das USB-Gerät.	Schalten Sie das Gerät aus und schließen das USB-Gerät erneut an. Falls das Problem weiterhin besteht, probieren Sie ein anderes USB-Gerät aus.
Version error	Die Firmware-Aktualisierung ist fehlgeschlagen.	Aktualisieren Sie die Firmware erneut.

## Glossar

### **Audio-Informationen**

## Audio-Dekodierungsformat

#### **Dolby Digital**

Dolby Digital ist ein komprimiertes, digitales Audioformat, entwickelt von Dolby Laboratories, Inc., das 5.1-Kanal-Audio unterstützt. Diese Technologie wird auf den meisten DVD-Disks für Audio verwendet.

#### **Dolby Digital EX**

Dolby Digital EX erzeugt insgesamt 6.1-Kanal-Audio aus 5.1-Kanal-Signalquellen, die mit Dolby Digital Surround EX aufgenommen wurden. Dieser Dekoder fügt dem ursprünglichen 5.1-Kanal-Sound einen hinteren Surround-Kanal hinzu.

#### **Dolby Digital Plus**

Dolby Digital Plus ist ein komprimiertes, digitales Audioformat, entwickelt von Dolby Laboratories, Inc., das 7.1-Kanal-Audio unterstützt. Dolby Digital Plus ist außerdem voll kompatibel mit bestehenden Mehrkanal-Audiosystemen, in denen Dolby Digital integriert ist. Diese Technologie wird auf den meisten BD-(Blu-ray-)Disks für Audio verwendet.

#### Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II ermöglicht eine 5-Kanal-Wiedergabe von 2-kanaligen Signalquellen. Es stehen drei Modi zur Verfügung: "Music" für Musik. "Movie" für Filme und "Game" für Videospiele.

#### Dolby Pro Logic IIx

Dolby Pro Logic IIx ermöglicht eine 7-kanalige Wiedergabe von 2- oder mehrkanaligen Signalquellen. Es stehen drei Modi zur Verfügung: "Music" für Musik, "Movie" für Filme und "Game" für Videospiele (nur 2-kanalige Quellen).

#### **Dolby TrueHD**

Dolby TrueHD ist ein weiterentwickeltes, verlustloses Audioformat, entwickelt von Dolby Laboratories, Inc., das ein hochauflösendes Heimkinoerlebnis in Studio-Master-Qualität bietet. Dolby TrueHD liefert gleichzeitig bis zu acht Kanäle mit 96-kHz-/24-Bit-Audio (bzw. bis zu sechs Kanäle mit 192-kHz-/24-Bit-Audio). Diese Technologie wird auf den meisten BD-(Blu-ray-)Disks für Audio verwendet.

#### DTS 96/24

DTS 96/24 ist ein komprimiertes, digitales Audioformat, das 5.1-Kanal-Audio mit 96 kHz/24 Bit unterstützt. Dieses Format ist außerdem voll kompatibel mit bestehenden Mehrkanal-Audiosystemen, die DTS Digital Surround unterstützen. Diese Technologie wird auf Musik-DVDs usw. für Audio verwendet.

#### **DTS Digital Surround**

DTS Digital Surround ist ein von DTS, Inc. entwickeltes komprimiertes digitales Audioformat, das 5.1-Kanal-Audio unterstützt. Diese Technologie wird auf den meisten DVD-Disks für Audio verwendet.

#### DTS-ES

DTS-ES erzeugt insgesamt 6.1-Kanal-Audio aus 5.1-Kanal-Signalquellen, die mit DTS-ES aufgenommen wurden. Dieser Dekoder fügt dem ursprünglichen 5.1-Kanal-Sound einen hinteren Surround-Kanal hinzu. Im Format DTS-ES Matrix 6.1 ist ein hinteres Surround-Sound in den Surround-Kanalen enthalten, und im Format DTS-ES Discrete 6.1 ist ein diskreter hinterer Surround-Kanal enthalten.

#### **DTS Express**

DTS Express ist ein komprimiertes, digitales Audioformat, das 5.1-Kanal-Audio und eine höhere Kompressionsrate als das von DTS, Inc. entwickelte Format DTS Digital Surround unterstützt. Diese Technologie wurde für Audio-Streaming-Dienste im Internet sowie für eine zweite Audiospur-Ebene auf BD (Blu-ray-Disks) entwickelt.

#### **DTS-HD High Resolution Audio**

DTS-HD High Resolution Audio ist ein von DTS, Inc. entwickeltes komprimiertes digitales Audioformat, das 7.1-Kanal-Audio mit 96 kHz/24 Bit unterstützt. DTS-HD High Resolution Audio ist außerdem voll kompatibel mit bestehenden Mehrkanal-Audiosystemen, in denen DTS Digital Surround integriert ist. Diese Technologie wird auf den meisten BD-(Blu-ray-)Disks für Audio verwendet.

#### **DTS-HD Master Audio**

DTS-HD Master Audio ist ein von DTS, Inc. entwickeltes fortschrittliches verlustloses Audioformat, das ein hochauflösendes Heimkinoerlebnis in Studio-Master-Qualität bietet. DTS-HD Master Audio liefert bis zu acht Kanäle mit 96-kHz-/24-Bit-Audio (bzw. bis zu sechs Kanäle mit 192-kHz-/24-Bit-Audio) gleichzeitig. Diese Technologie wird auf den meisten BD-(Blu-ray-)Disks für Audio verwendet.

#### DTS Neo:6

DTS Neo:6 ermöglicht eine 6-Kanal-Wiedergabe von 2-kanaligen Signalquellen. Es stehen zwei Modi zur Verfügung: "Music" für Musik und "Cinema" für Filme. Diese Technologie bietet diskrete Matrixkanäle mit Surround-Sound in voller Bandbreite.

#### **DSD (Direct Stream Digital)**

Die DSD-Technologie (Direct Stream Digital) speichert Audiosignale auf digitalen Speichermedien wie SACD (Super Audio CDs). Die Signale werden mit einer hohen Abtastfrequenz von 2,8224 MHz gespeichert. Der mögliche Frequenzgang reicht bis zu 100 kHz mit einem Dynamikumfang bis 120 dB. Diese Technologie bietet eine bessere Audioqualität als diejenige, die für CDs verwendet wird.

#### **FLAC**

FLAC ist ein Dateiformat für die verlustfreie Kompression von Audiodaten. FLAC ist verlustbehafteten Audiokompressions-Formaten in Bezug auf die Kompressionsrate unterlegen, bietet aber eine höhere Tonqualität.

#### MP3

Eines der von MPEG verwendeten komprimierten digitalen Audioformate. Durch psychoakustische Technologien erreicht diese Kompressionsmethode eine hohe Kompressionsrate. Sie soll in der Lage sein, die Datenmenge auf etwa 1/10 zu reduzieren und gleichzeitig eine gewisse Audioqualität aufrechtzuerhalten.

#### MPEG-4 AAC

Ein MPEG-4-Audiostandard. Sie wird für Mobiltelefone, tragbare Audiowiedergabegeräte und Audio-Streaming-Dienste im Internet verwendet, da sie eine hohe Kompressionsrate ermöglicht bei gleichzeitig besserer Audioqualität als MP3.

#### PCM (Pulse Code Modulation)

PCM ist ein Signalformat, unter dem ein analoges Audiosignal unkomprimiert digitalisiert, aufgezeichnet und übertragen wird. Diese Technologie ist die Grundlage aller anderen Audioformate. Diese Technologie wird als verlustloses Audioformat namens Linear PCM für Audiodaten auf vielen Medien verwendet, einschließlich CDs und BDs (Blu-rav-Disks).

#### Sampling-Frequenz/Quantisierungsbits

Die Sampling-Frequenz und die Quantisierungsbits zeigen die Menge der Informationen an, wenn ein analoges Audiosignal digitalisiert wird. Diese Werte werden wie in folgendem Beispiel angegeben: "48 kHz/24 Bit".

- Sampling-Frequenz
- Die Sampling-Frequenz (Anzahl Signalmessungen pro Sekunde) wird Sampling-Rate oder Abtastfrequenz genannt. Ist die Sampling-Frequenz höher, ist der Frequenzumfang der wiedergegebenen Signale größer.
- · Quantisierungsbits
- Die Anzahl Quantisierungsbits zeigt den Grad der Genauigkeit der Umwandlung des Signalpegels in einen Zahlenwert an. Je höher die Anzahl der Quantisierungsbits, desto genauer erfolgt die Wiedergabe des Signalpegels.

#### WAV

Windows-Standard-Audiodateiformat, das festlegt, wie die aus der Umwandlung analoger Signale hervorgehenden digitalen Daten aufgezeichnet werden. In der Grundeinstellung wird die PCM-Methode (keine Kompression) verwendet, Sie können jedoch auch eines der Kompressionsverfahren auswählen.

#### WMA (Windows Media Audio)

Eines der komprimierten digitalen Audioformate, die von der Microsoft Corporation entwickelt wurden. Durch psychoakustische Technologien erreicht diese Kompressionsmethode eine hohe Kompressionsrate. Sie soll in der Lage sein, die Datenmenge auf etwa 1/20 zu reduzieren und gleichzeitig eine gewisse Audioqualität aufrechtzuerhalten.

# Sonstige

#### Doppelverstärkeranschluss (Bi-Amping)

Das Bi-Amping-Prinzip ("Doppelverstärker") verwendet zwei Verstärker für einen (Mehrwege-)Lautsprecher. Beim Anschluss in einer Bi-Amping-Konfiguration werden Hoch- und Tieftöner in ein und demselben Lautsprecher über getrennte Verstärker betrieben. Dadurch liefern Hoch- und Tieftöner ein klareres Audiosignal mit wesentlich geringeren Interferenzen.

#### LFE (Low Frequency Effects) 0.1-Kanal

Dieser Kanal liefert tieffrequente Basssignale und hat einen Frequenzumfang von 20 bis 120 Hz. Dieser Kanal wird den Kanälen aller Bänder mit Dolby Digital oder DTS hinzugefügt, um tieffrequente Audioeffekte zu verstärken. Dieser Kanal wird als "0.1" bezeichnet, da er auf tieffrequente Audiosignale begrenzt ist.

#### Lippensynchronisation

Die Videoausgabe hängt manchmal aufgrund der Komplexität der Signalverarbeitung durch Erhöhung der Rechenleistung für die Videosignale hinter der Audioausgabe hinterher. Die Lippensynchronisation ist eine Technik zur automatischen Korrektur des Zeitversatzes zwischen Audio- und Videosignalausgabe.

### **HDMI- und Video-Informationen**

#### Component-Video-Signal

Beim Component-Video-Signalsystem wird das Videosignal in das Y-Signal für Luminanz (Helligkeit) und die Signale Pb und Pr für Chrominanz (Farbanteile) zerlegt. Die Farbe kann mit diesem System naturgetreuer wiedergegeben werden, da die einzelnen Signale voneinander unabhängig sind.

#### Composite-Video-Signal

Beim Composite-Video-Signalsystem werden Farbe, Helligkeit und Synchronisierungsdaten kombiniert und über ein einziges Kabel übertragen.

#### Deep Color

Deep Color ist eine Technologie, die von der HDMI-Spezifikation unterstützt wird. Deep Color erhöht die Anzahl der verfügbaren Farben innerhalb der Grenzen, die durch den RGB- oder YCbCr-Farbraum vorgegeben sind. Konventionelle Farbsysteme verarbeiten die Farben mit 8 Bit. Deep Color verarbeitet die Farben mit 10, 12 oder 16 Bit. Diese Technologie erlaubt es HDTV-Fernsehern und anderen Bildschirmen, anstatt Millionen von Farben Milliarden von Farben darzustellen und dadurch Farbstufenbildung (Color Banding) zu beseitigen, sodass gleichmäßige Farbtonübergänge und feine Abstufungen zwischen Farben erzielt werden.

#### **HDMI**

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) ist eine weltweite Standardschnittstelle für die digitale Audio-/Videosignalübertragung. Diese Schnittstelle überträgt sowohl digitale Audio- als auch digitale Videosignale über ein einziges Kabel ohne jeglichen Verlust. HDMI stimmt mit dem Kopierschutz HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) überein und bietet eine sichere Audio-/Video-Schnittstelle. Für weitere Informationen über HDMI besuchen Sie bitte die HDMI-Website unter "http://www.hdmi.org/".

#### MHL

MHL (Mobile High-definition Link) ist der Schnittstellenstandard für die High-Speed-Übertragung digitaler Videosignale, die für mobile Geräte entwickelt wurde. Diese Schnittstelle überträgt sowohl digitale Audioals auch digitale Videosignale von mobilen Geräten (wie Smartphones) über ein einziges Kabel ohne jegliche Verluste. Wie HDMI stimmt MHL mit dem Kopierschutz HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) überein.

#### x.v.Color

"x.v.Color" ist eine Technologie, welche von der HDMI-Spezifikation unterstützt wird. Der Farbraum ist größer als sRGB und erlaubt die Darstellung von Farben, die bisher nicht darstellbar waren. Unter Gewährleistung der Kompatibilität mit der Farbskala der sRGB-Standards erweitert "x.v.Color" den Farbraum und kann so die Wiedergabe von lebhafteren, natürlicheren Bildern ermöglichen.

### **Netzwerk-Informationen**

#### SSID

SSID (Service Set Identifier) ist ein Name für die Identifikation eines bestimmten Wireless-LAN Access Points

#### Wi-Fi

Wi-Fi (Wireless Fidelity) ist eine Technologie, die es einem elektronischen Gerät ermöglicht, drahtlos über Funkwellen Daten auszutauschen oder mit dem Internet zu verbinden. Wi-Fi bietet den Vorteil, dass durch eine drahtlose Verbindung die Komplexität des Herstellens von Verbindungen mit Netzwerkkabeln entfällt. Nur Produkte, welche die Interoperabilitätsprüfungen der Wi-Fi Alliance bestehen, dürfen das Warenzeichen "Wi-Fi Certified" tragen.

#### **WPS**

WPS (Wi-Fi Protected Setup) ist ein von der Wi-Fi Alliance erstellter Standard zur bequemen Einrichtung eines drahtlosen Heimnetzwerks.

## **Technologien von Yamaha**

#### CINEMA DSP (Digital Sound Field Processor)

Da die Systeme Dolby Surround und DTS ursprünglich für die Verwendung in Kinos ausgelegt wurden, wird ihr Effekt in einem Saal mit vielen für akustische Effekte entwickelten Lautsprechern am besten wahrgenommen. Da die Gegebenheiten im Wohnbereich (wie Raumgröße, Wandmaterial und die Anzahl der Lautsprecher) sehr unterschiedlich sein können, ist es unvermeidbar, dass auch Unterschiede im wahrgenommenen Klang auftreten. Aufgrund eine großen Menge von Messdaten bietet die eigene DSP-Technologie CINEMA DSP von Yamaha die audiovisuelle Erfahrung eines Kinosaals in Ihrem Zuhause.

#### **CINEMA DSP 3D**

Die tatsächlich gemessenen Schallfelddaten enthalten die Information über die Höhe der Klangbilder. Der Modus CINEMA DSP 3D ermöglicht die Wiedergabe der genauen Höhe von Klangbildern, so dass im Hörraum präzise und intensive stereoskope Schallfelder erzeugt werden.

#### CINEMA DSP HD3

Die tatsächlich gemessenen Schallfelddaten enthalten die Information über die Höhe der Klangbilder. CINEMA DSP HD³ ermöglicht die Wiedergabe der genauen Höhe von Klangbildern, so dass im Hörraum präzise und intensive stereoskope Schallfelder erzeugt werden.

#### Compressed Music Enhancer

Die Funktion Compressed Music Enhancer ergänzt fehlende Obertöne in komprimierten Musikformaten (wie MP3). Im Ergebnis bietet diese Technologie eine verbesserte Performance für das gesamte Tonsystem.

#### SILENT CINEMA

Yamaha hat einen natürlichen, realistischen DSP-Soundeffekt-Algorithmus für Kopfhörer entwickelt. Die Parameter für Kopfhörer wurden für jedes Klangprogramm eingestellt, sodass Sie auch über Kopfhörer eine getreue Wiedergabe aller Klangprogramme genießen können.

#### Virtual CINEMA DSP

Virtual CINEMA DSP erlaubt dem System, das Schallfeld der Surround-Lautsprecher nur mit den vorderen Lautsprechern links und rechts virtuell zu reproduzieren. Auch dann, wenn die Surround-Lautsprecher nicht angeschlossen sind, erzeugt das Gerät ein realistisches Schallfeld in einem Hörraum.

#### Virtual CINEMA FRONT

Virtual CINEMA FRONT erlaubt dem System, das Schallfeld der Surround-Lautsprecher nur mit den vorderen Surround-Lautsprechern virtuell zu reproduzieren. Auch mit vorderen Surround-Lautsprechern erzeugt das Gerät ein realistisches Schallfeld in einem Hörraum.

#### Virtual Presence Speaker (VPS)

Virtual Presence Speaker erlaubt dem System, die Höhe eines 3D-Schallfelds ohne Präsenzlautsprecher virtuell zu reproduzieren. Auch dann, wenn die Präsenzlautsprecher nicht angeschlossen sind, erzeugt das Gerät ein realistisches 3D-Schallfeld in einem Hörraum.

## **Unterstützte Geräte und Dateiformate**

### Unterstützte Geräte

#### □ USB-Geräte

- Das Gerät unterstützt USB-Massenspeichergeräte (wie Flash-Speicher und tragbare Audio-Player) im Format FAT 16 oder FAT 32.
- Schließen Sie keine anderen Geräte als USB-Massenspeichergeräte (z. B. USB-Ladegeräte oder USB-Hubs), PCs, Kartenlesegeräte, externe Festplatten usw. an.
- Verschlüsselte USB-Geräte sind nicht einsetzbar.
- Einige Funktionen sind je nach Modell oder Hersteller des USB-Speichergeräts eventuell nicht kompatibel.

#### □ iPod

#### Made for.

iPod touch (2nd, 3rd, 4th and 5th generation) iPod nano (2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th and 7th generation) iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G iPad (4th generation), iPad mini, iPad (3rd generation), iPad 2, iPad (Stand Mai 2014)

 Ein iPod mag nicht vom Gerät erkannt werden, oder einige Funktionen sind eventuell nicht mit dem Modell oder der Software-Version eines iPod kompatibel.

### □ AirPlay

AirPlay wird unterstützt von iPhone, iPad und iPod touch mit iOS 4.3.3 oder neuer, Mac mit OS X Mountain Lion und Mac sowie PC mit iTunes 10.2.2 oder neuer. (Stand Mai 2014)

#### Über HTC Connect

Dieser Receiver unterstützt "HTC Connect", eine bequeme Art, den gesamten Musikinhalt Ihres HTC Connect-zertifizierten Smartphones zu genießen.

- Das Streamen von Musik mit Hilfe von HTC Connect auf diesem Produkt wurde auf der Basis von Interoperabilitätsprüfungen im Rahmen des HTC Connect-Programms mit HTC Connect-kompatiblen Smartphones entwickelt.
- HTC Connect wurde mit den Dekodierungsformaten MP3, AAC, WMA und WAV getestet. Andere Formate mögen nicht kompatibel sein.
- 3. Starke Netzwerk-Belastung mag die Funktion von HTC Connect beeinträchtigen.
- 4. Musiknavigation per Fortschrittsbalken wird zur Zeit nicht von HTC Connect unterstützt. Bitte prüfen Sie auf der HTC Website nach den neuesten Informationen über Merkmale, unterstützte Geräte und Audioformate: http://www.htc-connect.com/certified-devices

### Dateiformate

#### □ USB

- Das Gerät unterstützt die Wiedergabe von Dateien der Formate WAV (nur PCM-Format), MP3, WMA, MPEG-4 AAC, FLAC und ALAC (Apple Lossless Audio Codec) (nur 1- oder 2-Kanal-Audio).
- Das Gerät ist mit Sampling-Frequenzen von bis zu 192 kHz für WAV- und FLAC-Dateien, 96 kHz für ALAC-Dateien und 48 kHz für andere Dateien kompatibel.
- Das Gerät unterstützt die Wiedergabe von Dateien der Formate WAV, FLAC und ALAC.
- Digital Rights Management (DRM)-Inhalte lassen sich nicht abspielen.

### □ PC/NAS

- Das Gerät unterstützt die Wiedergabe von Dateien der Formate WAV (nur PCM) MP3, WMA, MPEG-4 AAC, FLAC und ALAC (Apple Lossless Audio Codec).
- Das Gerät ist mit Sampling-Frequenzen von bis zu 192 kHz für WAV- und FLAC-Dateien, 96 kHz für ALAC-Dateien und 48 kHz für andere Dateien kompatibel.
- Das Gerät unterstützt die Wiedergabe von Dateien der Formate WAV, FLAC und ALAC.
- Um FLAC-Dateien wiederzugeben, müssen Sie Serversoftware installieren, die die gemeinsame Nutzung von FLAC-Dateien über DLNA auf Ihrem Computer unterstützt, oder einen NAS verwenden, der FLAC-Dateien unterstützt.
- Digital Rights Management (DRM)-Inhalte lassen sich nicht abspielen.


# Videosignalfluss

Videosignale, die von einem Videogerät an das Gerät gesendet werden, werden wie unten gezeigt an einen Fernseher ausgegeben.

# ■ Videoumwandlungstabelle



- Unter "Videomodus" (S. 131) im Menü "Setup" können Sie die Auflösung und das Bildseitenverhältnis auswählen, das für die Berechnung der Videoausgabe für den HDMI-Ausgang angewendet wird.
- Das Gerät wandelt Videosignale mit 480 Zeilen und mit 576 Zeilen nicht in beide Richtungen um.



		HDMI-A	usgang					Ausgan	g COMP(	ONENT V	IDEO		Ausgang VIDEO
	Auflösung	480i/ 576i	480p/ 576p	720p	1080i	1080p	4K	480i/ 576i	480p/ 576p	720p	1080i	1080p	480i/ 576i
	480i/576i	<b>-</b>	<b>—</b>	<b></b>	<b>—</b>	<b>-</b>	<b></b>						
	480p/576p		<b>-</b>	$\rightarrow$	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>†</b>						
	720p			<b></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>†</b>						
HDMI- Eingang	1080i			<b></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>†</b>						
Lingung	1080p/ 50, 60 Hz			<b></b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>						
	1080p/24 Hz					<b>-</b>	<b>†</b>						
	4K						<b>†</b>						
	480i/576i	<b>-</b>	<b>-</b>	<b></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>†</b>	<b>-</b>					
	480p/576p		<b>—</b>	<b>†</b>	<b>—</b>	<b>-</b>	<b>†</b>		<b>—</b>				
Eingang COMPONENT VIDEO	720p			$\rightarrow$	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>†</b>			$\rightarrow$			
TIDEO	1080i			$\rightarrow$	<b>—</b>	<b>-</b>	$\rightarrow$				<b>—</b>		
	1080p											<b>→</b>	
Eingang VIDEO	480i/576i	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	$\rightarrow$						<b>→</b>

Verfügbar

## Mehrzonenausgabe

## Audioausgang

_						
	Unter Einsatz des geräteigenen Verstärkers (S. 32)  Verwendung eines externe (S. 98)					stärkers
Ausgang		EXTRA SP -2	Buchsen 2	ZONE OUT		DMI OUT 2 OUT)
In	Zone2	Zone3	Zone2	Zone3	Zone2 (*1)	Zone4 (*2)
Digital Audio (HDMI)	*3)		*3)		*4)	*5)
Digital audio (COAXIAL/OPTICAL)	*(*6)		*(*6)		*(*6)	
Analog-Audio (AUDIO)	<b>→</b>	<b>†</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	
USB (einschließlich iPod)	<b>→</b>	†	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	
Netzwerkquellen	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	
TUNER	<b>→</b>	<b>†</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	

Verfügbar

## Videoausgang

Ausgang	Buchsen OUT/ZONE		Buchse HDMI OUT 2		
In	COMPONENT VIDEO	VIDEO	(ZONE C	OUT) (*7)	
	Zone2/3	Zone2/3	Zone2	Zone4	
HDMI-Video			<b>†</b>	<b>—</b>	
Komponentenvideo	<b>-</b>				
Composite-Video		<b>→</b>			
Bildschirmdarstellung					

Verfügbar

<sup>\*1</sup> Verfügbar, wenn "Zuweisung HDMI OUT2" (S. 138) im Menü "Setup" auf "Zone2" eingestellt ist (Audio Ausgang: Ein)

<sup>\*2</sup> Verfügbar, wenn "Zuweisung HDMI OUT2" (S. 138) im Menü "Setup" auf "Zone4" eingestellt ist

<sup>\*3</sup> Verfügbar, wenn 2-kanalige PCM-Signale eingegeben werden (Stereoausgabe [heruntergemischt auf 2-Kanal], wenn die in der Hauptzone gewählte Eingangsquelle gewählt wird)

Verfügbar, wenn "Zuweisung HDMI OUT2" (S. 138) im Menü "Setup" auf "Zone2" eingestellt ist

<sup>\*4</sup> Verfügbar, wenn 2-kanalige PCM-Signale eingegeben werden (Stereoausgabe [heruntergemischt auf 2-Kanal], wenn die in der Hauptzone gewählte Eingangsquelle gewählt wird)

<sup>\*5</sup> HDMI-Audio-Durchleitung (Stereoausgabe [heruntergemischt auf 2-Kanal], wenn die in der Hauptzone gewählte Eingangsquelle gewählt wird)

<sup>\*6</sup> Verfügbar, wenn 2-kanalige PCM-Signale zugeführt werden

<sup>\*6</sup> Verfügbar, wenn "Monitorausgang Zuordnung" (S. 137) im Menü "Setup" auf "Zone2" oder "Zone3" eingestellt ist.

<sup>\*7</sup> Verfügbar, wenn "Zuweisung HDMI OUT2" (S. 138) im Menü "Setup" auf "Zone2" oder "Zone4" eingestellt ist.

## Informationen über HDMI

## **HDMI-Einstellung**


HDMI-Steuerung ermöglicht eine Bedienung externer Geräte über HDMI. Wenn Sie einen Fernseher anschließen, der HDMI-Steuerung über dieses Gerät per HDMI-Kabel ermöglicht, können Sie Funktionen des Geräts (wie Einschalten, Lautstärkeregelung) über die Fernbedienung Ihres Fernsehers bedienen. Sie können auch Abspielgeräte steuern (wie HDMI-steuerbare BD-/DVD-Player), die über ein HDMI-Kabel am Gerät angeschlossen sind.

Näheres zu Verbindungen siehe "Anschließen eines Fernsehers" (S. 35) und "Anschließen von Videogeräten (wie BD-/DVD-Player)" (S. 38).

#### Mögliche Bedienvorgänge mit der Fernbedienung des Fernsehers

- Standby-Synchronisation
- Lautstärkeregelung einschl. Stummschaltung
- Umschalten auf Audioeingabe vom Fernseher, wenn der Eingang des Fernsehers auf dessen integrierten Tuner umgeschaltet wird
- Umschalten auf Eingabe von Video/Audio vom gewählten Abspielgerät
- Umschalten zwischen Audio-Ausgabegeräten (Lautsprecher des Geräts oder des Fernsehers)


### (Beispiel)



### Mögliche Bedienvorgänge mit der Fernbedienung des Geräts

- Starten der Wiedergabe am Abspielgerät und Einschalten des Fernsehers bei einer Szenenanwahl (S. 68)
- Umschalten des Eingangs des Fernsehers für Anzeige des Bildschirmmenüs (wenn ON SCREEN gedrückt wird)
- Steuern des Abspielgeräts (Wiedergabe- und Menüfunktionen) ohne Speicherung von Fernbedienungs-Codes (S. 149)

#### (Beispiel)



Um die HDMI-Steuerung zu verwenden, müssen Sie nach Anschluss des Fernsehers und der Abspielgeräte die folgende Einrichtung der HDMI-Steuerungskopplung vornehmen.

Einzelheiten zu Einstellungen und zur Bedienung Ihres Fernsehers entnehmen Sie bitte dessen Bedienungsanleitung.



- Dieses Setup ist immer dann erforderlich, wenn Sie neue HDMI-steuerbare Geräte an Ihrem System anschließen.
- Schalten Sie das Gerät, den Fernseher sowie die Abspielgeräte ein.
- 2 Konfigurieren Sie die Einstellungen des Geräts.
  - ① Schalten Sie den Eingang am Fernseher um, so dass das Videosignal vom Gerät angezeigt wird.
  - 2 Drücken Sie ON SCREEN.



③ Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Setup", und drücken Sie ENTER.



④ Verwenden Sie die Cursortasten (
| > zur Auswahl von "HDMI".



- ⑤ Verwenden Sie die Cursortasten (△/▽) zur Auswahl von "HDMI-Einstellung", und drücken Sie ENTER.
- 6 Verwenden Sie die Cursortasten zur Auswahl von "Ein".
- (7) Drücken Sie ON SCREEN.
- 3 Schalten Sie die HDMI-Steuerung am Fernseher und den Abspielgeräten (wie HDMI-steuerbare BD-/DVD-Player) ein.
- 4 Schalten Sie den Fernseher aus, und schalten Sie dann das Gerät und die Abspielgeräte aus.
- 5 Schalten Sie das Gerät sowie die Wiedergabegeräte ein, und schalten Sie dann den Fernseher ein.
- Schalten Sie den Eingang am Fernseher um, so dass das Videosignal vom Gerät angezeigt wird.
- 7 Prüfen Sie Folgendes.
  - Am Gerät: Es ist der Eingang gewählt, mit dem das Wiedergabegerät verbunden ist. Falls nicht, wählen Sie die Eingangsquelle manuell aus. Am Fernseher: Das Videosignal vom Abspielgerät wird angezeigt.
- Prüfen Sie durch Ein-/Ausschalten oder Lautstärkeregelung an der Fernbedienung des Fernsehers, ob das Gerät richtig mit dem Fernseher synchronisiert ist.



- Wenn die HDMI-Steuerfunktion nicht richtig funktioniert, probieren Sie es damit, das Netzkabel des Fernsehers in Schritt 3 herauszuziehen und in Schritt 4 erneut anzuschließen. Dies kann das Problem beheben. Die HDMI-Steuerung funktioniert ebenfalls nicht richtig, wenn zu viele HDMI-Geräte angeschlossen sind. In diesem Fall sollten Sie die HDMI-Steuerung bei nicht verwendeten Geräten ausschalten.
- Wenn das Gerät nicht zu den Ein-/Ausschaltvorgängen des Fernsehers synchronisiert, prüfen Sie die Priorität der Audio-Ausgangseinstellungen am Fernseher.
- Wir empfehlen, Fernseher und Abspielgeräte vom selben Hersteller zu verwenden, so dass die HDMI-Steuerfunktion besser arbeitet.
- Wir können den Betrieb von HDMI-steuerbaren Wiedergabegeräten nicht gewähren.

## **Audio Return Channel (ARC)**

Mit ARC kann der TV-Ton über das HDMI-Kabel, welches das Videosignal zum Fernseher überträgt, in das Gerät gespeist werden.

Prüfen Sie Folgendes nach dem Konfigurieren der HDMI-Einstellung.

- Wählen Sie einen TV-Sender mit der Fernbedienung des Fernsehers.
- Prüfen Sie, ob die Eingangsquelle des Geräts automatisch auf "AUDIO 1" gestellt wird und der Fernsehton am Gerät ausgegeben wird.

Falls der Fernsehton nicht hörbar ist, prüfen Sie Folgendes:

- "ARC" (S. 133) im Menü "Setup" ist auf "Ein" eingestellt.
- Das HDMI-Kabel ist mit der ARC-kompatiblen HDMI-Buchse (mit "ARC" beschriftet) am TV verbunden.
   Nicht alle HDMI-Buchsen am TV sind ARC-kompatibel. N\u00e4heres erfahren
  - Sie in der Anleitungen für den Fernseher.



- Wenn bei Verwendung von ARC Tonunterbrechungen auftreten, stellen Sie "ARC" (S. 133) im Menü Setup auf "Aus" und verwenden Sie ein Audiokabel (optisches Digitalkabel oder Stereo-Cinch-Kabel), um den Fernsehton zum Gerät zu führen (S. 35).
- Für die Benutzung von ARC ist der Fernseher über ein ARC-kompatibles HDMI-Kabel anzuschließen.



 AUDIO 1 ist werksseitig als Fernsehton-Eingang voreingestellt. Wenn Sie ein externes Gerät an den Buchsen AUDIO 1 angeschlossen haben, verwenden Sie "TV Audio Eingang" (S. 132) im Menü "Setup", um die Fernsehton-Eingangszuordnung zu ändern. Um die Funktion SCENE zu verwenden (S. 69), müssen Sie zusätzlich die Eingangszuordnung für SCENE (TV) ändern.

# **HDMI-Signalkompatibilität**

### **Audiosignale**

Audiosignaltyp	Audiosignalformat	Kompatible Medien (Beispiel)
2-Kanal-Linear-PCM	2-Kanal, 32 bis 192 kHz, 16/20/24-Bit	CD, DVD-Video, DVD-Audio
Mehrkanaliges Linear-PCM	8-Kanal, 32 bis 192 kHz, 16/20/24-Bit	DVD-Audio, BD (Blu-ray Disc), HD DVD
DSD	2- bis 5.1-Kanal; 2,8224 MHz, 1-Bit	SACD
Bitstream	Dolby Digital, DTS	DVD-Video
Bitstream (High-Definition Audio)	Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express	BD (Blu-ray Disc), HD DVD

### Videosignale

Das Gerät ist mit Videosignalen der folgenden Auflösungen kompatibel:

• VGA

• 720p/60 Hz, 50 Hz

• 480i/60 Hz

• 1080i/60 Hz, 50 Hz

• 576i/50 Hz

• 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz

• 480p/60 Hz


• 4K/60 Hz, 50Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz

• 576p/50 Hz



- Bei der Wiedergabe von mit CPPM-Kopierschutz versehenem DVD-Audio werden die Video-/Audiosignale je nach Typ des DVD-Players eventuell nicht richtig ausgegeben.
- Das Gerät ist mit HDCP-inkompatiblen HDMI- oder DVI-Geräten nicht kompatibel. Näheres erfahren Sie in den Anleitungen für die einzelnen Geräte.
- Zum Dekodieren von Audio-Bitstream-Signalen am Gerät stellen Sie das als Eingangsquelle fungierende Gerät entsprechend ein, so dass es die Bitstream-Audiosignale direkt ausgibt (und diese nicht im Abspielgerät dekodiert werden). Näheres erfahren Sie in der Anleitung für das Abspielgerät.

# Referenzabbildung (Rückseite)





• Der Bereich um die Video-/Audio-Ausgangsbuchsen ist am Produkt selbst weiß markiert, um Falschanschlüsse zu vermeiden.

## Warenzeichen

# **DOLBY**

In Lizenz von Dolby Laboratories hergestellt. Dolby, Pro Logic, Surround EX und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.



In Lizenz unter diesen US-Patent-Nummern hergestellt: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 und andere in den USA und weltweit eingetragene und angemeldete Patente. DTS-HD und das entsprechende Symbol sind einzeln und gemeinsam eingetragene Warenzeichen von, und DTS-HD Master Audio ist ein Warenzeichen von DTS, Inc. Das Produkt beinhaltet Software, © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.





"Made for iPod", "Made for iPhone" und "Made for iPad" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehör speziell konstruiert ist, sodass es entsprechend mit einem iPod. iPhone oder iPad verbunden werden kann, und vom Entwickler zertifiziert wurde, um die Standards von Apple zu erfüllen.

Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder dessen Einhaltung der Sicherheitsstandards und -vorschriften. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörs mit iPod, iPhone oder iPad die drahtlose Übertragungsleistung beeinträchtigen kann.

iTunes, AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch und Safari sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.,



# Fraunhofer Institut

Integrierte Schaltungen

MPEG Layer-3 Audio-Kodierungstechnik, lizensiert vom Fraunhofer IIS und Thomson.



Dieser Empfänger unterstützt Netzwerkverbindungen.



Die HD Radio-Technologie wird unter Lizenz von iBiguity Digital Corporation hergestellt. US- und ausländische Patente. HD Radio™ und die Logos HD, HD Radio, und "Arc" sind eingetragene Warenzeichen von iBiquity Digital Corp.



HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.



MHL und das MHL-Logo sind Warenzeichen, eingetragene Warenzeichen oder Service Marks von MHL, LLC in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

#### "x.v.Color™"

"x.v.Color" ist ein Warenzeichen von Sony Corporation.



DLNA™ und DLNA CERTIFIED™ sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Digital Living Network Alliance. Alle Rechte vorbehalten. Nicht genehmigte Verwendung ist streng verboten.

#### Windows™

Windows ist in den USA und anderen Ländern ein eingetragenes Warenzeichen von Microsoft Corporation.

Internet Explorer, Windows Media Audio und Windows Media Player sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von Microsoft Corporation.

#### Android™

Android ist ein Warenzeichen von Google Inc.





Das Logo Wi-Fi CERTIFIED ist eine Zertifizierungsmarke von Wi-Fi Alliance.

Die Kennzeichnung Wi-Fi Protected Setup ist eine Marke von Wi-Fi

#### **Ubiquitous WPS 2.0**

Copyright © 2013 Ubiquitous Corp



HTC, HTC Connect und das Logo HTC Connect sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von HTC Corporation.



"SILENT CINEMA" ist ein Warenzeichen der Yamaha Corporation.

## **Technische Daten**

### Eingangsbuchsen

· Audio analog

Audio x 10 (AV 1–4, AUDIO 1–4, PHONO, V-AUX)

MULTI CH INPUT x 1 (8-Kan.)

(FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R,

SURROUND BACK L/R, SUBWOOFER)

- Digital Audio (Unterstützte Frequenzen: 32 kHz bis 96 kHz)
   Optisch x 3 (AV 3–4, AUDIO 1)
   Koaxial x 3 (AV 1–2, AUDIO 2)
- Video

Composite x 5 (AV 1–4, V-AUX) Component x 3 (AV 1–3)

HDMI-Eingang
 HDMI x 8 (AV 1–7, V-AUX\*)

- \* V-AUX: kompatibel mit MHL-Eingang
- Sonstige

USB x 1 (USB 2.0)

NETWORK x 1 (100Base-TX/10Base-T)

## Ausgangsbuchsen

- Audio analog
- Lautsprecherausgang x 11 (9-Kan.) (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R, EXTRA SP 1 L/R\*1, EXTRA SP 2 L/R\*2)
- \*1 Hinweis: Zuordnung ist möglich [ZONE2, ZONE3, F.PRESENCE, BI-AMP (FRONT L/R)]
- \*2 Hinweis: Zuordnung ist möglich [ZONE2, ZONE3, R.PRESENCE]
- Subwoofer-Ausgang x 2
   (SUBWOOFER 1–2, Stereo/Front&Rear/Monox2)
- Audio x 1 (AV OUT)

[RX-A3040]

- Vorverstärkerausgang x 11 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R, F.PRESENCE L/R<sup>\*3</sup>, R.PRESENCE L/R<sup>\*4</sup>)
- \*3 Hinweis: Austauschbar an ZONE2
- \*4 Hinweis: Austauschbar an ZONE3

[RX-A2040]

- Vorverstärkerausgang x 7 (FRONT L/R, CENTER, SURROUND L/R, SURROUND BACK L/R)
- ZONE OUT x 2 (ZONE2/ZONE3)
- Audio digital

Optisch x 1 (AV OUT)

Video

MONITOR OUT/ZONE OUT

- Composite x 1
- Component x 1

**AV OUT** 

- Composite x 1
- HDMI-Ausgang

HDMI OUT x 2 (HDMI OUT 1-2\*5)

\*5 Austauschbar an ZONE OUT (ZONE2/ZONE4)

### Sonstige Buchsen

- YPAO MIC x 1
- REMOTE IN x 2
- REMOTE OUT x 2
- TRIGGER OUT x 2
- RS-232C x 1
- DC OUT x 1

#### HDMI

- HDMI-Merkmale Deep Color, "x.v.Color," Auto Lip Sync, ARC (Audio Return Channel), 3D, 4K Ultra HD
- Video-Format (Repeater-Modus)
- VGA
- 480i/60 Hz
- 576i/50 Hz
- 480p/60 Hz
- 576p/50 Hz
- 720p/60 Hz, 50 Hz
- 1080i/60 Hz. 50 Hz

- 1080p/60 Hz, 50 Hz, 30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- 4K/60 Hz. 50Hz. 30 Hz. 25 Hz. 24 Hz
- Audio-Format
- Dolby TrueHD
- Dolby Digital Plus
- Dolby Digital
- DTS-HD Master Audio
- DTS-HD High Resolution Audio
- DTS Express
- DTS
- DSD 2-Kan. bis 8-Kan.
- PCM 2-Kan. bis 8-Kan. (max. 192 kHz/24 Bit)
- Schutz der Inhalte: HDCP-kompatibel
- Kopplungsfunktion: CEC-unterstützt

### MHL

- Video-Format (Repeater-Modus)
- VGA
- 480i/60 Hz
- 576i/50 Hz
- 480p/60 Hz
- 576p/50 Hz
- 720p/60 Hz, 50 Hz
- 1080i/60 Hz, 50 Hz
- 1080p/30 Hz, 25 Hz, 24 Hz
- Audio-Format
- PCM 2-Kan. bis 8-Kan. (max. 192 kHz/24 Bit)
- Stromausgabe: 1,0 A

#### **TUNER**

Analoger Tuner

[Modelle für Großbritannien und Europa]

FM/AM mit Radio Data System x 1 (TUNER)

[Andere Modelle]

FM/AM x 1 (TUNER)

• HD Radio-Tuner [USA-Modell] x 1 (TUNER)

#### USB

- iPod-fähig, Mass Storage Class USB Memory
- Stromausgabe: 2,1 A

#### Netzwerk

- PC-Client-Funktion
- Kompatibel mit DLNA V. 1.5
- Unterstützt AirPlay
- Internetradio
- Unterstützt HTC Connect
- WiFi-Funktion
- Unterstützt WPS über PIN Methode und Push-Button-Methode
- Unterstützt direkte Verbindung mit Mobilgerät
- Unterstützt folgende Verschlüsselungsmethoden: WEP, WPA-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), Mixed-Modus
- Radiofrequenz 2,4 GHz
- Drahtlos-Netzwerk-Standard: IEEE 802.11 b/g

### **Kompatible Dekodierungsformate**

- Dekodierungsformat
- Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus
- Dolby Digital, Dolby Digital EX
- DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, DTS Express
- DTS 96/24, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1
- DTS Digital Surround
- Nachdekodierungsformat
- Dolby Pro Logic
- Dolby Pro Logic II Music, Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Game
- Dolby Pro Logic IIx Music, Dolby Pro Logic IIx Movie, Dolby Pro Logic IIx Game
- DTS Neo:6 Music, DTS Neo:6 Cinema

#### **Audiosektion**

• Nennausgangsleistung (2 Kanal betrieben) [RX-A3040]

[11/1-43040]	
(20 Hz bis 20 kHz, 0,06% THD, 8 $\Omega$ )	
Front L/R	150 W+150 W
Center	150 W
Surround L/R	150 W+150 W
Surround Back L/R	150 W+150 W
Front Präsenz L/R	150 W+150 W
(1 kHz, 0,9 % THD, 8 Ω)	
Front L/R	165 W+165 W
Center	165 W
Surround L/R	165 W+165 W
Surround Back L/R	165 W+165 W
Front Präsenz L/R	165 W+165 W
[RX-A2040]	
(20 Hz bis 20 kHz, 0,06% THD, 8 $\Omega$ )	
Front L/R	140 W+140 W
Center	140 W
Surround L/R	140 W+140 W
Surround Back L/R	140 W+140 W
Front Präsenz L/R	140 W+140 W
(1 kHz, 0,9 % THD, 8 Ω)	
Front L/R	155 W+155 W
Center	155 W
Surround L/R	155 W+155 W
Surround Back L/R	155 W+155 W
Front Präsenz L/R	155 W+155 W

<ul> <li>Nennausgangsleistung (1 Kanal betriebe</li> </ul>	en)
[RX-A3040]	
(1 kHz, 0,9 % THD, 8 $\Omega$ )	
Front L/R	185 W/Kan.
Center	185 W/Kan.
Surround L/R	185 W/Kan.
Surround Back L/R	185 W/Kan.
Front-Präsenz L/R	185 W/Kan.
(1 kHz, 0,9 % THD, 4 $\Omega$ )	
Front L/R [Modelle für Großbritannien u	nd Europa]
	230 W/Kan.
[RX-A2040]	
(1 kHz, 0,9 % THD, 8 Ω)	
Front L/R	175 W/Kan.
Center	175 W/Kan.
Surround L/R	175 W/Kan.
Surround Back L/R	175 W/Kan.
Front-Präsenz L/R	175 W/Kan.
(1 kHz, 0,9 % THD, 4 Ω)	
Front L/R [Modelle für Großbritannien u	nd Europol
	nu Europaj
	· -
-	220 W/Kan.
Maximale effektive Ausgangsleistung (1 kg)	220 W/Kan.
Maximale effektive Ausgangsleistung (1 k (JEITA, 1 kHz, 10% Klirr, 8 Ω)	220 W/Kan.
<ul> <li>Maximale effektive Ausgangsleistung (1 k (JEITA, 1 kHz, 10% Klirr, 8 Ω)</li> <li>[Modelle für China, Korea und Asien sow</li> </ul>	220 W/Kan.
<ul> <li>Maximale effektive Ausgangsleistung (1 k (JEITA, 1 kHz, 10% Klirr, 8 Ω)</li> <li>[Modelle für China, Korea und Asien sow [RX-A3040]</li> </ul>	220 W/Kan. Kanal betrieben) rie Universalmodell]
<ul> <li>Maximale effektive Ausgangsleistung (1 k (JEITA, 1 kHz, 10% Klirr, 8 Ω)</li> <li>[Modelle für China, Korea und Asien sow [RX-A3040]</li> <li>Front L/R</li> </ul>	220 W/Kan. Kanal betrieben) ie Universalmodell]230 W/Kan.
Maximale effektive Ausgangsleistung (1 k (JEITA, 1 kHz, 10% Klirr, 8 Ω) [Modelle für China, Korea und Asien sow [RX-A3040]     Front L/R	220 W/Kan. Kanal betrieben) rie Universalmodell]230 W/Kan230 W/Kan.
Maximale effektive Ausgangsleistung (1 k (JEITA, 1 kHz, 10% Klirr, 8 Ω) [Modelle für China, Korea und Asien sow [RX-A3040]     Front L/R	
Maximale effektive Ausgangsleistung (1 k (JEITA, 1 kHz, 10% Klirr, 8 Ω) [Modelle für China, Korea und Asien sow [RX-A3040]     Front L/R Center Surround L/R Surround Back L/R	
Maximale effektive Ausgangsleistung (1 k (JEITA, 1 kHz, 10% Klirr, 8 Ω) [Modelle für China, Korea und Asien sow [RX-A3040]     Front L/R	
Maximale effektive Ausgangsleistung (1 k (JEITA, 1 kHz, 10% Klirr, 8 Ω) [Modelle für China, Korea und Asien sow [RX-A3040]     Front L/R	
Maximale effektive Ausgangsleistung (1 k (JEITA, 1 kHz, 10% Klirr, 8 Ω) [Modelle für China, Korea und Asien sow [RX-A3040]     Front L/R	
Maximale effektive Ausgangsleistung (1 k (JEITA, 1 kHz, 10% Klirr, 8 Ω) [Modelle für China, Korea und Asien sow [RX-A3040]     Front L/R	
Maximale effektive Ausgangsleistung (1 k (JEITA, 1 kHz, 10% Klirr, 8 Ω) [Modelle für China, Korea und Asien sow [RX-A3040]     Front L/R	
Maximale effektive Ausgangsleistung (1 k (JEITA, 1 kHz, 10% Klirr, 8 Ω) [Modelle für China, Korea und Asien sow [RX-A3040]     Front L/R	

• Dynamikleistung (IHF) [RX-A3040]
Front L/R (8/6/4/2 Ω)
Front L/R (8/6/4/2 Ω) 165/210/285/405 W
Dämpfungsfaktor
Front L/R, 1 kHz, 8 Ω150 oder mehr
Eingangsempfindlichkeit/Eingangsimpedanz
PHONO (1 kHz, 100 W/8 Ω)3,5 mV/47 kΩ
AUDIO 2 usw. (1 kHz, 100 W/8 $\Omega$ )200 mV/47 k $\Omega$
Maximales Eingangssignal
PHONO (1 kHz, 0,5% Klirr)60 mV oder mehr
AUDIO 2 usw. (1 kHz, 0,5% Klirr)2,4 V oder mehr
Ausgangspegel / Ausgangsimpedanz
AV OUT
HEADPHONE OUT150 mV/100 $\Omega$ PRE OUT
SUBWOOFER (50 Hz)
Außer SUBWOOFER (1 kHz)
ZONE OUT1,0 V/1,2 kΩ
• Frequenzgang
AUDIO 2 usw. (10 Hz bis 100 kHz)+0/-3 dB
Abweichung von der RIAA-Entzerrung
PHONO (20 Hz bis 20 kHz)0±0,5 dB
Klirrfaktor (Total Harmonic Distortion)
PHONO bis AV OUT0,02% oder weniger
MULTI CH INPUT bis Lautsprecherausgang (Pure Direct, 70 W, 8 Ω)
0,04% oder weniger
Signal-Rauschabstand (IHF-A-Schaltung)
(Pure Direct, Eingang 1 kΩ kurzgeschlossen,
Lautsprecher-Ausgang) PHONO95 dB oder mehr
AUDIO2 usw
• Eigenrauschen (IHF-A-Schaltung)
Lautsprecher-Ausgang150 μV oder weniger

Kanaltrennung     (Eingang 1 kΩ kurzgeschlossen, 1 kHz/10 kHz)     PHONO75 dB/60 dB oder mehr     AUDIO2 usw75 dB/60 dB oder mehr
Lautstärkeregelung     Hauptzone
MUTE, -80 dB bis +16,5 dB (in Schritten von 0,5 dB) Zone2/Zone3
MUTE, -80 dB bis +16,5 dB (in Schritten von 0,5 dB)
Klangregelungscharakteristik
Hauptzone
Bassanhebung/-absenkung
±6,0 dB/50 Hz (in Schritten von 0,5 dB)
Tiefen-Übernahmefrequenz
Höhenanhebung/-absenkung ±6,0 dB/20 kHz (in Schritten von 0,5 dB)
Höhen-Übernahmefrequenz
Zone2/Zone3
Bassanhebung/-absenkung
±10 dB/50 Hz (in Schritten von 2 dB)
Tiefen-Übernahmefrequenz
Höhenanhebung/-absenkung
±10 dB/50 Hz (in Schritten von 2 dB)
Höhen-Übernahmefrequenz3,5 kHz
Filtercharakteristik
(fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz)
H.P.F. (Front, Center, Surround, Surround Back: Klein)
Videosektion
Video-Signaltyp
[Modelle für USA, Kanada, und Korea sowie Universalmodell]
NTSC
[Andere Modelle] PAL
Video-Signaltyp (Videoumwandlung)NTSC/PAL

Videosignalpegel
Composite1 Vp-p/75 Ω
Component
Y1 Vp-p/75 Ω
Pb/Pr0,7 Vp-p/75 Ω
• Maximaler Video-Eingangspegel1,5 Vp-p oder mehr
• Signal-Rauschspannungsabstand60 dB oder mehr
• Frequenzgang des Monitorausgangs
Component (MONITOR OUT/ZONE OUT)
5 Hz bis 100 MHz, ±3 dB
FM-Sektion
Abstimmbereich
[Modelle für USA und Kanada]87,5 MHz bis 107,9 MHz
[Modell für Asien und Universalmodell]
87,5/87,50 MHz bis 108,0/108,00 MHz
[Andere Modelle]87,50 MHz bis 108,00 MHz
• 50-dB-Stummschaltungs-Empfindlichkeitsschwelle
(IHF, 1 kHz, 100% MOD.)
Mono3 μV (20,8 dBf)
Signal-Rauschabstand (IHF)
Mono/Stereo [außer USA-Modell]71 dB/70 dB
HD [USA-Modell]80 dB
Harmonische Verzerrungen (IHF, 1 kHz)
Mono/Stereo [außer USA-Modell]0,5% / 0,6%
HD [USA-Modell]0,03%
• Antenneneingang75 $\Omega$ unsymmetrisch
AM-Sektion
Abstimmbereich
[Modelle für USA und Kanada]530 kHz bis 1710 kHz
[Modell für Asien und Universalmodell]
530/531 kHz bis 1710/1611 kHz
[Andere Modelle]531 kHz bis 1611 kHz

# Allgemeines

Netzspannung/-frequenz     [Modelle für USA und Kanada]
Leistungsaufnahme [Kanadisches Modell]
Leistungsaufnahme im Bereitschaftsmodus     HDMI-Einstellung Aus, Standby Durchleitung Aus 0,1 W     HDMI-Einstellung Ein, Standby Durchleitung Ein (ohne Signal)
Netzwerk Standby Ein  Kabelgebunden
Maximale Leistungsaufnahme [Modell für Asien und Universalmodell]
* Einschließlich Füßen und Vorsprüngen     * Referenz-Abmessungen (B x H x T) (mit Drahtlos-Antenne)
Gewicht [RX-A3040] [Modelle für China, Großbritannien und Europa]19,6 kg [Andere Modelle]18,1 kg [RX-A2040]17,0 kg

 <sup>\*</sup> Änderungen der technischen Daten jederzeit ohne Vorankündigung vorbehalten.

# Index

Symbole	9ch +RP (Lautsprecherkonfiguration) 27	Audioprogrammauswahl (HD Radio™) 78
Ausrufezeichen (!) 144, 151	9ch Stereo (Klangprogramm) 73	Audiosignal (Menü Information) 143
Schlosssymbol ( 140	A	Auflösung (Videomodus, Menü Setup) 131
<b>Ziffern</b> 16:9 Normal (Seitenverhältnis, Menü Setup) 131 2.1-Kanal-System 21 2ch Stereo (Klangprogramm) 73	A.DRC (YPAO-Volume, Menü Optionen) 108 A.Sel (Eingangseinstellungen, Menü Optionen) 110 Abspielgeräte-Bedienung (Fernbedienung) 149 Abst.zu groß (YPAO-Warnmeldung) 58	Ausdehnung (Menü Klangprogramm) 119 Ausg. (Audiosignal, Menü Information) 143 Auswahl Automatisch/Manuell (Lippensynchronisation, Menü Setup) 129 Auswählen der Sprache des Bildschirmmenüs 46
3.1-Kanal-System 21 4K Ultra HD 170 5.1-Kanal-System 21 5ch +FRONT+2ZONE (Endstufe Zuord., Menü Setup) 125	Abstand (Lautsprecher, Menü Setup) 127 Abstand (YPAO-Messergebnisse) 56 Access denied (Fehleranzeige) 161 Access error (Fehleranzeige) 161 Action Game (Klangprogramm) 72	Auto Power Standby (ECO, Menü Setup) 141 Autom. Voreinst. (FM-Radio) 82 Autom. Voreinst. (HD Radio™) 80 Automatische Optimierung der Lautsprechereinstellungen 47
5ch +FRONT+2ZONE (Lautsprecherkonfiguration) 29 7.1-Kanal-System 20 7ch +1ZONE (Endstufe Zuord., Menü Setup) 124	Adaptive DRC (YPAO-Volume, Menü Optionen) 108 Adaptive DSP Level (Ton, Menü Setup) 130 Adventure (Klangprogramm) 71	Automatische Sendervoreinstellungen (FM-Radio) 82 Automatische Sendervoreinstellungen (HD Radio™) 80
7ch +1ZONE (Lautsprecherkonfiguration) 30 7ch +2ZONE (Endstufe Zuord., Menü Setup) 124	AirPlay 95 Album (HD Radio™) 78	Automatisches Setup (Lautsprecher, Menü Setup) 47 AutoPowerStdby (ECO, Menü Setup) 141
7ch +2ZONE (Lautsprecherkonfiguration) 31 7ch +FP+RP (Endstufe Zuord., Menü Setup) 124 7ch +FP+RP (Lautsprecherkonfiguration) 28 7ch +FRONT+1ZONE (Endstufe Zuord., Menü Setup) 125 7ch +FRONT+1ZONE (Lautsprecherkonfiguration) 29 7ch BI-AMP (Endstufe Zuord., Menü Setup) 125	AM-Radio (MW) hören 76  Anfangsverzögerung (Menü Klangprogramm) 117  Anordnung (Lautsprecher, Menü Setup) 126  Anpassung (Lippensynchronisation, Menü Setup) 129  Anw. Abbruch (YPAO-Fehlermeldung) 57  Anzeige  (Bezeichnungen und Funktionen der Teile) 13	B Bananenstecker 23 Bässe (Klangregelung, Menü Optionen) 108 Bild (Menü Setup) 131 Bildschirm-Einstellung (Funktion, Menü Setup) 139 Bitrate (Audiosignal, Menü Information) 143
7ch BI-AMP (Lautsprecherkonfiguration) 26 7ch BI-AMP +1ZONE (Endstufe Zuord., Menü Setup) 125 7ch BI-AMP +1ZONE (Lautsprecherkonfiguration) 26	ARC (Audio Return Channel) 169 ARC (HDMI-Einstellung, Menü Setup) 133 Artist/Song (HD Radio™) 78 Audio Ausgang (HDMI, Menü Setup) 133	Bitstream 170  C Category (HD Radio™) 78 Cellar Club (Klangprogramm) 73
7ch BI-AMP +FP+RP (Endstufe Zuord., Menü Setup) 125 7ch BI-AMP +FP+RP (Lautsprecherkonfiguration) 27 9.2+2-Kanal-System 19 9.2-Kanal-System 19, 20	Audio Ausgang (Zuweisung HDMI OUT2, Menü Setup) 138  Audio Decoder (Informationen auf Frontblende-Display) 106  Audio Return Channel (ARC) 169	Center (Lautsprecher, Menü Setup) 125 Center Abbildung (Menü Klangprogramm) 119 Centerweite (Menü Klangprogramm) 119 Chamber (Klangprogramm) 72
9ch +1ZONE (Endstufe Zuord., Menü Setup) 124 9ch +1ZONE (Lautsprecherkonfiguration) 30 9ch +FRONT (Endstufe Zuord., Menü Setup) 124 9ch +FRONT (Lautsprecherkonfiguration) 28 9ch +RP (Endstufe Zuord., Menü Setup) 124	Audioauswahl (Eingangseinstellungen, Menü Optionen) 110 Audiodateiformat (PC/NAS) 165 Audiodateiformat (USB-Speichergerät) 165 Audio-Modus (Menü Optionen) 111	Check SP Wires (Fehleranzeige) 161 Church in Freiburg (Klangprogramm) 72 Church in Royaumont (Klangprogramm) 72 CINEMA DSP 8, 71 CINEMA DSP 3D 8, 71

CINEMA DSP 3D-Modus (Ton, Menü Setup) 130 CINEMA DSP HD³ 8, 71 CLASSICAL (Klangprogramm-Unterkategorie) 72 Clock Time (Radio Data System) 80 Compressed Music Enhancer 75  D CC OUT (Funktion, Menü Setup) 140 Decoder Off (Informationen auf Frontblende-Display) 106 Dekodermodus (Menü Eingang) 113 Dekodertyp (Menü Klangprogramm) 117 Detail (Laden, Menü Szene) 115 Detailanreicherung (Videomodus, Menü Setup) 131 DHCP (IP Adresse, Menü Setup) 134 Dial Norm (Audiosignal, Menü Information) 143 Dialog (Menü Optionen) 109 Dialog Lift (Dial Norm, Menü Optionen) 109 Dialog Lvl (Dial Norm, Menü Optionen) 109 Dialogpegel (Dial Norm, Menü Optionen) 109 Dialogpegel (Dial Norm, Menü Optionen) 109 Dialogpegel (Dial Norm, Menü Optionen) 109 Digital Media Controller (DMC) 113 Dimmer (Frontblende-Display)	DSD (Direct Stream Digital) 162 DSP Program (Informationen auf Frontblende-Display) 106 DSP-Pegel (Menü Klangprogramm) 117 DTS Neo:6 (Surround-Dekoder) 74 DTS-ES (Erweitertes Surround) 130 Dynamikumfang (Ton, Menü Setup) 129  E  ECO (Menü Setup) 141 ECO-Modus (ECO, Menü Setup) 141 Einfache Wiedergabe (iPod) 85 Einfachmessung (YPAO) 50 Eing. (Audiosignal, Menü Information) 143 Eingangsanpassung (Eingangseinstellungen, Menü Optionen) 110 Eingangseinstellungen (Menü Optionen) 110 Eingangseinstellungen (Menü Optionen) 138 Einschlaf-Timer 16 Einschlaf-Timer (Zone2/Zone3/Zone4) 102 Einst. daten Kopie (Lautsprecher, Menü Setup) 131 Endstufe Zuord. (Lautsprecher, Menü Setup) 124	Fernbedienungs-ID (System, Menü Information) 144 Fernbedienungs-ID einstellen 145 Fernbedienungssensor einstellen 145 Fernseher-Bedienung (Fernbedienung) 148 Festsender wählen (UKW/MW) 77 Festsenderspeicherung (UKW/MW) 77 Filter (MAC Adresse Filter, Menü Setup) 135 FIRM UPDATE (Menü ADVANCED SETUP) 147 Firmware aktualisieren 147 Firmware aktualisieren (Netzwerk) 147 Firmware-Version (System, Menü Information) 144 Firmware-Version prüfen 147 FM-/AM-Sender abstimmen 76 FM-Modus (Menü Optionen) 111 FM-Radio (UKW) hören 76 Format (Audiosignal, Menü Information) 143 Frequenzschritte einstellen 76, 146 Front (Lautsprecher, Menü Setup) 125 Front / Rear Balance (Menü Klangprogramm) 118 Front Präsenz (Lautsprecher, Menü Setup) 126 Front-5.1-Kanal-System 21 Frontblende
Detailanreicherung (Videomodus, Menü Setup) 131 DHCP (IP Adresse, Menü Setup) 134	Eing. (Audiosignal, Menü Information) 143 Eingangsanpassung (Eingangseinstellungen, Menü Optionen) 110	FM-/AM-Sender abstimmen 76 FM-Modus (Menü Optionen) 111
Dialog (Menü Optionen) 109	Eingangseinstellungen (Menü Optionen) 110 Eingangszuordnung (Funktion, Menü Setup) 138	Format (Audiosignal, Menü Information) 143 Frequenzschritte einstellen 76, 146
Dialognormalisierungspegel 143 Dialogpegel (Dial Norm, Menü Optionen) 109	Einschlaf-Timer (Zone2/Zone3/Zone4) 102 Einst.daten Kopie (Lautsprecher, Menü Setup) 124	Front / Rear Balance (Menü Klangprogramm) 118 Front Präsenz (Lautsprecher, Menü Setup) 126
Dimmer (Frontblende-Display) (Bildschirm-Einstellung, Menü Setup) 139	Endstufe Zuord. (Lautsprecher, Menü Setup) 124 ENHANCER (Klangmodus) 75	,
Direct Stream Digital (DSD) 162 Direkt (Menü Klangprogramm) 118 DLNA 89	Enhancer (Menü Optionen) 109 ENTERTAINMENT (Klangprogramm-Unterkategorie) 72 Erweiterte Lautsprecherkonfiguration 24	(Bezeichnungen und Funktionen der Teile) 13 Frontblendenklappe (Frontblende) 11 Funktion (Menü Setup) 138
DMC (Digital Media Controller) 113  DMC-Steuerung (Menü Eingang) 113  DNS Server (IP Adresse, Menü Setup) 134  DNS Server (Netzwark, Menü Information) 142	Erweiterte Lautsprecherkonfiguration 24 Erweitertes Surround (Ton, Menü Setup) 130 EX/ES (Erweitertes Surround, Menü Setup) 130 Externe Geräte steuern (Fernbedienung) 148	Gerätesteuer. (Laden, Menü Szene) 115
DNS Server (Netzwerk, Menü Information) 143 Dolby Digital EX (Erweitertes Surround) 130 Dolby Pro Logic (Surround-Dekoder) 74	Externer Leistungsverstärker 33 Extra Bass (Subwoofer/Bässe, Menü Optionen) 109	Größe (YPAO-Messergebnisse) 56 Grundeinstellungen wiederherstellen 147 Grundlautstärke (Ton, Menü Setup) 130
Dolby Pro Logic II (Surround-Dekoder) 74 Dolby Pro Logic IIx (Surround-Dekoder) 74 Dolby Pro Logic IIx Movie (Erweitertes Surround) 130 Dolby Pro Logic IIx Music (Erweitertes Surround) 130	Fehleranzeige (Frontblende-Display) 161 Fernbedienung	Grundlautstärke (Zone2 Ein, Menü Setup) 136 Grundlautstärke (Zone3 Ein, Menü Setup) 136 Grundlegende Wiedergabe-Bedienvorgänge 67 Grundsätzliche Lautsprecherkonfiguration 19
Orahtlos (Wi-Fi) (Netzwerkverbindung, Menü Setup) 60, 134 Orama (Klangprogramm) 71	(Bezeichnungen und Funktionen der Teile) 16 Fernbedienungs-Code speichern (Abspielgerät) 149 Fernbedienungs-Code speichern (Fernseher) 148 Fernbedienungs-Code suchen 148, 149	H Hall in Amsterdam (Klangprogramm) 72
	r ornbodionallys-bode suchen 140, 143	Hall in Munich (Klangprogramm) 72

Hall in Vienna (Klangprogramm) 72		K. R.Präs. LS (YPAO-Fehlermeldung) 57	Manuelle Einstellung	
Haupt-Zone Ein (Multi-Zone, Menü Setup) 136		Kabelgebunden	(Drahtlos (Wi-Fi), Menü Setup) 63	
HD Radio™-Abstimmung 78		(Netzwerkverbindung, Menü Setup) 134	Manuelle Festsenderspeicherung	
HD Radio™-Informationen 78		Kabelgebunden/Drahtlos	(FM-/AM-Radioempfang) 77  Manuelle Lautsprecher-Konfiguration 124	
HDMI (Menü Setup) 132		(Netzwerk, Menü Information) 143		101
HDMI Monitor (Menü Information) 143		Kanäle (Audiosignal, Menü Information) 143		124
HDMI OUT1 (Audio Ausgang, Menü Setup) 133		Kein Front-LS (YPAO-Fehlermeldung) 57	Masseleitung 40	
HDMI OUT2 (Audio Ausgang, Menü Setup) 133		Kein MIC (YPAO-Fehlermeldung) 57	Maximale Lautstärke (Ton, Menü Setup) 129	100
HDMI-Ausgangsbuchse auswählen 67		Kein Signal (YPAO-Fehlermeldung) 57		136
HDMI-Einstellung (HDMI, Menü Setup) 132		Kein Surr-LS (YPAO-Fehlermeldung) 57	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	136
HDMI-Signalkompatibilität 170		Klangmodus auswählen 70	Medienfreigabe einrichten 89	
Height Balance (Menü Klangprogramm) 118		Klangprogramm 71, 72	Mehrfachmessung (YPAO) 53	
Helligkeit (Videomodus, Menü Setup) 132		Klangregelung (Menü Optionen) 108	Mehrzonenausgabe 167	
Helligkeit des Frontblende-Displays 139		Konfiguration (Lautsprecher, Menü Setup) 125	Menü ADVANCED SETUP 144	
High-Definition Audio 170		Kontrast (Videomodus, Menü Setup) 132	Menü Eingang 112	
Hintergrund (Bildschirm-Einstellung, Menü Setup)	139	Kopfhörer 73	Menü Information 142	
HiRes Mode (Enhancer, Menü Optionen) 109		L	Menü Klangprogramm 116	
Hi-Res-Modus (Enhancer, Menü Optionen) 109		Laden (Menü Szene) 115	Menü Optionen 107	
Höhe (YPAO-Messergebnisse) 56		Lautsprecher (Menü Setup) 124	Menü Setup 120	
Höhen (Klangregelung, Menü Optionen) 108		Lautsprecheraufstellung 19	Menü Szene 114	
HTC Connect 165		Lautsprecherimped. (System, Menü Information) 144	Messergebnisse (YPAO) 55	
1		Lautsprecherimpedanz 18	MHL Overloaded (Fehleranzeige) 161	
In Tring (Figure and install) and a Manife Outlinear	110	Lautsprecherimpedanz-Einstellung 22, 145	MHL-kompatibles Mobilgerät 41	
In.Trim (Eingangseinstellungen, Menü Optionen) Informationen auf Frontblende-Display 106	110	Lautstärke (Zone2 Ein, Menü Setup) 136	Mikrofonsockel 50, 54	
Informationen umschalten (Frontblende-Display)	106	Lautstärke (Zone3 Ein, Menü Setup) 136	Monauraler Radioempfang (UKW) 76	1.10
Informationsanzeige (Frontblende-Display) 13	106	Lautstärkekopplung (Menü Eingang) 113	,	146
INITIALIZE (Menü ADVANCED SETUP) 147		Lebendigkeit (Menü Klangprogramm) 118	Monitorausgang Zuordnung (Multi-Zone, Menü Setup) 137	
Int. Fehler (YPAO-Fehlermeldung) 57		Left / Right Balance (Menü Klangprogramm) 118	Monitorprüfung 146	
Internal Error (Fehleranzeige) 161		Lesezeichen Aus (Internetradio, Menü Optionen) 94	Mono (Zone2 Ein, Menü Setup) 137	
Internation (i enteralizeige) 101 Internetradio hören 92		Lesezeichen Ein (Internetradio, Menü Optionen) 94	Mono (Zone3 Ein, Menü Setup) 137	
	56	LFE (Low Frequency Effects) 163	Mono Mix (Menü Klangprogramm) 118	
IP Adresse (Netzwerk, Menü Information) 143	30	Lippensynchronisation 163	Mono Movie (Klangprogramm) 71	
IP Adresse (Netzwerk, Menü Setup) 134		Lippensynchronisation (Ton, Menü Setup) 129	MOVIE (Klangprogramm-Kategorie) 71	
iPod laden 83		LIVE/CLUB (Klangprogramm-Unterkategorie) 73	MOVIE THEATER	
iPod-Inhalte wiedergeben 83		Low Frequency Effects (LFE) 163	(Klangprogramm-Unterkategorie) 71	
iPod-Inhalte wiedergeben (AirPlay) 95		LS-Anordnung (Lautsprecher, Menü Setup) 124	Multi-Zone (Menü Information) 144	
iTunes-Inhalte wiedergeben (AirPlay) 95		M	Multi-Zone (Menü Setup) 136	
• . ,,			Multi-Zone-Funktion 97	
K		MAC Adresse (Netzwerk, Menü Information) 143	MUSIC (Klangprogramm-Kategorie) 72	
K. F.Präs. LS (YPAO-Fehlermeldung) 57		MAC Adresse (MAC Adresse Filter, Menü Setup) 135 MAC Adresse Filter (Netzwerk, Menü Setup) 135	Music Video (Klangprogramm) 72	

Muting 67	PURE DIRECT (Klangmodus) 75	Speichern (Menü Szene) 114
N	Pure Direct Modus (Ton, Menü Setup) 130	Speicherschutz (Funktion, Menü Setup) 140
Nachhallpegel (Menü Klangprogramm) 118	Q	Sports (Klangprogramm) 72
Nachhallverzögerung (Menü Klangprogramm) 118	Q-Faktor 128	Sprache (Menü Setup) 142
Nachhallzeit (Menü Klangprogramm) 118		SSID 164
NAS (Network Attached Storage) 43	R	SSID (Netzwerk, Menü Information) 143
NAS-Inhalte wiedergeben 90	Radio Data System-Abstimmung 80	Standard (Klangprogramm) 71
Network Attached Storage (NAS) 43	Radio Data System-Informationen 80	Standby Durchleitung (HDMI, Menü Setup) 133
Netzwerk (Menü Information) 143	Radio Text (Radio Data System) 80	Standby Synch. (HDMI-Einstellung, Menü Setup) 133
Netzwerk (Menü Setup) 134	Radiofrequenz (UKW/MW) 76	Station Info (HD Radio™) 78
Netzwerk Standby (Netzwerk, Menü Setup) 134	Randschärfe (Videomodus, Menü Setup) 132	StdGateway (IP Adresse, Menü Setup) 134
Netzwerk-Informationen 143	Raumgröße (Menü Klangprogramm) 117	StdGateway (Netzwerk, Menü Information) 143
Netzwerkname (Netzwerk, Menü Information) 143	Rear Präsenz (Lautsprecher, Menü Setup) 126	STEREO (Klangprogramm-Unterkategorie) 73
Netzwerkname (Netzwerk, Menü Setup) 135	Recital/Opera (Klangprogramm) 72	Stereophoner Radioempfang (UKW) 76
Netzwerkverbindung	RECOV./BACKUP (Menü ADVANCED SETUP) 147	STRAIGHT (Klangmodus) 74
(Netzwerk, Menü Information) 143	RemID Mismatch (Fehleranzeige) 161	Straight-Dekoder 74
Netzwerkverbindung (Netzwerk, Menü Setup) 134	REMOTE CON AMP (Menü ADVANCED SETUP) 145	Stromsparfunktion 141
No content (Fehleranzeige) 161	Remote Off (Fehleranzeige) 161	StromversModus (DC OUT, Menü Setup) 140
No device (Fehleranzeige) 161	REMOTE SENSOR (Menü ADVANCED SETUP) 145	Subnetzmaske (IP Adresse, Menü Setup) 134
NTSC (TV FORMAT, Menü ADVANCED SETUP) 146	Reset (Menü Szene) 116	Subnetzmaske (Netzwerk, Menü Information) 143
P	Roleplaying Game (Klangprogramm) 72	Subwoofer 1 (Lautsprecher, Menü Setup) 126
	Rückseite	Subwoofer 2 (Lautsprecher, Menü Setup) 126
PAL (TV FORMAT, Menü ADVANCED SETUP) 146	(Bezeichnungen und Funktionen der Teile) 14	Subwoofer/Bässe (Menü Optionen) 109
Panorama (Menü Klangprogramm) 119	S	Subwooferanpassung (Subwoofer/Bässe, Menü Optionen) 109
Param. EQ (Lautsprecher, Menü Setup) 127	Sampling (Audiosignal, Menü Information) 143	Suche nach Zugangspunkten
Party Modus Einst. (Multi-Zone, Menü Setup) 138 Party-Modus 102	Sättigung (Videomodus, Menü Setup) 132	(Drahtlos (Wi-Fi), Menü Setup) 63
PC-Inhalte wiedergeben 90	SBR → SBL (YPAO-Fehlermeldung) 57	SUR.DECODE (Klangmodus) 74
Pegel (Lautsprecher, Menü Setup) 127	SCENE-Funktion 68	Surr. prüfen (YPAO-Fehlermeldung) 57
Pegel (Menü Klangprogramm) 118	SCENE-Wiedergabekopplung 69	Surround (Lautsprecher, Menü Setup) 125
Pegel (YPAO-Messergebnisse) 56	Schallfeldeffekt 71	Surround Anfangsverzögerung
Pegelfehler (YPAO-Warnmeldung) 58	Sci-Fi (Klangprogramm) 71	(Menü Klangprogramm) 117
Phase falsch (YPAO-Warnmeldung) 58	Seitenverhältnis (Videomodus, Menü Setup) 131	Surround Back (Lautsprecher, Menü Setup) 125
PIN-Code (Drahtlos (Wi-Fi), Menü Setup) 64	Sich.schlüss. (Netzwerk, Menü Information) 143	Surround Back Anfangsverzög.
Please wait (Fehleranzeige) 161	Sicherheit (Netzwerk, Menü Information) 143	(Menü Klangprogramm) 117
Preset löschen (HD Radio™) 80	Sichern/Wiederherstellen der Einstellungen 147	Surround Back Lebendigkeit (Menü Klangprogramm) 118
Preset löschen (UKW/MW) 82	Signal-Informationen 143	Surround Back Raumgröße
Program Service (Radio Data System) 80	SILENT CINEMA 73	(Menü Klangprogramm) 117
Program Type (Radio Data System) 80	Spannung wählen 45	Surround Lebendigkeit (Menü Klangprogramm) 118
Pure Direct 75	SPEAKER IMP. (Menü ADVANCED SETUP) 145	Surround Raumgröße (Menü Klangprogramm) 117
	Spectacle (Klangprogramm) 71	Surround-Dekoder 74

SW.Trim (Subwoofer/Bässe, Menü Optionen) 109	Verstärker (Audio Ausgang, Menü Setup) 133	Υ
System (Menü Information) 144	Verzögerung aktivieren	Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer
System-ID (System, Menü Information) 144	(Lippensynchronisation, Menü Setup) 129	(YPAO) <b>47</b>
Szenenkonfiguration 69	Video Adjust (Videobearbeitung, Menü Optionen) 110	YPAO
Т	Video Process. (Menü Optionen) 110	(Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer) 47
-	Video-Ausgang	YPAO Vol. (YPAO-Volume, Menü Optionen) 108
Testton (Lautsprecher, Menü Setup) 128	(Eingangseinstellungen, Menü Optionen) 110	YPAO-Fehlermeldung 57
The Bottom Line (Klangprogramm) 73	Videobearbeitung (Menü Optionen) 110	YPAO-Mikrofon 47
The Roxy Theatre (Klangprogramm) 73	Videoeinstellung	YPAO-Volume (Menü Optionen) 108
Ton (Menü Setup) 129	(Videobearbeitung, Menü Optionen) 110 Videomodus (Bild, Menü Setup) 131	YPAO-Volume (YPAO-Volume, Menü Optionen) 108
TP (Traffic Program) 81		YPAO-Warnmeldung 58
Trigger-Ausgang1 (Funktion, Menü Setup) 139	Videomodus (Videobearbeitung, Menü Optionen) 110	Z
Trigger-Ausgang2 (Funktion, Menü Setup) 139	Videosignal (Menü Information) 143	
Trigger-Funktion 45	Video-Signalfluss 166	Ziel-Zone (Trigger-Ausgang, Menü Setup) 140
Trigger-Modus (Trigger-Ausgang, Menü Setup) 139	Video-Signaltyp einstellen 146	Zone Szene Umbenennen (Zone2 Ein, Menü Setup) 137
TUNER FRQ STEP (Menü ADVANCED SETUP) 146	Village Vanguard (Klangprogramm) 73	Zone Szene Umbenennen
Tuner-Frequenzraster	Virtual CINEMA DSP 73	(Zone3 Ein, Menü Setup) 137
(System, Menü Information) 144	Virtual CINEMA FRONT 73	Zone Szene Umbenennen
TV Audio Eingang (HDMI-Einstellung, Menü Setup) 132	Virtual Presence Speaker (VPS) 20, 21	(Zone4 Ein, Menü Setup) 137
TV FORMAT (Menü ADVANCED SETUP) 146	VPS (Ton, Menü Setup) 130	Zone Umbenennen
TV-Format (System, Menü Information) 144	VPS (Virtual Presence Speaker) 20, 21	(Haupt-Zone Ein, Menü Setup) 136
	W	Zone Umbenennen (Zone2 Ein, Menü Setup) 137
U	Warehouse Loft (Klangprogramm) 73	Zone Umbenennen (Zone3 Ein, Menü Setup) 137
Übernahmefrequenz-Einstellung (Subwoofer) 47	Web-Steuerung 103	Zone Umbenennen (Zone4 Ein, Menü Setup) 137
Umbenennen (Eingangsname) 113	WiedergBildschirm	Zone2 Ein (Multi-Zone, Menü Setup) 136
Umbenennen (Netzwerkname) 135	(Bildschirm-Einstellung, Menü Setup) 139	Zone3 Ein (Multi-Zone, Menü Setup) 136
Umbenennen (Szenenname) 115	Wiedergabe in mehreren Zimmern 97	Zone4 Ein (Multi-Zone, Menü Setup) 137
Umbenennen/Icon Auswahl (Menü Eingang) 113	Wiederholen (iPod, Menü Optionen) 85	Zu laut (YPAO-Fehlermeldung) 57
Umbenennen/Icon Auswahl (Menü Szene) 115	Wiederholen (PC/NAS, Menü Optionen) 91	Zufall (iPod, Menü Optionen) 85
Unable to play (Fehleranzeige) 161	Wiederholen (USB-Speichergerät, Menü Optionen) 88	Zufall (PC/NAS, Menü Optionen) 91
USB Overloaded (Fehleranzeige) 161	Wi-Fi 164	Zufall (USB-Speichergerät, Menü Optionen) 88
USB-Speichergerät-Inhalte wiedergeben 86	Wi-Fi-Einst. teilen (iOS)	Zurücksetzen (Fernbedienung) 150
V	(Drahtlos (Wi-Fi), Menü Setup) 60	Zuweisung HDMI OUT2 (Multi-Zone, Menü Setup) 138
	Winkel (YPAO-Messergebnisse) 56	
V.M (Videobearbeitung, Menü Optionen) 110	Winkel-/Höhenmessung (YPAO) 50, 54	
V.Out (Eingangseinstellungen, Menü Optionen) 110	Wireless Direct	
Verkabelung (YPAO-Messergebnisse) 56	(Netzwerkverbindung, Menü Setup) 65, 134	
Verkehrsfunk (FM-Radio, Menü Optionen) 81	WPS 164	
Verkehrsinformationen (Radio Data System) 81	WPS-Knopf-Konfiguration 61	
VERSION (Menü ADVANCED SETUP) 147	WPS-Taste (Drahtlos (Wi-Fi), Menü Setup) 62	

Version error (Fehleranzeige) 161

